Google Nest Learning Thermostat

+ Nest Temperature Sensors

First, install your thermostat*



1

Get the Google Home app

2

Add your thermostat in the app and follow on-screen steps

Next, install your sensors

3

Add your sensors in the app and follow on-screen steps


*Turn off the power before exposing wires

What's included







Thermostat



Base plate



Wall screws



Trim plate




Metal plate



Long screws
Short screws



Sensors



Sensor
wall screws

Nest Pro installation

Connect with an independent installer who's trained to install Google Nest products at **g.co/nest/install**

Get to know your new thermostat

70

Scan the QR code for a guide to help you and your household learn more, or visit **g.co/nest/nltwelcome**

We’re here to help

Help
g.co/nest/nlt4

Disability support
g.co/assist

Google Nest Learning Thermostat

+ Capteurs de température Nest

G953-02161-03-A

D’abord, installez votre thermostat*

1

Obtenez l’appli Google Home

2

Ajoutez votre thermostat dans l’appli et suivez les instructions à l’écran

Ensuite, installez vos capteurs

3

Ajoutez vos capteurs dans l’appli et suivez les instructions à l’écran


* Coupez le courant avant de démonter les fils

Dans la boîte







Thermostat



Plaque murale




Vis murales



Plaque de montage



Plaque métallique



Vis longues

Vis courtes



Capteurs



Vis murales du capteur

Installation Nest Pro

Vous pouvez communiquer avec un installateur indépendant qui a reçu la formation nécessaire pour installer les produits Google Nest en vous rendant à l'adresse **g.co/nest/install**

Familiarisez-vous avec votre nouveau thermostat

21

Balayez le code QR pour obtenir un guide qui vous aidera, vous et votre ménage, à en savoir plus ou consultez la page **g.co/nest/nltwelcome**

Nous sommes là pour vous aider

Aide
g.co/nest/nlt4

Assistance aux personnes handicapées
g.co/assist