


## Instructions

Tools Required: None

1. Remove old stopper (A) and detach from chain (B) if present.
2. Replace with new Danco stopper. Attach chain.



## Instructions

Outils requis: Aucun

1. Enlevez la bonde vieux (A) et se détacher de la chaîne (B) si elle est présente.
2. Remplacer avec un bouchon de nouveaux Danco. Chaîne Fixer.