


1
2
10
4
3
5
12
13
14
11
15
18
17
8
7
6
16
9
20
21
19
22
makita
BRUSHLESS

Model XPH12 M/R/Z Parts List

A = Standard Equipment
○= Circuit Diagram

Item#		Part#	Description	Q'ty	Unit	
001		183E71-3	HOUSING SET	1		
	C10	263005-3	RUBBER PIN 6	2	PC.	
	C20	252126-6	HEX. LOCKING NUT M4-7	2	PC.	
	D10		INC. 21			
002		852L95-9	XPH12 NAME PLATE	1		
003		266429-2	TAPPING SCREW 3X16	7	PC.	
004		419041-9	F/R CHANGE LEVER	1	PC.	
005		650710-5	SWITCH C3JW-4B	1		
006		619406-7	ROTOR	1		
007		629225-3	STATOR	1		
008		620549-0	LED CIRCUIT	1		
009		643874-2	TERMINAL	1	PC.	
010		123738-1	SPEED CHANGE LEVER ASSEMBLY	1		
	C10	233438-6	COMPRESSION SPRING 4	2	PC.	
011		251497-8	TAPPING SCREW 3X20	4		
012		251468-5	- FLAT HEAD SCREW M6X22	1	PC.	
013		766027-7	KEYLESS DRILL CHUCK 13	1		
014		123736-5	GEAR ASSEMBLY	1		
015		266490-9	TAPPING SCREW PT 2X6	3	PC.	
016		620548-2	CONTROLLER	1		
017		652069-6	FLAT HEAD SCREW M3X6	3	PC.	
018		424517-3	CUSHION	1	PC.	
019		456966-6	REAR COVER	1		
020		809U04-3	CAUTION LABEL	1		
021		183E71-3	HOUSING SET	1		
	C10	263005-3	RUBBER PIN 6	2	PC.	
	C20	252126-6	HEX. LOCKING NUT M4-7	2	PC.	
	D10		INC. 1			
022		266429-2	TAPPING SCREW 3X16	2	PC.	
A01		251314-2	+ SCREW M4X12	1	PC.	
A02		346449-3	HOOK	1	PC.	
A04		158597-4	PLASTIC CASE COMPLETE	1	PC.	(XPH12M/R)
	C10	417724-5	LATCH	2	PC.	(XPH12M/R)
A05		450128-8	BATTERY COVER	1	PC.	(XPH12M/R)
A06		***DC18RC	DC18RC FAST CHARGER	1	PC.	(XPH12M/R)
	D10		COMPO-PARTS			
A07		BL1840B	BATTERY BL1840B SET	2		(XPH12M)
		BL1820B	BATTERY BL1820B SET	2		(XPH12R)


1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
makita

Model XDT14M/R/Z Parts List

A = Standard Equipment
○= Circuit Diagram

Item#		Part#	Description	Q'ty	Unit	
001		183E36-5	HOUSING SET	1		
	C10	263005-3	RUBBER PIN 6	2	PC.	
	C20	252126-6	HEX. LOCKING NUT M4-7	2	PC.	
	D10		INC. 35			
002		852L15-3	XDT14 NAME PLATE	1		
003		266429-2	TAPPING SCREW 3X16	8	PC.	
004		455053-8	F/R CHANGE LEVER	1	PC.	
005		143975-1	SWITCH COMPLETE	1		
006		619408-3	ROTOR	1		
007		629217-2	STATOR	1	PC.	
008		620557-1	LED CIRCUIT	1		
009		643860-3	TERMINAL	1	PC.	
010		231951-8	RING SPRING 11	1	PC.	
011		267085-1	FLAT WASHER 12	1	PC.	
012		233005-7	COMPRESSION SPRING 13	1	PC.	
013		326068-1	BIT SLEEVE	1	PC.	
014		424873-1	BUMPER	1		
016		143951-5	HAMMER CASE COMPLETE	1		
017		261155-8	NYLON WASHER 24	1	PC.	
018		216001-0	STEEL BALL 3.5	2	PC.	
019		326506-3	ANVIL M	1		
020		326711-2	HAMMER	1	PC.	
021		216001-0	STEEL BALL 3.5	24	PC.	
022		267175-0	FLAT WASHER 24	1	PC.	
023		234331-7	COMPRESSION SPRING 24	1	PC.	
025		216041-8	STEEL BALL 5.6	2		
026		227338-0	SPUR GEAR 22	3	PC.	
027		326783-7	SPINDLE	1		
028		268311-1	PIN 5	3	PC.	
029		253314-8	THIN WASHER 15	1	PC.	
030		221457-4	INTERNAL GEAR 51	1		
032		213507-9	O RING 40	1	PC.	
033		143976-9	BEARING BOX COMPLETE	1		
035		183E36-5	HOUSING SET	1		
	C10	263005-3	RUBBER PIN 6	2	PC.	
	C20	252126-6	HEX. LOCKING NUT M4-7	2	PC.	
	D10		INC. 1			
036		143954-9	SWITCH PLATE COMPLETE	1		
037		456921-8	REAR COVER	1		
038		266429-2	TAPPING SCREW 3X16	2	PC.	
039		266490-9	TAPPING SCREW PT 2X6	3	PC.	
040		652069-6	FLAT HEAD SCREW M3X6	3	PC.	
041		620545-8	CONTROLLER	1		
	D10		INC. 8			
042		809R92-2	CAUTION LABEL	1		
A01		266622-8	+ TRUSS HEAD SCREW M4X12	1	PC.	
A02		346449-3	HOOK	1	PC.	
A03		450128-8	BATTERY COVER	1	PC.	
A04		***DC18RC	DC18RC FAST CHARGER	1	PC.	(XDT14M/R)

	D10		COMPO-PARTS		
A05		BL1840B	BATTERY BL1840B SET	2	(XDT14M)
		BL1820B	BATTERY BL1820B SET	2	(XDT14R)
A06		824979-9	PLASTIC CARRYING CASE	1 PC.	(XDT14M/R)
	C10	162302-3	LATCH	2 PC.	(XDT14M/R)