

品牌

QUICK START GUIDE

Read this manual carefully and save it for future reference.

Cette instruction est le manuel et conserve le pour référence future.

Leia este manual com atenção e guardelo para futura consulta.

GET BETTER SECURITY WITH Cam Plus

Record Full-Length Videos

Get unlimited full-length video recordings.

Smart AI Detection

Detect people, packages, vehicles, and more.

Back-to-Back Event Recording

Capture everything without 5-minute gaps.

Exclusive Discounts

Get exclusive discounts on Wyze products.

Subscribe or learn more at my.wyze.com.

IN THE BOX

Wyze Cam v4 ×1

Indoor Power Adapter ×1

USB Cable ×1

Mounting Tape ×1

Wall Plate ×1

Mounting Kit ×1

Quick Start Guide ×1

1

Spotlight

2

Lens

3

Microphone

4

Status Light

*Wyze Universal Outdoor Power Adapter (sold separately) required for outdoor use.

1

Speaker

2

Power Cable

3

MicroSD Card Slot (Card not included)

1

SETUP Button

2

1/4" Mount (Unscrew to access)

3

Mounting Hole

SETUP

➤ Download the Wyze app and sign in or create an account.

➤ Connect the camera to a power outlet and wait for 20 seconds until the status light flashes red.

➤ Press the SETUP button for 3 seconds until a voice prompt sounds.

➤ Follow along in the Wyze app to finish setup.

Only use the power supply provided.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

1

Coup de projecteur

2

Verre

3

Microphone

4

Lumière de statut

*Wyze Universal Outdoor Power Adapter (vendu séparément) requis pour une utilisation en extérieur.

LIGHT INDICATORS DURING INSTALLATION

1

Solid red light

The device is powered on and initializing

2

Flashing red light

The device is ready to connect

3

Flashing red and blue lights

Connection is in progress

4

Flashing blue light

The device is connected and finishing setup

5

Solid blue light

The device is working properly

LIGHT INDICATORS AFTER SETUP

1

Solid red light

Livestream is being viewed or a recording is in progress

2

Quickly flashing red light

Siren is in use

3

Solid blue light

The device is working properly and no operations are running

CONFIGURATION

➤ Téléchargez l'application Wyze et créez un compte.

➤ Connectez la caméra à une prise de courant et attendez 20 secondes ou jusqu'à ce que la lumière de statut clignote rouge.

➤ Appuyez sur le bouton SETUP pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que la voix vous dise d'arrêter.

➤ Suivez les instructions dans l'application Wyze pour terminer la configuration.

Utilisez uniquement l'alimentation fournie.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

1

Coup de projecteur

2

Verre

3

Microphone

4

Lumière de statut

*Wyze Universal Outdoor Power Adapter (vendu séparément) requis pour une utilisation en extérieur.

INDICATEURS LUMINEUX LORS DE L'INSTALLATION

1

Lumière fixe rouge

Le périphérique est sous tension et est en train de démarrer

2

Lumière clignotante rouge

Le périphérique est prêt à se connecter

3

Lumière clignotante rouge et bleu

Connection en cours

4

Lumière clignotante bleue

Le périphérique est connecté et fini sa configuration

5

Lumière fixe bleue

Le périphérique fonctionne correctement

INDICATEURS LUMINEUX APRÈS L'INSTALLATION

1

Indicateur lumineux rouge fixe

La diffusion continue en direct est en cours de visualisation ou un enregistrement est en cours

2

Indicateur lumineux rouge clignotant rapidement

La sirène est en cours d'utilisation

3

Indicateur lumineux bleu fixe

L'appareil fonctionne correctement et aucune opération n'est en cours

INDICADORES DE LUZ DURANTE LA CONFIGURACIÓN

1

Luz roja fija

El dispositivo está encendido y se está iniciando

2

Luz roja intermitente

El dispositivo está listo para conectarse

3

Luz roja y azul intermitente

La conexión está en curso

4

Luz azul intermitente

El dispositivo está conectado y está terminando la configuración

5

Luz azul fija

El dispositivo está funcionando correctamente

INDICADORES DE LUZ DESPUÉS DE LA CONFIGURACIÓN

1

Luz roja fija

Se está viendo la transmisión en vivo o hay una grabación en curso

2

Luz roja que parpadea rápido

Se está utilizando la sirena

3

Luz azul fija

El aparato funciona correctamente y no hay ninguna operación en curso

AVERTISSEMENT DE L'ISED CONCERNANT LES NORMES RSS:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'installation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de interférence et (2) l'appareil doit accepter toute interférence radioélectrique subie, même si l'interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

DECLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS DE LA L'ISED:

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF d'ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur & votre corps. Tous changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer l'équipement.

CONSIGUE UNA MAYOR SEGURIDAD CON Cam Plus

Grabación de videos completos

Consigue grabaciones de video completas e ilimitadas.

Detección Inteligente de IA

Detecta personas, paquetes, vehículos y mucho más.

Grabación de eventos consecutivos

Captura todo sin pausas de 5 minutos.

Descuentos exclusivos

Consigue descuentos exclusivos en productos Wyze.

Suscríbete o infórmate en my.wyze.com.

EN LA CAJA

Wyze Cam v4 ×1

Adaptador de corriente ×1

Cable USB ×1

para Interiores ×1

Placa de pared ×1

Kit de montaje ×1

Cinta para montaje ×1

Guía de inicio rápido ×1

1

Luz concentrada

2

Lente

3

Microfono

4

Luz de estado

*Se necesita un Wyze Universal Outdoor Power Adapter para usarlo en exteriores.

WARRANTY INFORMATION

Your Wyze product is covered by a one-year limited warranty. You can view the limited warranty terms at <https://wyze.com/return-warranty-policy> or request a copy by contacting Wyze at +1 (206) 339-9646.

GARANTEE

Votre produit Wyze est couvert par une garantie limitée d'un an. Vous pouvez consulter les conditions de la garantie limitée sur <https://wyze.com/return-warranty-policy> ou en demandant une copie en contactant Wyze au +1 (206) 339-9646.

GARANTÍA

Su producto Wyze está cubierto por una garantía limitada de un año. Puede consultar los términos de la garantía limitada en <https://wyze.com/return-warranty-policy> o solicitar una copia poniéndose en contacto con Wyze en el teléfono +1 (206) 339-9646.

CONFIGURACIÓN

➤ Descargue la aplicación Wyze e inicie sesión o cree una cuenta.

➤ Conecte la cámara a la luz y espere 20 segundos o hasta que el indicador de estado parpadee en rojo.

➤ Pulse el botón SETUP durante 3 segundos o hasta que haya una indicación de voz.

➤ Siga las instrucciones de la aplicación Wyze para finalizar la configuración.

Utilice únicamente la fuente de alimentación proporcionada.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

1

Coup de projecteur

2

Verre

3

Microphone

4

Lumière de statut

*Wyze Universal Outdoor Power Adapter (vendu séparément) requis pour une utilisation en extérieur.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe estar ubicado ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

DECLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS DE LA L'ISED:

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF d'ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur & votre corps. Tous changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer l'équipement.

CONSIGUE UNA MAYOR SEGURIDAD CON Cam Plus

Grabación de videos completos

Consigue grabaciones de video completas e ilimitadas.

Detección Inteligente de IA

Detecta personas, paquetes, vehículos y mucho más.

Grabación de eventos consecutivos

Captura todo sin pausas de 5 minutos.

Descuentos exclusivos

Consigue descuentos exclusivos en productos Wyze.

Suscríbete o infórmate en my.wyze.com.

CONFIGURACIÓN

➤ Descargue la aplicación Wyze e inicie sesión o cree una cuenta.

➤ Conecte la cámara a la luz y espere 20 segundos o hasta que el indicador de estado parpadee en rojo.

➤ Pulse el botón SETUP durante 3 segundos o hasta que haya una indicación de voz.

➤ Siga las instrucciones de la aplicación Wyze para finalizar la configuración.

Utilice únicamente la fuente de alimentación proporcionada.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

1

Coup de projecteur

2

Verre

3

Microphone

4

Lumière de statut

*Wyze Universal Outdoor Power Adapter (vendu séparément) requis pour une utilisation en extérieur.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe estar ubicado ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

DECLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS DE LA L'ISED:

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF d'ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur & votre corps. Tous changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer l'équipement.

CONSIGUE UNA MAYOR SEGURIDAD CON Cam Plus

Grabación de videos completos

Consigue grabaciones de video completas e ilimitadas.

Detección Inteligente de IA

Detecta personas, paquetes, vehículos y mucho más.

Grabación de eventos consecutivos

Captura todo sin pausas de 5 minutos.

Descuentos exclusivos

Consigue descuentos exclusivos en productos Wyze.

Suscríbete o infórmate en my.wyze.com.

CONFIGURACIÓN

➤ Descargue la aplicación Wyze e inicie sesión o cree una cuenta.

➤ Conecte la cámara a la luz y espere 20 segundos o hasta que el indicador de estado parpadee en rojo.

➤ Pulse el botón SETUP durante 3 segundos o hasta que haya una indicación de voz.

➤ Siga las instrucciones de la aplicación Wyze para finalizar la configuración.

Utilice únicamente la fuente de alimentación proporcionada.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

1

Coup de projecteur

2

Verre

3

Microphone

4

Lumière de statut

*Wyze Universal Outdoor Power Adapter (vendu séparément) requis pour une utilisation en extérieur.

Scale 1:1 Unit:mm

产品名 ▶ WYZE V4	印刷颜色 ▶ CMYK	物料材质 ▶ 105g无光铜	审核 ▶
设计于 ▶ 刘璐	成品尺寸 ▶ 60 × 50mm	特种工艺 ▶ 风琴折	批准 ▶
型号: 规格:		物料编码:	
样品		样品数量 ▶	