

1005 862 694



FIXED MOUNT DRYWALL BACK WALL CLIPS

Presillas de pared posterior de drywall con montaje fijo

REQUIRED TOOLS / HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Not Supplied / No incluye

Drill
Taladra



Hammer
Martillo

0.25 in
0.63 cm

Pencil
Lápiz




Level
Nivel

Supplied / Incluye

Wall Clips (7)
Presillas de pared (7)



Pins (7)
Clavijas (7)



1. Place and level clip at your desired position then mark drilling hole, keep clip location 2 in from shelf end and max 12 in spacing between two clips. Space clips evenly between end clips and ensure all are marked in a level line.

NOTE: DO NOT EXCEED 12 in spacing between two clips.





Coloca y nivela la presilla en la posición deseada y marca enseguida el orificio a taladrar; mantén la ubicación de la presilla a 5.08 cm del extremo de la repisa y dejando 30.48 cm como máximo entre dos presillas. Espacia las presillas de manera uniforme entre las presillas de extremo y asegúrate que estén marcadas en una línea nivelada.
NOTA: NO EXCEDER de 30.48 cm en el espaciado entre dos presillas.

2. Drill 1/4 in holes at marked clip positions, do NOT punch holes.
Taladra 1/4 in holes at marked clip positions, do NOT punch holes.
3. Push wall clip into hole with end of hammer or similar tool and insert pin to secure.
DO NOT HAMMER in pins. Only push pins in with handle of hammer or similar tool.

NOTE: If the clip placed in undesired position, you may use slotted screwdriver or other similar tool to remove.

Empuja la presilla de pared en el orificio con el extremo de un martillo o herramienta similar e inserta la clavija para asegurar.
NO MARTILLAR las clavijas para insertarlas. Empuja las clavijas solamente con el mango de un martillo u otra herramienta similar.

NOTA: Si la presilla quedó en posición no deseada, puede usarse un destornillador plano o herramienta similar para quitarla.



*CLOSETMAID® IS A REGISTERED TRADEMARK OF CLAIRSON, INC.
EVERBILT™ SHELVING PRODUCTS ARE NOT MANUFACTURED OR DISTRIBUTED BY CLAIRSON.

*CLOSETMAID® ES UNA MARCA COMERCIAL REGISTRADA DE CLAIRSON, INC. EVERBILT™ LOS PRODUCTOS DE ESTANTERÍA NO SON MANUFACTURADOS NI DISTRIBUIDOS POR CLAIRSON.



Recycle
Recicla

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

DISTRIBUTED BY:
DISTRIBUIDO POR:
HOME DEPOT
2455 PACES FERRY ROAD
ATLANTA, GA 30339

HOMEDEPOT.COM

