PARTS LIST

Ref.	Item # MH50KR	Item # MH75KTR	Item # MH125KTR	Item # MH175KTR	Item # MH210KTR	Description
1	21036	21036	21036	21036	21036	Power Cord
2	26958	26970	26974	27112	27112	Fuel Tank Assembly
3	****	21883	21884	21885	21886	RadiationShield Ass'y
4	26960	26967	26975	26975	26975	Power Pac Ass'y
5	21686	24343	24346	24346	24346	Fuel Tube
6	21835	21836	21837	21837	21837	Grille Assembly
7	24011	24011	24011	24011	24011	Oil cad cell Bracket
8	28779	28779	28792	28793	28793	Fuel Filter
9	23449	23449	23449	23449	23449	Motor Cord Sleeve
10	26957	27144	26973	27111	27111	Bottom Shell
11	26956	27143	26972	27110	27110	Top Shell, Burner
12	26955	26966	26971	27109	27109	Top Shell, Insp. Cover
13	21864	21864	21865	21865	21865	Motor Mounting Brkt
14	****	28788	28735	28735	28735	Start Capacitor
15	23725	23725	24345	24345	24345	Air Tube
16	26225	26225	26225	26225	26225	Snap Bushing
17	26962	21794	26901	22105	22105	High Limit Control
18	F226831	F226831	F226831	F226831	F226831	Kit, Rotor - Air Pump Rotor w/Vanes - Nylon Air Pump Insert
19	****	26898	26898	26898	26898	Receptacle, 110V
20	****	22104	22104	22104	22104	AC Receptacle Cover
21	26833	26833	26833	26833	26833	Air Pump Cylinder
22	21810	21810	21810	21810	21810	Outlet Housing
23	21812	21812	21812	21812	21812	Inlet Housing
24	****	****	22257	22257	22257	Burner Head Ass'y
25	F221887	F221887	F221887	F221887	F221887	Kit, Filter
26	21814	21814	21814	21814	21814	Outlet Filter
27	21815	21815	21815	21815	21815	Inlet Filter
28	F266842	F266842	F266842	F266842	F266842	Kit, Pump Adjustment - Nylon Pipe Plug - Pump Adj. Screw Cap - Ball,. Pressure adj. - Spring, Pressure adj.
29	21866	21866	21867	21867	21867	Flame Control Ass'y
30	21816	21816	21816	21816	21816	Flame Control Bracket
31	F226865	F226865	F226865	F226865	F226865	cad cell Flame Sensor
32	21882	21868	21869	21870	21871	Comb.Chamber Cyl.Ass'y
33	26959	26959	26959	26959	26959	Fuel Cap
34	26910	26910	26910	26910	26910	Fuel Cap Gasket
35	27339	21817	21818	21818	21818	Motor
36	27790	27790	28739	28739	28739	Nozzle Adapter
37	27421	28740	26885	26866	26866	Fan
38	22142	22142	22142	22142	22142	Igniter Assembly
39	F227416	F221878	F221879	F221889	F221891	Fuel Air Aspir. Nozzle
40	26223	26223	26223	26223	26223	Strain Relief Bushing
41	F221857	F221857	F221857	F221857	F221857	Electrode Assembly
42	21820	21820	21820	21820	21820	Electrode Insulated Cover
43	21821	21821	21821	21821	21821	Hose Barb Adapter
44	****	21822	21822	21822	21822	Thermostat Knob
45	****	21734	21734	21734	21734	Thermostat Assembly
46	28785	28785	28785	28785	28785	ON/OFF Switch
47	****	28791	28778	22185	22185	Fuel Gauge
48	26964	21888	27107	27116	27116	Control Panel
49	26965	26968	27108	27117	27117	Control Panel Back
50	28786	28786	28786	28786	28786	Pressure Gauge, Round
51	27925	27095	****	****	****	Handle
52	21813	21813	21813	21813	21813	Gasket, Outlet Filter
*	24171	24171	****	****	****	Nozzle mtg. plate
*			26227	26227	26227	Snap Bushing
*	27429	27429	27429	27429	27429	Nozzle Ext. Retaining Ring
*	28745	28745	****	****	****	Fuel Line Bushing
*	****	22146	22146	22146	22146	Bracket Thermostat Mtg.
*	****	26070	26070	26070	26070	Clamp Loop

* Not shown in the drawing

PARTS LIST

Ref.	Item # MH125KTR	Item # MH175KTR	Item # MH210KTR	Description
1	22169	22169	22169	Wheel Assembly, 10"
2	27127	27129	27129	Upper Handle w/Spring Clips
*	27121	27121	27121	Lower Handle, Right
3	22173	22173	22173	Lower Handle, Left
*	27105	27105	27105	Leg Support, Right
4	27105	27105	27105	Leg Support, Left
5	27104	27132	27133	Support Leg
6	27128	27130	27131	Front Handle
7	28749	28749	28749	Large Retainer Washer
8	28750	28750	28750	Cotter Pin
9	28751	28751	28751	Hub Cap
10	28754	28754	28754	Extension Cord Caddy
11	21897	21897	21897	Wheel Spacer
12	22168	22184	22184	Axel
*	28787	28787	28787	Hardware Package

* Not shown in drawing

Handle and wheel assembly for MH125KTR, MH175KTR & MH210KTR only.





Figure 1.


Filter Kit
OR
Fuel Filter
OR

LISTE DES PIÈCES

Réf.	N° de pièce MH50KR	N° de pièce MH75KTR	N° de pièce MH125KTR	N° de pièce MH175KTR	N° de pièce MH210KTR	Description
1	21036	21036	21036	21036	21036	Cordon d'alimentation
2	26958	26970	26974	27112	27112	Réservoir de combustible
3	21679	22215	22216	21783	22099	Bouclier thermique
4	26960	26967	26975	26975	26975	Boîtier d'alimentation
5	21686	24343	24346	24346	24346	Canalisation du combustible
6	21835	21836	21837	21837	21837	Grille
7	24011	24011	24011	24011	24011	Support de cellule au cadmium
8	28779	28779	28780	28780	28780	Filtre à combustible
9	23449	23449	23449	23449	23449	Gaine du cordon moteur
10	26957	27144	26973	27111	27111	Coque inférieure
11	26956	27143	26972	27110	27110	Coque supérieure, brûleur
12	26955	26966	26971	27109	27109	Coque supérieure, inspection
13	21864	21864	21865	21865	21865	Support de moteur
14	****	28788	28735	28735	28735	Condensateur de démarrage
15	23725	23725	24345	24345	24345	Canalisation d'air
16	26225	26225	26225	26225	26225	Bague pression
17	26962	21794	26901	22105	22105	Commande à maximum
18	F226831	F226831	F226831	F226831	F226831	Ensemble de rotor - Rotor de pompe à air avec ailettes - Raccord de nylon pour pompe à air
19	****	26898	26898	26898	26898	Réceptacle, 110 V
20	****	22104	22104	22104	22104	Couvercle de réceptacle
21	26833	26833	26833	26833	26833	Cylindre de pompe à air
22	21810	21810	21810	21810	21810	Boîtier de sortie
23	21812	21812	21812	21812	21812	Boîtier d'admission
24	****	****	22257	22257	22257	Tête de brûleur
25	F221887	F221887	F221887	F221887	F221887	Ensemble de rotor
26	21814	21814	21814	21814	21814	Filtre de sortie
27	21815	21815	21815	21815	21815	Filtre d'entrée
28	F266842	F266842	F266842	F266842	F266842	Ensemble de réglage de pompe - Bouchon en nylon - Capuchon de vis de pression - Bille de réglage - Ressort de réglage
29	21866	21866	21866	21866	21866	Commande de flamme
30	21816	21816	21816	21816	21816	Support de commande de flamme
31	26920	26920	26911	26911	26911	Capteur de flamme
32	21882	21868	21869	21870	21871	Cyl. chambre combustion
33	26959	26959	26959	26959	26959	Bouchon de réservoir
34	26910	26910	26910	26910	26910	Joint de bouchon
35	27339	21817	21818	21818	21818	Moteur
36	27790	27790	28739	28739	28739	Adaptateur gicleur
37	27421	28740	26885	26866	26866	Ventilateur
38	22142	22142	22142	22142	22142	Allumeur
39	F227416	F221878	F221879	F221889	F221891	Embout entrée d'air
40	26223	26223	26223	26223	26223	Bague réd. tension
41	F221857	F221857	F221857	F221857	F221857	Électrode
42	21820	21820	21820	21820	21820	Couv. isolé d'électrode
43	21821	21821	21821	21821	21821	Adaptateur à barbelures
44	****	21823	21823	21823	21823	Bouton thermostat
45	****	21734	21734	21734	21734	Thermostat
46	21872	21872	21872	21872	21872	Interrupteur
47	****	28791	28778	28778	28778	Jauge à combustible
48	26964	21888	27107	27116	27116	Panneau de commande
49	26965	26968	27108	27117	27117	Panneau de comm., arrière
50	28786	28786	28786	28786	28786	Manomètre
51	27094	27094	****	****	****	Serre-câble poignée
52	27925	27095	****	****	****	Poignée
53	21813	21813	21813	21813	21813	Joint de filtre de sortie
*	24171	24171	****	****	****	Plaque de gicleur
*			26227	26227	26227	Bague pression
*	27429	27429	27429	27429	27429	Bague de retenue ext.
*	28745	28745	****	****	****	Bague filtre combustible
*	****	22146	22146	22146	22146	Support de thermostat
*	****	26070	26070	26070	26070	Boucle étrier

* Pièces non illustrées dans le schéma.

LISTE DES PIÈCES

Réf.	N° de pièce MH125KTR	N° de pièce MH175KTR	N° de pièce MH210KTR	Description
1	22169	22169	22169	Roues de 10 po
2	27127	27129	27129	Poignée supérieure
*	27121	27121	27121	Poignée inférieure, droite
3	22173	22173	22173	Poignée inférieure, gauche
*	27105	27105	27105	Support de patte, droit
4	27105	27105	27105	Support de patte, gauche
5	27104	27132	27133	Béquille
6	27128	27130	27131	Poignée avant avec essieu
7	28749	28749	28749	Grande rondelle
8	28750	28750	28750	Goupille fendue
9	28751	28751	28751	Chapeau de moyeu
10	28754	28754	28754	Support de rallonge électr.
11	21897	21897	21897	Séparateur
12	22168	22184	22184	Axe
*	28787	28787	28787	Ensemble de quincaillerie

* Article non présenté dans le schéma.

Assemblage de la poignée et des roues – Modèles MH125KTR, MH175KTR et MH210KTR seulement.





Figure 1.

Appareil de chauffage à air pulsé au kérosène • Modèles MH50KR, MH75KTR, MH125KTR, MH175KTR, MH210KTR



LISTA DE PIEZAS

Ref.	Artículo # MH50KR	Artículo # MH75KTR	Artículo # MH125KTR	Artículo # MH175KTR	Artículo # MH210KTR	Descripción
1	21036	21036	21036	21036	21036	Cable de alimentación
2	26958	26970	26974	27112	27112	Conjunto del tanque de combustible
3	****	21883	21884	21885	21886	Conjunto de protección contra la radiación
4	26960	26967	26975	26975	26975	Conjunto de la unidad de alimentación
5	21686	24343	24346	24346	24346	Tubo de combustible
6	21835	21836	21837	21837	21837	Conjunto de la rejilla
7	24011	24011	24011	24011	24011	Soporte de la célula del cad de aceite
8	28779	28779	28792	28793	28793	Filtro de combustible
9	23449	23449	23449	23449	23449	Cubierta del cable del motor
10	26957	27144	26973	27111	27111	Carcasa inferior
11	26956	27143	26972	27110	27110	Carcasa superior, quemador
12	26955	26966	26971	27109	27109	Carcasa superior, insp. Tapa
13	21864	21864	21865	21865	21865	Soporte de montaje del motor
14	****	28788	28735	28735	28735	Condensador de arranque
15	23725	23725	24345	24345	24345	Tubo de aire
16	26225	26225	26225	26225	26225	Cojinete de cierre
17	26962	21794	26901	22105	22105	Control de limitador máximo
18	F226831	F226831	F226831	F226831	F226831	Juego, Rotor - Rotor de bomba de aire con aspas - Accesorio de bomba de aire de nylon
19	****	26898	26898	26898	26898	Receptáculo, 110 V
20	****	22104	22104	22104	22104	Tapa del receptáculo de CA
21	26833	26833	26833	26833	26833	Cilindro de la bomba de aire
22	21810	21810	21810	21810	21810	Cubierta de salida
23	21812	21812	21812	21812	21812	Cubierta de entrada
24	****	****	22257	22257	22257	Conjunto del cabezal del quemador
25	F221887	F221887	F221887	F221887	F221887	Juego, Filtro
26	21814	21814	21814	21814	21814	Filtro de salida
27	21815	21815	21815	21815	21815	Filtro de entrada
28	F266842	F266842	F266842	F266842	F266842	Ajuste de la bomba, juego - Tapón de la tubería de nylon - Ajuste de la bomba Tapa del tornillo - Esfera Ajuste de presión - Resorte, Ajuste de presión
29	21866	21866	21867	21867	21867	Conjunto de control de la llama
30	21816	21816	21816	21816	21816	Soporte de control de la llama
31	26920	26920	26911	26911	26911	Sensor de llama de la célula del cad
32	21882	21868	21869	21870	21871	Conjunto del cilindro de la cámara de combustión
33	26959	26959	26959	26959	26959	Tapa de combustible
34	26910	26910	26910	26910	26910	Junta de la tapa de combustible
35	27339	21817	21818	21818	21818	Motor
36	27790	27790	28739	28739	28739	Adaptador del pico
37	27421	28740	26885	26866	26866	Ventilador
38	22142	22142	22142	22142	22142	Conjunto del encendedor
39	F227416	F221878	F221879	F221889	F221891	Aspir. de aire del combustible Pico
40	26223	26223	26223	26223	26223	Cojinete de liberación de tensión
41	F221857	F221857	F221857	F221857	F221857	Electrodo
42	21820	21820	21820	21820	21820	Tapa aislante del electrodo
43	21821	21821	21821	21821	21821	Adaptador de traba de manguera
44	****	21822	21822	21822	21822	Perilla del termostato
45	****	21734	21734	21734	21734	Conjunto del termostato
46	28785	28785	28785	28785	28785	Llave de ENCENDIDO
47	****	28791	28778	22185	22185	Indicador de combustible
48	26964	21888	27107	27116	27116	Panel de control
49	26965	26968	27108	27117	27117	Parte posterior del panel de control
50	28786	28786	28786	28786	28786	Indicador de presión, redondo
51	27094	27094	****	****	****	Montaje del mango amovible
52	27925	27095	****	****	****	Mango
53	21813	21813	21813	21813	21813	Junta, filtro de salida
*	24171	24171	****	****	****	Placa de montaje del pico
*			26227	26227	26227	Cojinete de cierre
*	27429	27429	27429	27429	27429	Pico ext. Anillo de retención
*	28745	28745	****	****	****	Cojinete de la línea de combustible
*	****	22146	22146	22146	22146	Montaje del soporte del termostato
*	****	26070	26070	26070	26070	Sujetadores en bucle

* No se muestra en el dibujo

LISTA DE PIEZAS

Ref.	Artículo # MH125KTR	Artículo # MH175KTR	Artículo # MH210KTR	Descripción
1	22169	22169	22169	Conjunto de la rueda, 10"
2	27127	27129	27129	Palanca superior con abrazadera de resorte
*	27121	27121	27121	Palanca inferior, derecha
3	22173	22101	22101	Palanca inferior, izquierda
*	27105	27105	27105	Soporte de la pata, derecho
4	27105	27105	27105	Soporte de la pata, izquierdo
5	27104	27132	27133	Pata de soporte
6	27128	27130	27131	Palanca frontal
7	28749	28749	28749	Arandela de retención grande
8	28750	28750	28750	Chaveta
9	28751	28751	28751	Tapa del eje
10	28754	28754	28754	Carrito del cable de extensión
11	21897	21897	21897	Espaciador de la rueda
12	22168	22184	22184	Eje
*	28787	28787	28787	Paquete de accesorios

* No se muestra en el dibujo

Conjunto de la palanca y de la rueda para los modelos MH125KTR, MH175KTR y MH210KTR únicamente.




Figura 1.

Calentador de queroseno a aire forzado • Modelos MH50K, MH75KT, MH125KT, MH175KT, MH210KT

