

Item # 1002-167-792
Model # R20HD



Use and Care Guide

Round To Oval Duct Connector



EVERBILT



TOOLS REQUIRED



Screwdriver

HARDWARE INCLUDED




Worm gear clamp

Installation


1 ATTACHING THE ADAPTER TO THE IN-WALL DUCT

- Separate both parts of the adapter and push the oval portion of the adapter into the oval in-wall duct.




2 SECURING THE ADAPTER

- Secure the connection using the metal clamp included.




3 ATTACHING THE ADAPTER TO TRANSITION DUCT

- Turn the round portion of the adapter counter clockwise until all the threads firmly grasp onto the outside of the dryer duct.



4 ASSEMBLING THE ADAPTER

- Snap both pieces of the adapter together.



Warranty


WHAT IS COVERED

All merchandise is warranted to be free from defects in workmanship and material for one year from the date of purchase. This includes normal wear and performance failure on items. The manufacturer will replace or repair at their option.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty only covers normal wear and performance failure. It does not cover any malfunction, performance failure, or defect arising from the misuse, abuse, neglect, or modification of the product. Any damage or malfunction inflicted upon the product by the user or other external sources, or any failure to comply with the warnings and instructions, is not covered.

For further assistance visit www.HomeDepot.com.



Artículo # 1002-167-792
Modelo # R2OHD

Guía de uso y cuidado

Conector de ducto de redondo a ovalado

EVERBILT

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador

HERRAJE INCLUIDO




Abrazadera de engranaje
desgastado

Instalación


1 INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR AL DUCTO EN PARED

- Separe ambas piezas del adaptador y empuje la parte ovalada del adaptador en el ducto ovalado en pared.




2 CÓMO ASEGURAR EL ADAPTADOR

- Asegure la conexión usando la abrazadera metálica incluida.




3 INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR AL DUCTO DE TRANSICIÓN

- Gire hacia la izquierda la parte redonda del adaptador hasta que las roscas se sujeten con firmeza sobre el exterior del ducto del secador.



4 ENSAMBLAJE DEL ADAPTADOR

- Encaje juntas ambas piezas del adaptador.



Garantía

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

Toda la mercancía está garantizada estar libre de defectos en materiales y fabricación por hasta un año a partir de la fecha de compra. Esto incluye desgaste normal y fallas en el rendimiento en los artículos. El fabricante los reemplazará o reparará a su opción.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía solo cubre desgaste normal y fallas en el rendimiento. No cubre mal funcionamiento, fallas del rendimiento, o defectos que surjan del mal uso, abuso, negligencia o modificación del producto. Cualquier daño o mal funcionamiento ocasionado al producto por el usuario u otras fuentes externas, o cualquier incumplimiento con las advertencias e instrucciones, no están cubiertos.

Para asistencia adicional visite www.HomeDepot.com.