


HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

18 INCH BLACK OUTDOOR WALL MOUNT FAN



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this fan. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs.
Thank you for choosing Hampton Bay!*

Table of Contents

Table of Contents	2	Pre-Installation	3
Safety Information	2	Assembly	4
Warranty	2		

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.



CAUTION: Read and follow all instructions before operating fan. Do not use if any part is damaged or missing.



WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid state speed control device. This appliance has a 3-prong plug. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in an outlet only one way. If this does not fit the outlet, contact a qualified electrician. Do not attempt to bypass this procedure.



WARNING: Unplug from electrical supply source before cleaning. After servicing, any safety device (including grills and blades) must be reinstalled or remounted as previously installed.



NOTE: This fan is suitable for wet location. Suitable for use in wet locations when installed in a GFCI Protected Branch Circuit.

- ☐ Do not insert finger or any objects through the grill guard when fan is in operation.
- ☐ Disconnect fan when moving from one location to another.
- ☐ Disconnect the fan when removing guards for cleaning.

Warranty

We warrant the fan motor to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a period of lifetime after the date of purchase by the original purchaser. We also warrant that all other fan parts, excluding any glass or acrylic blades, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of one year after the date of purchase by the original purchaser. We agree to correct such defects without charge or at our option replace with a comparable or superior model if the product is returned. To obtain warranty service, you must present a copy of the receipt as proof of purchase. All costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part such as by accident, misuse, improper installation or by affixing any accessories, is not covered by this warranty. Because of varying climatic conditions this warranty does not cover any changes in brass finish, including rusting, pitting, corroding, tarnishing or peeling. Brass finishes of this type give their longest useful life when protected from varying weather conditions. A certain amount of “wobble” is normal and should not be considered a defect. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. There is no other express warranty. We hereby disclaim any and all warranties, including but not limited to those of merchantability and fitness for a particular purpose to the extent permitted by law. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the time period as specified in the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. The retailer shall not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties. Shipping costs for any return of product as part of a claim on the warranty must be paid by the customer.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.HamptonBay.com.

Pre-Installation

TOOLS REQUIRED



Phillips
screwdriver



Flat head
screwdriver




Step
ladder




Wrench

PACKAGE CONTENTS



B



C



D



E



Part	Description	Quantity
A	Fan	1
B	Screw	1
C	Flat washer	1
D	Screw	1
E	Flat washer	1


Assembly Instructions

Wall or ceiling mounting (permanent mounting only)

Install the fan (A) onto a solid vertical surface with the appropriate 3/8 in. hardware through the large mounting hole in the bracket. The fan (A) should be installed in the direction of the arrow on the label on the stand.

- ☐ Locate a solid wall stud or ceiling beam. Mark the center of the beam. If you do not have a solid structural framing member at that location, you will need to find an adequate alternative for mounting the fan.
- ☐ Drill a pilot hole for 3/8 in. lag bolt.
- ☐ Secure with the hardware provided (B-E).

Fan can also be mounted to concrete with the appropriate fastener (not included).



Operating Instructions

Adjust airflow upward or downward

- ☐ Tilt the head of the fan to the desired angle.

Speed control

- ☐ Pull gently on chain to change the setting on the speed control to the desired setting; low, medium or high.

Cleaning

- ☐ Use soft damp cloth then wipe with dry cloth. Do not use harmful cleaners. Do not bend the blades.

HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Retain this manual for future use.

Net weight: 20.07 lbs (9.1 kgs)
Gross weight: 26.25 lbs (11.91 kgs)
Cubic Feet: 3.11 ft³

HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

**VENTILADOR DE INSTALACIÓN EN PARED PARA EXTERIORES,
COLOR NEGRO, DE 18 PLG (45.72 CM)**



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda, llama al servicio al cliente de Hampton Bay entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (hora del Este), de lunes a viernes, o los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora del Este).

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar este ventilador. Nos esforzamos en crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles a fin de satisfacer tus necesidades de mejoras del hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2	Preinstalación	3
Información de seguridad.....	2	Ensamblaje.....	4
Garantía.....	2		

Información de seguridad

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.



PRECAUCIÓN: Lee y sigue todas las instrucciones antes de poner en funcionamiento el ventilador. No uses el ventilador si alguna de las piezas falta o está dañada.



ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilices este ventilador con ningún dispositivo de estado sólido para control de velocidad. Este electrodoméstico tiene un enchufe de 3 clavijas. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente de una sola forma. Si este enchufe no entra en el tomacorriente, comunícate con un electricista calificado. No intentes obviar este procedimiento.



ADVERTENCIA: Antes de limpiarlo, desenchúfalo de la fuente de suministro eléctrico. Luego del mantenimiento, todos los dispositivos de seguridad (incluyendo las rejillas y aspas) tienen que reinstalarse tal y como estaban antes.



NOTA: Este ventilador es apto para lugares húmedos. Adecuado para usar en lugares húmedos si se instala en un circuito derivado protegido por interruptor diferencial (GFCI).

- ☐ No introduzcas los dedos ni ningún otro objeto a través de la rejilla protectora cuando el ventilador esté funcionando.
- ☐ Desconecta el ventilador cuando lo muevas de un lugar a otro.
- ☐ Desconecta el ventilador cuando retires los protectores para limpiarlo.

Garantía

Garantizamos de por vida, a partir de la fecha de adquisición por el comprador original, que el motor del ventilador no presenta defectos de fabricación ni de materiales al momento del envío desde la fábrica. También garantizamos por un período de un año a partir de la fecha de compra por el comprador original, que todas las demás piezas del ventilador, sin incluir ningún aspa de vidrio o acrílico, no presentarán ningún defecto de fabricación o de material desde el momento de su salida de la fábrica. Si el producto es devuelto, aceptamos reparar sus defectos sin cargo alguno o, a nuestra discreción, reemplazarlo por modelo similar o superior. Para obtener servicio de garantía tiene que presentar una copia del recibo como comprobante de compra. Todos los costos de retiro y reinstalación del producto correrán por cuenta del cliente. Los daños a cualquier pieza o parte por accidente, instalación o uso inadecuado, o por montar cualquier accesorio, no están cubiertos por esta garantía. Puesto que las condiciones climáticas pueden variar, esta garantía no cubre ningún cambio del acabado en latón, como óxido, perforación, corrosión, manchas o descascaramiento. Los acabados en latón de este tipo proveen la vida útil más larga al proteger contra las condiciones climáticas cambiantes. Cierta “oscilación” es normal y no debe considerarse un defecto. Cualquier servicio prestado por personal no autorizado invalidará la garantía. No hay ninguna otra garantía expresa. Por este medio rechazamos todas y cada una de las garantías, incluyendo, pero sin limitarse a, aquellas de comercialización e idoneidad para determinado fin, en el alcance permitido por la ley. La duración de cualquier garantía implícita que no pueda rechazarse se limita al plazo especificado en la garantía explícita. Algunos estados no permiten limitar la duración de la garantía; por consiguiente, la limitación anterior pudiera no aplicarse a su caso. El minorista no será responsable por daños directos, indirectos ni especiales que resulten o deriven del uso o funcionamiento del producto, excepto en los casos que pudieran estar estipulados de otro modo por ley. Algunos estados no permiten excluir ni limitar daños directos o indirectos, así que la limitación o exclusión anterior pudiera no aplicarse a su caso. Esta garantía concede derechos legales específicos y es posible que usted tenga también otros derechos, que varían de estado a estado. Esta garantía sustituye todas las precedentes. Los costos de envío en cualquier devolución de productos como parte de un reclamo de garantía corren por cuenta del cliente.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al teléfono 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HamptonBay.com.

Preinstalación

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador
Phillips



Destornillador
de cabeza plana




Escalera
de tijera




Llave

CONTENIDO DEL PAQUETE




B



C



D



E



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Ventilador	1
B	Tornillo	1
C	Arandela plana	1
D	Tornillo	1
E	Arandela plana	1


Instrucciones de ensamblaje

Montaje en pared o techo (solo montaje permanente)

Instala el ventilador (A) sobre una superficie vertical sólida con herrajes de 3/8 plg (0.95 cm) adecuados a través del orificio grande de montaje que se encuentra en el soporte. El ventilador (A) debe instalarse en la dirección de la flecha en la etiqueta del soporte.

- ☐ Localiza un montante de pared sólido o una viga de techo. Marca el centro de la viga. Si no hay un elemento de enmarcado estructural sólido en el lugar, necesitarás buscar una alternativa adecuada para instalar el ventilador.
- ☐ Taladra un orificio piloto para el perno tirafondo de 3/8 plg.
- ☐ Asegura con los herraje provistos (B-E).

El ventilador también se puede montar en hormigón con el sujetador apropiado (no incluido).



Instrucciones de uso

Ajusta el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo

- ☐ Inclina el cabezal del ventilador en el ángulo deseado.

Control de velocidad

- ☐ Hala suavemente de la cadena para cambiar la configuración en el control de velocidad según desees: baja, media o alta.

Limpieza

- ☐ Usa un paño suave húmedo y pasa enseguida uno seco. No uses limpiadores que puedan causar daños. No dobles las aspas.

HAMPTON BAY®

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda, llama al servicio al cliente de Hampton Bay entre 8 a.m. y 7 p.m. (Este), de lunes a viernes, o los sábados de 9 a.m. a 6 p.m. (Este).

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para uso futuro.

Peso neto: 20.07 lb (9.1 kg)

Peso bruto: 26.25 lb (11.91 kg)

Pies cúbicos: 3.11 pies cúbicos