



**LIFAN  
POWER  
USA**  
WWW.LIFANPOWERUSA.COM

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

- 1** ADD 30 POIDS DE L'HUILE MOTEUR POUR MOTEUR
  - Retirer le bouchon de remplissage / jauge d'huile
  - Veiller à ce que le moteur est parfaitement maintenu en position verticale / niveau
  - Ajouter de l'huile jusqu'à ce qu'il atteigne la marque complète sur la jauge
  - Remettre le bouchon / jauge d'huile
- 2** ADD FUEL
  - Utilisez frais, propre indice d'octane 87 ou supérieur essence sans plomb 
- 3** TURN ROBINET D'ARRÊT DE CARBURANT SUR "ON"
- 4** PLACE DU MOTEUR INTERRUPTEUR À LA POSITION "ON"
- 5** ENGAGE CARBURATEUR STARTER
- 6** ACTIVE INLET ALIMENTATION EN EAU
  - NE PAS faire fonctionner l'unité sans eau adéquate alimentation (2 gallons par minute à 20 psi) 
  - Installez le tuyau à haute pression à l'orifice de sortie de la pompe et se connecter à la baguette haute pression
- 7** ENGAGER REcul DEPART
  - Utiliser conformément au manuel des propriétaires instructions
- 8** APRÈS DÉMARRAGE
  - Après l'unité démarre, retourner le starter en position "RUN"

**NE COUREZ PAS UNITE SANS ADEQUAT D'ALIMENTATION EN EAU**

**GUÍA DE  
INICIO  
RÁPIDO**

**LIFAN  
POWER  
USA**  
WWW.LIFANPOWERUSA.COM

**GUIDE DE  
DÉMARRAGE  
RAPIDE**

## QUICK START GUIDE




**FOR OPERATION OF UNIT, READ AND BECOME FAMILIAR WITH THE SAFE OPERATION OF YOUR PRESSURE WASHER.**



FOR DOWNLOADABLE MANUALS, WIRING DIAGRAMS, ONLINE WARRANTY REGISTRATION, PARTS ORDERS AND MORE, VISIT  
**LIFANPOWERUSA.COM**




## QUICK START GUIDE

- 1** ADD 30 WEIGHT ENGINE OIL TO ENGINE 
  - Remove the oil fill plug/dipstick
  - Ensure the engine is kept perfectly upright / level
  - Add oil until it reaches the full mark on the dipstick
  - Replace oil plug/dipstick
- 2** ADD FUEL 
  - Use fresh, clean 87 octane or higher unleaded fuel
- 3** TURN FUEL SHUTOFF VALVE TO “ON” 
- 4** PLACE ENGINE SWITCH TO THE “ON” POSITION
- 5** ENGAGE CARBURETOR CHOKE
- 6** TURN ON INLET WATER SUPPLY
  - **DO NOT** run unit without adequate water supply (2 gallons per minute at 20 psi)
  - Install high pressure hose to outlet port of pump and connect to high pressure wand
- 7** ENGAGE RECOIL START
  - Use in accordance with Owners’ Manual instructions
- 8** AFTER STARTING
  - After unit starts, return choke to “RUN” position

**DO NOT RUN UNIT WITHOUT ADEQUATE WATER SUPPLY**

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

- 1** ACEITE DE MOTOR EN EL MOTOR 30 PESO 
  - Retire el tapón de llenado de aceite / varilla
  - Asegúrese de que el motor se mantiene en posición perfectamente vertical / nivel
  - Añadir el aceite hasta que alcance la marca de lleno en la varilla
  - Vuelva a colocar el tapón del aceite / varilla
- 2** AÑADE CARBURANTE 
  - Uso fresca, limpia de 87 octanos o superior Gasolina sin plomo
- 3** GIRO DE COMBUSTIBLE VÁLVULA DE CIERRE EN “ON”
- 4** LUGAR DEL MOTOR INTERRUPTOR EN LA POSICIÓN “ON”
- 5** REALIZAR AHOGUE EL CARBURADOR
- 6** ENCIENDA ENTRADA DE SUMINISTRO DE AGUA
  - NO haga funcionar la unidad sin agua adecuada alimentación (2 galones por minuto a 20 psi)
  - Instalar la manguera de alta presión para el puerto de salida de la bomba y conectar con la varita de alta presión
- 7** REALIZAR DE INICIO DE RETROCESO
  - El empleo de acuerdo con el Manual del propietario instrucciones
- 8** DESPUÉS DEL ARRANQUE
  - Después de que arranque la unidad, estrangulador volver a la posición “RUN”

**NO CORRA unidad sin suministro de agua adecuado**