

RP93976▲
Lift Rod
Barra de Alzar
Tige de Manoeuvre

RP93983▲
Handle Assemblies
Conjunto de manija
Montage de la manette

RP93982
Bonnet & Valve Cartridge, Cold Side
Bonete y Cartucho de la Válvula, Lado Frío
Chapeau et Cartouche de soupape, eau froide

RP93981
Bonnet & Valve Cartridge, Hot Side
Bonete y Cartucho de la Válvula, Lado
Chapeau et Cartouche de soupape, eau chaude

RP93979-0.5
0.5 GPM (1.9 L/min)
Aerator & Wrench
Aireador y Llave
Aérateur et Clé

RP93979-1.0
1.0 GPM (3.8 L/min)
Aerator & Wrench
Aireador y Llave
Aérateur et Clé


RP47029
Bracket
Abrazadera
Support

RP47030
Nut & Wrench
Tuerca y Llave
Écrou et clé

RP93984▲
Flange & Gasket
Brida y Empaque
Bride et Joint

RP47423
Washers (2), Nuts (2)
& Screws (4)
Arandelas (2), Tuercas (2)
y Tornillos (4)
Rondelles (2), Écrous(2)
et Vis (4)

▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini



RP27575
Pop-Up Assembly Less Lift Rod
Ensamble del Desagüe Automático sin la barra para alzarlo
Renvoi mécanique sans la tirette

RP93980
Hose Assembly
Ensamble de la manguera
Tuyau souple