

⚠ WARNING!

READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

⚠ AVERTISSEMENT !

LIRE ET VEILLER À BIEN COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS. Ne pas respecter les instructions décrites ci-dessous peut entraîner une électrocution, un incendie ou des blessures graves.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES. El incumplimiento de cualquiera de las instrucciones enumeradas a continuación puede causar descargas eléctricas, incendios y lesiones serias.

- **Use battery operated tool only with specifically designated battery pack.** Use of any other batteries may create a risk of fire.
- **Use battery only with charger listed.** For complete operation and charging instructions, refer to the individual manuals for the tools and chargers listed below.
- **Tool, battery, and charger model numbers may have additional letters at the end.** These letters designate manufacturing information and do not affect battery/charger compatibility.

- **Utiliser seulement une pile recommandée pour faire fonctionner l'outil.** L'utilisation de toute autre pile peut créer un risque d'incendie.
- **Utiliser seulement la pile avec le chargeur indiqué.** Pour prendre connaissance de l'ensemble des instructions relatives à l'utilisation et à la charge, consulter les manuels d'utilisation des outils et des chargeurs décrits ci-dessous.
- **Les numéros de modèle de l'outil, de la pile et du chargeur peuvent contenir des lettres supplémentaires à la fin.** Ces lettres se réfèrent à de l'information concernant le fabricant et n'affectent pas la compatibilité entre la pile et le chargeur.

- **Utilice la herramienta operada por baterías sólo con el paquete de baterías específicamente diseñado.** El uso de otras baterías puede implicar riesgo de incendio.
- **Utilice sólo el cargador mencionado.** Para ver las instrucciones completas del funcionamiento y la carga, consulte los manuales individuales de las herramientas y de los cargadores señalados a continuación.
- **Es posible que los números de modelo de la herramienta, la batería y el cargador tengan letras adicionales al final.** Estas letras hacen referencia a información de fabricación y no afectan la compatibilidad con la batería o el cargador.

For complete operation and charging instructions, refer to the individual manuals for the tools, batteries, and chargers listed below.

Pour prendre connaissance de l'ensemble des instructions relatives à l'utilisation et à la charge, consulter les manuels d'utilisation des outils, les piles et des chargeurs décrits ci-dessous.

Para ver las instrucciones completas del funcionamiento y la carga, consulte los manuales individuales de las herramientas, las baterías y de los cargadores señalados a continuación.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Charger (Chargeur / Cargador)		Battery Pack (Bloc-piles / Paquete de baterías)	
OP400, OP401, OP403, OP404, OP406, OP407, OP408, OP409, P137, RY1802BT, RY1802B6		OP40125, OP40201, OP40204, OP40261, OP40301, OP40401, OP40404, OP40501, OP40504, OP40601, OP40602, OP40603, OP40604, OP40605, OP40752, OP40753, OP40804	
Adapter Charger (Chargeur adaptateur / Cargador adaptador) Use only with models shown below (Utiliser que pour les modèles ci-dessous / Usar sólo para los modelos abajo)		Battery Adaptor (Adaptateur de bloc-piles / Adaptador de batería) Use only with models shown below (Utiliser que pour les modèles ci-dessous / Usar sólo para los modelos abajo)	
OP40CS	OP40BP Backpack Battery Adapter	OP40BP	RY40007, RY40009 [‡] , RY402011, RY404010, RY404011, RY404012, RY404013, RY404014, RY40403, RY40406, RY40407, RY40408, RY405010, RY40503, RY40505, RY40507, RY40508, RY40509, RY40601, RY40602

POWER TOOLS/MISC. (Outil électrique / divers / Herramienta eléctrica/varios)

Product (Produit / Producto)	Model (Modèle / Modelo)
Vacuum (Aspirateur / Aspiradora)	RY40WD01

* Not for use with OP40125, OP40602, OP40603, OP40605, OP40752, OP40753 or OP40804 / Ne pas utiliser avec les bloc-piles OP40125, OP40602, OP40603, OP40605, OP40752, OP40753 ou OP40804 / No para usar con las baterías OP40125, OP40602, OP40603, OP40605, OP40752, OP40753 o OP40804

[†] Not for use with OP40602 and OP40752 battery packs / Ne pas utiliser avec les bloc-piles OP40602 ou OP40752 / No para usar con las baterías OP40602 o OP40752

[‡] Not for use when using power head with snow thrower attachments / Ne pas utiliser lors de l'utilisation du bloc-moteur avec des accessoires de souffluse à neige / No debe usarse cuando se usa un cabezal motor con accesorios para quitanieves

OUTDOOR PRODUCTS (Produits pour l'extérieur / Productos para exteriores)

Product (Produit / Producto)	Model (Modèle / Modelo)
Blower (Soufflante / Sopladora)	RY40400*, RY40401*, RY40402*, RY40403, RY40404*, RY40406, RY40407*, RY40408, RY404010, RY404011, RY404012, RY404013, RY404014, RY404017
Chainsaw (Scie à chaîne / Motosierra)	RY40500*, RY40502*, RY40503, RY40505, RY40507, RY40508, RY40509*, RY405010
Chemical Sprayer (Pulverisateur chimiques / Rociador de sustancias químicas)	RY40301
Edger (Coupe bordures / Podadora de bordes)	RY40706
Hedge Trimmer (Taille-haies / Podadora de setos)	RY40600*, RY40601, RY40602*, RY40604*, RY40605, RY40606
Hole Auger (Tarière à trous / Barrena)	RY40701
Lawn Mower (Tondeuse / Podadora)	RY40100*, RY40101*, RY40104*, RY40106*, RY40107*, RY40108*, RY40109*, RY401010, RY401011, RY401012, RY401013, RY401014, RY401015, RY401016, RY401017, RY401018, RY401020, RY401021, RY401022, RY40LM01, RY40LM03, RYRM8001 [§] , RYRM8002 [§] , RYRM8003 [§]
Leaf Vacuum (Aspirateur à feuilles / Aspiradora para hojas)	RY40405*
Pole Hedge Trimmer (Taille-haies de manche / Podadora de setos de pèrtiga)	RY40603*
Pole Saw (Scie de manche / Sierra de pèrtig)	RY40506*
Power Cleaner (Nettoyeuse électrique / Limpiador eléctrico)	RY124050
Power Head (Bloc moteur / Cabezal motor)	RY40002*, RY40003*, RY40006*, RY40007, RY40009
Power Head with Edger Attachment <i>Bloc moteur avec accessoire de coupe-bordures / Cabezal motor con accesorio de podadora de bordes</i>	RY40030 w/Ry40001B*
Power Head with Pole Hedge Trimmer Attachment <i>Bloc moteur avec accessoire de taille-haies à perche / Cabezal motor con accesorio de podadora de setos de pèrtiga</i>	RY40060 w/Ry40001B*
Power Head with Pole Saw Attachment <i>Bloc moteur avec accessoire de scie de manche / Cabezal motor con accesorio de motosierra de pèrtiga</i>	RY40050 w/Ry40001B*
Power Head with String Trimmer/Edger Attachment <i>Bloc moteur avec accessoire de taille-bordures à ligne/coupe-bordures / Cabezal motor con accesorio de recortadoras de hilo/recortadora de bordes</i>	RY40000 w/Ry40020* RY40001 w/Ry40021 RY40001 w/Ry40022
Power Source (Bloc d'alimentation / Fuente de alimentación)	RYi300BG*
Power Station (Bloc d'alimentation / Estación eléctrica)	RYi1802BT, RYi1802B6
Pressure Washer (Laveuse à pression / Lavadora de presión)	RY40PW01*, RY40PW15
Snow Blower (Souffleuse à neige / Equipo quitanieve)	RY40800*, RY40801*, RY40802A*, RY40803*, RY40804*, RY40805*, RY40806 [†] , RY40807 [†] , RY40809 [†] , RY408010 [†]
String Trimmer (Tondeuse à fouet / Recortadora de hilo)	RY40204, RY402011
Tiller (Cultivateur / Cultivadora)	RY40702, RY40703

* Not for use with OP40125, OP40602, OP40603, OP40605, OP40752, OP40753 or OP40804 / Ne pas utiliser avec les bloc-piles OP40125, OP40602, OP40603, OP40605, OP40752, OP40753 ou OP40804 / No para usar con las baterías OP40125, OP40602, OP40603, OP40605, OP40752, OP40753 o OP40804

† Not for use with OP40602 and OP40752 battery packs / Ne pas utiliser avec les bloc-piles OP40602 ou OP40752 / No para usar con las baterías OP40602 o OP40752

§ An 80V battery is also required to operate mower. / Une pile 80V sont également nécessaires pour faire fonctionner la tondeuse. / También se requieren una batería de 80 V para operar la podadora.