


**See this fold-out section for all of the figures referenced in the operator's manual.**


**Consulter l'encart à volets afin d'examiner toutes les figures mentionnées dans le manuel d'utilisation.**

**Consulte esta sección desplegable para ver todas las figuras a las que se hace referencia en el manual del operador.**

**Fig. 1**




- A - Auger paddle (palette de la tarière, palanca de barrena)
- B - Chute deflector (déflecteur de goulotte, deflector del vertedor)
- C - Handle grip (prise de la poignée, mango con empuñadura)
- D - Self-propel paddle (palette d'autopropulsion, palanca de autopropulsión)
- E - Control panel (boîtier du panneau de contrôle, panel de control)
- F - Upper handle (poignée supérieure, mango superior)
- G - Battery cover (couvercle des piles, tapa de las baterías)
- H - LED headlights (phares DEL, luces delanteras LED)
- I - Auger (tarière, barrena)
- J - Scraper (grattoir, raspador)
- K - Cleaning tool (outil de nettoyage, herramienta de limpieza)
- L - Chute rotation lever (levier de rotation de goulotte, palanca de giro del vertedor)




- M - Deflector angle lever (levier d'angle du déflecteur, palanca de ángulo de deflector)
- N - Drive speed control lever (levier de commande de la vitesse de la tarière, palanca de control de velocidad de barrena)
- O - Battery fuel gauge (indicateur de charge de la pile, indicador de carga de la batería)
- P - Auger speed control lever (levier de commande de la vitesse d'entraînement, palanca de control de velocidad de avance)
- Q - Light button (bouton de lumière, botón de luz)
- R - Start button (bouton « Start » [démarrer], botón de arranque)
- S - Heated grip button (bouton de poignée chauffante, botón de empuñadura calefaccionada)
- T - Torx wrench (clé torx, llave torx)

**Fig. 2**



**Fig. 4**



A - Chute deflector (déflecteur de goulotte, deflector del vertedor)

B - Support pole (manche de soutien, barra de soporte)

C - Bolt (boulon, perno)


D - Torx screw (vis à pointe à six lobes, tornillo de torx)

A - Battery pack (bloc-piles, paquete de baterías)


B - Battery cover (couvercle de bloc-piles, tapa de la batería)

C - Battery port (compartimiento de pile, compartimiento de la batería)

**Fig. 3**



**Fig. 5**



A - Control panel (boîtier du panneau de contrôle, panel de control)

B - Upper handle (poignée supérieure, mango superior)


C - Bolt (boulon, perno)

D - Handle knob (bouton de poignée, perilla del mango)


A - Battery pack (bloc-piles, paquete de baterías)

B - Latch (loquet, pestillo)

**Fig. 6**




**Fig. 7**



- A - Self-propel paddle (palette d'autopropulsion, palanca de autopropulsión)  
B - Drive speed control lever (levier de commande de la vitesse de la  
C - Light button (bouton de lumière, botón de luz)  
D - Start button (bouton « Start » [démarrer], botón de arranque)


- E - Heated grip button (bouton de poignée chauffante, botón de empuñadura calefaccionada)  
F - Auger speed control lever (levier de commande de la vitesse d'entraînement, palanca de control de velocidad de avance)  
G - Auger paddle (palette de la tarière, palanca de barrena)

- H - Battery fuel gauge (indicateur de charge de la pile, indicador de carga de la batería)  
I - Deflector angle lever (levier d'angle du déflecteur, palanca de ángulo de deflector)  
J - Chute rotation lever (levier de rotation de goulotte, palanca de giro del vertedor)




A - Auger paddle (palette de la tarière, palanca de barrena)  
 B - Self-propel paddle (palette d'autopropulsion, palanca de autopropulsión)  
 C - Heating element (élément chauffant, elemento de calentamiento)  
 D - Start button (bouton « Start » [démarrer], botón de arranque)

**Fig. 11**




A - Deflector angle lever (levier d'angle du déflecteur, palanca de ángulo de deflecto)


**Fig. 12**



A - Shear pins (goupilles de cisaillement, pasadores de seguridad)  
 B - Cleaning tool (outil de nettoyage, herramienta de limpieza)




A - LED headlights (phares DEL, luces delanteras LED)



A - Chute rotation lever (levier de rotation de goulotte, palanca de giro del vertedor)

**Fig. 13**




A - Shear pins (goupilles de cisaillement, pasadores de seguridad)

B - Nut (écrou, tuerca)

C - Pliers (pinces, pinzas)

D - Mallet (maillet, mazo)

**Fig. 14**



A - Skid shoe (patin de glissement, zapata de deslizamiento)

B - Scraper (grattoir, raspador)

C - Slot (fente, ranura)

D - Bolt (boulon, perno)

E - Washer (rondelle, arandela)

F - Nut (écrou, tuerca)