


Models/Modelos/Modèles

35899LF ▲


Series/Series/Seria

▲ Specify Finish  
Especifique el Acabado  
Précisez le Fini


**RP101506▲**  
Handle Assemblies  
Conjunto de manija  
Montage de la manette




**RP78871**  
Stem Unit Assembly, Seat & Spring,  
Bonnet Nut & Washer  
Ensamble de la Unidad del Vástago,  
Asiento y Resorte, Bonete y Arandela  
Obturateur, siège et ressort, écrou à  
chapeau et rondelle




**RP101507▲**  
Escutcheon & Base Ring  
Chapetón y Anillo "O"  
Boîtier et Joints torique




**RP84385**  
Aerator & Wrench  
Aireador y Llave  
Aérateur et Clé




**RP47423**  
Washers (2), Nuts (2)  
& Screws (4)  
Arandelas (2), Tuercas (2)  
y Tornillos (4)  
Rondelles (2), Écrous (2)  
et Vis (4)




**RP78886**  
Hose Assembly & O-Rings  
Ensamble de la  
manguera y Aros-O  
Tuyau souple et joints toriques



**RP47029**  
Bracket  
Abrazadera  
Support



**RP47030**  
Nut & Wrench  
Tuerca y Llave  
Écrou et clé



**RP100137▲**  
Push Pop-UP with Overflow  
Control de rebose para  
desagües manuales  
Mécanique à poussoir avec trop-plein

