


HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

24 INCH BLACK OUTDOOR WALL MOUNT FAN



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this fan. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs.
Thank you for choosing Hampton Bay!*

Table of Contents

Table of Contents	2	Pre-Installation	3
Safety Information	2	Assembly	4
Warranty	2		

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.



CAUTION: Read and follow all instructions before operating fan. Do not use if any part is damaged or missing.



WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, DO NOT use this fan with any solid state speed control device. This appliance has a 3-prong grounded plug that must be inserted into a matching outlet. To reduce the risk of electrical shock, this grounding plug must not be cut off. Where a two-prong wall outlet is encountered, it must be replaced: contact a qualified electrician. DO NOT attempt to defeat this safety feature. Use your fan only with adequate wiring that is up to code. Connect to properly grounded outlets only.



WARNING: Unplug from electrical supply source before cleaning. After servicing, any safety device (including grills and blades) must be reinstalled or remounted as previously installed.



NOTE: Installation of this equipment should be performed by a qualified person. We do not warrant any damage or injuries as a result of improper installation.



NOTE: This fan is suitable for wet location. Suitable for use in wet locations when installed in a GFCI Protected Branch Circuit.

- ☐ Always unplug unit for cleaning.
- ☐ Always unplug unit when not in use.
- ☐ Do not place foreign objects through guard into the blade.
- ☐ Do not operate without fan guards properly locked.
- ☐ Do not use this fan with an extension cord.
- ☐ Do not place fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
- ☐ Do not operate this unit with a damaged cord or plug, especially when this unit has been malfunctioned, dropped or damaged.

Warranty

We warrant the fan motor to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a period of lifetime after the date of purchase by the original purchaser. We also warrant that all other fan parts, excluding any glass or acrylic blades, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of one year after the date of purchase by the original purchaser. We agree to correct such defects without charge or at our option replace with a comparable or superior model if the product is returned. To obtain warranty service, you must present a copy of the receipt as proof of purchase. All costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part such as by accident, misuse, improper installation or by affixing any accessories, is not covered by this warranty. Because of varying climatic conditions this warranty does not cover any changes in brass finish, including rusting, pitting, corroding, tarnishing or peeling. Brass finishes of this type give their longest useful life when protected from varying weather conditions. A certain amount of "wobble" is normal and should not be considered a defect. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. There is no other express warranty. We hereby disclaim any and all warranties, including but not limited to those of merchantability and fitness for a particular purpose to the extent permitted by law. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the time period as specified in the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. The retailer shall not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties. Shipping costs for any return of product as part of a claim on the warranty must be paid by the customer.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.HamptonBay.com.

Pre-Installation


TOOLS REQUIRED



⊕ Phillips screwdriver



⊖ Flat head screwdriver



Step ladder








Wrench



⊠ Square fixed socket wrench





HARDWARE INCLUDED



Part	Description	Quantity
AA	Pivot knob	1
BB	Pivot bolt	1
CC	Position bolt	1
DD	Flat washer	1
EE	Spring washer	1

Part	Description	Quantity
FF	Hexagonal nut	1
GG	Screw	4
HH	Flat washer	4
II	Left flange	1
JJ	Right flange	1

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Fan motor	1
B	Mounting pipe	1
C	Wall mounting bracket	1

Part	Description	Quantity
D	Front grill	1
E	Blade	1
F	Rear grill	1

Assembly Instructions

1 Installing the wall mounting bracket to wall



CAUTION: If you are going to attach the fan assembly (A) to a wood stud or wood post, the stud or wood post must be wide enough and thick enough to sustain the wall mounting bracket (C) and the weight of the fan assembly (A).




WARNING: To reduce the risk of the fan falling, use all four mounting holes in the wall mounting bracket (C) when installing.




WARNING: It is very important that you use the proper hardware when installing the wall mounting bracket (C) as this will support the fan assembly (A).

- Determine the approximate position of where you want the fan to be located on the wall. Then, locate the stud in the wall. Position the wall mounting bracket (C) on wood stud or wood post and mark the location of the four holes using a pencil or a marker (not included).
- Use 3/32-in. drill bit (not included) to drill pilot holes at marked locations. Then, install wall mounting bracket (C) to the wall using the wood screws (GG) and washers (HH).



2 Attaching flanges to fan motor


- Remove all the screws, spring washers and flat washers, then install the left flange (II) and right flange (JJ) accordingly.



Assembly Instructions (continued)

3 Installing the mounting pipe and base assembly

- Put one end of the pipe (B) into the slot in the base of the mounting bracket (C).
- Carefully insert the position knob and tighten it to hold the pipe (B).




4 Assembling the wall mount bracket and motor assembly



CAUTION: Be sure to secure the knobs.


- Remove the position bolt (CC), flat washer (DD), spring washer (EE) and nut (FF) from the motor (A).
- Align the holes on the pipe (B) with the holes in the motor flange on the motor assembly.
- Insert the position bolt (CC) through the top hole and replace the flat washer (DD), spring washer (EE) and nut (FF) removed in step 1.
- Insert the pivot bolt (BB) through the bottom hole and secure using the pivot knob (AA).
- Adjust the tilt to the desired position and tighten the pivot knob (AA) to set the angle.
- Tighten the position bolt (CC) and nut (FF).



Assembly Instructions (continued)


5 Assembling the rear grill and blade

- ❑ Remove the four nuts, spring washers and flat washers from the bolts around the motor shaft.
- ❑ Carefully slide the rear grill (F) over the bolts.
- ❑ Secure with the flat washers, spring washers and nuts removed in Step 1.
- ❑ Carefully slide the blade assembly (E) over the shaft and align the inner hex head driver provided with the slot on the shaft of the motor (A).
- ❑ Tighten the blade assembly (E) with the screws using a square fixed socket wrench (not provided).



6 Assembling the front grill

- ❑ Hang the front grill (D) on the top rib of the rear grill (F) by utilizing the hook.
- ❑ Snap the front grill into the rear grill to secure.



Operating Instructions

Adjust airflow upward or downward


- ☐ Loosen (but do not remove) the adjustment knob by turning it counterclockwise.
- ☐ Tilt the head of the fan to the desired angle.
- ☐ Retighten adjustment knob once desired angle is set.

Speed control

- ☐ Pull gently on chain to change the setting on the speed control to the desired setting; low, medium or high.

Oscillating control

- ☐ Pull the oscillating knob down to enable the oscillating feature. Push the knob back up to disable the feature.



Cleaning

- ☐ Use soft damp cloth then wipe with dry cloth. Do not use harmful cleaners. Do not bend the blades.

HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

Net weight: 38.58 lbs (17.5 kgs)


Gross weight: 51.59 lbs (23.4 kgs)

Cubic Feet: 5.07 ft³

HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

VENTILADOR DE INSTALACIÓN EN PARED PARA EXTERIORES, COLOR NEGRO, DE 60.96 CM



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolverlo a la tienda,
llama al servicio al cliente de Hampton Bay
De lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (hora estándar del Este), y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
(hora estándar del Este).

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS POR TU COMPRA

*Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar este ventilador. Nos esforzamos constantemente por crear productos de calidad diseñados para tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles a fin de satisfacer tus necesidades de mejoras del hogar.
¡Gracias por elegir Hampton Bay!*

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2	Preinstalación	3
Información de seguridad.....	2	Ensamblaje.....	4
Garantía.....	2		

Información de seguridad

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.



PRECAUCIÓN: Lee y sigue todas las instrucciones antes de poner en funcionamiento el ventilador. No uses el ventilador si alguna de las piezas falta o está dañada.



ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO utilices este ventilador con ningún dispositivo de estado sólido para control de velocidad. Este electrodoméstico tiene un enchufe de 3 clavijas con conexión a tierra, que tiene que insertarse en un tomacorriente adecuado. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no debe cortarse la clavija del enchufe que conecta a tierra. Si se encuentra un tomacorriente de pared con dos clavijas, tiene que ser reemplazado: contactar a un electricista calificado. NO intentes anular este sistema de seguridad. Utiliza el ventilador sólo con cableado adecuado que cumpla con las regulaciones. Sólo conéctalo a tomacorrientes que estén apropiadamente conectados a tierra.



ADVERTENCIA: Antes de limpiarlo, desenchúfalo de la fuente de suministro eléctrico. Luego del mantenimiento, todos los dispositivos de seguridad (incluyendo las rejillas y aspas) tienen que reinstalarse tal y como estaban antes.



NOTA: La instalación de este equipo debe realizarse por una persona calificada. No están cubiertos por la garantía los daños o lesiones resultantes de instalación incorrecta.



NOTA: Este ventilador es apto para lugares húmedos. Adecuado para usar en lugares húmedos si se instala en un circuito derivado protegido por interruptor diferencial (GFCI).

- ❑ Desconecta siempre la unidad antes de limpiarla.
- ❑ Desconecta el ventilador siempre que no esté en uso.
- ❑ No introduzcas objetos extraños en las aspas a través del protector.
- ❑ No pongas el ventilador en funcionamiento si su protector no está debidamente asegurado.
- ❑ No uses este ventilador con una extensión eléctrica.
- ❑ No coloques el ventilador ni ninguna de sus piezas cerca del fuego o de otros electrodomésticos para cocción o calefacción.
- ❑ No utilices el ventilador con un cable o enchufe dañado, especialmente si ha estado fallando, se ha caído o sufrido daños.


Garantía

Garantizamos de por vida, a partir de la fecha de adquisición por el comprador original, que el motor del ventilador no presenta defectos de fabricación ni de materiales al momento del envío desde la fábrica. También garantizamos por un período de un año a partir de la fecha de compra por el comprador original, que todas las demás piezas del ventilador, sin incluir ningún aspa de vidrio o acrílico, no presentarán ningún defecto de fabricación o de material desde el momento de su salida de la fábrica. Si el producto es devuelto, aceptamos reparar sus defectos sin cargo alguno o, a nuestra discreción, reemplazarlo por modelo similar o superior. Para obtener servicio de garantía tiene que presentar una copia del recibo como comprobante de compra. Todos los costos de retiro y reinstalación del producto correrán por cuenta del cliente. Los daños a cualquier pieza o parte por accidente, instalación o uso inadecuado, o por montar cualquier accesorio, no están cubiertos por esta garantía. Puesto que las condiciones climáticas pueden variar, esta garantía no cubre ningún cambio del acabado en latón, como óxido, perforación, corrosión, manchas o descascaramiento. Los acabados en latón de este tipo proveen la vida útil más larga al proteger contra las condiciones climáticas cambiantes. Cierta "oscilación" es normal y no debe considerarse un defecto. Cualquier servicio prestado por personal no autorizado invalidará la garantía. No hay ninguna otra garantía expresa. Por este medio rechazamos todas y cada una de las garantías, incluyendo, pero sin limitarse a, aquellas de comercialización e idoneidad para determinado fin, en el alcance permitido por la ley. La duración de cualquier garantía implícita que no pueda rechazarse se limita al plazo especificado en la garantía explícita. Algunos estados no permiten limitar la duración de la garantía; por consiguiente, la limitación anterior pudiera no aplicarse a su caso. El minorista no será responsable por daños directos, indirectos ni especiales que resulten o deriven del uso o funcionamiento del producto, excepto en los casos que pudieran estar estipulados de otro modo por ley. Algunos estados no permiten excluir ni limitar daños directos o indirectos, así que la limitación o exclusión anterior pudiera no aplicarse a su caso. Esta garantía concede derechos legales específicos y es posible que usted tenga también otros derechos, que varían de estado a estado. Esta garantía sustituye todas las precedentes. Los costos de envío en cualquier devolución de productos como parte de un reclamo de garantía corren por cuenta del cliente.


Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al teléfono 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HamptonBay.com.

Preinstalación

HERRAMIENTAS NECESARIAS




HERRAJES INCLUIDOS



Pieza o parte	Descripción	Cantidad
AA	Perilla pivotante	1
BB	Perno pivotante	1
CC	Perno de ajuste	1
DD	Arandela plana	1
EE	Arandela de resorte	1

Pieza	Descripción	Cantidad
FF	Tuerca hexagonal	1
GG	Tornillo	4
HH	Arandela plana	4
II	Brida izquierda	1
JJ	Brida derecha	1

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Motor del ventilador	1
B	Tubo de montaje	1
C	Soporte de montaje en la pared	1

Pieza	Descripción	Cantidad
D	Rejilla frontal	1
E	Aspa	1
F	Rejilla posterior	1

Instrucciones de ensamblaje

1 Cómo instalar el soporte para montaje en la pared



PRECAUCIÓN: Si vas a instalar el ensamblaje del ventilador (A) a una viga o poste de madera, una u otro deben tener ancho suficiente para sostener el soporte para montaje en la pared (C) y el peso del conjunto ensamblado del ventilador (A).




ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de que el ventilador se caiga, usa los cuatro orificios de montaje del soporte para montaje en la pared (C) al instalar el soporte.




ADVERTENCIA: Es muy importante que utilices los herrajes adecuados al instalar el soporte para montaje en la pared (C) pues este sostendrá el conjunto ensamblado del ventilador (A).

- Determina la posición aproximada en la que deseas que el ventilador quede en la pared. Luego, ubica la viga en la pared. Coloca el soporte para montaje en la pared (C) en la viga o poste, y marca la ubicación de los cuatro orificios con un lápiz o marcador (no incluido).
- Usa una broca de 3/32-plg (no incluida) para taladrar orificios piloto en los puntos marcados. A continuación instala el soporte de montaje (C) en la pared con tornillos para madera (GG) y arandelas (HH).



2 Fijación de las bridas al motor del ventilador


- Retira todos los tornillos, arandelas de resorte y arandelas planas, luego instala la brida izquierda (II) y la brida derecha (JJ) según corresponda.



Instrucciones de ensamblaje (continuación)

3 Cómo instalar el tubo de montaje y el ensamblaje de base

- Coloca un extremo del tubo (B) dentro de la ranura de la base del soporte de montaje (C).
- Inserta con cuidado la perilla de ajuste y apriétala para sostener el tubo (B).




4 Cómo montar el soporte de montaje en pared y el conjunto del motor



PRECAUCIÓN: Asegúrate de ajustar las perillas.


- Retira el perno de ajuste (CC), la arandela plana (DD), la arandela de resorte (EE) y la tuerca (FF) del motor (A).
- Alinea los orificios del tubo (B) con aquellos en la brida del motor sobre su ensamblaje.
- Inserta el perno de ajuste (CC) a través del orificio superior y vuelve a colocar la arandela plana (DD), la arandela de resorte (EE) y la tuerca (FF) que quitaste en el paso 1.
- Inserta el perno pivotante (BB) a través del orificio inferior y asegúralo con la perilla pivotante (AA).
- Ajusta la inclinación a la posición deseada y aprieta la perilla pivotante (AA) para fijar el ángulo.
- Aprieta el perno de ajuste (CC) y la tuerca (FF).



Instrucciones de ensamblaje (continuación)


5 Ensamblaje de rejilla trasera y aspa

- ❑ Retira las cuatro tuercas, las arandelas de resorte y las arandelas planas de los pernos alrededor del eje del motor.
- ❑ Desliza con cuidado la rejilla trasera (F) sobre los pernos.
- ❑ Asegura con las arandelas planas, las arandelas de resorte y las tuercas retiradas en el Paso 1.
- ❑ Desliza con cuidado el ensamblaje del aspa (E) sobre el eje y alinea el conductor de cabeza hexagonal interior incluido con la ranura en el eje del motor (A).
- ❑ Aprieta el ensamblaje del aspa (E) con los tornillos utilizando una llave de dados cuadrados fijos (no incluida).



6 Cómo ensamblar la rejilla frontal

- ❑ Cuelga la rejilla frontal (D) en la varilla superior de la rejilla trasera (F) utilizando el gancho.
- ❑ Inserta a presión la rejilla frontal en la rejilla trasera para asegurarla.



Instrucciones de uso

Ajusta el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo


- ☐ Afloja (pero no retires) la perilla de ajuste girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ☐ Inclina el cabezal del ventilador en el ángulo deseado.
- ☐ Vuelve a apretar la perilla de ajuste una vez establecido el ángulo deseado.

Control de velocidad

- ☐ Hala suavemente de la cadena para cambiar la configuración en el control de velocidad según desees: baja, media o alta.

Control de oscilación

- ☐ Tira de la perilla de oscilación hacia abajo para habilitar la función de oscilación. Empuja la perilla hacia arriba para desactivar la función.



Limpieza

- ☐ Usa un paño suave húmedo y pasa enseguida uno seco. No uses limpiadores que puedan causar daños. No dobles las aspas.

HAMPTON BAY®

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolverlo a la tienda,

llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes, entre 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora del Este), y los
sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora del Este)

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para uso futuro.

Peso neto: 38.58 lb (17.5 kg)

Peso bruto: 51.59 lb (23.4 kg)

Pies cúbicos: 5.07 pies cúbicos (0.19 metros cúbicos)