



Models/Modelos/Modèles
 3549LF
 Series/Series/Seria



RP12490
 Screws (Red/Blue)–Vandal Resistant
 Tornillos (Rojo/Azul)–Resistente al Maltrato
 Vis (Rouge/Bleu)–Inviolable


RP12491
 Handles w/Screws
 Manijas con Tornillos
 Manettes avec Vis

RP31705
 (1.5 GPM)
RP31705-1.2
 (1.2 GPM)
 Vandal Resistant Spray & Wrench
 Rociador Resistente al Vandalismo y Llave
 Aérateur à l'épreuve du vandalisme et Clé



RP26142
 Spout Gasket
 Empaque del Surtidor
 Joint

RP6087
 Nut & Washer
 Tuerca y Arandela
 Ecrou et Rondelle



RP73641
 End Valve Assembly–WF (with fitting)
 Ensamble de la Válvula Final (Extrema)–
 WF (con accesorio)
 Embase avec Joint Soupape–
 WF (avec raccord)

RP6060
 Bonnet Nuts
 Bonetes/Capuchones
 Chapeaux Filetés

RP24097
 1/4 Turn Stop
 Tope a un 1/4 de Giración
 Butée 1/4 de Tour

RP25513
 Stem Unit Assembly & 1/4 Turn Stop
 Ensamble de la Unidad del Vástago y
 Parada (Tope) a un 1/4 de Rotación
 Obturateur et Butée 1/4 de Tour

RP4993
 Seats & Springs
 Asientos y Resortes
 Sièges et Ressorts

RP10965
 Base w/Gasket
 Base con Empaque
 Embase avec Joint


RP6052
 Gasket
 Empaque
 Joint

RP11887
 Flexible Hose
 Manguera flexible
 Tuyau souple

RP9519
 Nuts and Washers
 Tuercas y Arandelas
 Ecrous et Rondelle

RP5861
 Coupling Nuts
 Tuercas de Acoplamiento
 Ecrous de Raccordement

RP6346 Complete Grid Strainer Assembly
Ensamble Completo del Colador con Rejilla
Crépine Complète



Grid Flange
 Pestaña/Reborde
 Bride de Crépine

RP6142
 Gasket
 Empaque
 Joint

RP6140
 Nut & Washer
 Tuerca y Arandela/Roldana
 Écrou et Rondelle

Tailpiece
 Tubo de Cola
 Raccord de Vidange Droit