

PLATE COMPACTOR EXPLODED VIEW AND PARTS LIST



Item	Stock #	Description	Qty
1	56035-001	Frame	1
2	56035-002	Bolt M10x25	3
3	56035-003	Washer 10	3
4	56035-004	Nut M10	3
5	56035-005	Handle	1
5-1	56035-005-1	The throttle switch assembly	1
5-2	56035-005-2	Nut M10	10
5-3	56035-005-3	Washer Ø 10	6
5-4	56035-005-4	Washer Ø 10	14
5-5	56035-005-5	Nut M10*35	2
5-6	56035-005-6	Bolt M10*35	2
5-7	56035-005-7	Rubber bumper	2
5-8	56035-005-8	Bolt M10*65	2
11	56035-011	Bolt M8x40	4
12	56035-012	Bolt M8x20	4
13	56035-013	spring Washer 8	4
14	56035-014	Washer 8	4
15	56035-015	Belt Cover	1
16	56035-016	Belt	2
17	56035-017	Bolt M8x30	1
18	56035-018	spring Washer 8	1
19	56035-019	Washer 8	1

Item	Stock #	Description	Qty
20	56035-020	Pulley	2
21	56035-021	Nut	2
22	56035-022	Spring Washer	2
23	56035-023	Vibrating Assembly	1
24	56035-024	Bolt	2
25	56035-025	Press Plate	1
26	56035-026	Nut M12	4
27	56035-027	Spring Washer 12	4
28	56035-028	Washer 12	4
34	56035-034	Spring Washer 12	4
35	56035-035	Nut M12	4
36	56035-036	Washer 12	8
37	56035-037	Spring Washer 12	8
38	56035-038	Bolt M12x45	8
39	56035-039	Bolt M8x25	4
40	56035-040	Nut M8	4
41	56035-041	Rubber Bumper C	4
42	56035-042	Bolt M8x50	2
43	56035-043	Nut M8	2
44	56035-044	Engine Connecting Plate	1
45	56035-045	Engine Assembly	1
46	56035-046	Handle Lever	1

ENGINE EXPLODED VIEW AND PARTS LIST



ITEM	STOCK#	DESCRIPTION	QTY
1	56035-E-001	CYLINDER HEAD GASKET	1
2	56035-E-002	CYLINDER HEAD COVER	1
3	56035-E-003	HEAD COVER GASKET	1
4	56035-E-004	BREATHER TUBE	1
5	56035-E-005	BOLT	4
6	56035-E-006	STUD	2
7	56035-E-007	STUD	1
8	56035-E-008	PIN	2
9	56035-E-009	CYLINDER HEAD BOLT	4
10	56035-E-010	SPARK PLUG	1
11	56035-E-011	CYLINDER HEAD ASSEMBLY	1
12	56035-E-012	CRANKCASE ASSEMBLY.	1
13	56035-E-013	OIL SENSOR	1
14	56035-E-014	GOVERNOR GEAR ASSY	1
15	56035-E-015	GOVERNOR ARM	1
16	56035-E-016	DRAIN PLUG BOLT	2
17	56035-E-017	WASHER	2
18	56035-E-018	BEARING	1
19	56035-E-019	OIL SEAL	1
20	56035-E-020	WASHER	1
21	56035-E-021	PIN	1
22	56035-E-022	BOLT	2
23	56035-E-023	CRANKCASE COVER	1
24	56035-E-024	BEARING	1
25	56035-E-025	OIL SEAL	1
26	56035-E-026	CRANKCASE GASKET	1
27	56035-E-027	PIN	2
28	56035-E-028	OIL DIPSTICK ASSEMBLY	1
29	56035-E-029	OIL PLUG ASSEMBLY	1
30	56035-E-030	BOLT	6
31	56035-E-031	CRANKSHAFT ASSEMBLY	1
32	56035-E-032	PISTON PIN CLIP	2
33	56035-E-033	PISTON	1
34	56035-E-034	PISTON PIN	1
35	56035-E-035	CONNECTING ROD	1
36	56035-E-036	THE FIRST RING	1
37	56035-E-037	THE SECOND RING	1
38	56035-E-038	OIL RING SET	1
39	56035-E-039	CAMSHAFT ASSEMBLY	1
40	56035-E-040	EXHAUST VALVE	1
41	56035-E-041	INTAKE VALVE	1
42	56035-E-042	VALVE SPRING SEAT	1
43	56035-E-043	EXHAUST VALVE RETAINER	1
44	56035-E-044	VALVE ROTATOR	1
45	56035-E-045	SEAL GUIDE	1
46	56035-E-046	VALVE TAPPET	2
47	56035-E-047	VALVE LIFTER	2
48	56035-E-048	STOPPER PLATE	1
49	56035-E-049	VALVE ADJUSTING BOLT	2
50	56035-E-050	VALVE ROCKER	2

ITEM	STOCK#	DESCRIPTION	QTY
51	56035-E-051	ADJUSTING NUT	2
52	56035-E-052	VALVE LOCK NUT	2
53	56035-E-053	VALVE SPRING	2
54	56035-E-054	RECOIL STARTER ASSY	1
55	56035-E-055	BOLT	3
56	56035-E-056	REEL END CAP	1
57	56035-E-057	SHROUD	1
58	56035-E-058	CYLINDER BODY SHROUD	1
59	56035-E-059	LOWER SHIELD	1
60	56035-E-060	OIL PROTECTOR	1
61	56035-E-061	ENGINE SWITCH	1
62	56035-E-062	BOLT	2
63	56035-E-063	BOLT	1
64	56035-E-064	COLLAR	1
65	56035-E-065	BOLT	1
66	56035-E-066	BOLT	4
67	56035-E-067	CARBURETOR ASSEMBLY	1
68	56035-E-068	AIR CLEANER GASKET	1
69	56035-E-069	CARBURETOR GASKET	1
70	56035-E-070	INSULATOR PLATE	1
71	56035-E-071	INSULATOR GASKET	1
72	56035-E-072	NUT	2
73	56035-E-073	AIR CLEANER	1
74	56035-E-074	BOLT	1
75	56035-E-075	EXHAUST OUTLET GASKET	1
76	56035-E-076	NUT	2
77	56035-E-077	MUFFLER ASSEMBLY	1
78	56035-E-078	FUEL TANK	1
79	56035-E-079	FUEL STRAINER	1
80	56035-E-080	FUEL TANK CAP	1
81	56035-E-081	FUEL FILTER	1
82	56035-E-082	COLLAR	2
83	56035-E-083	FUEL LINE	1
84	56035-E-084	BOLT	1
85	56035-E-085	NUT	2
86	56035-E-086	FLYWHEEL NUT	1
87	56035-E-087	STARTER PULLEY	1
88	56035-E-088	IMPELLER	1
89	56035-E-089	FLYWHEEL ASSEMBLY	1
90	56035-E-090	BOLT	2
91	56035-E-091	IGNITION COIL	1
92	56035-E-092	THROTTLE CONTROL	1
93	56035-E-093	BOLT	2
94	56035-E-094	GOVERNOR SPRING	1
95	56035-E-095	GOVERNEOR ROD	1
96	56035-E-096	RETURNING SPRING	1
97	56035-E-097	GOVERNOR SUPPORT BOLT	1
98	56035-E-098	NUT	1
99	56035-E-099	GOVERNOR SUPPORT	1