



QUICK START GUIDE GUÍA DE INICIO RÁPIDO

20" Side Discharge Lawn Mower
Cortacésped de descarga lateral de 20"
MNA152506

1

Assembly Ensamblado



Remove mower from box.
Retire la podadora de la caja.



Carefully unfold the handle until its lower section locks into place.

Despliegue cuidadosamente la manija hasta que la sección inferior se bloquee en su lugar.



Tighten upper handle knobs.
Asegure de la manija superior perillas.




Hold the brake control bar down to the handle. Slowly pull starter handle & slip the starter handle into the loop.

Sostenga la barra de control del freno hacia el mango. Tire lentamente de la manija del arrancador y deslízala en el lazo.

2

Engine Prep Preparación del motor



Fill engine with provided oil to the FULL line indicated on the dipstick.

DO NOT OVERFILL.

Llenamente vierta el aceite en el motor a través de la apertura de la reserva de aceite.


NO SOBRELLENAR.



Fill engine with fresh, unleaded gasoline with a minimum of 87 octane. Gasoline with up to 10% ethanol is acceptable.

DO NOT OVERFILL.

Llene el motor con gasolina fresca regular libre de plomo con un máximo de 87 octanos. La gasolina con hasta un 10% de etanol es aceptable.



Ensure that boot is firmly attached to the spark plug.

Asegure que el bucle metálico al final del cable de la bujía (dentro del colector de caucho) esté asegurado sobre la punta de metal en la bujía.


3

Starting Instructions Instrucciones de arranque




Adjust cutting height by pushing lever outward & rotating to desired height.

Ajuste la altura de corte empujando la palanca hacia afuera y girando a la altura deseada.



Press primer bulb 3 times.

Presione la bombilla de primer 3 veces antes.



Hold the brake control bar down to the handle. Pull starter handle until engine starts.

Firmemente sostenga la manija del cordón de arranque. Hale la manija del cordón de arranque hasta que sienta resistencia, luego hale rápidamente.