



AUTOMATIC TRACTOR

Parts Manual

Models

936084 42" Automatic Tractor



GB ENGLISH

586 09 36-24 (21548561) 10.04.13
Printed in the U.S.A.

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - “936084 (96046006200)”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-11

STEERING 12-13

MOWER DECK 14-15

MOWER LIFT..... 16-17

SEAT 18-19


DECALS..... 20-21

PARTS AND SERVICE 22

TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62
SCHEMATIC




SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS
EQUIPPED WITH A SPECIAL
ALTERNATOR SYSTEM.
THE LIGHTS ARE NOT
CONNECTED TO THE
BATTERY, BUT HAVE THEIR
OWN ELECTRICAL SOURCE.
BECAUSE OF THIS, THE
BRIGHTNESS OF THE LIGHTS
WILL CHANGE WITH ENGINE
SPEED. AT IDLE THE LIGHTS
WILL DIM. AS THE ENGINE IS
SPEEDED UP, THE LIGHTS
WILL BECOME THEIR
BRIGHTEST.



IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	




WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED
CLIPS WERE REMOVED FOR
SERVICING OF UNIT, THEY
SHOULD BE RE-INSTALLED TO
PROPERLY SECURE YOUR
WIRING.

NON-REMOVABLE
CONNECTIONS

REMOVABLE
CONNECTIONS

TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62 ELECTRICAL

TR02S




**TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62
ELECTRICAL**

ITEM NO.	MFG. NO.	ARIENS PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	21546162	BATTERY.12.VOLT.28.AMP.WET
2	874 76 04-12	21546803	BOLT HEX HD 1/4-20 UNC X 3/4
8	532 19 32-28	21546315	BOX.BATTERY.MOUNT.FRONT.LT
16	532 17 61-38	21546205	SWITCH.INTERLOCK.NONO.GRAY
21	532 40 02-52	21547584	HARNESS.ASM.LIGHT.22"(4152J)
22	532 00 41-52	21546673	BULB.LIGHT.#1156
25	581 49 80-01	21548381	CABLE STARTER 6 G4. BL/RED 14.5
26	532 17 51-58	21546200	FUSE.20 AMP.
27	873 51 04-00	21546779	NUT, KEPS HEX 1/4-20 UNC
28	532 42 16-86	21548382	CABLE.GROUND 22"
29	532 40 15-45	21546574	SWITCH.SEAT.DELTA.OPC.9LB.
30	532 19 33-50	21546319	SWITCH.IGN.DLTA.P-IN.ROS
33	532 41 19-33	21547339	KEY/CHAIN.BLISTER PACK.GEN.CE
34	532 11 07-12	21546050	SWITCH.LIGHT/RESET.B/B/RED.
40	581 02 31-01	21548383	HARNESS.IGN.DASH.HUSQ/PRED.
43	532 19 25-07	21546294	SOLENOID.W/BRASS PLUNGER.2005
55	817 06 05-12	21546187	SCREW.5/16-18X3/4.SMGML.TAP/R
71	581 02 30-01	21548384	HARNESS.IGN.CHASSIS.TEX
79	532 17 52-42	21546201	SOCKET ASM.BULB.TWISTLOCK
87	532 19 78-02	21546457	SWITCH.INTERLOCK.CLUTCH
90	532 43 53-95	21547570	COVER TERMINAL BATTERY FR. TEX
99	817 67 04-12	21548385	SCREW
102	581 02 34-01	21548309	HARNESS PIGTAIL
105	532 40 75-68	21546625	SWITCH REVERSE
106	532 17 48-14	21548386	PAL NUT

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62 CHASSIS




chassis-tex_TEX LT PRED_35_r2

TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62 CHASSIS

ITEM NO.	MFG. NO.	ARIENS PART NO.	DESCRIPTION
5	532 42 57-72	21547746	DASH
14	532 44 17-89	21547755	HOOD
18	532 44 17-83	21547753	GRILLE
34	580 91 08-01	21548072	PLATE.ENGINE.WELDED.CHASSIS
36	817 06 05-12	21546187	SCREW.5/16-18 X 3/4.SMGML.TAP/R
37	532 44 12-06	21548127	FENDER.TLT.FS.W/CUPHLD
52	873 68 05-00	21546784	NUT, HEX, CROWNLOCK 5/16-18
58	532 41 22-80	21546643	DRAWBAR.UPPER
68	817 49 05-08	21546199	SCREW.THDROL.5/16-18 X 1/2TYTT
130	532 41 63-58	21546675	SCREW
138	532 40 97-30	21547560	CUPHOLDER.TL.TEX.428
150	532 40 83-10	21547591	AIR DUCT.INTAKE.B&S
151	532 18 75-68	21547052	BRACKET.PIVOT
152	532 19 95-35	21546501	SHIELD.BROWNING.W/TEX
153	532 44 42-64	21547880	LENS.ARIENS
159	817 00 06-12	21546181	SCREW.HEXWSH THDR3/8-16X3/4.BL
162	532 14 24-32	21546106	SCREW.HEX.WSH.HI-LO.1/4 X 1/2 UNC
175	532 19 94-72	21547740	CROSSMEMBER.LT
176	532 40 07-76	21546562	SCREW.#10-24X5/8.RND.QUDRX.GIM
177	532 19 52-28	21546357	BUSHING.STEERING.LT
180	532 41 50-63	21546670	CHASS.WLDMT.TL.12GA
181	532 40 47-96	21547557	BUSHING.MNT.FEND.CRGO.BLK.TEX
182	532 40 71-76	21547590	DASH LOWER
183	874 52 05-20	21547383	BOLT.FIN.HEX.5/16-18 UNC X1-1/4
189	817 00 05-12	21546180	SCREW.5/16-18 X 3/4.SMGML.TAP/BL
191	532 41 65-02	21547592	INSERT REFLECTIVE RH
194	873 90 05-00	21546789	NUT, LOCK HEX FLANGE 5/16-18 UNC
196	532 43 95-30	21547812	CONSOLE ASM.DECKLFT.BL/RBT.TLT
213	874 76 05-12	21546804	BOLT, HEX HEAD 5/16-18 X 3/4
217	532 40 91-67	21546636	ROD.PIVOT.HOOD
218	532 19 63-95	21546400	X-PIECE.HOOD.STOP.NON/STEALTH
225	532 43 94-64	21547953	BUMPER
228	532 19 51-61	21546343	STUD.FASTNER.W/D'ANTI-ROTATION
234	532 40 47-42	21547742	BUMPER HOOD
235	532 40 61-29	21546619	SPACER.FENDER
236	873 93 05-00	21546793	NUT.CENTER LOCK.5/16-18 UNC
237	532 40 37-04	21547588	PLUG.MOUNT.CARGO
287	817 60 04-06	21546204	SCREW.HEX.WASHEAD.1/4-20 X 3/8
297	532 40 18-27	21547587	INSERT REFLECTIVE LH

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62
DRIVE**




drive-tex_VATR_PEDAL_33

TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62 DRIVE

ITEM NO.	MFG. NO.	ARIENS PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - -		TRANSMISSION, GENTRANS VATR (580486201) (ORDER PARTS FROM TRANSAXLE MANUFACTURER.)
2	532 12 35-83	21546070	KEY.SQUARE .20 X .1845/.1865
5	873 68 06-00	21546785	NUT.CROWNLOCK
6	532 12 40-28	21547114	BUSHING SNAP
15	819 13 13-16	21546284	WASHER 13/32 X 13/16 X 16 GA.
17	584 95 40-01	21548554	SPRING BRAKE
29	584 82 31-01	21548555	ROD BRAKE
33	812 00 00-01	21546051	E-RING. #5133-75
35	532 40 10-31	21547585	ROD.BRAKE.PARKING.
37	532 18 89-67	21546272	WASHER HARDEN .793 X 1.637 X .060
42	532 12 48-72	21547538	COVER.PEDAL.BLK.ROUND
49	872 11 06-14	21546766	BOLT.RDHD.3/8-16UNCX1-3/4.GR 5
50	532 19 43-27	21546331	IDLER.FLAT
51	873 90 06-00	21546790	NUT, HEX, FLANGELOCK 3/8-16
52	532 19 43-26	21546330	IDLER.V-GROOVE.OFFSET
56	532 19 72-53	21546422	BELT.DRIVE
64	532 44 83-53	21548307	SHAFT ASM. PEDAL BRAKE
67	819 13 13-12	21546283	WASHER 13/32 X 13/16 X 12 GA.
73	874 49 05-44	21546798	BOLT.HEX.FLGHD.5/16-18.GR.5
99	532 43 59-35	21548267	ROD BYPASS
116	873 90 05-00	21546789	NUT, LOCK HEX FLANGE 5/16-18 UNC
125	817 00 05-12	21546180	SCREW.5/16-18 X 3/4.SMGML.TAP/BL
143	817 49 05-08	21546199	SCREW.THDRDL.5/16-18 X 1/2 TYTT
159	876 02 04-12	21546820	PIN COTTER 1/8 X 3/4
160	532 16 94-84	21546178	RETAINER.CLIP(M).DIA.290
161	532 10 57-09	21546028	SPRING.RETURN.CLUTCH.6.75
163	583 97 13-01	21548556	ROD CONTROL PEDAL
166	532 42 91-64	21547349	NUT PUSH .625
167	532 40 52-57	21546608	LATCH.BRAKE.PARKING
172	583 97 42-01	21548347	STRAP TORQUE VARIATOR
184	532 44 14-07	21547749	HANDLE.PARKING BRAKE
185	872 11 06-22	21546768	BOLT.RDHD.3/8-16 UNC X 2-3/4 GR.5
186	532 19 43-21	21546328	SPACER.RETAINER
187	819 13 32-10	21546287	WASHER.13/32 X 2 X 10 GA.
188	532 19 43-23	21546329	LINK.CLUTCH.GROUND DRIVE
189	532 19 43-17	21546324	BELLCRANK.GROUNDRIE.NSTG/NSTL
190	532 19 43-18	21546325	KEEPER.BELLCRANK.DRIVE.GROUND
195	581 50 46-01	21548272	BRAKE BRACKET
203	819 11 11-16	21546279	WASHER 11/32 X 11/16 X 16 GA.
205	532 12 17-48	21546066	WASHER.25/32 X 1-5/8 X 16 GA.
210	532 44 82-70	21548306	WELDMENT PEDAL
211	532 12 01-83	21546061	BEARING NYLON
213	532 40 31-19	21548124	KNOB CONTROL CRUISE
214	532 42 12-63	21547005	PEDAL FORWARD PAD
215	532 44 82-54	21548301	CAP PEDAL REVERSE
221	532 40 31-87	21546588	RETAINER.SPRING.CLIPHANDLE
222	879 21 20-10	21546821	WASHER 21/32 X 1-1/4 10 GA.
277	532 44 85-00	21548557	SUB ASM LINK ROCKER PEDAL
282	874 49 05-48	21548239	BOLT.HEX. 5/16-18 X
299	532 41 56-83	21547209	BRACKET MOUNT IDLER
300	532 41 56-81	21547210	KEEPER IDLER REAR
301	532 41 56-80	21547211	PULLEY IDLER V-GROOVE
302	581 42 05-01	21548266	PULLEY IDLER FLAT 2.0 OD
303	872 11 06-18	21547133	BOLT RDHD SGNK 3/8-16 X 2-1/4
306	876 02 04-16	21547064	PIN COTTER 1/8 X 1
345	872 11 06-06	21547050	BOLT RDHD
373	581 46 18-01	21548269	SPACER IDLER
374	581 47 52-01	21548270	BRACKET BRAKE ARM
375	874 76 06-36	21548291	BOLT.HEX
378	584 28 77-01	21548349	NUT PUSH

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62
ENGINE



engine-tex_BS_80

TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62 ENGINE

ITEM NO.	MFG. NO.	ARIENS PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - -	- - - - -	ENGINE B&S MODEL NO. 33R877-0010-G1(586071001)(ORDER PARTS FROM ENGINE MANUFACTURER.)
2	580 53 23-01	21548330	MUFFLER
9	532 19 43-19	21546326	KEEPER.BELT.ENGINE
12	532 40 19-85	21546580	PULLEY ENGINE
15	532 42 07-21	21546686	TANK.FUEL
18	532 43 02-19	21547355	CAP FUEL
20	532 18 38-97	21547727	CONTROL THROTTLE/CHOKE
21	532 41 63-58	21546675	SCREW #10 X 0.750 BOS THREAD
28	532 40 11-37	21546571	LINE.FUEL.64"REAR.EMIS.CA.LP
29	532 13 71-80	21546090	KIT.SPARK ARRESTOR
37	532 12 34-87	21546069	CLAMP.HOSE.BLK.
42	810 04 07-00	21546004	WASHER.LOCK.HVY HLCL.SPR.7/16
45	873 51 04-00	21546779	NUT, KEPS HEX 1/4-20 UNC
69	532 16 52-91	21547111	GASKET
79	532 19 23-34	21546293	SCREW.SOCKET HD.5/16-18 X .75
81	532 14 84-56	21546117	TUBE.DRAIN.OIL.EASY
82	532 42 82-87	21547348	VALVE.OIL.DRAIN
84	817 06 06-20	21547225	SCREW.3/8-16.X.1-1/4
85	532 17 39-37	21546293	BOLT HEX 7/16-20 X 4 X GR. 5-1.5 THR
87	532 17 18-77	21546190	BOLT.5/16-18 UNC X 3/4 W/SEMS.BLK
90	817 00 06-16	21546182	SCREW.3/8-16X1.SMGML.TAP/R.BLK
94	581 88 09-01	21548501	TUBE EXHAUST
96	819 09 14-16	21546277	WASHER. 9/32 X 7/8 X 16GA
97	817 67 04-12	21546207	SCREW.HEXWSH.THDROL.1/4-20X3/4
109	532 41 41-14	21546657	CANISTER.CARBON.FILTER.ASM
111	532 41 41-19	21546660	PURGE LINE
114	532 41 41-16	21546659	CRADLE.CANISTER.CARBON

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.


For engine service and replacement parts, call the toll free number
for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62
STEERING ASSEMBLY



TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62


STEERING ASSEMBLY

ITEM NO.	MFG. NO.	ARIENS PART NO.	DESCRIPTION
1	532 42 45-43	21547744	WHEEL STEERING
2	532 41 81-68	21546681	AXLE ASM.WELDED
4	532 40 30-87	21546582	SPINDLE ASM., LH
5	532 40 30-88	21546583	SPINDLE ASM., RH
6	532 12 49-31	21547540	WASHER THRUST .75 X 1.230
7	532 12 17-48	21546066	WASHER.25/32 X 1-5/8 X 16 GA.
8	812 00 00-29	21546053	RING.KLIP.#T5304-75
9	532 12 12-32	21546064	CAP.SPINDLE.FR.TOP.BLK.
13	532 12 17-49	21546067	WASHER.25/32 X 1 1/4 X 16 GA.
14	810 04 06-00	21546003	WASHER, LOCK 3/8
15	873 54 06-00	21546782	NUT.CROWNLOCK.3/8-24
16	532 42 93-74	21547227	SHAFT.STEER
19	532 19 47-29	21546334	PLATE.STEER.DDL.NLT/NGT
20	532 40 97-63	21547850	BOOT STEERING
21	532 18 67-37	21546234	ADAPTER.WHEEL.STRG..760
22	532 42 05-37	21547007	STEERING SUPT. LOWER
26	532 42 46-91	21547568	CAP WHEEL STEERING HRS/SRS BLACK
28	817 00 06-12	21546181	SCREW.HEXWSH THDR 3/8-16 X 3/4.BL
33	810 04 05-00	21546002	WASHER LOCK 5/16
35	532 19 47-32	21546335	GEAR SECTOR.PLATE.DDL.NLT/NGT
45	819 11 38-12	21546280	WASHER 11/32 C 2-3/8 X 12 GA.
53	532 18 89-67	21546272	WASHER.HARDEN..793 X 1.637 X .060
57	532 40 74-65	21546623	BRACKET.UPSTOP.GT/LT.TEX
58	532 19 47-47	21546339	BOLT.SHOULDER.SECTOR.PIVOT.CFM
59	532 19 47-48	21546340	WASHER.THRUST.SECTOR.STEER.NLT
60	873 97 10-00	21546797	NUT.FLANGE LOCK.5/8-11
61	532 19 47-40	21546337	DRAGLINK.LH.BALLSTUD.DDL.
62	532 19 47-41	21546338	DRAGLINK.RH.BALLSTUD.DDL
63	817 00 05-12	21546180	SCREW.5/16-18X3/4.SMGML.TAP/BL
64	532 19 98-49	21546512	RETAINER.CLIP.SPRING.STEERING
66	871 02 07-48	21546754	BOLT.HEX.FGHD.7/16-14 X 3.SERR
67	532 19 47-37	21546336	BUSHING.PM.FRONT AXLE
68	873 90 07-00	21546791	NUT.LOCK.FLANGE.7/16-14.GR 5
69	532 19 91-62	21546483	WASHER.1.5 X .505 X .118
70	532 19 61-97	21546386	BRACKET.DECK.SUSPENSION.FRONT
71	532 19 07-52	21547131	SHAFT EXTENSION STEERING
72	532 42 89-82	21547139	BOLT FIN HEX 5/16-18 X 4 W/PATCH
74	532 12 49-37	21547541	BEARING
122	532 44 49-62	21547948	CAP GEAR SECTOR

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62

MOWER DECK




42_D_man-tex_LT_33_r6

TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62 MOWER DECK

ITEM NO.	MFG. NO.	ARIENS PART NO.	DESCRIPTION	ITEM NO.	MFG. NO.	ARIENS PART NO.	DESCRIPTION
1	532 19 64-95	21547805	MOWER WELDMENT	57	817 00 06-16	21546182	SCREW.3/8-16X1.SMGML. TAP/R.BLK
2	872 14 05-06	21547167	BOLT 5/16-18 UNC X 3/4	59	532 14 10-43	21546103	GUARD.TUV.IDLER
6	532 19 51-86	21546347	ARM.SUSPENSION. MOWER.REAR.LD	60	532 19 72-61	21546429	ARM.BRAKE.MOWER
7	532 41 63-58	21546675	SCREW #10 X 0.750	62	872 11 06-16	21546767	BOLT.RD.HD.SQ.NK.3/8- 16UNC X 2
8	532 19 30-03	21546301	BOLT/WASHER ASM.7/16- 20.UNF	63	532 19 94-77	21546499	ARM.BRAKE.MOWER
11	532 13 89-71	21546095	BLADE.MOWER.42"HI LIFT PREMIUM	64	532 19 97-90	21546511	LINKAGE.BRAKE
13	532 19 28-72	21546300	SHAFT ASM.MNDRL.N/ GREASEABLE38	67	532 40 30-12	21547741	HANDLE.CLUTCH.CABLE
14	532 18 72-81	21546238	HOUSING.MANDREL.4PT. SERVICE	68	532 42 96-36	21547238	BELT.DRIVE.
15	532 11 04-85	21546046	BEARING.BALL.MANDREL	69	872 14 05-05	21546770	BOLT.RDHD.SQNK.5/16-18 X 5/8
19	532 19 65-39	21546411	BOLT.SHOULDER	70	532 40 12-46	21547586	CLUTCH ASM.MANUAL
20	532 15 97-70	21546144	BAFFLE.VORTEX.42.STD/ HEAVY DTY	111	532 40 47-84	21547329	BRACKET WHEEL GUAGE LH
21	873 68 05-00	21546784	NUT, HEX, CROWNLOCK 5/16-18	112	532 40 47-85	21547330	BRACKET WHEEL GUAGE RH
23	532 19 25-57	21546296	BRACKET. DEFLECTOR.38/42"2005	113	817 00 05-10	21546179	BOLT.5/16-18
24	532 10 53-04	21546025	CAPSLEEVE..80 X.112.BLK. MOWER	116	532 12 48-42	21547537	BOLT.SHLD."A"2.41."B"1.66
25	532 19 70-26	21546416	SPRING.TORSION. DFL.38/42/46.GR	117	532 18 86-06	21546267	WHEEL.GAGE.HALF. SPOKED
26	532 11 04-52	21546045	NUT.PUSH.PHOS.& OIL	119	819 12 14-14	21546281	WASHER 3/8 X 7/8 X 14 GA.
27	532 40 30-04	21547728	SHIELD.DEFLECTOR. MOWER 42"BLK	122	532 19 72-58	21546424	KEEPER.BELT.ENGINE.LH
29	532 13 14-91	21546081	ROD.HINGE.42/46"	123	532 19 72-59	21546426	KEEPER.BELT.ENGINE.RH
30	532 17 39-84	21546192	SCREW.TH.D.ROLL.DOD PT.HEX	144	532 19 92-04	21546489	KEEPER.BELT.MOWER
31	532 18 76-90	21546253	WASHER.SPACER. MANDREL	145	532 19 31-97	21546308	PULLEY IDLER
32	532 19 74-73	21546446	PULLEY.MANDREL.	147	532 40 19-71	21546579	SPRING.RETURN
33	532 40 02-34	21546554	NUT.FLANGE.LOCK.TOP	152	584 24 35-01	21548470	CABLE CLUTCH MANUAL
34	872 11 06-12	21546765	BOLT.CARR.SH.3/8-16 X 1-1/2.GR5	188	532 19 51-61	21546343	STUD.FASTNER.W/'D'ANTI- ROTATIO
36	532 19 73-79	21546440	PULLEY.IDLER.4.50.RAW	189	873 90 05-00	21546789	NUT, LOCK HEX FLANGE 5/16-18 UNC
37	819 13 13-16	21546284	WASHER.13/32 X 13/16 X 16 GA.	192	532 19 72-60	21546428	BRACKET.BRAKE.STAND
38	532 43 25-20	21547367	KEEPER.BELT.MANDREL. PULLEY	195	817 00 05-12	21546180	SCREW.5/16-18X3/4
40	873 90 06-00	21546790	NUT, HEX, FLANGELOCK 3/8-16	241	532 15 29-27	21547128	SCREW
42	532 19 84-10	21546478	SPRING.TORSION	242	532 41 55-98	21547345	PORT.WASHOUT
43	532 19 72-56	21546423	SPRING.TORSION. RETAINER	--	532 41 64-05	21547347	COUPLING.QUICK. CONNECT
46	532 13 77-29	21546091	SCREW.TH.D.ROLL.1/4-20 X 5/8	--	532 19 28-70	21546299	MANDREL ASSEMBLY (INCLUDES HOUSING (KEY #14), SHAFT ASSEMBLY (KEY #13), AND BEARING (KEY #15) ONLY - PULLEY/ NUT/WASHER AND BLADE BOLT/WASHERS NOT INCLUDED)
47	532 19 72-50	21546421	BRACKET.CLUTCH.CABLE	--	532 43 25-66	21548317	DECK.SVC.42"HPE.2GWB. TEX.668
55	532 43 71-10	21547834	IDLER.ARM	NOTE: All component dimensions given in U.S. inches 1 inch = 25.4 mm			
56	532 19 90-92	21546482	SPACER.RETAINER				

TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62
MOWER LIFT




lift-tex_32

**TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62
MOWER LIFT**

ITEM NO.	MFG. NO.	ARIENS PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	21547008	SHAFT ASM., LIFT
3	532 19 52-31	21546358	LEVER ASM., LIFT
7	580 96 23-01	21548049	GRIP LEVER 5625 LD BLACK 428
10	532 19 63-14	21546397	SPRING.TORSION.HANDLE.LIFT
87	532 19 42-09	21546322	PIN.COTTER.7/16.BOW TIE LOCK
88	532 41 07-10	21546638	SPRING LIFT ASSIST
89	819 19 19-12	21546292	WASHER.CLEAR ZINC
90	532 19 42-08	21546321	PIN.COTTER.5/16.BOW TIE LOCK
91	532 19 79-84	21548335	LINK LIFT SUSP MOWER REAR
97	817 00 06-12	21546181	SCREW.HEXWSH THDR3/8-16 X 3/4.BL
98	532 42 05-25	21548336	LINK ASM.SUSP.FRONT

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62
SEAT ASSEMBLY




seat-tex_6.5SL_1_r1

**TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62
SEAT ASSEMBLY**


ITEM NO.	MFG. NO.	ARIENS PART NO.	DESCRIPTION
1	532 42 30-10	21546703	SEAT.TA150.KB/SLD.BLK.ARIENS
2	532 18 01-66	21546216	BRACKET.PIVOT.FENDER.2002
3	532 14 06-75	21546101	STRAP ASM.FENDER.94
6	873 80 06-00	21546787	LOCKNUT, WASHER INSERT 3/8-16
7	532 12 41-81	21546074	SPRING.SEAT.CPRSN.2.250.BLK.ZI
8	532 17 18-77	21546190	BOLT.5/16-18 UNC X 3/4 W/SEMS.BLK
10	532 19 69-77	21546414	PAN ASM.SEAT.3PT.
21	532 17 18-52	21546189	BOLT.SHLD.5/16-18 UNC-2A.BLK D
37	873 80 05-00	21546786	LOCKNUT, WASHER INSERT 5/16-18
40	532 19 76-61	21546451	HANDLE.SLIDE.SEAT.TEX.MILSCO
41	532 19 82-00	21546473	SPRING.LATCH.SEAT.TEX
43	874 76 06-12	21546810	BOLT.FIN.HEX.3/8-16 UNC X 3/4
44	819 13 38-12	21546288	WASHER.13/32 X 2 3/8 X 12 GA.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62
DECALS



WHEELS AND TIRES



wheel_art_1-vgt

TRACTOR - - MODEL NO. 936084 (96046006200), PRODUCT NO. 960 46 00-62 DECALS

ITEM NO.	MFG. NO.	ARIENS PART NO.	DESCRIPTION
1	581 66 51-01	21548134	DECAL, FENDER.RH/LH
2	581 75 49-01	21548274	DECAL, REPLACEMENT
3	585 85 50-01	21548558	DECAL.ENGINE.HP
4	581 57 95-01	21548132	DECAL, WARNING
5	581 98 07-01	21548324	DECAL, DASH.LOWER
6	581 57 89-01	21548131	DECAL, FENDER.WARNING
7	532 43 91-23	21547667	DECAL, STRG WHL
8	532 43 91-26	21547732	DECAL, SIDE PANEL
9	532 43 91-24	21547668	DECAL, FENDER
10	581 58 00-01	21548133	DECAL, V-BELT SCH.
11	532 44 63-54	21547918	DECAL, FENDER AMERICA.CRAFT
12	532 44 15-86	21547752	DECAL, HOOD
13	532 42 41-02	21546727	DECAL, WARN.SPARK.ARRESTOR
15	532 14 50-05	21546109	DECAL, BATTERY DNGE/POI
--	581 72 48-01	21548135	DECAL, BYPASS
--	532 40 95-07	21547937	PAD, FOOTREST, RH
--	532 40 95-05	21547559	PAD, FOOTREST, LH
--	586 09 35-24	21548559	MANUAL, OPERATORS (ENGLISH/FRENCH)
--	586 09 35-49	21548560	MANUAL, OPERATORS (SPANISH)
--	586 09 36-24	21548561	MANUAL, PARTS (ENGLISH/FRENCH)
--	586 09 37-49	21548562	MANUAL, PARTS (SPANISH)

ITEM NO.	MFG. NO.	ARIENS PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	21546747	CAP, VALVE, TIRE
2	532 06 51-39	21546751	STEM, VALVE
3	532 43 96-73	21547813	RIM ASSEMBLY, FRONT
4	532 05 99-04	21548115	TUBE, FRONT (SERVICE ITEM ONLY)
5	532 10 62-22	21546034	TIRE, FRONT 15 X 6-6
6	532 12 49-57	21546037	FITTING GREASE
7	532 12 49-59	21547542	BEARING FLANGE
8	532 17 50-39	21547547	CAP AXLE
9	532 13 84-68	21546094	TIRE, REAR 20 X 8-8
10	532 12 49-26	21547539	TUBE, REAR (SERVICE ITEM ONLY)
11	532 44 08-81	21547814	RIM ASSEMBLY, REAR
--	532 14 43-34	21546845	SEALANT.TIRE.(10 OZ. TUBE)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm



Ariens Company
655 West Ryan Street
Brillion, WI 54110-1072
1-877-257-6920
www.ariens.com

PARTS AND SERVICE

This product has been expertly engineered and carefully manufactured to rigid quality standards. As with all mechanical products, some adjustments or part replacement may be necessary during the life of your unit.

For parts and service, contact your local Ariens dealer. To find a dealer in your area, call 1-877-257-6920, or use the Dealer Locator on our web site, www.ariens.com.

- For replacement parts, have available the following information:
 - a. Model Number/Manufacturer's I.D. Number.
 - b. Description of part.

For Technical Assistance: call 1-877-257-6920.

For a Parts Manual, go to our website: www.ariens.com/corporate/Pages/customerservice.aspx

**MODEL
NUMBER** _____

**SERIAL
NUMBER** _____

DATE OF PURCHASE _____

**THE MODEL AND SERIAL NUMBERS WILL BE
FOUND ON A DECAL ATTACHED TO THE FENDER
UNDER THE SEAT OF YOUR TRACTOR.**

**YOU SHOULD RECORD BOTH SERIAL NUMBER
AND DATE OF PURCHASE AND KEEP IN A SAFE
PLACE FOR FUTURE REFERENCE.**

PRODUCT		MAINTENANCE LEVEL	SERIAL
960460062		00	120108A001234
MODEL			
MODEL			
936084			
42" Automatic Tractor			

FOR SERVICE CALL 1-877-257-6920
ASSEMBLED IN U.S.A.
ORANGEBURG, SC 29116

CONFORMS TO ANSI B71.1-2003 SAFETY STANDARDS
424354

MODEL NUMBER (points to 960460062)

SERIAL NUMBER (points to 120108A001234)



Ariens Company
655 West Ryan Street
Brillion, WI 54110-1072
1-877-257-6920
www.ariens.com

L'ENTRETIEN ET LES PIÈCES DE RECHANGE

Ce produit, conçu avec les soins les plus attentifs, est fabriqué en accord avec des standards stricts. Comme pour tous les produits avec des parties mobiles, il peut être nécessaire pendant la durabilité de votre machine d'effectuer des ajustements ou le remplacement de certaines pièces.

- Pour les pièces de rechange et l'entretien, contactez notre concessionnaire autorisé: appelez 1-877-257-6920
- Pour les pièces de rechange, ayez près de vous:
 - A. Numéro du modèle/Référence numéro du fabricant
 - B. Description de la pièce

Pour l'assistance technique: appelez 1-877-257-6920

Pour un manuel de pièces, allez à notre site web: www.ariens.com/corporate/Pages/customerservice.aspx

NUMÉRO
DU MODÈLE

NUMÉRO
DE SÉRIE

DATE D'ACHAT

LE NUMÉRO DU MODÈLE ET SÉRIE SONT
TROUVÉS SUR UN DÉCALCOMANIE SUR L'AILE
SOUS LA LE SIÈGE DE VOTRE TRACTEUR.
DEVRIEZ-VOUS ENREGISTRER TOUT LE NUMÉRO
DU MODÈLE ET SÉRIE ET CONSERVEZ-VOUS
DANS UN ENDROIT SÛR POUR RÉFÉRENCE
DANS LA FUTUR.

NUMÉRO
DU MODÈLE

NUMÉRO
DE SÉRIE

Ariens


PRODUCT	MAINTENANCE LEVEL	SERIAL
960460062	00	120108A001234
MODEL		
MODEL		
42" Automatic Tractor		

FOR SERVICE CALL 1-877-257-6920
CONFORMS TO ANSI B71.1-2003 SAFETY STANDARDS
ASSEMBLED IN U.S.A.
ORANGEBURG, SC 29116
424354


NO.	NO. DE	D.OBJ. FAB.	ARIENS	DESCRIPTION
1	581 66 51-01		21548134	DÉCALCOMANIE AILE
2	581 75 49-01		21548274	DÉCALCOMANIE DE PIÈCES DE RE-CHANGÉ
3	585 85 50-01		21548558	DÉCALCOMANIE DE MOTEUR
4	581 57 95-01		21548153	DÉCALCOMANIE D'AVERTISSEMENT
5	581 98 07-01		21548324	DÉCALCOMANIE
6	581 57 89-01		21548131	DÉCALCOMANIE D'AVERTISSEMENT
7	532 43 91-23		21547667	DÉCALCOMANIE DÉRIVATION
8	532 43 91-26		21547732	DÉCALCOMANIE DU PANNÉAU LATÉRAL
9	532 43 91-24		21547668	DÉCALCOMANIE MARQUE DE FABRIQUE
10	581 58 00-01		21548133	DÉCALCOMANIE DE LA COURROIE TRA-PÉZOIDALE
11	532 44 63-54		21547918	DÉCALCOMANIE AILE AVERTISSEMENT
12	532 44 15-86		21547752	DÉCALCOMANIE DU CAPOT
13	532 42 41-02		21546727	DÉCALCOMANIE D'AVERTISSEMENT
15	532 14 50-05		21546109	DÉCALCOMANIE DE DANGER/POISON DE LA BATTERIE
--	581 72 48-01		21548135	DÉCALCOMANIE DÉRIVATION
--	532 40 95-07		21547937	COUSSIN D'REPOSE-PIED C.D.
--	532 40 95-05		21547559	COUSSIN D'REPOSE-PIED C.G.
--	586 09 35-24		21548559	MANUEL DU L'OPÉRATEUR (ANGLAIS/FRANÇAIS)
--	586 09 35-49		21548560	MANUEL DE L'OPÉRATEUR (ESPANOL)
--	586 09 36-24		21548561	MANUEL DU PIÈCES (ANGLAIS/FRANÇAIS)
--	586 09 37-49		21548562	MANUEL DU PIÈCES (ESPANOL)

NO.	NO. DE	D.OBJ. FAB.	ARIENS	DESCRIPTION
1	532 05 91-92		21546747	CAPUCHON DE LA VALVE DU PNEU
2	532 06 51-39		21546751	TUBULURE DE LA VALVE
3	532 43 96-73		21547813	ENSEMBLE DE LA JANTE ANTERIEURE
4	532 05 99-04		21548115	CHAMBRE A AIR ANTERIEURE (NON FOURNIE)
5	532 10 62-22		21546034	PNEU ANTERIEUR 15 X 6-6
6	532 12 49-57		21546037	GRAISSEUR
7	532 12 49-59		21547542	PALIER A BRIDE (ROUE ANTERIEURE SEULEMENT)
8	532 17 50-39		21547547	CHAPEAU DE L'ESSIEU
9	532 13 84-68		21547758	PNEU ARRIERE 20 X 8-8
10	532 12 49-26		21547539	CHAMBRE A AIR ARRIERE (NON FOURNIE)
11	532 44 08-81		21547814	ENSEMBLE DE LA JANTE ARRIERE
--	532 14 43-34		21546845	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE PNEU (TUBE DE .30L (10 OZ. TUBE))

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm




ROUES & PNEUS



NO. DE D'OBJ. FAB.	NO. PIÈCE ARIENS	DESCRIPTION
1	532 42 30-10	SIÈGE
2	532 18 01-66	SUPPORT DE PIVOT
3	532 14 06-75	ATTACHE DE L'ENSEMBLE DE L'AILE
6	873 80 06-00	ECROU FREIN H AVEC INSERT 3/8-16
7	532 12 41-81	UNC RESSORT DE COMPRESSION DU
8	532 17 18-77	BOULON 5/16-18 UNC X 3/4
10	532 19 69-77	CUVETTE DU SIÈGE
21	532 17 18-52	BOULON A EPAULEMENT 5/16-18
37	873 80 05-00	ECROU FREIN 5/16-18 UNC
40	532 19 76-61	GUIDON
41	532 19 82-00	RESSORT DE COMPRESSION
43	874 76 06-12	BOULON 3/8-16 X 3/4
44	819 13 38-12	RONDELLE 13/32 X 2-3/8 X 12 JA.


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

seat-tex_6.5SL_1.r1



NO. DE D'OBJ. FAB.	NO. PIÈCE ARIENS	DESCRIPTION
2	21547008	ENSEMBLE DE L'ARBRE DE
3	532 19 52-31	ENSEMBLE DE L'ARBRE DE
7	21548049	LEVAGE C.D.
10	532 19 63-14	POIGNÉE CANNELÉE DU LEVIER
87	21546397	RESSORT DE TORSION
88	21546322	GOUPILLE FENDUE 7/16
89	21546638	RESSORT DE RETENUE
90	21546292	RONDELLE
91	21546321	GOUPILLE FENDUE 5/16
97	21548335	RACCORD DE LEVAGE
98	21546181	VIS 3/8-16 X 3/4
	21548336	RACCORD DE LEVAGE

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



TRACTEUR - NO. DE MODÈLE 936084 (96046006200), NO. DE PRODUIT 960 46 00-62


CARTER DE TONDEUSE

NO. NO. DE	NO. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. NO. DE	NO. PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 64-95	LOGEMENT DE TON-	62	872 11 06-16	BOULON 3/8-16 UNC.X.2
2	872 14 05-06	BOULON 5/16-18 UNC X 3/4	63	532 19 94-77	BRAS DU FREIN
6	532 19 51-86	ARMER LA SUSPENSION	64	532 19 97-90	COMBINAISON
7	532 41 63-58	VIS.#10X0.750	67	532 40 30-12	POIGNÉE
8	532 19 30-03	ENSAMBLE DE VER-	68	532 42 96-36	COURROIE TRAPÉZOÏ-
	2154675			21547741	DALE
	21546301			21547329	BOULON 5/16-18
	21546301	ROUILLE/RONDELLE		21547586	EMBRAYAGE
	21546301	7/16-20 UNF		21547330	SUPPORT C.D.
11	532 13 89-71	TONDEUSE À GAZON DE		21547330	SUPPORT C.G.
	21546095	LAME		21546179	BOULON 5/16-18
13	532 19 28-72	L'ASSEMBLÉE D'ARBRE,		21547537	BOULON "A" 2.41 "B" 1.66
14	532 18 72-81	MANDRIN		21546267	LA ROUE, LA JAUGE
	21546238	LE LOGEMENT, MANDRIN		21546281	RONDELLE 3/8 X 7/8 X 14
15	532 11 04-85	LE MANTIENT, LA BALLE,	119	819 12 14-14	JA.
19	532 19 65-39	MANDRIN	122	532 19 72-58	ENSEMBLE DE LA GUIDE
	21546411	BOULON		21546426	ENSEMBLE DE LA GUIDE
20	532 15 97-70	CHICANE	123	532 19 72-59	ENSEMBLE DE LA GUIDE
21	873 68 05-00	ÉCROU		21546426	COUVRIOLE.CD
23	532 19 25-57	SUPPORT		21546489	ENSEMBLE DE LA GUIDE
24	532 10 53-04	LA CASQUETTE, LA	144	532 19 92-04	COURROIE
25	532 19 70-26	RESSORT, LA TORSION,	145	532 19 31-97	POULIE
	21546416	MANCHE		21546308	RESSORTE
	21546416	LE DÉFLECTEUR		21548470	CABLE
26	532 11 04-52	FREIN ÉCROU		21546343	ATTACHE À TENON
27	532 40 30-04	PROTECTION LE DÉ-		21546789	ÉCROU 5/16-18 UNC
	21547728	FLECTEUR		21546428	SUPPORT
29	532 13 14-91	LA TRINGLE, LE GOND	195	817 00 05-12	VIS 3/8-16X3/4
30	532 17 39-84	VIS	241	532 15 29-27	VIS #10-32.5 3/8
31	532 18 76-90	LA RONDELLE, PLUS	242	532 41 55-98	RACCORD DE LAVAGE
32	532 19 74-73	POULIE DE MANDRIN		21547347	CONNEXION
33	532 40 02-34	ÉCROU		21546299	ENSEMBLE DU MANDRIN
34	872 11 06-12	BOULON 3/8-16 X 1-1/2.			(INCLUT BOITIER (#14),
	21546765	GR5			ENSEMBLE ARBRE (#13),
36	532 19 73-79	POULIE			ET PALIER SEULEMENT
37	819 13 13-16	RONDELLE13/32.X13/16.			(#15)-POULIE/ÉCROU/
	21546284	X16JA.			RONDELLE ET LAME,
38	532 43 25-20	ENSEMBLE DE LA GUIDE			BOULON/RONDELLE NE
	21547367	COURROIE	--	532 43 25-66	LA TONDEUSE À GAZON
40	873 90 06-00	ÉCROU 3/8-16		21548317	DE REMPLACEMENT,
42	532 19 84-10	RESSORTE			COMPLETER
43	532 19 72-56	RESSORTE			
46	532 13 77-29	VIS			
47	532 19 72-50	SUPPORT - CABLE			
55	532 43 71-10	BRAS DU GALET-TEN-			
	21547834	DEUR			
56	532 19 90-92	ENTRETOISE			
57	817 00 06-16	VIS 3/8-16X1			
59	532 14 10-43	CHICANE			
60	532 19 72-61	BRAS DU FREIN.CG			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE 936084 (96046006200), NO. DE PRODUIT 960 46 00-62


CARTER DE TONDEUSE



42_D_man-tex_LT_33_r6

NO. DE	NO. DE	NO. PIÈCE	ARIENS	DESCRIPTION
1	532 42 45-43	21547744		VOLANT DE DIRECTION
2	532 41 81-68	21546681		ESSIEU
4	532 40 30-87	21546582		ENSEMBLE DE LA BROCHE C.G.
5	532 40 30-88	21546583		ENSEMBLE DE LA BROCHE C.D.
6	532 12 49-31	21547540		PALIER DE BUTÉE DURCI
7	532 12 17-48	21546066		RONDELLE 25/32 X 1-5/8 X 16 JA.
8	812 00 00-29	21546053		RONDELLE CLIP N°T5304-75
9	532 12 12-32	21546064		CHAPEAU DE BROCHE
13	532 12 17-49	21546067		RONDELLE 25/32 X 1-1/4 X 16 JA.
14	810 04 06-00	21546003		RONDELLE FREIN 3/8
15	873 54 06-00	21546782		ECROU FREIN 3/8-24 UNF
16	532 42 93-74	21547227		ARBRE DE DIRECTION
19	532 19 47-29	21546334		ARBRE DE PLAQUE
20	532 40 97-63	21547850		MANCHON
21	532 18 67-37	21546234		ADAPTATEUR DU VOLANT DE DIRECTION
22	532 42 05-37	21547007		SUPPORT DE DIRECTION INFÉRIEUR
26	532 42 46-91	21547568		INSERT DE CHAPEAU DU VOLANT DE DIRECTION
28	817 00 06-12	21546181		VIS 3/8-16 X 3/4
33	810 04 05-00	21546002		RONDELLE 5/16
35	532 19 47-32	21546335		SECTEUR DENTÉ
45	819 11 38-12	21546280		RONDELLE 11/32 X 2-3/8 X 12 JA.
53	532 18 89-67	21546272		RONDELLE .793 X 1.637 X .060
57	532 40 74-65	21546623		SUPPORT
58	532 19 47-47	21546339		BOULON À ÉPUILEMENT
59	532 19 47-48	21546340		RONDELLE
60	873 97 10-00	21546797		ECROU FREIN À COLLET 5/8-11
61	532 19 47-40	21546337		BARRE DE DIRECTION C.G.
62	532 19 47-41	21546338		BARRE DE DIRECTION C.D.
63	817 00 05-12	21546180		VIS 5/16-18 X 3/4
64	532 19 98-49	21546512		COLLIER DE RETENUE
66	871 02 07-48	21546754		BOULON H 7/16-14 X 3
67	532 19 47-37	21546336		DOUILLE
68	873 90 07-00	21546791		ECROU FREIN À COLLET 7/16-14 CAT. 5
69	532 19 91-62	21546483		RONDELLE 1.5 X .505 X .118
70	532 19 61-97	21546386		SUPPORT
71	532 19 07-52	21547131		ARBRE DE DIRECTION
72	532 42 89-82	21547139		BOULON 5/16-18 X 4
74	532 12 49-37	21547541		PALIER
122	532 44 49-62	21547948		CHAPEAU

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm



NO. NO. DE	NO. PIÈCE	ARIENS	DESCRIPTION
1	---	---	MOTEUR B&S-NO. DE MODÈLE


33R877-0010-G1 (586071001) (COM- MANDEZ LES PIÈCES DU FABRICANT DU MOTEUR)	21548330	580 53 23-01	ENSEMBLE DE LA GUIDE COURROIE DU MOTEUR
--	----------	--------------	--

21546580	532 40 19-85	12	POLIE
21546686	532 42 07-21	15	RÉSERVOIR D'ESSENCE
21547355	532 43 02-19	18	CHAPÉAU
21547727	532 18 38-97	20	COMMANDE DES GAZ/STARTER
21546675	532 41 63-58	21	VIS #10 X 0.750
21546571	532 40 11-37	28	CONDUITE D'ESSENCE
21546090	532 13 71-80	29	JEU DE PARE - ÉTINGELLES
21546069	532 12 34-87	37	BRIDE DE SERRAGE DE TUYAU
21546004	810 04 07-00	42	RONDELLE FREIN 7/16
21546779	873 51 04-00	45	ÉCROU H 1/4-20 UNC
21547111	532 16 52-91	69	GARNITURE DE SILENCIEUX
21546293	532 19 23-34	79	VIS 5/16-18 X .75
21546117	532 14 84-56	81	TUYAU D'HUILE
21547348	532 42 82-87	82	SOUPAPE
21547225	817 06 06-20	84	VIS 3/8-16.X.1-1/4
21546293	532 17 39-37	85	BOULON H 7/16-20 X 4 X CAT. 5-1.5
21546190	532 17 18-77	87	BOULON 5/16-18 UNC X 3/4 AVEC SEMS
21546182	817 00 06-16	90	VIS 3/8-16 X 1
21548501	581 88 09-01	94	TUYAU D'ÉCHAPPEMENT
21546277	819 09 14-16	96	RONDELLE, 9/32 X 7/8 X 16 JA
21546207	817 67 04-12	97	VIS 1/4-20X3/4
21546657	532 41 41-14	109	FILTRE LE CARBONE
21546660	532 41 41-19	111	LIGNE DE PURGE
21546659	532 41 41-16	114	SUPPORT BOÎTE LE CARBONE

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.
Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur
énuméré ci-dessous:
Briggs & Stratton
1-800-233-3723

Informations concernant la puissance théorique du moteur

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.




engine-tex_BS_80

TRACTEUR - NO. DE MODELE 936084 (96046006200), NO. DE PRODUIT 960 46 00-62

ENTRAÎNEMENT

NO. DE	NO. DE	NO. PIÈCE	DESCRIPTION
1	---	---	TRANSMISSION, GÉNTANS VATR. (580486201)
2	532 12 35-83	21546070	CLÉ 2.0 X .1845/.1865
5	873 68 06-00	21546785	ÉCROU
6	532 12 40-28	21547114	DOUILLE DE BOUTON-PRESSION
15	819 13 13-16	21546284	RONDELLE 13/32 X 13/16 X 16 JA.
17	584 95 40-01	21548554	RESSORT
29	584 82 31-01	21548555	TIGE DU FREIN
33	812 00 00-01	21546051	BAGUE EN E. #5133-75
35	532 40 10-31	21547585	TIGE DU FREIN DE STATIONNEMENT
37	532 18 89-67	21546272	RONDELLE .793 X 1.637 X 060
42	532 12 48-72	21547538	COUVERTURE DE LA PÉDALE
49	872 11 06-14	21546766	BOULON 3/8-16UNCX1-3/4.CAT. 5
50	532 19 43-27	21546331	GÂLET-TENDEUR
51	873 90 06-00	21546790	ÉCROU FREIN H 3/8-16
52	532 19 43-26	21546330	GÂLET-TENDEUR
56	532 19 72-53	21546422	COURROIE TRAPÉZOÏDALE
64	532 44 83-53	21548307	ENSEMBLE DE L'ARBRE
67	819 13 13-12	21546283	RONDELLE 13/32 X 13/16 X 12 JA.
73	874 49 05-44	21546798	BOULON 5/16-18.CAT.5
99	532 43 59-35	21548267	TIGE À RESSORT DÉRIVATION
116	873 90 05-00	21546789	ÉCROU FREIN H 5/16-18 UNC
125	817 00 05-12	21546180	VIS 5/16-18 X 3/4.SMGML.TAP/BL
143	817 49 05-08	21546199	VIS.THDROL.5/16-18 X 1/2 TYTT
153	532 16 94-84	21546178	COLLIER DE RETENUE
159	876 02 04-12	21546820	GOUPILE FENDUE 1/8 X 3/4
160	532 16 94-84	21546178	COLLIER DE RETENUE
161	532 10 57-09	21546028	RESSORT DE RAPPEL D'EMBAYAGE.6.75
163	583 97 13-01	21548556	DE COMMANDE TRINGLE DE PÉDALE
166	532 42 91-64	21547349	POUSSEZ L'ÉCROU .625
167	532 40 52-57	21546608	LOQUET
172	583 97 42-01	21548347	ATTACHE DE TORSION C.G./C.D.
184	532 44 14-07	21547749	POIGNÉE DE FREIN DE STATIONNEMENT
185	872 11 06-22	21546768	BOULON 3/8-16 UNC X 2-3/4 CAT.5
186	532 19 43-21	21546328	RESSORT DE RETENUE
187	819 13 32-10	21546287	RONDELLE.13/32 X 2 X 10 JA.
188	532 19 43-23	21546329	RACCORD D'EMBAYAGE
189	532 19 43-17	21546324	LEVIER COUDE
190	532 19 43-18	21546325	COMMANDE AU SOL DE BALANCIER DE GARDE
195	581 50 46-01	21548272	SUPPORT DE FREIN
203	819 11 11-16	21546279	RONDELLE 11/32 X 11/16 X 16 JA.
205	532 12 17-48	21546066	RONDELLE.25/32 X 1-5/8 X 16 JA.
210	532 44 82-70	21548306	ENSEMBLE DE PÉDALE
211	532 12 01-83	21546061	PALIER DE NYLON
213	532 40 31-19	21548124	BOUTON DE COMMANDE DE CROISIERE
214	532 42 12-63	21547005	PÉDALE EN AVANT
215	532 44 82-54	21548301	PÉDALE CONTRAIRE
221	532 40 31-87	21546588	RESSORT D'ARRÊTOIR
222	879 21 20-10	21546821	RONDELLE 21/32 X 1-1/4 10 JA.
277	532 44 85-00	21548557	TIGE
282	874 49 05-48	21548239	BOULON 5/16-18 X
299	532 41 56-83	21547209	SUPPORT
300	532 41 56-81	21547210	GUIDE-COURROIE
301	532 41 56-80	21547211	POULIE DU GÂLET-TENDEUR
302	581 42 05-01	21548266	POULIE DU GÂLET-TENDEUR 2.0 OD
303	872 11 06-18	21547133	BOULON 3/8-16 X 2-1/4
306	876 02 04-16	21547064	GOUPILE FENDUE 1/8 X 1
345	872 11 06-06	21547050	BOULON 3/8-16 X 1 CAT. 5
373	581 46 18-01	21548269	ENTRETOISE
374	581 47 52-01	21548270	SUPPORT
375	874 76 06-36	21548291	BOULON
378	584 28 77-01	21548349	FREIN ÉCROU

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.




TRACTEUR - NO. DE MODÈLE 936084 (96046006200), NO. DE PRODUIT 960 46 00-62

CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE D'OBJ. FAB.	NO. PIÈCE ARIENS	DESCRIPTION
5	21547746	TABEAU DE BORD
14	532 44 17-89	CAPOT
18	532 44 17-83	GRIL
34	580 91 08-01	PLAQUETTE DE MOTEUR
36	817 06 05-12	VIS 5/16-18 X 3/4
37	532 44 12-06	AMORTISSEUR
52	873 68 05-00	ECROU 5/16-18
58	532 41 22-80	LA BARRE D'ATTACHE
68	817 49 05-08	VIS 5/16-18 X 1/2
130	532 41 63-58	VIS #10 X 0.750
138	532 40 97-30	GODET
150	532 40 83-10	CAPOT DE LA CHALEUR DE CONDUIT
151	532 18 75-68	SUPPORT
152	532 19 95-35	BOUCLEUR DE DÉBRIS
153	532 44 42-64	PORTE-PROJECTEUR
159	817 00 06-12	VIS 3/8-16 X 3/4 BL
162	532 14 24-32	VIS H 1/4 X 1/2 UNC
175	532 19 94-72	TRAVERSE
176	532 40 07-76	VIS 10-24 X 5/8
177	532 19 52-28	DIRECTION DE DOUILLE
180	532 41 50-63	CHÂSSIS
181	532 40 47-96	DOUILLE
182	532 40 71-76	LE TIRET S'ABAISSEMENT
183	874 52 05-20	BOULON 5/16-18 X 1-1/4
189	817 00 05-12	VIS 5/16-18 X 3/4
191	532 41 65-02	INSERT DU REFLECTEUR CD
194	873 90 05-00	ECROU 5/16-18
196	532 43 95-30	ASSEMBLEE D'ASCENSEUR DE PLATE-FORME
213	874 76 05-12	DE CONSOLE
217	532 40 91-67	BOULON 5/16-18 X 3/4
218	532 19 63-95	TIGE
225	532 43 94-64	SUPPORT D'ARRÊT
228	532 19 51-61	PARE-CHOC
234	532 40 47-42	ATTACHE DE GOIJON
235	532 40 61-29	COUSSIN
236	873 93 05-00	PARE-CHOC PLUS SPATIAL
237	532 40 37-04	ECROU 5/16-18 UNC
287	817 60 04-06	BOUCHON
297	532 40 18-27	VIS 1/4-20 X 3/8
	21547587	INSERT DU REFLECTEUR CG

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.




chassis-tex_TEX LT PRÉD_35_r2


NO. NO. DE	NO. PIÈCE	ARIENS	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	21546162	BATTERIE
2	874 76 04-12	21546803	BOULON H 1/4-20 UNC X 3/4
8	532 19 32-28	21546315	BAC DE BATTERIE
16	532 17 61-38	21546205	INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE PRESSE
21	532 40 02-52	21547584	HARNAIS DES PRISES DE COU- RANT DES PHARES
22	532 00 41-52	21546673	AMPOULE N°1156
25	581 49 80-01	21548381	CABLE DE BATTERIE DE 6 JA. AVEC UN FIL DE 16 PO.-ROUGE
26	532 17 51-58	21546200	FUSIBLE
27	873 51 04-00	21546779	ÉCROU H 1/4-20 UNC
28	532 42 16-86	21548382	CABLE DE MASSE 22"
29	532 40 15-45	21546574	INTERRUPTEUR
30	532 19 33-50	21546319	CONTACTEUR D'ALLUMAGE
33	532 41 19-33	21547339	CLE/CHAÎNE
34	532 11 07-12	21546050	L'INTERRUPTEUR DES PHARES
40	581 02 31-01	21548383	HARNAIS
43	532 19 25-07	21546294	SOLENOÏDE
55	817 06 05-12	21546187	VIS 5/16-18 X 3/4
71	581 02 30-01	21548384	HARNAIS DES CÂBLES
79	532 17 52-42	21546201	DOUILLE ENSEMBLE AMPOULE D'ALLUMAGE
87	532 19 78-02	21546457	INTERRUPTEUR
90	532 43 53-95	21547570	COUVERTURE
99	817 67 04-12	21548385	VIS
102	581 02 34-01	21548309	CÂBLE
105	532 40 75-68	21546625	INTERRUPTEUR
106	532 17 48-14	21548386	ECROU

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm





CONTACTEUR D'ALLUMAGE



VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANÇÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR, AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA: QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

REMARQUE

NOIR

NOIR/BLANCHE

AMPÈRÈMÈTRE (FACULTATIF)
A

FUSIBLE

BATTERIE

SOLÉNOÏDE

DÉMARRÉUR

NOIR

BLANCHE

EMBRAYAGE FREIN

PÉDALE UP

REVERS PERMUTE

PAS DANS REVERS

INTERRUPTEUR DU SIÈGE (NON OCCUPÉ)

CONNECTEUR

CHASSIS

HARNAIS

COURT-CIRCUITANT CONNECTEUR

OUVERTURE DE LA BOUGIE

MOTEURS À DOUBLE CYLINDRE

COMPTÉUR (FACULTATIF)

12V

exutoire (FACULTATIF)

RENDÉMENT DU SYSTÈME DE CHARGE (3 AMP CC @ 3600 T/M) SYSTEME DE CHARGE EST DEBRANCHÉ

DIODE

ALTERNATEUR

LE SYSTÈME DE DÉCLARAGE À PRODUIT LE C.A. DES 5 AMPÈRES @ 3600 T/M

ORGANE D'ARRÊT D'ESSORCE DOUVELOIDE (S'équip)

CONTEUR

PHARES

INTERUPTEUR LUMIERE

14 VOLTS À C.A. MIN @ 3600 T/M(LUMIERES AU LOIN)

NOIR

ROUGE

ORANGE

BRUN

Tableau de bord Harmais (ACCOUPLER CÔTÉ)

Chassis Harmais CONNECTEUR (ACCOUPLER CÔTÉ)

PINCES ISOLÉES REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS AMOVIBLES

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détails du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "936084 (96046006200)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE.....	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT.....	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12-13
CARTER DE TONDEUSE.....	14-15
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	16-17
ENSEMBLE DU SIÈGE.....	18-19
DECALCOMANIES.....	20-21
L'ENTRETIEN ET LES PIÈCES DE RECHANGE.....	22



TRACTEUR AUTOMATIQUE

Manuel des Pièces

Modèles

936084 42" Tracteur Automatique



FRANÇAIS (F)