


BOSTITCH®

Wireless Charging LED Desk Lamp

MODEL VLED1825GOLD-BOS/VLED1825BLK-BOS

Congratulations on the purchase of your Bostitch® product!

Please read these instructions completely and carefully before using this product. Keep this instruction sheet for future reference.



To register your product visit
BostitchOffice.com/New-Product

SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS

It is important for you to read and understand this manual. The information it contains relates to protecting YOUR SAFETY and PREVENTING PROBLEMS. The symbols below are used to help you recognize this information.

⚠ DANGER: Indicates an imminently hazardous situation, which if not avoided, will result in death or serious injury and/or property damage.

⚠ WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury and/or property damage.

⚠ CAUTION: Indicates an potentially hazardous situation, which if not avoided, may result in minor or moderate injury and/or property damage.

NOTICE: Used without the safety alert symbol indicates potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

IMPORTANT SAFEGUARDS
Bostitch Desk Lamps are intended for indoor office and home use and have not been tested for operation at different voltages or use outdoors. Each of these misuses could damage the light and/or create unsafe operating conditions.

TO REDUCE THE RISK OF INJURY
Before any use, be sure everyone using this light reads and understands all safety instructions and other information contained in this manual.

⚠ CAUTION: Failure to comply with the recommendations outlined in this instruction manual will void warranty.

⚠ WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

⚠ WARNING: To reduce the risks associated with impact and hazardous voltage which, if not avoided, could result in death or serious injury and/or property damage.

- Use indoors and in dry locations only; keep all liquids away from the light
- Avoid putting the light on an uneven surface to prevent tipping or damage
- Do not alter or modify the light, ground plug, or polarized plug blades
- Do not use light with other adapters or voltage supplies
- Plug the light into grounded, polarized electrical outlet; contact a qualified electrician if a polarized outlet is not available
- Do not use the light if the power cord or the enclosure is damaged
- If an extension cord is used, ensure that it is properly rated for your application
- Do not attempt to disassemble light product; it is to be serviced by qualified service personnel only—there are no user serviceable parts inside
- Always power off and unplug light before cleaning
- Clean exterior only with a dry, clean cloth; do not immerse light in water to clean
- Do not use force when adjusting light
- Do not insert objects into light
- If any irregularities are detected during use, turn off the switch and unplug the light.

⚠ WARNING: To reduce the risks associated with excessive heat and fire which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

- Avoid usage in high temperature areas (104°F/40°C)
- Avoid putting light next to heater.
- Lights should not be covered with flammable objects. (cloth, paper, etc.)

⚠ CAUTION: To reduce the risks associated with environmental contamination which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.





- Dispose of task lights in accordance with applicable local government regulations.

INTENDED USE: Bostitch Desk Lamps are intended to provide task lighting indoors. Use in any other application has not been evaluated by Bostitch and may lead to an unsafe condition.

POWER ADAPTER STANDARDS: Input: 100-240V~50/60Hz 600mA Max, Output: DC 12V-2A

PRODUCT FEATURES

Product may vary slightly from what is illustrated.



COLOR TEMPERATURE (CCT) FUNCTIONS & DIMMING: Single color (warm or cool) and mixed color temperature options are available; Use the function mode button to toggle between the two settings.

- SINGLE CCT MODE: Touch the power button to activate cool color mode; Use the cool color dimming buttons to adjust the brightness level; To switch to warm color mode, touch the warm color dimming buttons (this will deactivate cool color mode).
- MIXED CCT MODE: Touch the function mode button once to activate a mix of cool and warm white color; Touch the function button again to revert to single CCT mode.

USB CHARGING PORTS (5V, 2A): The USB charging ports will charge the batteries of most standard USB compatible devices; If one charging port is used the power output is 2A; If two are used simultaneously, the power output is 1A.

WIRELESS CHARGING PAD (5V 2A): A red light indicates standby mode; A blue light indicates active charging.

MEMORY FUNCTION: After turning the light off, the light will remember the last dimming setting used.

LUMENS	EFFICACY	KELVIN	WATTS	CRI
400	80	2700-5500	5	90

USAGE + CARE

- Don't pick up and carry light by its arm
- Always hold the light base while adjusting the arm
- Lights should not be covered with flammable objects (cloth, paper, etc.)
- Avoid putting the light on an uneven surface to prevent tipping or damage
- Avoid usage in high temperature areas (104°F/40°C)
- Avoid usage in humid and wet areas (showers, outdoors, etc.)
- Avoid putting next to a heater
- Do not use force when adjusting the light arm
- Do not use the light with other adapters
- Do not use the light with other voltage supplies
- Do not attempt to dismantle, modify, or force the light apart
- Do not insert objects into the light
- If not in use for a prolonged period of time, unplug light from power source
- Do not come in contact with the light, cord, plug, and/or socket with wet hands
- If any irregularities are detected during use, turn off and remove from power source immediately

MAINTENANCE: Always remove light from power source before performing any maintenance. Light cannot be washed in water. If dirty, unplug from power source and wipe with a clean cloth.

THREE-YEAR LIMITED WARRANTY

Effective July 1, 2018 Amax Inc. warrants to the original retail purchaser that the product purchased is free from defects in material and workmanship, and agrees to repair or replace, at Amax's option, any defective Bostitch® branded desk lamp three (3) years from the date of purchase. Warranty is not transferable. Proof of purchase date required. This warranty covers only damage resulting from defects in material or workmanship; it does not cover conditions or malfunctions resulting from normal wear, neglect, abuse, accident, or repairs attempted or made by other than our national repair center or authorized warranty service centers. You are responsible for the costs of shipping the defective product to Amax Inc.

THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY OF AMAX INC., AND IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURCHASE. AMAX INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states and countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and country to country. For information on our warranty claim procedure, please contact us at 800-343-9329.

For troubleshooting, questions and customer care, please visit us at BostitchOffice.com or contact us at 1-800-343-9329.

USA & Canada:
Manufactured under license by:
Amaz Incorporated
East Greenwich, RI 02818
800.343.9329
A01623

Copyright © 2018 Amaz Incorporated


BOSTITCH®

Lampe de bureau à DEL à chargement sans fil

Modèle VLED1825GOLD-BOS/VLED1825BLK-BOS

Félicitations pour l'achat de votre produit Bostitch®!

Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant d'utiliser ce produit. Conservez cette fiche d'instructions pour consultation ultérieure.



Pour enregistrer votre visite de produit
BostitchOffice.com/New-Product

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ – DÉFINITIONS

Il est important que vous lisez et compreniez ce guide. Les informations qu'il contient concernent VOTRE SÉCURITÉ et la façon de PRÉVENIR LES PROBLÈMES. Les symboles suivants sont utilisés pour vous aider à reconnaître cette information.

⚠ DANGER: Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, occasionnera des blessures graves ou mortelles et/ou des dégâts matériels.

⚠ AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourra occasionner des blessures graves ou mortelles et/ou des dégâts matériels.

⚠ MISE EN GARDE: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner des blessures superficielles à modérées et/ou des dégâts matériels.

AVIS: Utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse possible qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels.

IMPORTANTES MISES EN GARDE
Les lampes de bureau Bostitch sont conçues pour un usage intérieur (domestique et bureau) et n'ont pas été testées pour un usage à une tension différente ou en extérieur. Chacune de ces mauvaises utilisations peut endommager le luminaire et/ou présenter un danger.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES
Avant toute utilisation, s'assurer que toute personne utilisant ce luminaire lit et comprend toutes les consignes de sécurité et les autres informations contenues dans ce guide.

⚠ MISE EN GARDE: Le fait de ne pas se conformer aux recommandations décrites dans ce guide d'utilisation annule la garantie.

⚠ AVERTISSEMENT: Veuillez lire tous les avertissements de sécurité et toutes les consignes. Le non-respect des avertissements et des directives peut entraîner un choc électrique, un incendie ou une blessure grave.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES POUR UN USAGE ULTÉRIEUR

⚠ AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques liés aux chocs et aux tensions dangereuses qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles et/ou des dommages matériels.

- Utilisez uniquement à l'intérieur et dans des endroits secs; éloignez tous les liquides du luminaire.
- Évitez de mettre le luminaire sur une surface inégale pour éviter le basculement ou l'endommagement.
- N'altérez pas et ne modifiez pas le luminaire, la fiche de mise à la terre, ou les lames des fiches polarisées.
- N'utilisez pas le luminaire avec d'autres adaptateurs ou sources de tension.
- Branchez le luminaire à une prise électrique polarisée et mise à la terre; si vous ne disposez pas d'une prise polarisée, contactez avec un électricien qualifié.
- N'utilisez pas le luminaire si le câble d'alimentation ou le boîtier est endommagé.
- Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous que ses valeurs nominales conviennent à votre application.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement – il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éteignez et débranchez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- Ne faites pas usage de force pour régler le luminaire.
- N'insérez pas d'objets dans le luminaire.
- Si vous remarquez des irrégularités lors de l'utilisation, mettez l'interrupteur en position d'arrêt et débranchez le luminaire.

⚠ AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques liés aux chaudières excessives et aux incendies qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles et/ou des dommages matériels.

- Évitez l'utilisation dans des zones à haute température (40 °C/104 °F).
- Évitez de placer le luminaire près d'un chauffage.
- Ne recouvrez pas les luminaires d'objets inflammables. (tissu, papier, etc.)

⚠ MISE EN GARDE: Pour réduire les risques liés à la contamination de l'environnement qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent provoquer des blessures superficielles à modérées :





- Mettez les luminaires au rebut conformément aux normes gouvernementales en vigueur dans votre juridiction.

EMPLOI VISE: Les lampes de bureau Bostitch ont pour but de fournir un éclairage à l'intérieur. L'utilisation dans d'autres applications n'a pas été évaluée par Bostitch et peut s'avérer dangereuse.

NORMES DES ADAPTATEURS D'ALIMENTATION:
Input: 100-240V~50/60Hz 600mA Max, Output: DC 12V-2A

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le produit peut différer légèrement de celui illustré.



GRADATION ET FONCTIONS DE TEMPÉRATURE DE COULEUR (TC): Les options de température de couleur (chaude ou froide) et mixte sont disponibles; Utilisez le bouton de mode des fonctions pour parcourir les deux paramètres.

- **MODE DE TC UNIQUE:** Appuyer sur le bouton d'alimentation pour activer le mode de couleur froide; Utiliser les boutons de gradation de couleur froide pour ajuster le niveau de luminosité; Pour passer en mode de couleur chaude, appuyer sur les boutons de gradation de couleur chaude (cela désactivera le mode de couleur froide).
- **MODE DE TC MIXTE:** Appuyer une fois sur le bouton de mode des fonctions pour activer un mélange de couleur blanche froide et chaude; Appuyer à nouveau sur le bouton des fonctions pour retourner au mode de TC unique.

PORTS DE CHARGEMENT USB (5 V ET 2 A): Les ports de chargement USB rechargent les batteries de la plupart des appareils USB standards; Si un port de chargement est utilisé, la puissance de sortie est de 2 A; Si deux ports sont utilisés simultanément, la puissance de sortie est de 1 A.

STATION DE CHARGE SANS FIL (CC 5 V ET 2 A): Une lumière rouge indique le mode de veille; Une lumière bleue indique un chargement actif.

FONCTION DE MÉMOIRE: Après avoir éteint la lampe, se rappellera le dernier paramètre de gradation utilisé.

LUMENS	Efficacité	KELVIN	WATTS	CRI
400	80	2700-5500	5	90

UTILISATION ET ENTRETIEN

- Ne ramassez pas et ne portez pas la lampe en la tenant par la tige.
 - Tenez toujours la base de la lampe pendant que vous réglez la tige.
 - Ne recouvrez pas les luminaires d'objets inflammables (tissus, papier, etc.)
 - Évitez de placer le luminaire sur une surface inégale pour éviter le basculement ou l'endommagement.
 - Évitez l'utilisation dans les zones humides (douche, en plein air, etc.)
 - Évitez de placer la lampe à côté d'un radiateur.
 - Ne faites pas usage de force pour régler le bras de la lampe.
 - N'utilisez pas la lampe avec d'autres adaptateurs.
 - N'utilisez pas la lampe avec d'autres sources de tension.
 - N'essayez pas de démonter, de modifier ou d'ouvrir la lampe en forçant dessus.
 - N'insérez pas d'objets dans le luminaire.
 - Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, débranchez la lampe de la source d'alimentation.
 - Ne touchez pas la lampe, le câble, la fiche, et la prise avec les mains mouillées.
 - Si vous remarquez des irrégularités lors de l'utilisation, mettez l'interrupteur en position d'arrêt et débranchez immédiatement le luminaire.
- ENTRETIEN:** Débranchez toujours la lampe de la source d'alimentation avant de procéder à toute opération d'entretien; La lampe ne peut pas être nettoyée dans l'eau. Si elle est sale, débranchez la lampe de la source d'alimentation et essuyez-la avec un chiffon propre.

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

En vigueur le 1er juillet 2018, AMAX INC., Amaz Inc., garantit au premier acheteur que le produit acheté est exempt de défaut de matériel et de main-d'œuvre, et accepte de réparer ou de remplacer, au choix d'Amaz, toute lampe de bureau défectueuse de marque BostitchMD pendant (3) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est non transférable. Une preuve de la date d'achat est requise. Cette garantie ne couvre que les dommages résultant de défauts de matériel ou de fabrication; elle ne couvre pas les conditions ou les défaillances relatives à une utilisation normale, à la négligence, à une utilisation abusive, aux accidents ou aux réparations ou tentatives de réparations effectuées par des personnes étrangères à notre centre national de réparation ou aux centres de service de garantie autorisés. L'acheteur est responsable des frais d'expédition du produit défectueux à Amaz Inc.

CETTE GARANTIE EST LA GARANTIE EXCLUSIVE DE AMAX INC., ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. AMAX INC. NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF.

Certains États et pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs; Il est donc possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez aussi bénéficier d'autres droits variant d'un État à l'autre, d'une province à l'autre et d'un pays à l'autre. Pour obtenir des renseignements concernant la procédure à suivre pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez nous contacter au 800-343-9329.

Pour obtenir des renseignements concernant le dépannage et le service à la clientèle, ou si vous avez des questions, veuillez vous rendre sur notre site Internet au www.BostitchOffice.com ou nous contacter au 1-800-343-9329.

USA & Canada:
Manufactured under license by:
Amaz Incorporated
East Greenwich, RI 02818
800.343.9329

Droit d'auteur © 2018 Amaz Incorporated


BOSTITCH®

Lámpara LED para escritorio con carga inalámbrica

Modelo VLED1825GOLD-BOS/VLED1825BLK-BOS

¡Felicitaciones por la compra de su producto Bostitch®!

Lea estas instrucciones en su totalidad y con atención antes de usar este producto. Conserve esta hoja de instrucciones para consulta en el futuro.



Para registrar su producto, visite
BostitchOffice.com/New-Product

Lineamientos de seguridad: definiciones

Es importante que lea y comprenda esta información, una luz roja indica peligro.

⚠ PELIGRO:Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, provocará la muerte, lesiones graves o daños materiales.

⚠ ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

⚠ PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas o daños materiales.

NOTICE: Cuando se usa sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar daños materiales.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Las lámparas para escritorio Bostitch están diseñadas para uso bajo techo en la oficina y en el hogar, y no su uso no se ha probado con diferentes voltajes o al aire libre. Cada uno de estos usos incorrectos podría dañar la lámpara o crear condiciones inseguras de uso.

PAUTAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR UNA LESIÓN
Antes de su uso, asegúrese de que todos los usuarios lean y comprendan todas las instrucciones de seguridad y el resto de la información de este manual.

⚠ PRECAUCIÓN: No cumplir con las recomendaciones que se detallan en este manual de instrucciones anulará la garantía.

⚠ ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. No seguir las advertencias puede provocar descargas eléctricas, iniciar un incendio o causar lesiones graves.

GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos asociados con el impacto y el voltaje peligroso que, de no evitarse, podrían provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

- Para uso solo bajo techo y en áreas secas; mantenga alejados todos los líquidos de la lámpara.
- Evite colocar la lámpara sobre una superficie desnivelada para evitar que se caiga o se dañe.
- No altere o modifique la lámpara, el enchufe a tierra o las clavijas polarizadas del enchufe.
- No utilice la lámpara con otros adaptadores o fuentes de voltaje.
- Enchufe la lámpara a un tomacorriente eléctrico polarizado con puesta a tierra; comuníquese con un electricista calificado si no dispone de este tipo de dispositivo.
- No use la lámpara si el cable de alimentación o la estructura están dañados.
- Si utiliza un cable de prolongación, asegúrese de que tenga la calificación adecuada para su aplicación.
- No intente desarmar la lámpara; el producto debe ser reparado por personal calificado solamente; no hay piezas que pueda reparar usted mismo.
- Siempre apague y desenchufe la lámpara antes de su limpieza.
- Limpie el exterior solo con un paño limpio y seco; no sumerja la lámpara en agua para limpiarla.
- No haga fuerza para el ajuste la lámpara.
- No inserte objetos dentro de la lámpara.
- Si detecta irregularidades durante el uso, apague el interruptor y desconecte la lámpara.

⚠ PRECAUCIÓN: Para reducir los riesgos asociados con el exceso de calor y el fuego que, de no evitarse, podría provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

- Evite el uso en zonas de alta temperatura (104 °F/40 °C).
- Evite colocar la lámpara cerca de un calefactor.
- Las lámparas no se deben cubrir con objetos inflamables (tela, papel, etc.).

⚠ PRECAUCIÓN: Para reducir los riesgos asociados con la contaminación ambiental que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.





- Deséchelas de las lámparas de taras según las normativas gubernamentales locales aplicables.

USO PREVISTO: Las lámparas para escritorio Bostitch están diseñadas para brindar iluminación para tareas bajo techo. Bostitch no le ha evaluado su uso en ninguna otra aplicación, por lo que puede usarlos en otras condiciones además de las especificadas; puede generar una condición insegura.

ESTÁNDARES DEL ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN: Input: 100-240V~50/60Hz 600mA Max, Output: DC 12V-2A

Características del producto

El producto puede diferir ligeramente del que se muestra en la ilustración.



FUNCIONES DE TEMPERATURA DE COLOR (CCT) Y REGULACIÓN DE INTENSIDAD: Opciones de temperatura de un solo color (caldo o frío) y colores mixtos disponibles; use el botón del modo de función para alternar entre los dos ajustes.

- **MOD DE CCT DE UN SOLO COLOR:** Toque el botón de encendido para activar el modo de color frío; use los botones de regulación de intensidad de color frío para ajustar el nivel de brillo; para alternar al modo de color cálido; toque los botones de regulación de intensidad de color cálido o texto desactivará el modo de color frío.
- **MOD DE CCT DE COLORES MIXTOS:** Toque el botón del modo de función para una vez para activar una mezcla de color blanco frío y cálido; toque el botón de función nuevamente para volver al modo de CCT de un solo color.

PUERTOS DE CARGA USB (5 V, 2 A): Los puertos de carga USB cargan las baterías de la mayoría de los dispositivos estándar compatibles con USB; si se usa un puerto de carga, la salida de potencia es de 2 A; si se usan dos puertos simultáneamente, la salida de potencia es de 1 A.

PLATAFORMA DE CARGA INALÁMBRICA (5 V CC 2 A): Una luz roja indica que el dispositivo se encuentra en modo de espera; una luz azul indica carga activa.

FUNCION DE MEMORIA: Después de apagar la lámpara, esta recordará el último ajuste de regulación de intensidad utilizado.

LÚMENES	EFICACIA	KELVIN	VATIOS	CRI
400	80	2700-5500	5	90

USO + CUIDADO

- No agarre ni transporte la lámpara por el brazo
- Siempre sostenga la base de la lámpara mientras regule el brazo
- No debe cubrir las lámparas con objetos inflamables (tela, papel, etc.).
- Evite colocar la lámpara sobre una superficie desnivelada para evitar que se caiga o se dañe.
- Evite el uso en áreas con temperaturas elevadas (104 °F/40 °C).
- Evite colocar la lámpara sobre superficies desniveadas para evitar que se caiga o se dañe.
- No haga fuerza para regular el brazo de la lámpara.
- No utilice la lámpara con otros adaptadores.
- No utilice la lámpara con otras fuentes de voltaje.
- No intente desarmar, modificar o abrir la estructura de la lámpara
- No inserte objetos dentro de la lámpara.
- Si no se usa por un periodo de tiempo prolongado, desenchufe la lámpara de la fuente de alimentación.
- No toque la lámpara, el cable, el enchufe o el tomacorriente con las manos húmedas
- Si detecta irregularidades durante el uso, apague la lámpara y desconecte la lámpara de la fuente de alimentación.

MANTENIMIENTO: Siempre desconecte la lámpara de la fuente de alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento. La lámpara no se puede sumergir en agua para su limpieza. Si está sucia, desenchufe de la fuente de alimentación y límpiela con un paño limpio.

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

Desde el 1° de julio de 2018, Amaz Inc. garantiza al comprador minorista original que el producto comprado no tiene defectos de materiales ni de mano de obra, y acepta reparar o reemplazar, a criterio de Amaz, cualquier lámpara para escritorio defectuosa de marca Bostitch® durante un plazo de tres (3) años a partir de la fecha de compra. La garantía no es transferible. Se requiere prueba de fecha de compra. Esta garantía cubre únicamente daños derivados de defectos en el material o en la mano de obra, no cubre condiciones o averías resultantes del desgaste normal, negligencia, abuso, accidentes o reparaciones que se hayan intentado o realizado a través de otro servicio que no sea el centro de reparación nacional o un centro de servicio de garantía autorizado. Usted es responsable de los costos de envío del producto defectuoso a Amaz Inc.

ESTA GARANTÍA ES LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE AMAX INC., Y REMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. AMAX INC. NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, O RESULTANTE.

Algunos estados y países no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser de aplicación para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro y de un país a otro. Para obtener información sobre nuestro proceso de reclamos de garantía, comuníquese con nosotros al 800-343-9329.

Para la resolución de problemas, preguntas o atención al cliente, visítanos en BostitchOffice.com o llámenos al 1-800-343-9329.

USA & Canada:
Manufactured under license by:
Amaz Incorporated
East Greenwich, RI 02818
800.343.9329

Copyright © 2018 Amaz Incorporated