

These accessories can connect to **A** or **B**
 Ces accessoires peuvent se connecter en **A** et en **B**

HUSKY 

3695 Desserte des Laurentides (A-15) E
 Laval, QC H7L 3H7
 CANADA


Toll free | Sans frais: 1-800-361-3965
 Tel.: 450-622-9000
 info@nuera-air.com
 huskyvac.com



Like us | Aimez-nous:
www.facebook.com/huskyvac

Printed in Canada | Imprimé au Canada

DOC-618-HU REV03




Accessory Accessoire	Code	Accessory Accessoire	Code
1 Electric Flexible Hose Boyaux flexible électrique	BCG-30-002	7 Crevice Tool Outil de coin	ACC-17-C-BK
2 Extendable Wand Manchon télescopique	ACC-1024	8 Upholstery Tool Outil à capitonnage	ACC-17-D-BK
3 Electric Extendable Wand Manchon télescopique électrique	BTO-18-W	9 Accessory Bag Sac à accessoires	ACC-22-HU
4 Power Brush Brosse électrique à tapis	BTO-18-B	10 Hose Hanger Support à boyau	ACC-01
5 Floor Brush Brosse à plancher	ACC-31-HU	11 Wand Hanger Support à manchon	ACC-79-BK
6 Dusting Brush Brosse à époussetage	ACC-17-B-BK		

INSTALLATION | INSTALLATION


RECOMMENDED TOOLS (Not included)
 OUTILS RECOMMANDÉS (Non fournis)



Phillips Screwdriver
 Tournevis Phillips




Stud Sensor
 Détecteur de montants



Drill
 Perceuse



Tape Measure
 Ruban à mesurer




Level
 Niveau




Pencil
 Crayon

1




WOOD PLATE AND SCREWS NOT INCLUDED
 PLAQUE DE BOIS ET VIS NON FOURNIES


2





USING THE ACCESSORIES | UTILISATION DES ACCESSOIRES



Vacuum & Power Brush
 Aspirateur et brosse électrique




Vacuum only
 Aspirateur seulement



4

Reset
 Réinitialisation



5

Quick release
 Déclenchement rapide

6

Adjustable height
 Hauteur ajustable