


GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

APLIQUE LED DE 2 LUCES



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Home Decorators Collection de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora estándar del Este), y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora estándar del Este)

1-800-986-3460

WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Home Decorators Collection al comprar esta instalación fija de aplique LED de 2 luces. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Home Decorators Collection!

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2	Herramientas necesarias.....	3
Información de seguridad.....	2	Herrajes incluidos.....	3
Advertencia.....	2	Contenido del paquete.....	4
Garantía.....	2	Instalación.....	5
Pre-Instalación.....	3	Mantenimiento y limpieza.....	7
Planificar la instalación.....	3	Solución de problemas.....	7

Información de seguridad

- Lee todas las instrucciones antes de ensamblar e instalar.
- Contrata a un electricista calificado para instalar esta lámpara.
- Si tienes alguna pregunta sobre esta lámpara, no relacionada con la instalación eléctrica, por favor llama a nuestro equipo de servicio al cliente al 1-800-986-3460 o visita www.homedepot.com/homedecorators.
- Usa como referencia el núm. de SKU XXXX XXX XXX o (UPC 773546310062).
- Conserva el recibo y estas instrucciones como comprobante de compra.



PRECAUCIÓN: Antes de comenzar a instalar esta lámpara o quitar la anterior, corta la electricidad apagando el cortacircuitos o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles.



IMPORTANTE: Revisa que el aislamiento de los cables no haya sufrido ningún corte, abrasión ni tenga filamentos de cobre expuestos debido al envío. Si hay un defecto en el cable, suspende el ensamblaje. Llama a nuestro equipo de servicio al cliente al 1-800-986-3460.



IMPORTANTE: No instales este sistema de iluminación en lugares húmedos.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad sin previa aprobación expresa de la parte responsable de su cumplimiento podrían anular el derecho del usuario a operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido comprobado y se determinó que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites fueron establecidos para dar protección razonable contra la interferencia dañina en uso residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en frecuencias de radio. De no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que el receptor esté conectado.
- Consultar con un distribuidor o técnico con experiencia en instalaciones de radio/ TV para ayuda.

Nombre de la Compañía : Eurofase INC.

Domicilio social de la compañía : 60 Industrial Parkway, Unit 802, Cheektowaga, NY 14227-2713

Número de teléfono : 905.695.2055 x 259

Garantía

GARANTÍA LIMITADA

QUÉ CUBRE LA GARANTÍA

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales ni de fabricación por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y cubre solamente los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones negligencia o manejo indebido.

QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal. El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable de daños o pérdida directa o indirecta, incluidos cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com/homedecorators.

Pre-Instalación


PLANIFICAR LA INSTALACIÓN

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar e instalar. Para evitar daños al artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como una alfombra o cartón. Verifica que ninguna de las partes haya sufrido daños durante el envío. Conserva el recibo y estas instrucciones como comprobante de compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Gafas de seguridad



Destornillador Phillips



Destornillador de cabeza plana



Pelacables



Cortacables



Escalera


HERRAJES INCLUIDOS



NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.



AA




BB



CC



DD




EE



FF



GG




HH

Partes	Descripción	Cantidad
AA	Tuerca para cable	3
BB	Tornillo de la caja eléctrica	2
CC	Tornillo a tierra	1
DD	Tornillo de montaje	2
EE	Barra transversal universal	1
FF	Tornillos de hexágono interior	4
GG	Tornillo de fijación	2
HH	Destornillador hexagonal	1

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE




Partes	Descripción	Cantidad
A	Cuerpo de la lámpara	1
B	Vidrio burbuja	2
C	Cubierta	1

Instalación


1 Cómo ensamblar la vidrio burbuja

- Fija el vidrio burbuja (B) en la cuerpo de la instalación (A). Enseguida aprieta los tornillos de hexágono interior (FF) con un destornillador hexagonal (HH).




2 Cómo ensamblar la cubierta

- Fija el cuerpo de la instalación (A) en la cubierta (C). Enseguida aprieta los tornillo de fijación (GG) con un destornillador Phillips (no incluido).



3 Cómo hacer las conexiones eléctricas

- Conecte el cable rojo del controlador al cable rojo del dispositivo y conecte el cable azul del controlador al cable azul del aparato.



Para KD el paquete
La conexión por cable será
conectada por el usuario.

CABLE ROJO DEL CONDUCTOR	CABLE ROJO DESDE EL APARATO
ALAMBRE AZUL DEL CONDUCTOR	ALAMBRE AZUL DESDE EL APARATO


Instalación (continuación)

4 Cómo ensamblar la placa posterior



ADVERTENCIA: Desconecta la electricidad en la caja principal de fusibles.

- Desempaca la instalación con cuidado. Coloca todas las piezas sobre una superficie limpia.
- Desatornilla los tornillos de montaje (DD) del cuerpo de la lámpara (A) y quita la barra transversal universal (EE). Asegura la barra transversal universal (EE) en la caja eléctrica (no incluida) con los tornillos de la caja eléctrica (BB).




5 Cómo hacer las conexiones eléctricas




NOTA: Usa siempre tuercas para cable (AA) o conectores para conectar cables, y mete todos los cables y las conexiones que sobresalgan dentro de la caja eléctrica.

- Sujeta el extremo libre del cable a tierra (cable de cobre pelado o verde) al cable a tierra de la caja eléctrica o al tornillo a tierra (CC) de la barra transversal universal (EE).
- Conecta el cable negro de la fuente de corriente al cable negro de la instalación y conecta el cable blanco de la propia fuente al cable blanco de la instalación.




- Conecta los cables de la lámpara de la manera siguiente:



6 Cómo montar el cuerpo de la instalación

- Monta el cuerpo de la lámpara (A) en la cubierta (C) y asegúralo con los tornillos de montaje incluidos (DD).



Mantenimiento y limpieza

- Limpia con cuidado la lámpara con un paño suave y seco. No uses limpiadores con químicos, solventes, o productos abrasivos.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
El producto no iluminará.	Los cables están erróneamente conectados o la conexión es mala.	<input type="checkbox"/> Revisar y volver a conectar los cables.
	La electricidad está apagada.	<input type="checkbox"/> Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cortacircuitos está apagado.	<input type="checkbox"/> Verifica que el cortacircuitos está en la posición de "ON" (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuitos se activa cuando se enciende la luz.	Hay demasiados artículos en un solo circuito.	<input type="checkbox"/> Desconecta otros artículos del circuito. <input type="checkbox"/> Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de servicio al cliente 1-800-986-3460.

HOME
DECORATORS
COLLECTION®

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al servicio al cliente de Home Decorators Collection
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora estándar del Este),
y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora estándar del Este)

1-800-986-3460

WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Conserva este manual para uso en el futuro.