


USE AND CARE GUIDE

LINEN TOWER

SCAN FOR **BILT** 3D INSTRUCTIONSPOWERED BY **BILT INTELLIGENT INSTRUCTIONS®**

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER**HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY****PARA INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL, COMIENCE EN LA PÁGINA 24.**

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this linen tower. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Safety Information	2
Pre-Assembly	2
Planning Assembly	2
Tools Required	2
Hardware Included	3
Package Contents	4

Assembly	5
Installation	20
Warranty	22
Care & Cleaning	22

Safety Information

- Read through this entire manual prior to assembly and installation.
- It is imperative that unit be fastened to the wall for safety reasons.

Tip-over warning

! WARNING

- Unit must be placed on a level surface or leveled with included hardware (when applicable).
- Do not sit or stand on or allow children to climb, sit, or stand on the assembled product.
- For safety reasons, this unit must be mounted to the wall.
- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Do not exceed the recommended weight limits.
- Evenly distribute the weight on each level and always keep the heavier loads on the bottom.
- Before cutting, drilling, or hammering into any wall or floor surface, verify the location of electrical, plumbing, and gas lines. Cutting may cause serious injury.


Pre-Assembly

PLANNING ASSEMBLY

- Identify all parts and hardware pieces before you begin.
- When laying out parts, place them on a soft surface to prevent scratching.
- Do not overtighten threaded screws and fasteners.
- Keep wood parts dry.

TOOLS REQUIRED

Phillips
screwdriver



Hammer




Pencil




Level



Drill



Hex wrench
(included)




Pre-Assembly (continued)


HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.
Some of the hardware offered may be more than needed,
please keep them as spare parts.



___AA




___BB




___CC




___DD




___EE




___FF




___GG




___HH




___II




___JJ



___KK




___LL




___OO




___PP




___QQ




___RR




___SS



___TT



___UU



___WW

ADDITIONAL HARDWARE

for your convenience


Part	Description	Quantity
AA	Cam bolt	12
BB	Cam	12
CC	Short dowel	12
DD	Long dowel	4
EE	Wood screw	8
FF	Foot anchor	4
GG	Door handle	1
HH	Door handle screw	2
II	Hinge	2
JJ	Hinge screw	8

Part	Description	Quantity
KK	Magnet	1
LL	Magnet screw	2
OO	Shelf pin	12
PP	Cam cover	12
QQ	Mounting screw	2
RR	Wall anchor	2
SS	Spacer	2
TT	Washer	2
UU	Nail	22
WW	Sticker	4

Part	Description	Quantity
AA	Cam bolt	2
BB	Cam	2
CC	Short dowel	2
DD	Long dowel	1
EE	Wood screw	2
JJ	Hinge screw	2
OO	Shelf pin	2
PP	Cam cover	2
RR	Wall anchor	2

Pre-Assembly (continued)

PACKAGE CONTENTS




Part	Description	Quantity
A	Top Panel	1
B	Top Left Side Panel	1
C	Top Right Side Panel	1
D	Fixed Shelf	1
E	Bottom Left Side Panel	1
F	Bottom Right Side Panel	1

Part	Description	Quantity
G	Bottom Panel	1
H	Hanging Rail	2
I	Door	1
J	Foot	4
K	Back Panel	1
L	Adjustable Shelf	3

Assembly


1 Inserting cams to the bottom side panels

- Attach the cam bolts (AA) to the side panels (E and F).
- Insert cams (BB) to the side panels (E and F), noting the direction of the arrow on the cams (BB).




2 Attaching the magnet and hinges to the bottom side panel

- Attach the hinges (II) to the bottom right side panel (F) using the hinge screws (JJ).
- Attach the magnet (KK) to the bottom left side panel (E) using the magnet screws (LL).



3 Inserting cams into the hanging rails



- Insert cams (BB) into the hanging rails (H), noting the direction of the arrow on the cams (BB).



Assembly (continued)


4 Attaching a hanging rail

- Insert cams (BB) into the hanging rails (H), noting the direction of the arrow on the cams (BB).




5 Attaching the bottom panel

- Insert short dowels (CC) into side panels (E and F).
- Attach the bottom panel (G) to side panels (E and F) using the wood screws (EE).



6 Attaching the feet to the bottom panel


- Using the hex wrench, attach the feet (J) to the bottom panel (G) with the foot screws (FF). Do not overtighten.



Assembly (continued)

7 Installing cams to the top side panels


- Attach the cam bolts (AA) to the side panels (B and C).
- Insert cams (BB) to the side panels (B and C), noting the direction of the arrow on the cams (BB).



Assembly (continued)


8 Installing cam bolts to the fixed shelf

- Attach the cam bolts (AA) to the fixed shelf (D).



9 Installing cam bolts to the top panel.


- Attach the cam bolts (AA) to the top panel (A).



10

Attaching a hanging rail


- Insert the short dowels (CC) into the hanging rail (H) and attach to side panels (B and C).
- Tighten the cams (BB) by turning clockwise until snug. Do not overtighten.



11

Attaching the fixed shelf


- Insert the long dowels (DD) into side panels (B and C).
- Attach the fixed shelf (D) to side panels (B and C) with the wood screws (EE).



12

Attaching the top panel

- Insert short dowels (CC) into the top side panels (B and C).
- Attach the top panel (A) to the side panels (B and C).
- Tighten the cams (BB) by turning clockwise until snug. Do not overtighten.





Assembly (continued)

13

Attaching the bottom side panels to the fixed shelf


- Attach the bottom side panels (E and F) to the fixed shelf (D) and tighten the cams (BB) by turning clockwise until snug. Do not overtighten.



14

Attaching the door handle


- Attach the door handle (GG) to the door (I) using the door handle screws (HH).



15

Attaching the door to the hinges

- Attach the door (I) using the hinge screws (JJ).



16

Adjusting the door

Figure 1
(horizontal adjustment)





Figure 2
(vertical adjustment)





17

Attaching the back panel

- Attach the back panel (K) to the assembly using the nails (UU).




NOTE: Use spacers (SS) to align back panel (K) with the cabinet.



Installation

18 Anti-Tip Restraint Instruction


- Place unit in desired location and mark the location on wall through the mounting holes on the hanging rail (H).
- Carefully move the unit aside and drill holes in the marked spots on the wall. If the mounting screws (QQ) will not be going directly into studs, use wall anchors (RR).
- Mount the unit to the wall, using the spacers (SS) and mounting screws (QQ). If spacers (SS) are not needed, use washers (TT) instead.
- Use 1/4 in. drill bit for drywall anchor installation OR 1/8 in. drill bit for direct stud installation.



NOTE: Unit must be fastened to the wall for safety reasons.




Before cutting, drilling, or hammering into any wall surface, verify the location of electrical, plumbing, and gas lines. Cutting any of these may cause serious injury.



19

Inserting the adjustable shelves.

- Insert the adjustable shelves (L) using the shelf pins (00).
- Use the cam covers (PP) to cover all cams (BB) and use stickers (WW) to cover the foot screws (FF).



Warranty

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply return the product/part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse, or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial and business usage, whose purchasers are hereby extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Care and Cleaning

- ☐ Cleaning with a dry cloth may be sufficient.
- ☐ For other stains or marks, wipe gently with a damp cloth.
- ☐ Do not use strong detergents or abrasive cleaners; they may damage the surface of this product.



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday


1-855-HD-GLACIER

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y CUIDADO

TORRE PARA ROPA BLANCA



¿Tiene preguntas, problemas, le faltan piezas?

**Antes de regresar a la tienda, llame al Servicio al Cliente de Glacier Bay, de 8 a.m. - 7 p.m.,
Hora Estándar del Este, de lunes a viernes, de 9 a.m. - 6 p.m., Hora Estándar del Este, sábado**

1-855-HD-GLACIER

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha depositado en Glacier Bay a través de la adquisición de esta torre para ropa blanca. Nos esforzamos constantemente en crear productos de calidad diseñados para embellecer su hogar. Visítenos en línea y vea nuestra línea completa de productos para realizar mejoras en su hogar. ¡Gracias por elegir Glacier Bay!

Tabla de contenido

Información de seguridad	25	Ensamble	28
Antes del ensamble	25	Instalación	43
Planificación de la instalación.....	25	Garantía.....	45
Herramientas necesarias.....	25	Cuidado y limpieza	45
Herrajes incluidos.....	26		
Contenido del paquete.....	27		

Información de seguridad

- ☐ Lea todo el manual antes del ensamblaje y la instalación.
- ☐ Por razones de seguridad, es fundamental que esta unidad sea montada a la pared.

Advertencia de vuelco

! ADVERTENCIA

- La unidad debe colocarse sobre una superficie nivelada o nivelada con los herrajes incluidos (cuando corresponda).
- No se siente ni se pare ni permita que los niños trepan, se sienten o se paren sobre el producto ensamblado.
- Por razones de seguridad, esta unidad debe montarse en la pared.
- La unidad puede volcarse y provocar lesiones graves o la muerte.
- No exceda los límites de peso recomendados.
- Distribuya uniformemente el peso en cada nivel y mantenga siempre las cargas más pesadas en la parte inferior.
- Antes de cortar, perforar o martillar cualquier pared o superficie del piso, verifique la ubicación de las líneas eléctricas de plomería y de gas. El corte puede causar lesiones graves.

Antes del ensamble

PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLE

- ☐ Identifique todas las piezas y las piezas de tornillería antes de comenzar.
- ☐ Al esparcir las partes, colóquelas sobre una superficie suave para evitar que se rayen.
- ☐ No apriete demasiado los tornillos y sujetadores.
- ☐ Mantenga secas las piezas de madera.

HERRAMIENTAS NECESARIAS


Destornillador
Phillips



Martillo




Lápiz




Nivel



Taladro



Llave Allen
hexagonal
(incluidos)




Antes del ensamble (continuado)


ELEMENTOS INCLUIDOS




NOTA: La tornillería no se ilustra en su tamaño real. Es posible que se provean más piezas de tornillería que las que se requieren, por favor consérvelas como piezas de repuesto.



___ AA




___ BB




___ CC




___ DD




___ EE




___ FF




___ GG




___ HH




___ II




___ JJ



___ KK




___ LL




___ OO




___ PP




___ QQ




___ RR




___ SS



___ TT



___ UU



___ WW

HERRAJES ADICIONALES

para su comodidad


Part	Description	Quantity
AA	Perno de leva	12
BB	Leva	12
CC	Clavija corta	12
DD	Clavija larga	4
EE	Tornillo para madera	8
FF	Tornillo para pata	4
GG	Manija de puerta	1
HH	Tornillo para manija de puerta	2
II	Bisagra	2
JJ	Tornillo para bisagra	8

Part	Description	Quantity
KK	Imán	1
LL	Tornillo para imán	2
OO	Soporte de repisa	12
PP	Tapa de leva	12
QQ	Tornillo de montaje	2
RR	Anclaje de pared	2
SS	Espaciador	2
TT	Arandela	2
UU	Clavo	22
WW	Adhesivo	4

Part	Description	Quantity
AA	Perno de leva	2
BB	Leva	2
CC	Clavija corta	2
DD	Clavija larga	1
EE	Tornillo para madera	2
JJ	Tornillo para bisagra	2
OO	Soporte de repisa	2
PP	Tapa de leva	2
RR	Anclaje de pared	2

Antes del ensamble (continuado)

CONTENIDO DEL PAQUETE




Part	Description	Quantity
A	Panel superior	1
B	Panel lateral superior izquierdo	1
C	Panel lateral superior derecho	1
D	Repisa fija	1
E	Panel lateral inferior izquierdo	1
F	Panel lateral inferior derecho	1

Part	Description	Quantity
G	Panel inferior	1
H	Riel colgante	2
I	Puerta	1
J	Pata	4
K	Panel posterior	1
L	Repisa regulable	3

Ensamble


1 Inserción de levas en los paneles laterales inferiores

- Fije los pernos de leva (AA) a los paneles laterales (E y F).
- Inserte las levas (BB) en los paneles laterales (E y F), y tenga en cuenta la dirección de la flecha en las levas (BB).




2 Fijación del imán y las bisagras al panel lateral inferior

- Fije las bisagras (II) al panel lateral derecho inferior (F) usando los tornillos para bisagra (JJ).
- Fije el imán (KK) al panel lateral inferior izquierdo (E) usando los tornillos para imán (LL).





3 Inserción de levas en los rieles de suspensión

- Inserte las levas (BB) dentro de los rieles colgantes (H) y tenga en cuenta la dirección de la flecha en las levas (BB).




4 Colocación de un riel para colgar

- Inserte las clavijas cortas (CC) dentro del riel colgante (H) y fíjelo a los paneles laterales (E y F).
- Ajuste las levass (BB) girándolas en el sentido de las agujas del reloj hasta que estén bien ajustadas. No ajuste las levass (BB) de más.




5 Colocación del panel inferior

- Inserte las clavijas cortas (CC) dentro del riel colgante (H) y fíjelo a los paneles laterales (E y F).
- Ajuste las levas (BB) girándolas en el sentido de las agujas del reloj hasta que estén bien ajustadas. No ajuste las levas (BB) de más.




6 Fijación de los pies al panel inferior

- Usando la llave Allen hexagonal, fije las patas (J) al panel inferior (G) usando los tornillos para patas (FF). No ajuste de más.



7 Instalación de levas en los paneles laterales superiores


- Fije los pernos de leva (AA) a los paneles laterales (B y C).
- Inserte las levas (BB) en los paneles laterales (C y D), y tenga en cuenta la dirección de la flecha en las levas (BB).



Ensamble (continuado)


8 Instalación de pernos de leva en el estante fijo

- Fije los pernos de leva (AA) a la repisa fija (D).





9 Instalación de pernos de leva en el panel superior

- Fije los pernos de leva (AA) al panel superior (A).



10 Colocación de un riel para colgar


- Inserte las clavijas cortas (CC) dentro del riel colgante (H) y fíjelo a en los paneles laterales (B y C).
- Ajuste las levas (BB) girándolas en el sentido de las agujas del reloj hasta que estén bien ajustadas. No ajuste de más.



11


Fijación del estante fijo

- Inserte las clavijas cortas (CC) dentro del riel colgante (H) y fíjelo a en los paneesl laterales (B y C).
- Fije la repisa fija (D) en los paneles laterales (B y C) usando los tornillos para madera (EE)..





12 Colocación del panel superior

- Inserte las clavijas cortas (CC) dentro de los paneles laterales superiores (B y C).
- Fije el panel superior (A) a los paneles laterales (B y C).
- Ajuste las levas (BB) girándolas en el sentido de las agujas del reloj hasta que estén bien ajustadas. No ajuste de más.




13 Fijación de los paneles laterales inferiores al estante fijo

- Fije los paneles laterales inferiores (E y F) a la repisa fija (D) y ajuste las levas (BB) girándolas en el sentido de las agujas del reloj hasta que estén bien ajustadas. No ajuste de más.




14 Colocación de la manija de la puerta

- Fije la manija de puerta (GG) a la puerta (I) usando los tornillos para manija de puerta (HH).



15 Fijación de la puerta a las bisagras

- Fije la puerta (I) usando los tornillos para bisagra (JJ).



16

Ajuste de la puerta

Figura 1
(ajuste horizontal)





Figura 2
(ajuste vertical)




17

Colocación del panel posterior

- Fije el panel posterior (K) al conjunto usando los clavos (UU).




NOTA: Utilice espaciadores (SS) para alinear el panel trasero (K) con el gabinete.



18 Instrucciones de sujeción antivuelco



- Coloque la unidad en el lugar deseado sobre la pared y marque el lugar sobre la pared a través de los orificios de montaje del riel colgante (H).
- Mueva la unidad a un lado con precaución y taladre orificios en los puntos marcados en la pared. Si los tornillos de montaje (QQ) no van a ir directamente en los soportes de pared, inserte anclajes de pared (RR).
- Monte la unidad a la pared, usando los espaciadores (SS) y tornillos de montaje (QQ). Si no se necesitan espaciadores (SS), utilice arandelas (TT) en su lugar.
- Utilice una broca de 1/4 de pulgada para la instalación de anclajes para tablaroca, o una broca de 1/8 de pulgada para la instalación directa en montantes.



NOTA: Por razones de seguridad, es fundamental que esta unidad sea montada a la pared.




Antes de cortar, taladrar o martillar cualquier superficie de pared, verifique la ubicación de los conductos eléctricos y las tuberías de agua y gas. Al interferir con cualquiera de estas, se podrían causar lesiones graves.



19

Inserción de los estantes ajustables

- Inserte las repisas regulables (L), usando los soportes de repisa (00).
- Use las tapas de levas (PP) para tapar todas las levas (BB) y use los adhesivos (WW) para cubrir los tornillos para soportes (FF).



Garantía

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

COBERTURA

Los productos Glacier Bay están fabricados con normas y manufactura de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía limitada de por vida. Los productos Glacier Bay garantizan al comprador consumidor original que están libres de defectos en materiales o manufactura. Reemplazaremos SIN CARGO cualquier producto o partes que estén defectuosas. Simplemente devuelva el producto o pieza a cualquiera de los lugares de venta por menor de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER para recibir la parte de reemplazo. Se debe presentar un comprobante de compra (recibo de venta original) para todos los reclamos bajo garantía de Glacier Bay.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE

Esta garantía excluye daños y fallas incidentales o emergentes debido a uso indebido, abuso o desgaste normal. Esta garantía excluye todo uso industrial, comercial o institucional realizado por los compradores a los que se les extiende esta garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, siendo de aplicación todos los demás términos de esta garantía, excepto la duración de la misma. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes, por ello las limitaciones previamente enunciadas pueden no serles aplicables. Esta garantía le confiere derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que pueden variar de estado a estado y de provincia a provincia. Para ver más detalles concurra a una tienda o contacte a 1-855-HD-GLACIER.

Cuidado y limpieza

- ☐ Limpiar con un paño seco puede ser suficiente.
- ☐ Para otras manchas o marcas, limpie suavemente con un paño humedecido.
- ☐ No use detergentes fuertes o limpiadores abrasivos; pueden dañar la superficie de este producto.



¿Tiene preguntas, problemas, le faltan piezas?

Antes de regresar a la tienda, llame al Servicio al Cliente de Glacier Bay

8 a.m. - 7 p.m., Hora Estándar del Este, de lunes a viernes, de 9 a.m. - 6 p.m., Hora Estándar del Este, sábado

1-855-HD-GLACIER

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

Conserve este manual para consultar en el futuro.