

NUVO IRON™ IRON GATES • PORTILLONS MÉTALLIQUES

Hardware Included • Boulonnerie incluse

Gate Size 33" W x 68" H (Centre Point) • Portillon de 33 po (l) x 68 po (H) (Au milieu)

Installation Instructions

Step One:

Attach hinge collars on the frame of the gate where desired and tighten bolts.

Step Two:


Align gate and adjust to desired height, screw hinges to the post using screws provided. Use wood screws for wood posts and self tapping screws for metal posts.

Step Three:

Attach latch catch to the gate frame where desired and tighten bolt.

Step Four:

Hold drop latch up against post, ensure that latch catch aligns with drop latch then screw drop latch to the post using screws provided.



GGI0440/RG02/AG03

With/Avec: Self closing hardware. • Quincaillerie à fermeture automatique.

Consignes d'installation

Étape un :

Fixer les colliers de charnière sur la structure de la barrière à l'endroit désiré, et serrer les boulons.

Étape deux :

Aligner la barrière et l'ajuster à la hauteur désirée, visser les charnières sur le poteau à l'aide des vis fournies. Utiliser les vis à bois pour les poteaux en bois et utiliser les vis autotaraudeuses pour les poteaux métalliques.


Étape trois :

Fixer le loquet d'arrêt sur la structure de la barrière à l'endroit désiré, et serrer les boulons.

Étape quatre :

Appuyer le loquet tombant sur le poteau, s'assurer que le loquet d'arrêt est aligné avec le loquet tombant, puis visser le loquet tombant sur le poteau à l'aide des vis fournies.


Designed for openings
36" W Pour ouverture de
36 po (l)



DGI0140/RG02/AG03

With/Avec: Self closing hardware. • Quincaillerie à fermeture automatique.

Designed for openings
39" W Pour ouverture de
39 po (l)




IDI8204

NUVO IRON™ IRON GATES • PORTILLONS MÉTALLIQUES


Hardware Included • Boulonnerie incluse

Gate Size: 45" W x 68" H (Centre Point) • Portillon de 45 po (l) X 68 po (H) (Au milieu)



GG10441/RG02/AG03

With/Avec: Self closing hardware. • Quincaillerie à fermeture automatique.



DG10141/RG02/AG03

With/Avec: Self closing hardware. • Quincaillerie à fermeture automatique.

Installation Instructions

Step One: Attach hinge collars on the frame of the gate where desired and tighten bolts.

Step Two: Align gate and adjust to desired height, screw hinges to the post using screws provided. Use wood screws for wood posts and self tapping screws for metal posts.

Step Three: Attach latch catch to the gate frame where desired and tighten bolt.

Step Four: Hold drop latch up against post, ensure that latch catch aligns with drop latch then screw drop latch to the post using screws provided.

Consignes d'installation

Étape un : Fixer les colliers de charnière sur la structure de la barrière à l'endroit désiré, et serrer les boulons.

Étape deux : Aligner la barrière et l'ajuster à la hauteur désirée, visser les charnières sur le poteau à l'aide des vis fournies. Utiliser les vis à bois pour les poteaux en bois et utiliser les vis autotaraudeuses pour les poteaux métalliques.

Étape trois : Fixer le loquet d'arrêt sur la structure de la barrière à l'endroit désiré, et serrer les boulons.

Étape quatre : Appuyer le loquet tombant sur le poteau, s'assurer que le loquet d'arrêt est aligné avec le loquet tombant, puis visser le loquet tombant sur le poteau à l'aide des vis fournies.

Nuvo Iron™, its advertising agency and delegates have made every effort to ensure the accuracy of all measurements and other details in these instructions and we anticipate no problems to arise. However, we cannot be responsible for errors beyond that effort. Therefore, always double-check details before beginning your project. Nuvo Iron™, its advertising agency and delegates shall not be held responsible for injury, damage or any other loss, however caused, resulting from the information contained in these instructions.

Nuvo Iron™, son agence publicité et ses représentants ont fait tous les efforts nécessaires pour garantir l'exactitude de toutes les mesures et autres détails énoncés dans ces consignes, et nous ne prévoyons aucun problème. Cependant, nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs indépendantes de notre volonté. Vous devez donc toujours vérifier les détails avant de mettre votre projet en œuvre. Nuvo Iron™, son agence de publicité et ses représentants ne peuvent être tenus responsables des blessures, dégâts matériels ou autres pertes, peu importe la façon dont ils sont causés, relatifs aux renseignements énoncés dans ces consignes.