


Ceiling Fixture

Lámpara de para cielo raso




To Begin/ Para Comenzar

⚠WARNING: Review important safety instructions before installation.

Check to make sure you have the following:

Aleara: Revise las importantes instrucciones de seguridad antes de la instalación. Asegúrese que tenga lo siguiente:



Hardware	Ferretería	Quantity(Cantidad)
Mounting Strip	Correa de montaje	1
Nipple	Niple	1
Outlet Box Screws	Tornillos de la caja de salida	2
Wire Connectors	Conectores de cables	2
Cap Nut	Tuerca de la tapa	1

Required

Elementos necesarios



Flathead Screwdriver
Destornillador plano



Pliers
Alicates



3-60 Watt Max
Candelabra Base Bulb
3 bombilla de base
candelabros de 60 vatios



Safety Glasses
Destornillador seguridad



Phillips Screwdriver
Destornillador en cruz



Wire Cutters
Corta alambres



Electrical Tape
Cinta aislante



Caulking Gun
Arma De Calafateo

Helpful


Elementos opcionales



Wire Strippers
Pelacables




Level
Nivel



Shut off main power at the circuit breaker or fuse panel before removing old fixture.

Apagar la línea principal de suministro, en el interruptor o funda el panel antes de quitar la vieja base.





Remove old fixture. Disconnect wiring.

Quitar el artefacto existente. Desconectar los cables.


Fixture Installation / Instalación del Aparato

Estimated time for assembly: 5-10 minutes
Estimación tiempo de montaje: 5-10 minutos




Unscrew the cap nut from nipple.

Desatornillar tuerca de la tapa desde el niple.



Fasten mounting strip into outlet box using two outlet box screws.

Sujetar la correa de montaje sobre la caja de salida en la pared usando dos tornillos de la caja de salida.




Strip 3/4" of insulation from wire ends. Twist stripped ends together with pliers. Black to black (power) white to white (neutral). Snip ends. Attach copper wire to ground wire.

Helpful hint: Attach copper ground wire to grounded junction box.


Empalmar el alambre de cobre de tierra a la caja de distribución puesta a tierra.

Pelar 3/4" (2cm) el aislamiento de los extremos de los cables. Retorcer con un alicate los extremos pelados uno contra otro. Negro con negro (positivo), blanco con blanco (neutro). Cortar los extremos. Empalmar el alambre de cobre con el cable a tierra.




Attach wire nuts. Tape nuts and wires together.

Colocar tuercas para alambre. Usar cinta aislante para juntar tuercas y alambres.



Attach the fixture to the ceiling by aligning the nipple that protrudes from the mounting strip to the hole in the ceiling plate. Screw the cap nut onto the protruding nipple until the fixture is held firmly to the ceiling.

Montar la estructura la cúpula mediante alinear el niple que está sobresaliente de la cinta de montura al agujero en la placa de cúpula. Atornillar la tuerca ciega al niple sobresaliente hasta que la estructura quede firmemente ajustado a la cúpula.



Install light bulbs. Use only bulb of the specified type and maximum rated wattage or less.

Instalar las bombillas. Utilice solamente las bombilla del tipo especificado y del vatiaje clasificado máximo o menos.

Trouble Shooting Guide

Minor problems often can be fixed without an electrician. Before doing any work on the light, shut off power supply to avoid electrical shock.

Problem	Cause	Solution
Bulbs won't light.	Bulb is burnt out.	Replace light bulb.
	Power is off.	Check if power supply is on.
	Bad wire connection.	Check wiring.
	Bad switch.	Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wiring connections.

Cleaning and Bulb Replacement

Shut off main power supply.
Wipe with damp cloth or use window cleaner. Do not use abrasives.
Bulb replacement: Use 60 watt Candelabra base bulbs or less.

Guía de Averías

Los problemas menores, a menudo se pueden arreglar sin llamar a un electricista. Antes de hacer ningún trabajo en su lámpara, cortar el abastecimiento de electricidad para evitar un choque eléctrico.

Problema	Causa	Solución
Las bombillas no prenden.	Se ha quemado la bombilla.	Reemplazar la bombilla
	Se corto la luz.	Ver si está prendido el interruptor principal.
	Hay una mala conexión.	Chequear los cables.
El fusible se quema, o el disyuntor desengancha al prender las luces.	Hay cruce de alambres. o el cable positivo está puesta a tierra.	Chequear la conexión de los cables.

Limpieza y cambio de bombillas

Apagar la línea principal de abastecimiento. Limpiar con un trapo húmedo o usar líquido de limpiar ventanas. No use materiales abrasivos. Reemplazo de bombillas: Utilice bombillas de base candelabros, de 60 vatios o menos.

Replacement Parts / Piezas de Recambio

Keep this guide handy for ordering replacement parts.
Mantenga esta guía práctica para ordenar las piezas de recambio.

