USE & CARE / USO Y CUIDADO

REFILL / REPUESTO



To remove

Step on mop strands and tilt handle away from your foot to separate base from mop head.

Para quitar

Pise los soportes del trapeador e incline la manija hacia el lado contrario de su pie para separar la base de la cabeza del trapeador.



To wash*

Machine or hand wash in warm water.

**Do not use bleach or fabric softener. Lay flat to dry.*

Para lavar*

Lávelo a máquina o a mano con agua tibia y extiéndalo para secar.

**No usar suavizante o bleach.*



To replace

Align microfibre mop head with base and push down until it snaps securely in place.

Para reemplazar

Alinee el cabezal de la trapeador de microfibra con la base y presione hacia abajo hasta que encaje de manera segura en su lugar.