

RP77350



Scan to see product line
Escanear para ver la línea de productos

PVC PIPE NIPPLE EXTRACTOR 1/2 IN. & 3/4 IN. EXTRACTOR DE NIPLES DE TUBOS DE PVC 13 MM Y 19 MM


- 1/2 in. & 3/4 in.
- For removing broken sprinkler pipe nipples
- Rubberized grip handle
- 13 mm y 19 mm
- Para extraer nipples rotos de tubería de riego
- Mango con agarradera de goma

Read all instructions before using product

Lea todas las instrucciones antes de usar esta herramienta

1. Determine correct size and adapt to handle.
2. Insert and push in the tapered end of tool straight into the broken nipple. Insert as deep as possible.
3. Turn handle left (counterclockwise) to remove broken nipple.

1. Determine el diámetro correcto y adapte el mango.
2. Empuje el extremo ahusado de la herramienta directamente en el nipple roto, tan a fondo como pueda.
3. Para extraer el nipple, gire el mango a la izquierda (sentido antihorario).



⚠ CAUTION/ADVERTENCIA

- Wear safety goggles, user and all bystanders.
- Sharp edges, use caution.
- Keep tools away from children.
- El operador y las personas alrededor deben usar gafas de seguridad.
- Bordes filosos, tenga cuidado.
- Mantenga las herramientas alejadas de los niños.



V

Manufactured to/Fabricado para/
specifications in/especificaciones en: China

