




# USE AND CARE GUIDE

---

## 4-LIGHT VANITY



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Design Solutions International Customer Service  
Mon-Fri 9:30 am to 3:00 pm EST

**1-800-388-6141 ext. 216**

For customer service support and the fastest response, please email us at  
**[CustomerSupport@DSILighting.com](mailto:CustomerSupport@DSILighting.com)**

# Table of Contents

|                               |   |                         |   |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|
| Table of Contents .....       | 2 | Hardware Included ..... | 3 |
| Safety Information .....      | 2 | Package Contents .....  | 4 |
| Warranty .....                | 2 | Installation .....      | 5 |
| Three (3) Year Warranty ..... | 2 | Care and Cleaning ..... | 7 |
| What is Covered .....         | 2 | Troubleshooting .....   | 7 |
| What is Not Covered .....     | 2 | Service Parts .....     | 7 |
| Pre-Installation .....        | 3 |                         |   |
| Planning Installation .....   | 3 |                         |   |
| Tools Required .....          | 3 |                         |   |

## Safety Information

### READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

- For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install, or operate this product. Failure to do so could lead to electrical shock, fire, or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- Before touching any wire, use a voltage tester to make sure it is not live.
- When replacing fuses, turn off the main power first. Make sure your hands and feet are dry, and place one hand behind your back to prevent electricity from making a complete circuit through your chest. Touch the plug fuse only by its insulated rim. Remove the cartridge fuses with a fuse puller.
- Use tools with insulated handles and ladders made of wood or fiberglass.
- To protect children, place a safety cover over any unused outlets.



**DANGER:** Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker, removing the fuse at the fuse box, or tripping the breaker that controls that circuit. Tape a sign to the panel warning others to leave the circuit alone while you work.



**CAUTION:** CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS. If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-800-388-6141 ext 216. Please reference the model and item numbers.

## Warranty

### THREE (3) YEAR WARRANTY

#### WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alteration, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

#### WHAT IS NOT COVERED

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-800-388-6141 ext 216 Eastern Time, Mon-Fri 9:30 am to 3:00 pm EST. For customer service support and the fastest response, please email us at [CustomerSupport@DSILighting.com](mailto:CustomerSupport@DSILighting.com).

# Pre-Installation

## PLANNING INSTALLATION

- Read all instructions before installing.
- To avoid damaging this product, place it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard.




**IMPORTANT:** Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not attempt installation. Please call the Customer Service Team at 1-800-388-6141 ext 216. For customer service support and the fastest response, please email us at [CustomerSupport@DSILighting.com](mailto:CustomerSupport@DSILighting.com).



**NOTE:** This product requires four 60W maximum medium base (E26) type "A" or 9W maximum medium base (E26) self-ballasted LED bulbs (sold separately).

## TOOLS RECOMMENDED (NOT INCLUDED)



Phillips  
Screwdriver



Pliers



Ladder



Safety  
Goggles




Electrical  
Tape


## HARDWARE INCLUDED



**NOTE:** Hardware is not shown to actual size.



AA



BB



CC




DD

| Part | Description                                          | Quantity |
|------|------------------------------------------------------|----------|
| AA   | Crossbar assembly<br>(Pre-assembled to fixture body) | 1        |
| BB   | Outlet box screw                                     | 2        |
| CC   | Wire connector                                       | 3        |
| DD   | Mounting screw<br>(Pre-assembled to fixture body)    | 2        |

# Pre-Installation (continued)

## PACKAGE CONTENTS




| Part | Description        | Quantity |
|------|--------------------|----------|
| A    | Fixture body       | 1        |
| B    | Outer shade        | 4        |
| C    | Inner shade        | 4        |
| D    | Socket collar tool | 1        |

# Installation

## 1 Preparing the crossbar assembly

- Unscrew the mounting screws (DD) from the crossbar assembly (AA) and set aside for later use. Then, remove the crossbar assembly (AA) from the fixture body (A).




## 2 Installing the crossbar assembly

- Secure the crossbar assembly (AA) to the outlet box (not included) with outlet box screws (BB). Tighten until snug.




**NOTE:** The tab on the crossbar should protrude outward.



## 3 Making the electrical connections

\* Use wire connectors (CC) to connect the wires.



- **Ground Wire:**
  - Wrap the supply ground wire around the green ground screw on the crossbar assembly (AA), no less than 2 in. from the end of the wire. Tighten the ground screw.
  - Connect the fixture ground wire to the supply ground wire with a wire connector (CC).
- **Supply Wire:**
  - Connect the supply white wire to the white fixture supply wire with a wire connector (CC).
  - Connect the supply black (or red) wire to the black fixture supply wire with a wire connector (CC).
  - Wrap each connection with approved electrical tape and carefully insert all of the connected wires into the outlet box.




## Installation (continued)

### 4 Attaching the fixture body to the outlet box

- Line up the holes on the backplate of the fixture body (A) and the mounting holes on the crossbar assembly (AA).
- Secure with the mounting screws (DD). Tighten until snug.




Installation Option 1:  
Up light



Installation Option 2:  
Down light

### 5 Installing the shades and the light bulbs

- Remove the socket collar (2) from the socket on the fixture body (A).
- Then, place the outer shade (B) and inner shade (C) over the socket on the fixture body (A) as shown.
- Using the socket collar tool (D), thread the socket collar (2) onto the socket on the fixture body (A) to secure the outer shade (B) and the inner shade (C). Hand-tighten until snug.
- Install the correct bulbs (not included) referring to fixture markings and/or labels for maximum wattage.



**NOTE:** Uses four 60W maximum medium base (E26) type "A" or 9W maximum medium base (E26) self-ballasted LED bulbs (sold separately).

## Care and Cleaning



- ❑ Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry, soft cloth to dust or wipe carefully.
- ❑ To clean the fixture, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box, and use a dry or slightly dampened, clean cloth to wipe the exterior surface of the fixture.

## Troubleshooting




| Problem                                                                  | Possible Cause                                              | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The light(s) will not turn on.                                           | The bulb is burned out.                                     | ❑ Replace the light bulb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                          | The power is off.                                           | ❑ Ensure the power supply is turned on.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                          | There is a faulty switch.                                   | ❑ Test or replace the switch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                          | There is a faulty wire connection.                          | ❑ Check the wiring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on. | There are crossed wires or the power wire is grounding out. | <div>❑ Discontinue use of the light.</div> <div>❑ Check the wire connections.</div> <div>❑ Contact a qualified electrician or call the Customer Care Service Team at 1-800-388-6141 ext 216.</div> <div>❑ For customer service support and the fastest response, please email us at <a href="mailto:CustomerSupport@DSILighting.com">CustomerSupport@DSILighting.com</a>.</div> |

## Service Parts

MODEL: DSHD34414D1



| Part | Description                                          |
|------|------------------------------------------------------|
| AA   | Crossbar assembly<br>(Pre-assembled to fixture body) |
| BB   | Outlet box screw                                     |
| CC   | Wire connector                                       |
| DD   | Mounting screw<br>(Pre-assembled to fixture body)    |
| A    | Fixture body                                         |
| B    | Outer shade                                          |
| C    | Inner shade                                          |
| D    | Socket collar tool                                   |





Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Design Solutions International Customer Service  
Mon-Fri 9:30 am to 3:00 pm EST

**1-800-388-6141 ext. 216**

For customer service support and the fastest response, please email us at

**[CustomerSupport@DSLighting.com](mailto:CustomerSupport@DSLighting.com)**


Retain this manual for future use.



# GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

---

## TOCADOR DE 4 LUCES



¿Tiene alguna pregunta o algún problema? ¿Le faltan piezas?  
Antes de volver a la tienda, llame al Servicio de atención al cliente de  
Design Solutions International De lunes a viernes, de 9:30 a 15:00 EST.

**1-800-388-6141 ext. 216**

Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida,  
envíenos un correo electrónico a

**CustomerSupport@DSILighting.com**

# ÍNDICE

|                                      |   |                            |   |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---|
| Índice.....                          | 2 | Aditamentos incluidos..... | 3 |
| Información de seguridad.....        | 2 | Contenido del paquete..... | 4 |
| Garantía.....                        | 2 | Instalación.....           | 5 |
| Tres (3) años de garantía.....       | 2 | Cuidado y limpieza.....    | 7 |
| Lo que está cubierto.....            | 2 | Solución de problemas..... | 7 |
| ¿Qué no está cubierto?.....          | 2 | Piezas de recambio.....    | 7 |
| Antes de la instalación.....         | 3 |                            |   |
| Planificación de la instalación..... | 3 |                            |   |
| Se necesitan herramientas.....       | 3 |                            |   |

## Información de seguridad

### LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Por su propia protección y seguridad, lea atentamente y comprenda la información de este manual en su totalidad antes de intentar ensamblar, instalar o usar este producto. No hacerlo podría provocar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones que podrían ser peligrosas o incluso fatales.
- Antes de tocar el cable, use un medidor de voltaje para asegurarse de que no tenga corriente.
- Al reemplazar los fusibles, primero desconecte el suministro principal de electricidad. Asegúrese de que sus manos y pies estén secos y coloque una mano detrás de su espalda para evitar que la electricidad haga un circuito completo a través de su pecho. Toque el fusible de un enchufe solo en el borde aislado. Retire los fusibles del cartucho con un extractor de fusibles.
- Utilice herramientas con mangos aislados y escaleras de madera o de fibra de vidrio.
- Para proteger a los niños, coloque una cubierta de seguridad sobre los tomacorrientes que no se usen.



**PELIGRO:** Antes de comenzar la instalación de esta lámpara o la extracción de una anterior, desconecte la alimentación. Para ello, apague el interruptor de circuito, retire el fusible de la caja de fusibles o apague el interruptor que controla ese circuito. Pegue un letrero en el panel para advertir a otras personas que no toquen el circuito mientras usted trabaja.



**PRECAUCIÓN:** PÓNGASE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE ELECTRICIDAD. Si usted tiene alguna otra pregunta acerca de esta lámpara, por favor contacte a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-800-388-6141 ext. 216. Por favor, haga referencia a los números de modelo y artículo.

## Garantía

### TRES (3) AÑOS DE GARANTÍA

#### LA GARANTÍA CUBRE

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales ni en la mano de obra por un período de tres (3) años desde la fecha de compra. Esta garantía se aplica solo al comprador original y a los productos que se usen bajo condiciones de uso y servicio normales. Si se nota alguna falla en el producto, la única obligación del fabricante y el único recurso disponible para usted será reparar o reemplazar el producto según el criterio del fabricante, siempre y cuando dicho producto no se haya dañado como resultado del uso incorrecto, maltrato, accidentes, modificaciones, alteración, negligencia o manipulación incorrecta. Esta garantía no se aplicará a los productos que se hayan instalado, configurado o utilizado incorrectamente y de un modo que no cumpla con las instrucciones que se proporcionan con el producto. Esta garantía no se aplicará a las fallas de los productos que se produzcan como resultado de accidentes, usos incorrectos, abuso, negligencia, alteración o instalaciones mal hechas, o como resultado de cualquier otro tipo de fallas que no estén relacionadas con el material defectuoso o con la mano de obra. Esta garantía no se aplicará al acabado de ninguna parte del producto, como los daños en la superficie o deterioros que se produzcan debido a las condiciones climáticas, ya que estos daños se producen como consecuencia del uso o los desgaste normales.

#### LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA

El fabricante no garantiza y rechaza específicamente toda garantía, ya sea expresa o implícita, de idoneidad para un fin en particular que no sea el de la garantía que se incluye en la presente. El fabricante rechaza específicamente toda responsabilidad y no se hará cargo de ningún tipo de pérdida o daño resultante o accidental, entre otros, los costos de mano de obra para el reemplazo o la reparación de dicho producto.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-800-388-6141, ext. 216, hora del este, de lunes a viernes, de 9:30 a 15:00 EST. Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a [CustomerSupport@DSILighting.com](mailto:CustomerSupport@DSILighting.com).

# Antes de la instalación

## Planificación de la instalación

- Lea todas las instrucciones antes de realizar la instalación.
- Coloque este producto sobre una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o una base de cartón, para evitar dañarlo.




**IMPORTANTE :** Revisa que el aislamiento de los cables no haya sufrido ningún corte, abrasión ni tenga filamentos de cobre expuestos debidos al envío. Si hay un defecto en el cable suspende el ensamblaje. Por favor llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-800-388-6141, ext. 216, hora del este, de lunes a viernes, de 9:30 a 15:00 EST. Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a [CustomerSupport@DSILighting.com](mailto:CustomerSupport@DSILighting.com).



**NOTA:** Este producto necesita cuatro bombillas de base media (E26) de 60 W como máximo de tipo "A" o bien bombillas LED con balasto propio de base media (E26) de 9 W como máximo (se venden por separado).

## HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN)



Destornillador Phillips



Pinzas



Escalera



Gafas de seguridad




Cinta aislante


## Aditamentos incluidos



**NOTA:** Las herramientas no se muestran a escala.



AA



BB



CC




DD

| Pieza | Descripción                                                                | Cantidad |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| AA    | Ensamble de la barra transversal (preinstalado en el cuerpo de la lámpara) | 1        |
| BB    | Tornillo para la caja de salida                                            | 2        |
| CC    | Conector de cables                                                         | 3        |
| DD    | Tornillos de montaje (preinstalado en el cuerpo de la lámpara)             | 2        |

## Antes de la instalación (continuación)

### CONTENIDO DEL PAQUETE




| Pieza | Descripción                                 | Cantidad |
|-------|---------------------------------------------|----------|
| A     | Cuerpo de la lámpara                        | 1        |
| B     | Pantalla                                    | 4        |
| C     | Pantalla de blanco                          | 4        |
| D     | Herramienta para el anillo del portalámpara | 1        |

# Instalación

## 1 Preparación del ensamble de la barra transversal

- Desatornille los tornillos de montaje (DD) del ensamble de la barra transversal (AA), retire el ensamble de la barra transversal (AA) del cuerpo de la lámpara (A) y guarde los tornillos de montaje (DD) para su uso posterior.




## 2 Instalación del ensamble de la barra transversal

- Fije el ensamble de la barra transversal (AA) a la caja de salida (no incluida) con los tornillos para la caja de salida (BB). Apriete hasta que esté ajustado.




**Nota:** La lengüeta en la barra transversal debe sobresalir.



## 3 Realizar las conexiones eléctricas

\* Utilice los conectores de cables (CC) para conectar los cables.



- Cable de tierra:
  - Enrole el cable de tierra de la alimentación alrededor del tornillo de toma a tierra verde en el ensamble de la barra transversal (AA), no menos de 5 cm desde el extremo del cable. Apriete el tornillo de toma a tierra.
  - Conecte el cable de tierra de la lámpara con el cable de tierra de la alimentación mediante un conector de cables (CC).
- Cable de la fuente de alimentación:
  - Conecte el cable de alimentación blanco con el cable de alimentación blanco de la lámpara mediante un conector de cables (CC).
  - Conecte el cable de alimentación negro (o rojo) con el cable de alimentación negro de la lámpara mediante un conector de cables (CC).
  - Envuelva cada una de las conexiones con cinta eléctrica homologada e introduzca con cuidado todos los cables conectados en la caja de distribución.




## Instalación (continuación)

### 4 Fijación del cuerpo de la lámpara a la caja de distribución

- Alinee los orificios en la placa posterior del cuerpo de la lámpara (A) y los orificios de montaje en el borde plegado de la ensamble de la barra transversal (AA).
- Asegure con los tornillos de montaje (DD). Apriete hasta que queden ajustados.




Opción de instalación 1:  
Con la bombilla hacia arriba



Opción de instalación 2:  
Con la bombilla hacia abajo

### 5 Instalación de la pantallas y de la bombillas

- Retire el cuello del casquillo (2) del propio casquillo del cuerpo de la lámpara (A).
- A continuación, coloque la **pantalla** (B) y la **pantalla de blanco** (C) sobre el casquillo del cuerpo de la lámpara (A) como se muestra.
- Con la herramienta para el anillo del portalámpara (D), enrosque el cuello del casquillo (2) en el portalámpara del cuerpo de la lámpara (A) para asegurar la **pantalla** (B) y la **pantalla de blanco** (C).
- Instale la bombillas (no se incluyen) correcta consultando las marcas de la lámpara y/o las etiquetas para saber la potencia máxima en vatios.



**NOTA:** Utiliza cuatro bombillas de base media (E26) de 60 W como máximo de tipo "A" o bien bombillas LED con balasto propio de base media (E26) de 9 W como máximo (se venden por separado).

## Cuidado y limpieza


- ❑ No use limpiadores que contengan agentes químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use solo un paño suave y seco para desempolvar o limpiar cuidadosamente el producto.
- ❑ Para limpiar la lámpara, desconecte la alimentación apagando el interruptor de circuito o retirando el fusible de la caja de fusibles y use un paño limpio seco o levemente húmedo para la superficie exterior de la lámpara.

## Solución de problemas


| Problema                                                                                | Causa posible                                                               | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las luce(s) no se ENCIENDEN                                                             | La bombilla está quemada.                                                   | ❑ Reemplace las bombilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                         | No hay alimentación.                                                        | ❑ Asegúrese de que el suministro de electricidad esté encendido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                         | El interruptor está defectuoso.                                             | ❑ Pruebe o reemplace el interruptor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                         | La conexión de los cables no es la correcta.                                | ❑ Revise el cableado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara. | Hay conductores cruzados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra. | ❑ Deje de usar la lámpara.<br>❑ Revise las conexiones de cable.<br>❑ Contacte a un electricista calificado o llame al equipo de Servicio al Cliente al 1-800-388-6141, ext. 216, hora del este, de lunes a viernes, de 9:30 a 15:00 EST.<br>❑ Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a <a href="mailto:CustomerSupport@DSILighting.com">CustomerSupport@DSILighting.com</a> . |

## Piezas de recambio

MODELO: DSHD34414D1



| Pieza | Descripción                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| AA    | Ensamble de la barra transversal (preinstalado en el cuerpo de la lámpara) |
| BB    | Tornillo para la caja de salida                                            |
| CC    | Conector de cables                                                         |
| DD    | Tornillos de montaje (preinstalado en el cuerpo de la lámpara)             |
| A     | Cuerpo de la lámpara                                                       |
| B     | <b>Pantalla</b>                                                            |
| C     | <b>Pantalla de blanco</b>                                                  |
| D     | Anillo del portalámpara                                                    |





¿Tiene alguna pregunta o algún problema? ¿Le faltan piezas?  
Antes de volver a la tienda, llame al Servicio de atención al cliente de  
Design Solutions International De lunes a viernes, de 9:30 a 15:00 EST.

**1-800-388-6141 ext. 216**

Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida,  
envíenos un correo electrónico a

**[CustomerSupport@DSLighting.com](mailto:CustomerSupport@DSLighting.com)**

Conserve este manual para futuras consultas.