





HOTSHOT

GRILL AND HANDLE

MODEL # 52323



ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. – 4:30 p.m. CST, Monday – Friday, or email us at customerservice@ghpgroupinc.com

PACKAGE CONTENTS




PART	DESCRIPTION	QTY
A	Handle	1
B	Grill	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. – 4:30 p.m. CST, Monday – Friday.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Using the handle (A), place the grill (B) on the fire bowl. All metal tabs are to fit inside the fire bowl.




2. Use the handle to place and remove the grill.

Notice:

Please detach the handle while enjoying your fire, as the handle will become very hot to the touch, and the hand grip may become damaged by the excessive heat.

⚠ WARNING

Grill will be extremely hot during use.
Please always use the handle to operate.




2-YEARS LIMITED WARRANTY

If within two years from the date of original purchase, this item fails due to a defect in materials or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, 8:00 a.m. - 4:30 p.m., CST, Monday - Friday. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. – 4:30 p.m., CST, Monday – Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Handle	30-01-445
B	Grill	30-01-447





GHP Group Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768



HOTSHOT

REJILLA Y ASA

MODELO #52323



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿ Tiene preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar o envíenos un correo electrónico a customerservice@ghpgroupinc.com

CONTENIDO DEL PAQUETE




PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Asa	1
B	Rejilla	1

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene alguna pregunta con respecto al producto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Use el asa (A) para colocar la rejilla (B) en el brasero.




2. Use el asa para colocar y retirar la rejilla.

Aviso:

Retire la manija mientras esté disfrutando del fuego, porque la manija puede estar muy caliente al tacto, y la empuñadura puede dañarse por el calor excesivo.

! ADVERTENCIA

La rejilla estará extremadamente caliente durante su uso. Use siempre el asa para operarla.




GARANTA LIMITADA DE 2 AÑOS

Si en dos años desde la fecha de la compra original, este artículo no funciona correctamente debido a un defecto en el material o en la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargo, según nuestro criterio. Para solicitar piezas u obtener el servicio de la garantía, llame al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. (hora central estándar). Esta garantía no cubre defectos ocasionados por uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidentes o alteraciones. Si no respeta todas las instrucciones del manual del propietario, esta garantía quedará anulada. El fabricante no será responsable de daños incidentales o indirectos ni del deterioro normal de los productos para exteriores. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos. Por lo tanto, es posible que la limitación mencionada no se aplique en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos, y podría haber otros derechos aplicables según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener las piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-877-447- 4768, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. (hora central estándar).

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Asa	30-01-445
B	Rejilla	30-01-447



GHP Group Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768