



Lot: _____

P.O. _____



realflame[®]
fireplaces



T0025
Tank Cover

! IMPORTANT
READ BEFORE USE
SAVE THESE
INSTRUCTIONS

! Warning:
For Outdoor Use Only.
If stored indoors, detach
and leave cylinder outdoors.

! Warning:

- ! If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.**
- ! Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or gas supplier.**
- ! Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.**
- ! Read the installation, operation and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.**
- ! Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.**

! DANGER

If you smell gas:
1. Shut off gas to the appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or fire department.

! WARNING

Use Liquefied Petroleum Gas (LP-Gas) only!
Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
An LP-cylinder not connected for use should not be stored in the vicinity of this or any other appliance.



Propane Cylinders Sold Separately
Real Flame Customer Service: 1-800-654-1704

Table of Contents

Parts List	3
Assembly Instructions	4
Care and Cleaning	6
Warranty	7

Parts List


① Tank Holder Top	N/A	1
② Tank Holder Base	05600005	1



Assembly Instructions


1

Place the propane tank in the base.



2


Place the propane tank in the base and secure the tank by tightening the screw at the bottom of the base.



Connect the LP Gas Tank

Before connection, be sure there is no debris caught in the collar of the LP gas tank, the regulator valve, the burner tube, or the burner ports.


Connect the gas line to the tank by turning the connection knob clockwise. Hand-tighten only.



Disconnect the LP Gas Tank


To disconnect the LP gas tank, make sure the valve on the LP gas tank is completely closed.

Disconnect the connection knob by turning it counterclockwise until it is detached from the valve.



With the propane tank secured and the regulator hose connected, place the Top (1) onto the Base (2).

Do not sit on top of Tank Holder.



Care and Cleaning

Cleaning

Your outdoor fire table and LP tank cover should be cleaned regularly to ensure safe use and extend product life.

WARNING

DO NOT attempt to clean your outdoor fire table unless the fire is COMPLETELY out and the unit is cool to touch.

WARNING

DO NOT use oven cleaner or abrasive cleaners as they will damage this product.

1. Wipe exterior surfaces with a mild dishwashing soap or baking soda.
2. Rinse clean with water.

Storage

WARNING

DO NOT move or store your outdoor fire table unless the fire is COMPLETELY out and cool to the touch.

Turn gas OFF at tank connection. Remove tank and store in a cool dry location outdoors and away from children and pets.

WARRANTY AND RETURN POLICIES

Warranty

Real Flame® Company warrants Real Flame gas fireplaces and accessories to be free from defects in parts under normal use and service for a period of 1 year from the date of purchase and defective from finish issues for a period of 1 year from the date of purchase. In the event of such defects Real Flame will, at its option, replace the defective product or refund the purchase price. The foregoing is the exclusive remedy and Real Flame disclaims all other warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. In addition, Real Flame will not be responsible for consequential damages in excess of the purchase price of the product on which such liability is based.

Return Policy

You may return your purchase within 90 days of receipt. No refunds will be issued for incomplete or unauthorized returns. All returned products must be 100% complete, adequately packaged in original packaging and in resalable condition. Products that have been assembled or modified will not be eligible for return. All items must be returned in their entirety, meaning all items included must be returned together. No returns or exchanges on discontinued items. Please begin the return process by contacting the store or company where you bought your Real Flame item.

Replacement Parts

In the event that an item has been lost or damaged, either by the manufacturer or in shipping, you may request a replacement. Replacement parts are not available for all units and only given at Real Flame's discretion. We will assess any damage and find a solution, which could include shipping you a replacement. No replacements are available for discontinued items or repackaged (open box) products. Please call Real Flame Customer Service at 1-800-654-1704 for replacement parts before returning the damaged item. Please have the following information (which can be found in your instruction manual) ready before you call Customer Service:

- Model number of item
- 4-8 digit part number
- Lot code number
- Shipping address
- A picture of the damaged item may be requested. Pictures should be sent to custserv@realflame.com.

Incorrect Order Received

If you received something other than what you ordered, please contact Real Flame Customer Service at 1-800-654-1704 within 48 hours of receiving the item.

Refer to www.realflame.com for our complete return guidelines and policies.


Please register your fireplace for recall notifications, proof of ownership and quality assurance at <https://www.realflame.com/registration>.

Real Flame®
7800 Northwestern Ave.
Racine, WI 53406
USA
Real Flame Customer Service
USA: 1-800-654-1704
Canada: 1-800-363-6443
custserv@realflame.com



realflame[®]

fireplaces



T0025

couvercle du réservoir

⚠ IMPORTANT

LIRE
AVANT D'UTILISER
CONSERVER CES
INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT

Usage extérieur seulement. Si rangé à l'intérieur, détacher et ranger le réservoir de propane à l'extérieur.

⚠ AVERTISSEMENT

La négligence à suivre scrupuleusement les instructions contenues dans ce manuel peut provoquer un incendie ou une explosion occasionnant des dommages à la propriété, des blessures sérieuses et même la mort.

L'installation et l'entretien doivent être faits par un installateur qualifié, une compagnie d'entretien ou un fournisseur de gaz.

Une installation, une mise au point, une modification ou un entretien inapproprié peu occasionner des blessures ou des dommages à la propriété.

Lire attentivement les instructions concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.

Garder ces instructions pour une consultation future. Si vous assemblez cet appareil pour quelqu'un d'autre, lui donner le manuel pour lecture et consultation futures.

⚠ DANGER

Si vous percevez une odeur de gaz :

1. Couper l'alimentation en gaz de l'appareil.
2. Éteindre toute flamme nue.
3. Si l'odeur persiste, vous éloigner de l'appareil et appeler immédiatement votre fournisseur de gaz ou le service des incendies.

⚠ AVERTISSEMENT

Utiliser du gaz de pétrole liquéfié (GPL) seulement!

Ne pas entreposer ou utiliser d'essence, de vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

Ne pas entreposer une bonbonne de GPL près de cet ou tout autres appareils.



Les bouteilles de propane sont vendues séparément
Pour le support technique S'il vous plaît nous contacter: 1-800-654-1704

Table des matières

Liste des pièces	3
Instructions pour l'assemblage	4
Soins et entretien	6
Garantie	7

LISTE DES PIÈCES


①	Couvercle du reservoir	N/A	1
②	Base-support du réservoir	06700002	1



Instructions de 'assemblage


1

Mettre le réservoir de propane dans la base.



2


Mettre le réservoir de propane dans la base et fixer bien en place le réservoir en serrant la vis au bas de la base.



Connecter la bonbonne de GPL

Avant la connexion, s'assurer qu'il n'y a pas de débris dans le collier de la bonbonne de GPL, la vanne de régulation ou le brûleur et les orifices du brûleur.


Connecter la conduite de gaz à la bonbonne en tournant le bouton de connexion dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrer à la main uniquement.



Débrancher la bonbonne de GPL


Pour débrancher la bonbonne de GPL, s'assurer que la vanne de la bonbonne de GPL est complètement fermée.

Débrancher le bouton de connexion en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit détaché de la vanne.



Avec le réservoir de propane bien en place et le tuyau régulateur branché, mettre le couvre-réservoir (1) sur la base (2).

Ne pas s'asseoir sur le couvercle du réservoir



Nettoyage

Votre foyer extérieur et couvercle du réservoir devrait être nettoyé régulièrement pour vous assurer de sa sécurité et pour prolonger sa durée de vie.

AVERTISSEMENT

NE TENTER PAS de nettoyer ce foyer extérieur à moins que le feu soit complètement éteint et que l'appareil soit froid au toucher.

AVERTISSEMENT

NE PAS utiliser de nettoyeurs à four ou abrasifs car ils peuvent endommager ce produit.

Essuyer les surfaces externes avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse ou de bicarbonate de soude et rincer avec de l'eau propre.

Entreposage

AVERTISSEMENT

NE PAS déplacer ou entreposer votre foyer tant que le feu` soit COMPLÈTEMENT éteint et que le foyer soit froid au toucher.

FERMER l'alimentation en gaz à partir du raccord du réservoir. Retirer le réservoir et l'entreposer dans un endroit frais et sec à l'extérieur et hors de portée des enfants.t

GARANTIE ET POLITIQUES DE RETOUR

Garantie

La société Real Flame® garantit que les foyers et les accessoires de Real Flame sont exempts de défauts de pièces en cas d'utilisation et d'entretien normaux pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat et exempts de problèmes de finition pour une période de 1 an à compter de la date d'achat. En cas de tels défauts, Real Flame, à sa discrétion, remplacera le produit défectueux ou remboursera le prix de l'achat. Ce qui précède constitue le recours exclusif et Real Flame décline toute autre garantie, y compris toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. En outre, Real Flame ne sera pas responsable des dommages consécutifs qui excèdent le prix d'achat du produit sur lequel cette responsabilité est fondée.

Politiques de retour

L'achat peut être retourné dans les 90 jours suivant la réception. Il n'y aura aucun remboursement pour de retours incomplets ou non autorisés. Tous les produits retournés doivent être à 100 % complets, emballé d'une manière adéquate, dans l'emballage original et dans une condition revendable. Les produits qui ont été assemblés ou modifiés ne seront pas admissibles au retour. Tous les éléments doivent être retournés dans leur intégralité, ce qui signifie que tous les éléments inclus doivent être retournés ensemble. Aucuns échanges ou retours pour les articles retirés. Commencer le processus de retour en contactant le magasin ou l'entreprise où l'article Real Flame a été acheté.

Pièces de remplacement

Dans le cas où un article a été perdu ou détérioré, soit par le fabricant ou pendant le transport, une pièce de remplacement peut être demandée. Les pièces de remplacement ne sont pas disponibles pour tous les appareils et sont données à la discrétion de Real Flame. Nous évaluerons tout dommage et trouverons une solution, ce qui pourrait inclure la livraison du remplacement. On ne peut pas remplacer les articles retirés ou les produits remballés (emballage ouvert). Appeler le Service à la clientèle de Real Flame 800-654-1704 pour les pièces de remplacement avant de retourner l'article endommagé. Avoir les informations suivantes (qui se trouvent dans le manuel d'utilisation) avant d'appeler le Service à la clientèle :

- Numéro de modèle de l'article
- Numéro de référence de 4-8 chiffres
- Numéro de code de lot
- Adresse de livraison
- Une photo de l'article endommagé peut être demandée. Envoyer les photos à custserv@realflame.com.

Commande incorrecte reçue

En cas de la réception de quelque chose d'autre que ce qui a été commandé, contacter le Service à la clientèle de Real Flame au 800-654-1704 dans un délai de 48 heures après avoir reçu l'article.

Consulter www.realflame.com pour nos directives et nos politiques de retour complètes.

Veillez enregistrer votre foyer pour recevoir les notifications de rappel, les preuves de propriété et l'assurance qualité à l'adresse <https://www.realflame.com/registration>.

Real Flame®
7800 Northwestern Ave.
Racine, WI 53406
USA


Customer Service : 1-800-654-1704 in USA
Service à la clientèle : 1-800-363-6443 au Canada
custserv@realflame.com

Lot: _____

P.O. _____



realflame[®]
fireplaces



T0025

Tapas del tanque

⚠ ADVERTENCIA

Únicamente para uso al aire libre.

**Cilindros de propano
vendidos por separado**

**Servicio de atención
al cliente de Real Flame:
1-800-654-1704**

⚠ ADVERTENCIA

- ⚠ Si no sigue con precisión la información que se brinda en este manual, podría provocar un incendio o una explosión y causar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.
- ⚠ La instalación y el servicio deben estar a cargo de un instalador, una agencia de servicio o un proveedor de gas calificado.
- ⚠ Si no realiza la instalación, el ajuste, la alteración, el servicio o el mantenimiento de manera adecuada, puede provocar lesiones o daños a la propiedad.
- ⚠ Lea las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento atentamente antes de instalar o brindar servicio a este equipo.
- ⚠ Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro. Si está armando esta unidad para otra persona, entréguele el manual para que lo lea y lo conserve para consultarlo en el futuro.

⚠ PELIGRO

Si siente olor a gas:

1. Corte el suministro de gas al artefacto.
2. Apague cualquier llama abierta.
3. Si el olor continúa, aléjese del artefacto y comuníquese inmediatamente con su proveedor de gas o con los bomberos.

⚠ ADVERTENCIA

No almacene ni utilice gasolina u otros líquidos y vapores inflamables cerca de este o de cualquier otro artefacto.


Los cilindros de propano líquido que no están conectados para ser utilizados no se deben conservar cerca de este u otros artefactos.

Índice

Lista de piezas	3
Instrucciones de ensamblaje	4
Cuidado y mantenimiento	6
Garantía	7

Lista de piezas


①	Tapa del tanque	N/A	1
②	Base del soporte del tanque	06700002	1



Montaje y uso


1

Coloque el tanque de propano en la base



2

Ajuste el tornillo del costado de la base del tanque para sujetar el tanque de propano.





Conexión Del Tanque de Gas de Propano

Asegúrese de que no haya basura en el cabezal del tanque de gas propano ni en el cabezal de la válvula del regulador.

Asegúrese de revisar también los orificios del quemador y el quemador.

Conecte la línea de gas al tanque girando la perilla en el sentido de las agujas del reloj. Realice el ajuste a mano.





Desconexión del Tanque de Gas de Propano

Asegúrese de que la válvula del tanque de gas LP esté cerrada.

Desconéctelo girando la perilla en el sentido opuesto al de las agujas del reloj hasta que se separe de la válvula.

Con el tanque de propano asegurado y la manguera del regulador conectada, coloque la parte superior en la base.

No la apoye sobre el soporte del tanque.



Cuidado y mantenimiento

MANTENIMIENTO

Este equipo para exterior se debe limpiar regularmente para asegurarse de que sea seguro utilizarlo y se pueda extender la vida útil del producto.

ADVERTENCIA

NO use limpiadores de hornos o limpiadores abrasivos que pueden dañar este producto.

1. Repase las superficies exteriores con una solución de bicarbonato de sodio y lavavajillas suave.
2. Después, enjuague con agua limpia.

Almacenamiento

Cierre la válvula de gas en la conexión del tanque. Retire el tanque y guárdelo en un lugar fresco y seco, al aire libre y alejado de los niños.

GARANTÍA Y POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN

Garantía

La Compañía Real Flame® garantiza que las chimeneas a gas y los accesorios están libres de defectos en las piezas bajo el uso normal y el servicio por un período de 1 año a partir de la fecha de compra, y las que presenten defectos del acabado por un período de 1 año a partir de la fecha de compra. En caso de tales defectos Real Flame, a su discreción, reemplazará el producto defectuoso o reembolsará el precio de compra. Lo anterior es el recurso exclusivo, y Real Flame excluye todas las otras garantías, incluyendo cualquier garantía implícita de mercantilidad o adecuación para un fin en particular. Además, Real Flame no será responsable de los daños derivados que superen el precio de compra del producto en el cual tal responsabilidad está basada.

Política de devolución

Usted puede devolver su compra en el plazo de 90 días de haberla recibido. No se emitirán reembolsos por devoluciones incompletas o no autorizadas. Todos los productos devueltos deben estar 100% completos, adecuadamente empacados en su empaque original y en condiciones de reventa. Los productos que han sido ensamblados o modificados no reúnen los requisitos para la devolución. Todos los artículos deben ser devueltos en su totalidad, lo cual significa que todos los artículos incluidos deben ser devueltos juntos. No se aceptan devoluciones o cambios de artículos discontinuados. Comience el proceso de devolución comunicándose con la tienda o la compañía donde adquirió su artículo Real Flame.

Piezas de repuesto

En caso de que un artículo se haya perdido o dañado por parte del fabricante o en el envío, usted puede solicitar un reemplazo. Las piezas de reemplazo no están disponibles para todas las unidades y solo se suministran a la discreción de Real Flame. Nosotros evaluaremos cualquier daño y encontraremos una solución, lo cual puede incluir enviarle un reemplazo. No hay reemplazos disponibles para artículos discontinuados o productos reempacados (caja que ha sido abierta) Llame a Servicio al cliente de Real Flame al 1-800-654-1704 para las piezas de repuesto antes de devolver el artículo dañado. Tenga lista la siguiente información consigo (la cual puede encontrar en su manual de instrucciones) antes de llamar al Servicio al cliente:

- Número de modelo del artículo
- Número de pieza de 4-8 dígitos
- Número de código del lote
- Dirección de envío
- Se puede solicitar una foto del artículo dañado. Las fotos se pueden enviar a custserv@realflame.com.

Orden incorrecta

Si usted recibió algo distinto de lo que ordenó, comuníquese con el Servicio al cliente de Real Flame al 1-800-654-1704 en el plazo de 48 horas de haber recibido el artículo.

Consulte www.realflame.com para las pautas y políticas completas de devolución.

Registre su chimenea para notificaciones de retiro del mercado, prueba de titularidad y aseguramiento de la calidad en <https://www.realflame.com/registration>.

Real Flame®
7800 Northwestern Ave.
Racine, WI 53406
USA

Servicio al cliente: 1-800-654-1704 en EE. UU.
Service à la clientèle: 1-800-363-6443 en Canadá
custserv@realflame.com