


STEP 1 INSTALLATION

1. Determine the desired location for the cabinet.
2. Locate at least one wall stud.

NOTE: The most secure way to hang the cabinet is by passing two screws (not included) through the hanging rail and into the wall stud(s). If it is not possible to fasten into a wall stud, then we recommend using toggle bolts or an appropriate wall anchor.


3. Mark the location(s) of the wall stud(s) (if available) on the hanging rail. Once location has been marked, drill two holes, evenly distributed.
4. Attach the cabinet to the wall using appropriate hardware (not included).
5. Secure bar using the support brackets.

NOTE: To prevent twisting, use spacers (not included). For cabinets with door knobs, we have provided two sets of different size screws.



HINGE | DOOR ADJUSTMENT (IF APPLICABLE)

The door alignment was set in the factory, but it could have shifted during transit. If adjustment is needed, follow the instructions provided in the adjacent chart.



CARE & MAINTENANCE

To clean surface of doors, drawers or cabinet, use non-abrasive cleaners and/or cleaning agents that do not contain solvents.

WARNING & CAUTION



WARNING: Cabinet supports a maximum weight of 88lbs. Exceeding maximum weight limit will compromise the integrity of the cabinet structure and could cause the cabinet to fail.
CAUTION: Do not hang from the cabinet.



LIMITED LIFETIME WARRANTY APPLICABLE TO USA

The product has been manufactured by WoodCrafters Home Products, LLC 2700 Camino de Verdad, Weslaco, TX 78596 and is warranted under normal use and service, to be free from defects in material and workmanship for as long as the original purchaser remains the owner. During this warranty period, WoodCrafters Home Products, LLC will repair or replace at WoodCrafters Home Products, LLC sole option, free of charge, any defective part or parts returned with shipping charges prepaid to the distribution center listed below. Please include the original receipt with date of purchase and the nature of the problem. Merchandise not returned prepaid will be refused. Our warranty does not cover damage or failure caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, improper maintenance or any repair other than those by WoodCrafters Home Products, LLC. There are no obligations or liabilities on the part of WoodCrafters Home Products, LLC for consequential damage or lost profits arising out of or in connection with the use or performance of the product or any indirect damages included, but not limited to labor charges for installation or removal. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that may vary from jurisdiction to jurisdiction. Further information regarding this warranty may be obtained without charge by contacting WoodCrafters Home Products, LLC Customer Service. If any parts are missing or damaged, please call WoodCrafters Home Products, LLC Customer Service at (800) 235 - 7747, between 8 a.m. and 5 p.m. C. S. T.


PASO 1 INSTALACIÓN

1. Determine la ubicación deseada.
2. Localice los barrotes de la estructura en la pared.

NOTA: La forma más segura para colgar el gabinete es utilizar dos tornillos (no incluidos) que atraviesen el soporte de colgar y el barrote. Si no es posible fijar en el barrote le recomendamos que haga uso de taquetes apropiados.


3. Marque la localización(es) del barrote(s) (si disponible) en el soporte de colgar. Una vez que la localización ha sido marcada, haga dos perforaciones, distribuidos igualmente.
4. Fije el gabinete a la pared usando taquetes apropiados (no incluidos).
5. Asegure el tubo usando los soportes para tubo.

**NOTA: Para evitar movimiento, use espaciadores (no incluido).
Para los gabinetes con perillas, hemos proporcionado dos juegos de tornillos de diferentes tamaños.**



AJUSTE DE PUERTA | BISAGRA (SI APLICA)

Las puertas están alineadas de fábrica, pero pudieron haberse desalineado en el envío. Si es necesario alinearlas, recomendamos ajustar las puertas según se muestra en el siguiente diagrama.



CUIDADO Y LIMPIEZA

Para limpiar la superficie del gabinete o las puertas, use un trapo limpio y seco y limpie toda la superficie. No usar limpiadores abrasivos.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN



ADVERTENCIA: El gabinete soporta un máximo peso de 40kg, exceder este peso comprometerá la integridad de la estructura del gabinete y puede causar que el gabinete se desplome.
PRECAUCIÓN: No se cuelgue del gabinete.



GARANTÍA LIMITADA APLICABLE A MÉXICO

Woodcrafters Home Products S. de R.L. de C.V. garantiza este producto a partir de la fecha de compra y durante el tiempo que el comprador original lo posea. Esta garantía cubre al producto exclusivamente por defectos en los materiales o en su fabricación. Woodcrafters Home Products S. de R.L. de C.V. reemplazará bajo su propio costo, el Gabinete Completo. En los casos que el modelo esté discontinuado, se ofrecerá reemplazar el producto por uno de características similares, que se encuentre disponible en el mercado. Para hacer válida la garantía, deberá acudir a la tienda de Home Depot donde realizó su compra incluyendo el artículo a reemplazar, recibo original o factura de compra que indique la fecha para su reemplazo. Nuestra garantía no cubre daños por el uso inapropiado o abuso que se le dé al producto, ni por daños realizados durante la instalación, así mismo, excluye los daños causados por condiciones del ambiente, humedad, limpiadores o sustancias abrasivas. Esta garantía no podrá transferirse. Esta garantía es aplicable sólo a los productos fabricados después del 1 de Diciembre del 2010. Para mayor información, favor de comunicarse al número gratuito 01-800-570-0319 desde el interior de la República Mexicana derechos que lleguen a cambiar de estado a estado. Si faltara alguna parte o estuviera dañada, favor de llamar al Centro de Atención al Cliente, al número de teléfono sin costo, dentro de los Estados Unidos de América, (800) 235-7747, en el horario de 8 a.m. a 5 p.m. tiempo del Centro. Para mayor información relacionada a esta garantía, favor de comunicarse al Centro de Atención al Cliente.

GARANTÍA LIMITADA APLICABLE A E.U.A.

El producto ha sido fabricado por WoodCrafters Home Products, LLC y tiene garantía, bajo uso y servicio normales, lo que garantiza al producto por defectos de materiales y fabricación. Durante este periodo, WoodCrafters Home Products, LLC reparará o reemplazará, bajo su propio costo, cualquier parte o partes defectuosas, que sean enviadas con gastos de envío pagados, al centro de distribución que se enlistan al final de este párrafo. Favor de incluir el recibo original de compra, que indique la fecha de compra y la causa del problema. No se recibirá mercancía enviada por cobrar. Nuestra garantía no cubre daños por el uso inapropiado o abuso que se le dé al producto, así como ningún cargo de instalación. Esta garantía tiene específicos derechos legales, así como los derechos que lleguen a cambiar de estado a estado. Si faltara alguna parte o estuviera dañada, favor de llamar al Centro de Atención al Cliente, al número de teléfono sin costo, dentro de los Estados Unidos de América, (800) 235-7747, en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM tiempo del Centro. Para mayor información relacionada a esta garantía, favor de comunicarse al Centro de Atención al Cliente.