
See this fold-out section for all of the figures referenced in the operator's manual.

Consulter l'encart à volets afin d'examiner toutes les figures mentionnées dans le manuel d'utilisation.


Consulte esta sección desplegable para ver todas las figuras a las que se hace referencia en el manual del operador.

Fig. 1




A - Battery cover (couvercle des piles, tapa de las baterías)
B - Motor/blade control assembly (dispositif de commande du moteur/de la lame, conjunto de control del motor/hoja)
C - Start button (bouton « Start » [démarrer], botón de arranque)
D - Upper handle (poignée supérieure, mango superior)
E - Blade Control Levers (levier de commande de la lame, palanca de control de la hoja)
F - Upper handle lock (verrou de la poignée supérieure, seguro del mango superior)
G - Lower handle (poignée inférieure, mango inferior)
H - Lower handle lock (verrou de la poignée inférieure, seguro del mango inferior)
I - Height adjustment lever (levier de réglage de la hauteur, palanca de ajuste de altura)
J - Mulching plug (insert broyeur, tapón para trituración)
K - Start key (clé de démarrage, llave de arranque)
L - Grass catcher (collecteur d'herbe, receptor de hierba)
M - Carrying handle (poignée de transport, mango de acarreo)


Fig. 2



A - Lower handle lock (verrou de la poignée inférieure, seguro del mango inferior)
B - Tighten (serrer, apriete)
C - Loosen (desserrer, aflojar)


Fig. 3






A - Hole on the upper handle (trou de poignée supérieure, orificio del mango superior)
B - Hole on the lower handle (trou de poignée inférieure, orificio del mango inferior)
C - Starter cable (câble de démarreur, cable del arrancador)
D - Handle lock (verrou de la poignée, seguro del mango)
E - Lock knob (bouton de verrouillage, perilla de fijación)
F - Washer (rondelle, arandela)

Fig. 4




A - Rear discharge door (couvercle d'éjection arrière, puerta de descarga posterior)
B - Rear discharge opening (ouverture d'éjection arrière, abertura de descarga posterio)
C - Mulching plug (insert broyeur, tapón para trituración)
D - Tabs
E - Slot (fente, ranura)

Fig. 5




A - Grass catcher handle (poignée de collecteur d'herbe, mango del receptor de hierba)
B - Slots (fentes, ranuras)
C - Rear discharge door (couvercle d'éjection arrière, puerta de descarga posterior)
D - Rear discharge opening (ouverture d'éjection arrière, abertura de descarga posterio)
E - Door rod (barre de couvercle, barra de la puerta)
F - Hooks (crochets, ganchos)

Fig. 6




A - Slots (fentes, ranuras)
B - Hooks (crochets, ganchos)

Fig. 7




A - Height adjustment lever (levier de réglage de la hauteur, palanca de ajuste de altura)
B - Lowest blade setting (le plus bas réglage de la lame, ajuste más bajo de la hoja)
C - Highest blade setting (le plus haut réglage de la lame, ajustes de cuchilla más alto)

Fig. 8




A - Battery pack (bloc-piles, paquete de baterías)
B - Battery cover (couvercle des piles, tapa de las baterías)
C - Battery port (logement de piles, receptáculo para baterías)
D - Latches (loquets, pestillos)

Fig. 9



A - Start key (clé de démarrage, llave de arranque)
B - Battery cover (couvercle des piles, tapa de las baterías)
C - Start key slot (fente de la clé de démarrage, ranura de la llave de arranque)

Fig. 10



A - Blade Control Lever (levier de commande de la lame, palanca de control de la hoja)
B - Start button (bouton « Start » [démarrer], botón de arranque)
C - Upper handle (poignée supérieure, mango superior)

Fig. 11





Fig. 12




Fig. 13



A - Blade (lame, hoja)
B - Wrench (clé, llave)
C - Block of wood (pièce de bois, bloque de madera)

Fig. 14



A - Motor (moteur, motor)
B - Shaft (arbre, eje)
C - Blade (lame, hoja)
D - Plastic spacer (espaceur en plastique, separador de plastico)
E - Metal spacer (espaceur en métal, separador de metal)
F - Blade nut (écrou de lame, tuerca de la hoja)
G - Blade post (tiges pour lame, montantes de cuchilla)
H - Blade hole (trou pour lame, orificio de la hoja)

Fig. 15

TO STORE THE MACHINE
POUR REMISER L'ÉQUIPEMENT
PARA GUARDAR LA MÁQUINA

