



CLASSIC OUTDOOR KITCHEN SERIES


CABINETS - STAINLESS STEEL




32" Wall Cabinet




28" Kamado Cabinet




32" Bar Cabinet




32" 2-Door Split Cabinet




32" 3 Drawer




32" Sink Cabinet




32" 2-Door Cabinet




16" DSB Cabinet




33" Insert Grill Cabinet




40" Insert Grill Cabinet




45° Corner Cabinet



90° Corner Shelf




36" Insert Grill Cabinet



Prep Table

IM-OKC1.63A-03

NEWAGE
PRODUCTS INC.




NEWAGE
PRODUCTS INC.

Outdoor Kitchen SS 64" Prep Table




Warning: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com.







ATTENTION: Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

Weight Capacity



64" - PREP TABLE
Max 200 lbs.




Unpacking

- Begin by placing the package on a protected flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Parts” and “Tools Needed” in the list below.

Parts Supplied

	Prep Table
Leg End Frames	2
Pan Head Bolt (M4 x 50mm)	4
Hex Bolt (M6 x 50mm)	4
64" Worktop Asm	1
Leg frame Rails	2
Ganging Brackets	4
Washers (M4)	8
Pan Head Bolt (M4 x 13mm)	4
Hex Bolt (M6 x 13mm)	8



Limited Warranty:



All products must be installed, operated, and maintained in accordance with the instructions included with the products. If a product is properly installed, operated, and maintained fails to meet the below limited warranty, NewAge Products, Inc ("NewAge") will replace the defective product or parts.

Subject to the limitations and disclaimers set forth below or in other product documentation, NewAge warrants to the initial customer that (1) product finishes will be free from defects for three years following purchase, (2) drawer slides will be free from defects for two years following purchase, and (3) the overall structural integrity of the product (not including finishes or drawer slides) will be free from defects for ten years following purchase.

Customer must pay for shipping costs associated with any replacement product or parts. This limited warranty is limited to product replacement only. In no event will NewAge be liable for special, indirect, or consequential damages.

This limited warranty is available to the initial purchaser only and is not transferable. Proof of purchase and additional information regarding the defect may be required at NewAge's discretion. The warranty is made only to products sold in the continental United States, Canada, and the United Kingdom.


ALL OTHER WARRANTIES DISCLAIMED:

ALL OTHER WARRANTIES ARE DISCLAIMED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FORGOING, NEWAGE EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.


NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls or labor costs.
2. Products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, improper maintenance or cleaning, modification, mishandling or not following care instructions.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Defects results from use in excess of normal residential use.
5. Cosmetic damage that occurs after customer purchasing the product, including scratches, dings, dents, corrosion, or stains in the material that does not affect the structural or functional capability of the product.
6. Loss of product contents.


Tools Needed



1 x Adjustable wrench



1 x 24" Level




1 x Tape Measure




1 x 10mm Open end wrench



1 x 10mm socket




1 x Socket wrench



1 x Flashlight



**1 x #2 Phillips head
screwdriver**



1 x #2 Phillips Bit



1 x Cordless Power Drill

Manufacturer Warranty Limited Lifetime

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the Lifetime of the product.

NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from improper handling or shipping of products, or products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, modification, mishandling or not following care instructions.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Cosmetic damage, including scratches, dings, dents or cracks in paint that do not affect the structural or functional capability of the product.
6. Surfaces damaged due to chemical interaction resulting in corrosion of paint or metal.
7. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States, U.K.
8. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
9. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
10. Any labor costs during the limited warranty period.


DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE


NEWAGE
PRODUCTS INC.

Table Assembly

i Parts Needed.




8 x Hex Bolt
(M6 x 13)






4 X Pan Head Bolts
(M4 x 50mm)

1 Insert Leg Frame into cross rails. Using M6 bolts to fasten the leg frame to cross rails.



2 Use 4 x M4x 40mm Pan Head Bolts to assemble Worktop to Leg Frame



3 Stand and level Table






Table to Cabinet Ganging

Parts Needed.




- 1** Align Holes in Table Leg Frame with with 4 Holes in side of Cabinet. Fasten four M6x50mm Hex Bolts as shown.




Note: Table has rivet nuts in legs to thread into.
Insert bolt from cabinet side.

Table to Table Ganging




i Parts Needed.





1 On a Flat Protected Surface flip over two tables and align them right to left sides as shown.



2 Using 4 Ganging Brackets and 2 x M4 Pan Head bolts per each bracket. Attach two tables together.



3 Position Brackets over existing bolt heads using clearance holes.



Care and Maintenance of your Stainless Steel Cabinets

Perform Regular Maintenance

Wash regularly with clean fresh water, mild detergent and a micro fiber cloth.

After washing rinse in clean water and wipe the surface dry with your cloth remembering to go with the grain on brushed stainless steel.

Generally you should wash your stainless steel every three months. Coastal areas or next to a chlorine pool more frequently every 2 weeks.

Do not use abrasive cleaners or a scouring pad of any type as they will cause excessive wear and dull the finish.

Stainless steel finishes in coastal environments may show tea staining if not washed regularly.

We recommend Hopes "Perfect Stainless" as a cleaner with a microfiber cloth.

For better protection use a thin coating of protectant on the surface. We do not recommend using this coating for food prep areas.


List of common conditions that cause corrosion or discoloration of stainless steel and should be avoided:

1. Chloride containing cleansers – this includes bleach and any cleaners containing bleach
2. Muriatic acid (hydrochloric acid) – commonly used to clean up after tile/concrete installation
3. Concentrated soap residue – chemical additives will cause discoloration and some dried soaps actually look like rust
4. Water with high iron content – can leave a rusty residue, especially if allowed to drip continuously
5. Contact with iron materials – including steel wool, iron residue/dust from installation or cleaning of other steel products
6. Trapped moisture between the product and cover – rubber mats, metal cans or cleaner cans- Allow cabinets to completely dry before covering.
7. Salts – contain chlorides
8. Extreme Heat by Flame
9. Do not permit citrus or tomato juice to remain on stainless steel surfaces.
10. No abrasive cleaners, steel wool pads, or abrasive cloths as they will scratch the finish.

OXIDIZATION Removal

If you have oxidation there are a few steps to take to bring your stainless steel cabinets back to "as new" condition.

Apply clean water with a cleaning sponge and rub gently in the direction of the grain. If the mark won't shift, it may be necessary to use a stainless steel cleaner, in which case apply the cleaner and rub gently. After cleaning it is important to rinse the stainless steel with clean fresh water and buff with a soft cloth. Remember to always rub with the grain, NEVER across as you will ruin the finish, and the stainless can lose its shine. If you must use a scourer, use a plastic scrub pad with no metal content.



NEWAGE
PRODUCTS INC.

Table de préparation 64 po SS de cuisine extérieure




Avertissement : Danger de charge excessive!

Pour éviter les blessures au dos, déplacez, assemblez et installez les armoires avec l'aide de deux personnes ou plus. Ne laissez pas d'enfant sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires sont installées incorrectement : pour éviter les blessures graves, fixez les armoires de façon sécuritaire au mur. Pour obtenir de l'aide, composez le 1 877 306-8930; pour le R.-U. 0800 031-4069 : courriel au info@newageproducts.com.







ATTENTION : Votre armoire est-elle endommagée? Vous avez besoin d'assistance ou de pièces de rechange? Pour un service plus rapide, contactez NewAge Products au 1 877 306-8930; ou écrivez à support@newageproducts.com. Ne retournez pas ce produit au détaillant.

Capacité de charge



64 po - TABLE DE PRÉPARATION
Max 200 lb




Déballage

- Commencez par placer l'emballage sur une surface plane protégée.
- Retirez tout le carton, les matériaux d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparents
- Mettez au rebut/recyclez tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez l'ensemble du contenu de la boîte et réunissez les outils nécessaires. Consultez « Pièces » et « Outils requis » dans la liste ci-dessous.

Pièces fournies

	Table de prép.
Bâtis d'extrémité des pattes	2
Vis à tête cylindrique (M4 x 50 mm)	4
Boulon hexagonal (M6 x 50 mm)	4
Asm. de plan de travail de 64 po	1
Traverses des pattes	2
Supports de raccord	4
Rondelles (M4)	8
Vis à tête cylindrique (M4 x 13 mm)	4
Boulon hexagonal (M6 x 13 mm)	8



Garantie limitée :



Tous les produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions comprises avec les produits. Si un produit installé, utilisé et entretenu correctement ne répond pas à la garantie limitée ci-dessous, NewAge Products, Inc (« NewAge ») remplacera le produit ou les pièces défectueuses.

Sous réserve des limitations et avis de non-responsabilité établis ci-dessous ou dans la documentation du produit, NewAGE garantit au client d'origine que (1) les finitions de produit seront exemptes de défauts pendant trois ans suite à l'achat, (2) les glissières de tiroir seront exemptes de vices pendant deux ans suite à l'achat et (3) l'intégrité générale de la structure du produit (sans inclure les finitions ou les glissières de tiroir) sera exempte de vices pendant dix ans suite à l'achat.

Le client doit payer les coûts d'expédition associés avec tout remplacement d'un produit ou de pièces. Cette garantie limitée se limite au remplacement de produits uniquement. NewAge ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages particuliers, indirects ou immatériels.

Cette garantie limitée est offerte à l'acheteur initial uniquement et n'est pas transférable. Une preuve d'achat et des renseignements supplémentaires concernant le vice pourraient être requis à la discrétion de NewAge. La garantie est applicable uniquement aux produits vendus dans les États-Unis continentaux, le Canada et le Royaume-Uni.


TOUTES LES AUTRES GARANTIES DÉCLINÉES :

TOUTES LES AUTRES GARANTIES SONT DÉCLINÉES DANS LA MESURE MAXIMALE OÙ LE PERMET LA LOI APPLICABLE. SANS LIMITER LA GÉNÉRALITÉ DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE DÉCLINE EXPLICITEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER.


NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS POUR :

1. Les appels de service et coûts de main-d'œuvre.
2. Les produits endommagés par un accident, un usage abusif, un abus, un incendie, une inondation, une installation inadéquate, des cas fortuits, une négligence, une corrosion, un entretien ou un nettoyage inadéquat, une modification, une manipulation inappropriée ou la non-observation des instructions de soin.
3. Les produits endommagés en raison d'une charge supérieure au poids maximum précisé dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les défauts causés par un usage résidentiel excessif.
5. Des dommages cosmétiques qui se produisent après l'achat du produit par le client, y compris les éraflures, les entailles, la corrosion ou les taches sur le matériau qui n'affecte pas la capacité fonctionnelle ou structurelle du produit.
6. Une perte de contenu du produit.


Outils requis



1 clé à molette



1 niveau de 24 po




1 embout cruciforme n° 2




1 clé à fourche de 10 mm



1 douille de 10 mm




1 clé à douille



1 lampe torche



1 tournevis à tête cruciforme n° 2



1 embout cruciforme n° 2



1 perceuse sans fil

Garantie limitée à vie du fabricant

Pendant toute la durée de vie du produit, lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou le produit défectueux, si le bris provient d'un défaut de matériau ou de fabrication.

NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS POUR :

1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment l'utiliser ou l'installer.
2. Les dommages causés par une manutention ou une expédition inadéquate du produit, ou des produits endommagés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation inadéquate, un cas fortuit, une négligence, la corrosion, une modification, une mauvaise manipulation ou la non-observation des instructions de soin.
3. Les produits endommagés en raison d'une charge supérieure au poids maximum précisé dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un autre usage que celui d'un ménage unifamilial normal, comme un milieu commercial, ou portatif d'une manière incohérente avec les instructions d'installation comprises avec le produit.
5. Les dommages cosmétiques, y compris les éraflures, les marques, les entailles ou les fissures dans la peinture qui n'affectent pas la capacité fonctionnelle ou structurelle du produit.
6. Les surfaces endommagées en raison d'une interaction chimique entraînant la corrosion de la peinture ou du métal.
7. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada, des États-Unis ou du Royaume-Uni.
8. La perte des produits y étant contenue en raison d'un vol, d'un incendie, d'une inondation, d'un accident ou de cas fortuits.
9. Les frais d'expédition ou de transport pour livrer les produits de rechange ou pour retourner des produits défectueux.
10. Tout coût de main-d'œuvre pendant la période de garantie limitée.


EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DE RECOURS

NEWAGE
PRODUCTS INC.


LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, DANS LA MESURE OÙ CELA EST APPLICABLE, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CERTAINS ÉTATS AINSI QUE CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE

Assemblage de la table

Pièces requises.




8 boulons hexagonaux
(M6 x 13)






4 boulons à tête
cylindrique (M4 x 50mm)


1 Insérez le bâti des pattes dans les traverses en utilisant des boulons M6 pour fixer le bâti des pattes aux traverses.



2 Utilisez 4 x boulons à tête cylindrique M4x 40 mm pour assembler le plan de travail sur le bâti des pattes




3 Soulevez la table et mettez-la au niveau




Raccord table avec armoire

Pièces requises.




- 1** Alignez le bâti des pattes de table avec les 4 trous dans le côté de l'armoire.
Fixez les 4 boulons hexagonaux 4 mm x 40 mm comme illustré.




Remarque : La table a des écrous à rivet à visser dans les pattes. Insérez un boulon dans le côté de l'armoire.

Raccord table avec table




Pièces requises.





1 Sur une surface protégée plate, retournez les deux tables et les aligner de droite à gauche, comme illustré.



2 À l'aide de 4 supports de raccord et de 2 boulons à tête cylindrique x M4 pour chaque support, fixez les deux tables ensemble.



3 Positionnez les supports sur les têtes de boulon existantes à l'aide des trous de dégagement.



Entretien des armoires en acier inoxydable

Faites régulièrement l'entretien –

Lavez régulièrement les armoires avec de l'eau claire, un détergent doux et un chiffon microfibre. Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez la surface avec le chiffon, en suivant le grain de l'acier inoxydable brossé. On recommande en général de laver l'acier inoxydable chaque fois que vous nettoyez vos fenêtres, ou tous les trois mois. Dans les régions côtières ou près d'une piscine chlorée, il est conseillé de le laver plus souvent, soit toutes les deux semaines. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de tampon à récuser d'aucune sorte car ils peuvent abîmer et ternir la surface. Dans les régions côtières, des taches brunes apparaissent parfois sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement. Nous recommandons le nettoyant « Hope's Perfect Stainless » avec un chiffon microfibre. Pour mieux protéger la surface, appliquez une mince couche de revêtement anticorrosion. Nous déconseillons l'emploi d'un tel revêtement dans les endroits réservés à la préparation des aliments.


Facteurs courants de corrosion ou d'altération de couleur de l'acier inoxydable :

1. Nettoyants au chlorure – y compris l'eau de Javel et tout nettoyant contenant du javellisant
2. Acide muriatique (acide chlorhydrique) – couramment utilisé pour nettoyer des carreaux/du béton après l'installation
3. Résidu de savon concentré – les additifs chimiques entraînent une altération de couleur et certains savons séchés ressemblent à de la rouille
4. Eau à forte teneur en fer – elle peut laisser des traces de rouille, surtout si elle dégoutte continuellement.
5. Contact avec des matières ferreuses – y compris la laine d'acier et les résidus/la poussière de fer produits par l'installation ou le nettoyage d'autres objets en acier.
6. Humidité emprisonnée entre la surface et tout objet – tapis de caoutchouc, boîtes métalliques ou cannettes de nettoyants. Laisser sécher complètement les armoires avant de poser un objet dessus.
7. Sels – contiennent du chlorure
8. Chaleur extrême produite par une flamme
9. Ne laissez aucune tache de jus d'agrumes ou de tomate sur les surfaces en acier inoxydable.
10. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de tampon de laine d'acier ni de chiffon abrasif, car ils égratigneront la surface

Faites briller l'acier inoxydable

Si l'acier inoxydable de vos armoires a l'air terne, il existe quelques moyens de lui redonner l'éclat qu'il avait à l'état neuf.

À l'aide d'une éponge mouillée à l'eau claire, frottez doucement dans le sens du grain. Si la tache ne s'enlève pas, il pourra être nécessaire d'employer un nettoyant pour acier inoxydable. Appliquez le nettoyant et frottez doucement. Après le nettoyage, il est important de rincer l'acier inoxydable à l'eau claire et de le polir avec un chiffon doux. Rappelez-vous de toujours frotter dans le sens du grain, JAMAIS dans le sens contraire, ce qui abîmerait la surface et ternirait le fini brillant de l'acier inoxydable. S'il faut absolument utiliser un tampon à récuser, choisissez un tampon en plastique Scotchbrite qui ne contient pas de métal.




NEWAGE
PRODUCTS INC.

Outdoor Kitchen SS 90 Corner




Warning: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com.







ATTENTION: Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

Weight Capacity



90° Corner Shelf
Max 200 lbs.

Granite Installation Rails included




Unpacking

- Begin by placing the package on a protected flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Parts” and “Tools Needed” in the list below.

Parts Supplied

	Corner Shelf
Height-Adjustable Levelers	4
Hex Nuts (M6)	4
Hex Bolt (M6 x 50mm)	4
Pan Head Bolt (M4 X .7 X 10MM)	34
Flat Washers (M6)	8
<i>Optional Granite Top Installation Hardware</i>	
GRANITE INSTALLATION RAILS	2
Pan Head Screw (ST 4.2-16MM Wood Screw)	6



Limited Warranty:



All products must be installed, operated, and maintained in accordance with the instructions included with the products. If a product is properly installed, operated, and maintained fails to meet the below limited warranty, NewAge Products, Inc ("NewAge") will replace the defective product or parts.

Subject to the limitations and disclaimers set forth below or in other product documentation, NewAge warrants to the initial customer that (1) product finishes will be free from defects for three years following purchase, (2) drawer slides will be free from defects for two years following purchase, and (3) the overall structural integrity of the product (not including finishes or drawer slides) will be free from defects for ten years following purchase.

Customer must pay for shipping costs associated with any replacement product or parts. This limited warranty is limited to product replacement only. In no event will NewAge be liable for special, indirect, or consequential damages.

This limited warranty is available to the initial purchaser only and is not transferable. Proof of purchase and additional information regarding the defect may be required at NewAge's discretion. The warranty is made only to products sold in the continental United States, Canada, and the United Kingdom.

ALL OTHER WARRANTIES DISCLAIMED:

ALL OTHER WARRANTIES ARE DISCLAIMED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FORGOING, NEWAGE EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls or labor costs.
2. Products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, improper maintenance or cleaning, modification, mishandling or not following care instructions.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Defects results from use in excess of normal residential use.
5. Cosmetic damage that occurs after customer purchasing the product, including scratches, dings, dents, corrosion, or stains in the material that does not affect the structural or functional capability of the product.
6. Loss of product contents.


OTHER NOTES TO CONSUMER:

Discoloration due to the high heat, for example beside a grill, is a trait of stainless steel and is not covered. Surface rust resulting from acid rain or environmental chemicals are not covered. (Please see maintenance information to combat surface rust). NewAge outdoor powder coated finishes are designed to withstand weathering and are UV stable.


The 304 stainless steel material used in the construction of NewAge Outdoor Kitchen Cabinets is highly rust resistant, however, chlorine in the air from swimming pools or the salt from sea air may cause surface rust to appear and even create some pitting corrosion if left on the product. We strongly recommend a suitable maintenance tested product. We suggest cleaning all stainless steel surfaces at least every two weeks to keep your cabinets in prime condition. The chemical reaction from salt is easy to prevent however it is more difficult when left on the surface.

Additional product information is available at
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty>


Tools Needed



1 x Adjustable wrench



1 x 24" Level




1 x Tape Measure




1 x 10mm Open end wrench



1 x 10mm socket




1 x Socket wrench



1 x Flashlight




1 x Cordless Power Drill




1 X PHILLIPS #2 6" EXTENSION BIT

Frame Assembly


Parts Needed.




Attach Top, Back Panel and Base with 4 x M4 x 10mm pan head bolts.




Attach shelf to vertical supports using 4X M4 X .7 X 10MM Pan Head Bolts.




Attach 4 Levelers to 4 corner brackets with insert nuts.



Attach 2 uprights to assembly using 4 x M4x 10mm pan head bolts




Repeat step 4 for 2 more vertical supports.




Frame Assembly for Granite Top

i Parts Needed.




6 x Flat Head Wood
Screw
(ST 4.2-16 mm)


1 Undo Stainless Steel Top by removing 6 x Pan head M4X.7X 10MM bolts




2 Attach 2 included Granite rails using 4 x M4 X .7 X 10MM pan head bolts at top of supports.




3 Attach Granite corner top with 6 x ST 4.2-16 mm flat Head wood screws into Outdoor plywood granite backer.



4 Add silicone using 8 small dabs to hold top in place. Wipe up any extra silicone that seeps out during installation.




5 Allow the silicone to dry for 24 hours before loading weight on shelf.




Fastening Cabinets


1 Parts Needed.




2 Locate bolt slots on upright supports.



3 Align hole locations, put bolt and washer through holes tighten nut lightly.




*** Door removed for ease of explanation ***



4 Level cabinets and tighten all bolts.

X4



Care and Maintenance of your Stainless Steel Cabinets

Perform Regular Maintenance

Wash regularly with clean fresh water, mild detergent and a micro fiber cloth.

After washing rinse in clean water and wipe the surface dry with your cloth remembering to go with the grain on brushed stainless steel.

Generally you should wash your stainless steel every three months. Coastal areas or next to a chlorine pool more frequently every 2 weeks.

Do not use abrasive cleaners or a scouring pad of any type as they will cause excessive wear and dull the finish.

Stainless steel finishes in coastal environments may show tea staining if not washed regularly.

We recommend Hopes "Perfect Stainless" as a cleaner with a microfiber cloth.

For better protection use a thin coating of protectant on the surface. We do not recommend using this coating for food prep areas.


List of common conditions that cause corrosion or discoloration of stainless steel and should be avoided:

1. Chloride containing cleansers – this includes bleach and any cleaners containing bleach
2. Muriatic acid (hydrochloric acid) – commonly used to clean up after tile/concrete installation
3. Concentrated soap residue – chemical additives will cause discoloration and some dried soaps actually look like rust
4. Water with high iron content – can leave a rusty residue, especially if allowed to drip continuously
5. Contact with iron materials – including steel wool, iron residue/dust from installation or cleaning of other steel products
6. Trapped moisture between the product and cover – rubber mats, metal cans or cleaner cans- Allow cabinets to completely dry before covering.
7. Salts – contain chlorides
8. Extreme Heat by Flame
9. Do not permit citrus or tomato juice to remain on stainless steel surfaces.
10. No abrasive cleaners, steel wool pads, or abrasive cloths as they will scratch the finish.

OXIDIZATION Removal

If you have oxidation there are a few steps to take to bring your stainless steel cabinets back to "as new" condition.

Apply clean water with a cleaning sponge and rub gently in the direction of the grain. If the mark won't shift, it may be necessary to use a stainless steel cleaner, in which case apply the cleaner and rub gently. After cleaning it is important to rinse the stainless steel with clean fresh water and buff with a soft cloth. Remember to always rub with the grain, NEVER across as you will ruin the finish, and the stainless can lose its shine. If you must use a scourer, use a plastic scrub pad with no metal content.



NEWAGE
PRODUCTS INC.

CUISINE EXTÉRIEURE

en acier inoxydable -90 degrés -
Armoire d'angle




AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.







ATTENTION: Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com. Ne pas retourner au détaillant.

Poids maximum



Armoire d'angle
à 90 degrés
Max 200 po

Traverses incluses pour l'installation
du granit




Déballage

- Pour commencer, posez l'emballage sur une surface plane protégée.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage en carton et en mousse, ainsi que les sacs de plastique transparent.
- Jetez ou recyclez tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez tout le contenu de la boîte et assemblez tous les outils requis. Voir les rubriques intitulées « Pièces fournies » et « Outils requis » ci-dessous.

Pièces fournies

	Armoire d'angle à 90 degrés
Height-Adjustable Levelers	4
Écrous hexagonaux (M6)	4
Boulons à tête hexagonale (M6 x 50mm)	4
Boulon à tête cylindrique (M4 x 10mm)	34
Rondelle (M6)	8
<i>Facultatif: Traverses incluses pour l'installation du granit</i>	
Vis à bois à tête plate (ST 4.2-16 Wood Screw)	6
RAILS D'INSTALLATION DE GRANIT	2



GARANTIE LIMITÉE:



Tous les produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux directives qui les accompagnent. Si un produit ayant été correctement installé, utilisé et entretenu ne répond pas aux conditions de la garantie limitée ci-dessous, NewAge Products, Inc. (« NewAge ») remplacera les pièces ou le produit défectueux.

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées ci-dessous ou dans la documentation d'un autre produit, NewAge garantit à l'acheteur initial que (1) les surfaces du produit seront exemptes de défaut pendant trois ans après la date d'achat, (2) les glissières de tiroir seront exemptes de défaut pendant deux ans après la date d'achat, et (3) l'intégrité structurale générale du produit (à l'exception des surfaces et des glissières de tiroir) sera exempte de défaut pendant dix ans après la date d'achat.

Le client devra payer les coûts d'expédition associés au remplacement du produit ou des pièces. La présente garantie limitée vise uniquement le remplacement du produit. NewAge ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de dommages particuliers, indirects ou consécutifs.

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial seulement, et n'est pas transférable. NewAge pourra, à sa discrétion exclusive, exiger la présentation de la preuve d'achat et de renseignements supplémentaires concernant la défectuosité. La garantie vise uniquement les produits vendus sur le territoire continental des États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE

LES AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES. SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE.

NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS LES FRAIS ASSOCIÉS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :

1. Les visites de réparateur ou les frais de main-d'œuvre;
2. Les produits endommagés par accident, mésusage, mauvais traitement, incendie, inondation, installation incorrecte, catastrophe naturelle, négligence, corrosion, entretien ou nettoyage incorrects, modification, manipulation sans précaution ou non-respect des directives d'entretien;
3. Les produits endommagés par une charge supérieure à la capacité de poids maximale énoncée dans les directives qui accompagnent le produit;
4. Les défectuosités résultant d'une utilisation excessive par rapport à l'utilisation résidentielle normale;
5. Les dommages esthétiques survenus après l'achat du produit, y compris les égratignures, les creux, les bosses, la corrosion ou les taches qui ne modifient en rien l'intégrité structurale ou les fonctions du produit;
6. Les pertes de contenu du produit.


AUTRES REMARQUES ADRESSÉES AU CONSOMMATEUR :

L'altération de couleur causée par la chaleur élevée, par exemple près du gril, est une caractéristique de l'acier inoxydable et n'est pas couverte par la garantie. La rouille superficielle résultant des pluies acides ou de la présence de substances chimiques dans l'environnement n'est pas couverte. (Se reporter aux renseignements concernant l'entretien pour éviter la rouille superficielle.) Les surfaces extérieures dotées d'un revêtement en poudre de NewAge sont conçues pour résister aux intempéries et être stables aux UV.

Le matériau d'acier inoxydable 304 qui est utilisé dans la fabrication des armoires de cuisine extérieure NewAge est très résistant à la rouille, mais le chlore de piscine qui est présent dans l'air ou le sel présent dans l'air marin peut faire rouiller la surface; si cette rouille reste assez longtemps sur le produit, elle peut même causer de la corrosion par piqûres. Nous recommandons vivement l'emploi d'un produit d'entretien approprié à cet usage. Nous suggérons de nettoyer toutes les surfaces en acier inoxydable au moins toutes les deux semaines pour garder vos armoires en excellent état. La réaction chimique causée par le sel est facile à prévenir, mais elle sera plus difficile à éliminer si elle reste sur la surface pendant un certain temps.

Des renseignements complémentaires sur le produit sont accessibles sur le site : <http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty/>

Outils requis




1 x clé à molette




1 x clé à fourche de 10mm



1 x #2 Phillips head
screwdriver




1 X PHILLIPS #2 6 po BIT EXTENSION




1 x niveau de 24 po




1 x douille de 10mm




1 x clé à douille



1 x ruban à mesurer



1 x lampe de poche




1 x #2 Phillips Bit




1 x perceuse-tournevis sans fi

Frame Assembly


Pièces requises.




Fixer le dessus, l'arrière et la base avec bée. 4 vis à tête cylindrique x M4 x 10mm.




Fixer le dessus, l'arrière et la base avec bée. 4 vis à tête cylindrique x M4 x 10mm.




Fixez 4 niveleurs à 4 supports avec des écrous d'insertion.



Fixer 2 montants verticaux avec 4 vis à tête cylindrique bombée de boulon (M4 X .7 X 10MM)




Répétez l'étape 4 pour 2 plus poteaux verticaux




Assemblage du cadre et du dessus de granit

Pièces requises.




6 x ST4.2-16 Vis à bois
à tête plate


1 Enlever le dessus en acier inoxydable en retirant 6 x tête cylindrique bombée M4 x 10 mm




3 Fixer le dessus de granit avec 6 vis pour bois à tête plate bombée ST4.2-16 sur le support de granit en contreplaqué.




2 Fixer les 2 montants de granit inclus avec 4 x M4 x 10 mm pan head bolts au sommet des montants.



4 Appliquer un peu de silicone à 8 endroits pour fixer le comptoir en place. Essuyer l'excédent de silicone qui dépasse pendant l'installation.




5 Laisser l'adhésif de silicone sécher pendant 24 heures avant de mettre un poids sur la surface.




Fixation des armoires (les unes aux autres)


1 Parts Needed.




2 Locate bolt slots on upright supports.



3 Alignez les boulons, puis serrez-les légèrement.




*** porte amovible pour faciliter l'explication ***



X4

4 Mettez les armoires de niveau, puis resserrez tous les boulons.



Entretien des armoires en acier inoxydable

Faites régulièrement l'entretien –

Lavez régulièrement les armoires avec de l'eau claire, un détergent doux et un chiffon microfibre. Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez la surface avec le chiffon, en suivant le grain de l'acier inoxydable brossé. On recommande en général de laver l'acier inoxydable chaque fois que vous nettoyez vos fenêtres, ou tous les trois mois. Dans les régions côtières ou près d'une piscine chlorée, il est conseillé de le laver plus souvent, soit toutes les deux semaines. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer d'aucune sorte car ils peuvent abîmer et ternir la surface. Dans les régions côtières, des taches brunes apparaissent parfois sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement. Nous recommandons le nettoyant « Hope's Perfect Stainless » avec un chiffon microfibre. Pour mieux protéger la surface, appliquez une mince couche de revêtement anticorrosion. Nous déconseillons l'emploi d'un tel revêtement dans les endroits réservés à la préparation des aliments.


Facteurs courants de corrosion ou d'altération de couleur de l'acier inoxydable :

1. Nettoyants au chlorure – y compris l'eau de Javel et tout nettoyant contenant du javellisant
2. Acide muriatique (acide chlorhydrique) – couramment utilisé pour nettoyer des carreaux/du béton après l'installation
3. Résidu de savon concentré – les additifs chimiques entraînent une altération de couleur et certains savons séchés ressemblent à de la rouille
4. Eau à forte teneur en fer – elle peut laisser des traces de rouille, surtout si elle dégoutte continuellement.
5. Contact avec des matières ferreuses – y compris la laine d'acier et les résidus/la poussière de fer produits par l'installation ou le nettoyage d'autres objets en acier.
6. Humidité emprisonnée entre la surface et tout objet – tapis de caoutchouc, boîtes métalliques ou cannettes de nettoyants. Laisser sécher complètement les armoires avant de poser un objet dessus.
7. Sels – contiennent du chlorure
8. Chaleur extrême produite par une flamme
9. Ne laissez aucune tache de jus d'agrumes ou de tomate sur les surfaces en acier inoxydable.
10. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de tampon de laine d'acier ni de chiffon abrasif, car ils égratigneront la surface

Faites briller l'acier inoxydable

Si l'acier inoxydable de vos armoires a l'air terne, il existe quelques moyens de lui redonner l'éclat qu'il avait à l'état neuf.

À l'aide d'une éponge mouillée à l'eau claire, frottez doucement dans le sens du grain. Si la tache ne s'enlève pas, il pourra être nécessaire d'employer un nettoyant pour acier inoxydable. Appliquez le nettoyant et frottez doucement. Après le nettoyage, il est important de rincer l'acier inoxydable à l'eau claire et de le polir avec un chiffon doux. Rappelez-vous de toujours frotter dans le sens du grain, JAMAIS dans le sens contraire, ce qui abîmerait la surface et ternirait le fini brillant de l'acier inoxydable. S'il faut absolument utiliser un tampon à récurer, choisissez un tampon en plastique Scotchbrite qui ne contient pas de métal.



NEWAGE
PRODUCTS INC.

*Rear View Shown

Outdoor Kitchen SS 45 Degree Cabinet




Warning: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com.






ATTENTION: Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

Weight Capacity



45° Cabinet
Max 300 lbs.




Unpacking

- Begin by placing the package on a protected flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Parts” and “Tools Needed” in the list below.

Parts Supplied


	45° Cabinet
Height-Adjustable Levelers	8
Hex Bolt (M6 x 30mm)	16
Handle Bolts (M4 x 25mm)	4
Aluminum Plated Handles	2



2 x Aluminum Handle



8 x Height-Adjustable
Levelers




4 x Handle Bolts
(M4 X 25MM)




16 x Hex Bolts
(M6 x30 mm)


Tools Needed



1 x Adjustable wrench



1 x 24" Level




1 x Tape Measure




1 x 10 mm Open end wrench



1 x 10mm socket




1 x Socket wrench



1 x Flashlight



**1 x #2 Phillips head
screwdriver**



1 x #2 Phillips Bit



1 x Cordless Power Drill

Manufacturer Warranty Limited Lifetime

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the Lifetime of the product.

NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from improper handling or shipping of products, or products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Cosmetic damage, including scratches, dings, dents or cracks in paint that do not affect the structural or functional capability of the product.
6. Surfaces damaged due to chemical interaction resulting in corrosion of paint or metal.
7. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
8. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
9. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
10. Any labor costs during the limited warranty period.


DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE


NEWAGE
PRODUCTS INC.

Installing the Handles



1 Parts Needed.



2 Align handle to holes on doors or drawers.



3 Screw in bolts.




Installing the Legs

i Parts Needed.




4 x Height-Adjustable
Levelers

1 Flip cabinet upside down, locate corner leveler brackets




Rotate clockwise to tighten each


2 Align levelers with insert nuts in corner brackets



3 leveler.




4 Stand cabinet upright. To level and adjust legs go to next step.




Fastening Cabinets



1 Parts Needed.




2 Remove plastic caps from cabinet if installed.



3 Align bolts, tighten lightly.





4 Level cabinets and tighten all bolts.





Adjusting The Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:
Left, right, forwards and backwards.

- 1** To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.



- 2** To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.



Thank you for purchasing a NewAge Product!

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com

Care and Maintenance of your Stainless Steel Cabinets

Perform Regular Maintenance

Wash regularly with clean fresh water, mild detergent and a micro fiber cloth.

After washing rinse in clean water and wipe the surface dry with your cloth remembering to go with the grain on brushed stainless steel.

Generally you should wash your stainless steel every three months. Coastal areas or next to a chlorine pool more frequently every 2 weeks.

Do not use abrasive cleaners or a scouring pad of any type as they will cause excessive wear and dull the finish.

Stainless steel finishes in coastal environments may show tea staining if not washed regularly.

We recommend Hopes "Perfect Stainless" as a cleaner with a microfiber cloth.

For better protection use a thin coating of protectant on the surface. We do not recommend using this coating for food prep areas.


List of common conditions that cause corrosion or discoloration of stainless steel and should be avoided:

1. Chloride containing cleansers – this includes bleach and any cleaners containing bleach
2. Muriatic acid (hydrochloric acid) – commonly used to clean up after tile/concrete installation
3. Concentrated soap residue – chemical additives will cause discoloration and some dried soaps actually look like rust
4. Water with high iron content – can leave a rusty residue, especially if allowed to drip continuously
5. Contact with iron materials – including steel wool, iron residue/dust from installation or cleaning of other steel products
6. Trapped moisture between the product and cover – rubber mats, metal cans or cleaner cans- Allow cabinets to completely dry before covering.
7. Salts – contain chlorides
8. Extreme Heat by Flame
9. Do not permit citrus or tomato juice to remain on stainless steel surfaces.
10. No abrasive cleaners, steel wool pads, or abrasive cloths as they will scratch the finish.

OXIDIZATION Removal

If you have oxidation there are a few steps to take to bring your stainless steel cabinets back to "as new" condition.

Apply clean water with a cleaning sponge and rub gently in the direction of the grain. If the mark won't shift, it may be necessary to use a stainless steel cleaner, in which case apply the cleaner and rub gently. After cleaning it is important to rinse the stainless steel with clean fresh water and buff with a soft cloth. Remember to always rub with the grain, NEVER across as you will ruin the finish, and the stainless can lose its shine. If you must use a scourer, use a plastic scrub pad with no metal content.



CUISINE EXTÉRIEURE en acier inoxydable - Armoire de 45 degrés




AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.






ATTENTION: Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com. Ne pas retourner au détaillant.

Poids maximum



45 degrés Armoire
Max 300 po.




Déballage

- Pour commencer, posez l'emballage sur une surface plane protégée.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage en carton et en mousse, ainsi que les sacs de plastique transparent.
- Jetez ou recyclez tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez tout le contenu de la boîte et assemblez tous les outils requis. Voir les rubriques intitulées ``Pièces fournies `` et ``Outils requis`` ci-dessous.

Pièces fournies

	45 degrés Armoire
Niveau Ajusteur	8
Boulons à tête hexagonale (M6 x 30mm)	16
Poignées en aluminium	2
boulon de la Poignée	4



GARANTIE LIMITÉE:

NEWAGE
PRODUCTS INC.

Tous les produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux directives qui les accompagnent.

Si un produit ayant été correctement installé, utilisé et entretenu ne répond pas aux conditions de la garantie limitée ci-dessous, NewAge Products, Inc. (``NewAge``) remplacera les pièces ou le produit défectueux.

NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS LES FRAIS ASSOCIÉS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :
LES AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES. SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE.
EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées ci-dessous ou dans la documentation d'un autre produit, NewAge garantit à l'acheteur initial que (1) les surfaces du produit seront exemptes de défaut pendant trois ans après la date d'achat, (2) les glissières de tiroir seront exemptes de défaut pendant deux ans après la date d'achat, et (3) l'intégrité structurale générale du produit (à l'exception des surfaces et des glissières de tiroir) sera exempte de défaut pendant dix ans après la date d'achat.

Le client devra payer les coûts d'expédition associés au remplacement du produit ou des pièces. La présente garantie limitée vise uniquement le remplacement du produit. NewAge ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de dommages particuliers, indirects ou consécutifs.

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial seulement, et n'est pas transférable. NewAge pourra, à discrétion exclusive, exiger la présentation de la preuve d'achat et de renseignements supplémentaires concernant la défectuosité. La garantie vise uniquement les produits vendus sur le territoire continental des États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE

LES AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES. SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE.

NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS LES FRAIS ASSOCIÉS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :

1. Les visites de réparateur ou les frais de main-d'œuvre;
2. Les produits endommagés par accident, mésusage, mauvais traitement, incendie, inondation, installation incorrecte, catastrophe naturelle, négligence, corrosion, entretien ou nettoyage incorrects, modification, manipulation sans précaution ou non-respect des directives d'entretien;
3. Les produits endommagés par une charge supérieure à la capacité de poids maximale énoncée dans les directives qui accompagnent le produit;
4. Les défectuosités résultant d'une utilisation excessive par rapport à l'utilisation résidentielle normale;
5. Les dommages esthétiques survenus après l'achat du produit, y compris les égratignures, les creux, les bosses, la corrosion ou les taches qui ne modifient en rien l'intégrité structurale ou les fonctions du produit;
6. Les pertes de contenu du produit.

AUTRES REMARQUES ADRESSÉES AU CONSOMMATEUR :


L'altération de couleur causée par la chaleur élevée, par exemple près du gril, est une caractéristique de l'acier inoxydable et n'est pas couverte par la garantie. La rouille superficielle résultant des pluies acides ou de la présence de substances chimiques dans l'environnement n'est pas couverte. (Se reporter aux renseignements concernant l'entretien pour éviter la rouille superficielle.) Les surfaces extérieures dotées d'un revêtement en poudre de NewAge sont conçues pour résister aux intempéries et être stables aux UV. Le matériau d'acier inoxydable 304 qui est utilisé dans la fabrication des armoires de cuisine extérieure NewAge est très résistant à la rouille, mais le chlore de piscine qui est présent dans l'air ou le sel présent dans l'air marin peut faire rouiller la surface; si cette rouille reste assez longtemps sur le produit, elle peut même causer de la corrosion par piqûres. Nous recommandons vivement l'emploi d'un produit d'entretien approprié à cet usage.

Nous suggérons de nettoyer toutes les surfaces en acier inoxydable au moins toutes les deux semaines pour garder vos armoires en excellent état. La réaction chimique causée par le sel est facile à prévenir, mais elle sera plus difficile à éliminer si elle reste sur la surface pendant un certain temps.


Des renseignements complémentaires sur le produit sont accessibles sur le site :

<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty>


Tools Needed



1 x clé ajustable



1 x niveau de 24"




1 x ruban À mesurer



1 x clé à fourche de 10mm




1 x douille de 10mm **1 x** clé à douille



1 x lampe de poche



1 x #2 Phillips head
screwdriver



1 x #2 Phillips Bit



1 x perceuse-tournevis sans fil


Installation des pieds

Pièces requises




4 x Niveau Ajuster


1 Retourner le meuble à l'envers, repérer les supports de niveleur d'angle




2 Aligner les niveleurs avec les écrous d'insertion situés aux coins.



3 Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer chaque niveleur




4 Placez le meuble à la verticale. Pour niveler et ajuster les jambes, passez à l'étape suivante.




Fixation des armoires (les unes aux autres)



1 Pièces requises



2 Enlevez les bouchons en plastique des armoires.




3 Alignez les boulons, puis serrez-les légèrement.



* Boulons vont enfiler dans des écrous d'insertion sur les côtés de l'armoire .



4 Mettez les armoires de niveau, puis resserrez tous les boulons.





Ajustement des charnières de porte

À l'aide d'un tournevis cruciforme, les portes peuvent être ajustées vers la gauche, la droite, l'avant et l'arrière.

- 1** Pour ajuster les portes vers la gauche ou la droite, faire tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire.



- 2** Pour réduire l'écart entre les portes et le cadre, faire tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire.



Nous vous remercions d'avoir acheté un produit NewAge !

S'il vous plaît appelez-nous ou visitez notre site Web si vous avez des questions.

Appelez 1.877.306.8930 ; pour le Royaume Uni 0800.031.4069 ;

e-mail à ; info@newageproducts.com

Entretien des armoires en acier inoxydable

Faites régulièrement l'entretien –

Lavez régulièrement les armoires avec de l'eau claire, un détergent doux et un chiffon microfibre. Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez la surface avec le chiffon, en suivant le grain de l'acier inoxydable brossé. On recommande en général de laver l'acier inoxydable chaque fois que vous nettoyez vos fenêtres, ou tous les trois mois. Dans les régions côtières ou près d'une piscine chlorée, il est conseillé de le laver plus souvent, soit toutes les deux semaines. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer d'aucune sorte car ils peuvent abîmer et ternir la surface. Dans les régions côtières, des taches brunes apparaissent parfois sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement. Nous recommandons le nettoyant « Hope's Perfect Stainless » avec un chiffon microfibre. Pour mieux protéger la surface, appliquez une mince couche de revêtement anticorrosion. Nous déconseillons l'emploi d'un tel revêtement dans les endroits réservés à la préparation des aliments.


Facteurs courants de corrosion ou d'altération de couleur de l'acier inoxydable :

1. **Nettoyants au chlorure – y compris l'eau de Javel et tout nettoyant contenant du javellisant**
2. **Acide muriatique (acide chlorhydrique) – couramment utilisé pour nettoyer des carreaux/du béton après l'installation**
3. **Résidu de savon concentré – les additifs chimiques entraînent une altération de couleur et certains savons séchés ressemblent à de la rouille**
4. **Eau à forte teneur en fer – elle peut laisser des traces de rouille, surtout si elle dégoutte continuellement.**
5. **Contact avec des matières ferreuses – y compris la laine d'acier et les résidus/la poussière de fer produits par l'installation ou le nettoyage d'autres objets en acier.**
6. **Humidité emprisonnée entre la surface et tout objet – tapis de caoutchouc, boîtes métalliques ou cannettes de nettoyants. Laisser sécher complètement les armoires avant de poser un objet dessus.**
7. **Sels – contiennent du chlorure**
8. **Chaleur extrême produite par une flamme**
9. **Ne laissez aucune tache de jus d'agrumes ou de tomate sur les surfaces en acier inoxydable.**
10. **N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de tampon de laine d'acier ni de chiffon abrasif, car ils égratigneront la surface**

Faites briller l'acier inoxydable

Si l'acier inoxydable de vos armoires a l'air terne, il existe quelques moyens de lui redonner l'éclat qu'il avait à l'état neuf.

À l'aide d'une éponge mouillée à l'eau claire, frottez doucement dans le sens du grain. Si la tache ne s'enlève pas, il pourra être nécessaire d'employer un nettoyant pour acier inoxydable. Appliquez le nettoyant et frottez doucement. Après le nettoyage, il est important de rincer l'acier inoxydable à l'eau claire et de le polir avec un chiffon doux. Rappelez-vous de toujours frotter dans le sens du grain, JAMAIS dans le sens contraire, ce qui abîmerait la surface et ternirait le fini brillant de l'acier inoxydable. S'il faut absolument utiliser un tampon à récurer, choisissez un tampon en plastique Scotchbrite qui ne contient pas de métal.




SKU#65049

Outdoor Kitchen SS 40" Insert Grill Cabinet




Warning: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com.






ATTENTION: Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

Weight Capacity



40" - BBQ SS
Max 515 lbs.




Unpacking

- Begin by placing the package on a protected flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Parts” and “Tools Needed” in the list below.

Parts Supplied

	BBQ Cabinet
Adjustable Height Levelers	4
Hex Nuts (M6)	4
Hex Bolt (M6 x 60mm)	4
Handle Bolts (M4 x 25 mm)	4
Aluminum Handles	2
Grill Bracket	2
Grill Inside Bracket	2
Hex Bolt M6 x 12mm	4
Filler Brackets	6



Limited Warranty:



All products must be installed, operated, and maintained in accordance with the instructions included with the products. If a product is properly installed, operated, and maintained fails to meet the below limited warranty, NewAge Products, Inc ("NewAge") will replace the defective product or parts.

Subject to the limitations and disclaimers set forth below or in other product documentation, NewAge warrants to the initial customer that (1) product finishes will be free from defects for three years following purchase, (2) drawer slides will be free from defects for two years following purchase, and (3) the overall structural integrity of the product (not including finishes or drawer slides) will be free from defects for ten years following purchase.

Customer must pay for shipping costs associated with any replacement product or parts. This limited warranty is limited to product replacement only. In no event will NewAge be liable for special, indirect, or consequential damages.

This limited warranty is available to the initial purchaser only and is not transferable. Proof of purchase and additional information regarding the defect may be required at NewAge's discretion. The warranty is made only to products sold in the continental United States, Canada, and the United Kingdom.

ALL OTHER WARRANTIES DISCLAIMED:

ALL OTHER WARRANTIES ARE DISCLAIMED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FORGOING, NEWAGE EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls or labor costs.
2. Products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, improper maintenance or cleaning, modification, mishandling or not following care instructions.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Defects results from use in excess of normal residential use.
5. Cosmetic damage that occurs after customer purchasing the product, including scratches, dings, dents, corrosion, or stains in the material that does not affect the structural or functional capability of the product.
6. Loss of product contents.


OTHER NOTES TO CONSUMER:

Discoloration due to the high heat, for example beside a grill, is a trait of stainless steel and is not covered. Surface rust resulting from acid rain or environmental chemicals are not covered. (Please see maintenance information to combat surface rust). NewAge outdoor powder coated finishes are designed to withstand weathering and are UV stable.


The 304 stainless steel material used in the construction of NewAge Outdoor Kitchen Cabinets is highly rust resistant, however, chlorine in the air from swimming pools or the salt from sea air may cause surface rust to appear and even create some pitting corrosion if left on the product. We strongly recommend a suitable maintenance tested product. We suggest cleaning all stainless steel surfaces at least every two weeks to keep your cabinets in prime condition. The chemical reaction from salt is easy to prevent however it is more difficult when left on the surface.

Additional product information is available at
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty>


Tools Needed



1 x Adjustable wrench



1 x 24" Level




1 x Tape Measure




1 x 10mm Open end wrench



1 x 10mm socket




1 x Socket wrench



1 x Flashlight



**1 x #2 Phillips head
screwdriver**




1 x #2 Phillips Bit




1 x Cordless Power Drill

Installing the Handles



1 Parts Needed.



2 Align handle to holes on doors or drawers.




3 Screw in bolts.




Adjusting The Levelers


i Flip over Cabinet to reveal bottom




1 Rotate Leveler counter clockwise to raise height




2 Rotate Leveler clockwise to lower height




3 Flip over Cabinet to Check for Level



4 Level Cabinet.



5 Repeat Steps 1-3 if required




Fastening Cabinets


Note:

All doors and drawers must be removed prior to fastening cabinets together.


1 Parts Needed.




2 Remove plastic caps from cabinets.



3 Align bolts, tighten lightly.



4 Level cabinets and tighten all bolts.




Installing the BBQ

Parts Needed.




2 X Adapter Brackets


2 Place BBQ so that the rails touch the Brackets. Lift up edges of BBQ and Dab a little silicone on the rails to hold it in place.




4 Turn Wing nut bolt until tank ring clamp engages with bottom tank ring.




1 You may or may not need the adapter brackets depending on the model BBQ you choose.



3 Place the propane tank in the ring of the tank tray.




5 Once tank tray is pushed to the back of the cabinet, lock the tank tray by pushing down on the lock button. Push the release button to unlock.




Installing NewAge 40" Grill

Installing Grill on individual Grill cabinet

1 Place grill onto the cabinet




2 Secure grill to cabinet by inserting four M6x45mm flat head screws that line up with insert nuts on the side of the grill fire box. Flat head screws are provided with the Grill.



Installing Grill on Grill cabinet attached to other cabinets


To add an additional cabinet, attach both the cabinets using two M6x60mm bolts through top mounting holes and two M6x50mm through bottom mounting holes.
3 Follow same to install additional cabinet on other side otherwise use two flat head screws to secure grill to cabinet on open end.




Installing the Filler Brackets

Parts Needed.


6 X Filler Brackets
select 2 similar
for application




Place BBQ so that the rails touch the Brackets




Each filler piece can be mounted inside or outside of cabinet upright. Use supplied double sided foam tape.




You can adjust the size of the spacing by installing the bracket on the outside or inside of the upright



Once the BBQ is centered on the Cabinet determine which size will work for you.





Locate double sided foam tape squares in these locations avoiding slot holes.





Adjusting The Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:
Left, right, forwards and backwards.

- 1** To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.



- 2** To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.



Thank you for purchasing a NewAge Product!

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com

Care and Maintenance of your Stainless Steel Cabinets

Perform Regular Maintenance

Wash regularly with clean fresh water, mild detergent and a micro fiber cloth.

After washing rinse in clean water and wipe the surface dry with your cloth remembering to go with the grain on brushed stainless steel.

Generally you should wash your stainless steel every three months. Coastal areas or next to a chlorine pool more frequently every 2 weeks.

Do not use abrasive cleaners or a scouring pad of any type as they will cause excessive wear and dull the finish.

Stainless steel finishes in coastal environments may show tea staining if not washed regularly.

We recommend Hopes "Perfect Stainless" as a cleaner with a microfiber cloth.

For better protection use a thin coating of protectant on the surface. We do not recommend using this coating for food prep areas.


List of common conditions that cause corrosion or discoloration of stainless steel and should be avoided:

1. Chloride containing cleansers – this includes bleach and any cleaners containing bleach
2. Muriatic acid (hydrochloric acid) – commonly used to clean up after tile/concrete installation
3. Concentrated soap residue – chemical additives will cause discoloration and some dried soaps actually look like rust
4. Water with high iron content – can leave a rusty residue, especially if allowed to drip continuously
5. Contact with iron materials – including steel wool, iron residue/dust from installation or cleaning of other steel products
6. Trapped moisture between the product and cover – rubber mats, metal cans or cleaner cans- Allow cabinets to completely dry before covering.
7. Salts – contain chlorides
8. Extreme Heat by Flame
9. Do not permit citrus or tomato juice to remain on stainless steel surfaces.
10. No abrasive cleaners, steel wool pads, or abrasive cloths as they will scratch the finish.

OXIDIZATION Removal

If you have oxidation there are a few steps to take to bring your stainless steel cabinets back to "as new" condition.

Apply clean water with a cleaning sponge and rub gently in the direction of the grain. If the mark won't shift, it may be necessary to use a stainless steel cleaner, in which case apply the cleaner and rub gently. After cleaning it is important to rinse the stainless steel with clean fresh water and buff with a soft cloth. Remember to always rub with the grain, NEVER across as you will ruin the finish, and the stainless can lose its shine. If you must use a scourer, use a plastic scrub pad with no metal content.



CUISINE D'EXTÉRIEUR 40 "BBQ Cabinet en acier inoxydable




AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.






ATTENTION: Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com. Ne pas retourner au détaillant.

Poids maximum



40" - BBQ SS
Max 515 lbs.




Déballage

- Pour commencer, posez l'emballage sur une surface plane protégée.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage en carton et en mousse, ainsi que les sacs de plastique transparent.
- Jetez ou recyclez tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez tout le contenu de la boîte et assemblez tous les outils requis. Voir les rubriques intitulées " Pièces fournies "et " Outils requis " ci-dessous.

Pièces fournies

	BBQ Armoire
Niveau Ajuster	4
Boulons à tête hexagonale (M6 x 60mm)	4
Écrous hexagonaux (M6)	4
Clé de réglage des pieds	1
Gérer boulons (M4 x 25mm)	4
Poignées en alumium	2
Grille Support à l'intérieur	2
Grille Support	2
Boulons à tête hexagonale M6 x 12mm	4
Panneau	6



GARANTIE LIMITÉE:

NEWAGE
PRODUCTS INC.

Tous les produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux directives qui les accompagnent. Si un produit ayant été correctement installé, utilisé et entretenu ne répond pas aux conditions de la garantie limitée ci-dessous, NewAge Products, Inc. (« NewAge ») remplacera les pièces ou le produit défectueux.

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées ci-dessous ou dans la documentation d'un autre produit, NewAge garantit à l'acheteur initial que (1) les surfaces du produit seront exemptes de défaut pendant trois ans après la date d'achat, (2) les glissières de tiroir seront exemptes de défaut pendant deux ans après la date d'achat, et (3) l'intégrité structurale générale du produit (à l'exception des surfaces et des glissières de tiroir) sera exempte de défaut pendant dix ans après la date d'achat.

Le client devra payer les coûts d'expédition associés au remplacement du produit ou des pièces. La présente garantie limitée vise uniquement le remplacement du produit. NewAge ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de dommages particuliers, indirects ou consécutifs.

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial seulement, et n'est pas transférable. NewAge pourra, à sa discrétion exclusive, exiger la présentation de la preuve d'achat et de renseignements supplémentaires concernant la défectuosité. La garantie vise uniquement les produits vendus sur le territoire continental des États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE

LES AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES. SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE.

NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS LES FRAIS ASSOCIÉS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :

1. Les visites de réparateur ou les frais de main-d'œuvre;
2. Les produits endommagés par accident, mésusage, mauvais traitement, incendie, inondation, installation incorrecte, catastrophe naturelle, négligence, corrosion, entretien ou nettoyage incorrects, modification, manipulation sans précaution ou non-respect des directives d'entretien;
3. Les produits endommagés par une charge supérieure à la capacité de poids maximale énoncée dans les directives qui accompagnent le produit;
4. Les défectuosités résultant d'une utilisation excessive par rapport à l'utilisation résidentielle normale;
5. Les dommages esthétiques survenus après l'achat du produit, y compris les égratignures, les creux, les bosses, la corrosion ou les taches qui ne modifient en rien l'intégrité structurale ou les fonctions du produit;
6. Les pertes de contenu du produit.


AUTRES REMARQUES ADRESSÉES AU CONSOMMATEUR :

L'altération de couleur causée par la chaleur élevée, par exemple près du gril, est une caractéristique de l'acier inoxydable et n'est pas couverte par la garantie. La rouille superficielle résultant des pluies acides ou de la présence de substances chimiques dans l'environnement n'est pas couverte. (Se reporter aux renseignements concernant l'entretien pour éviter la rouille superficielle.) Les surfaces extérieures dotées d'un revêtement en poudre de NewAge sont conçues pour résister aux intempéries et être stables aux UV.


Le matériau d'acier inoxydable 304 qui est utilisé dans la fabrication des armoires de cuisine extérieure NewAge est très résistant à la rouille, mais le chlore de piscine qui est présent dans l'air ou le sel présent dans l'air marin peut faire rouiller la surface; si cette rouille reste assez longtemps sur le produit, elle peut même causer de la corrosion par piqûres. Nous recommandons vivement l'emploi d'un produit d'entretien approprié à cet usage. Nous suggérons de nettoyer toutes les surfaces en acier inoxydable au moins toutes les deux semaines pour garder vos armoires en excellent état. La réaction chimique causée par le sel est facile à prévenir, mais elle sera plus difficile à éliminer si elle reste sur la surface pendant un certain temps.

Des renseignements complémentaires sur le produit sont accessibles sur le site :
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty/>


Outils requis



1 x clé à molette



1 x niveau de 24 po




1 x ruban à mesurer




1 x clé à fourche de 10mm



1 x douille de 10mm




1 x clé à douille



1 x lampe de poche



1 x #2 Phillips head
screwdriver




1 x #2 Phillips Bit




1 x perceuse-tournevis sans fi

Installation des poignées



1 Pièces requises.



2 Aligner la poignée sur les trous de la porte ou du tiroir.




3 Serrer la vis.




Nivellement de l'armoire


i Faites basculer pour accéder




1 Tournez dans le sens horaire pour soulever le niveleur




2 Tournez dans le sens horaire pour hauteur du niveleur.




3 Faites basculer pour accéder flotte et vérifiez son niveau



4 Vérifier le niveau latéral




5 Répéter les étapes 1 à 3 si nécessaire




Fixation des armoires (les unes aux autres)

Remarque:
Toutes les portes et les tiroirs
doivent être enlevés avant des
armoires de fixation ensemble.


1 Pièces requises




2 Enlevez les bouchons en plastique



3 Alignez les boulons, puis serrez-les légèrement.




4 Mettez les armoires de niveau, puis resserrez tous les boulons.




Installation du Barbecue


Pièces requises




- 2** Placez BBQ de sorte que les rails touchent les supports. Soulever les bords de BBQ et Tamponnez un peu de silicone sur les rails pour le maintenir en place




- 4** Tournez le boulon de l'écrou à oreilles jusqu'à ce que le collier de serrage s'enclenche avec l'anneau du bonbonne.




1 Vous pouvez ou pas besoin de la supports adaptateurs en fonction sur le modèle que vous choisissez BBQ



- 3** Placez le bonbonne dans l'anneau du tiroir pour le bonbonne.



5 Une fois le plateau de bonbonne est enfoncé à l'arrière de l'armoire, verrouillez le plateau du bonbonne en appuyant sur le bouton de verrouillage. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour le déverrouiller.




Installation des supports de remplissage


Pièces requises

6 X supports de remplissage. Sélection deux pièces identiques


2" Support 1 1/2" Support 1" Support



Placez le barbecue afin que les rails touchent les supports de remplissage




Chaque pièce de remplissage peut être installée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire.



Vous pouvez ajuster la taille de l'espace en installant les supports à l'extérieur ou à l'intérieur


1

Supports de remplissage installé à l'extérieur
Supports de remplissage installé à l'intérieur




Une fois que le BBQ est centré sur le cabinet, déterminez la taille qui convient votre installation

3



Utilisez le ruban double-face fourni pour coller les pièces.

5



Installation du Barbecue 40 po de NewAge



Installation du barbecue sur une armoire de barbecue individuelle

Fixez le barbecue à l'armoire en insérant quatre vis à tête plate

M6x45 mm dans les trous de montage qui s'alignent avec les écrous insérés sur le côté de la boîte à feu du barbecue. Des vis à tête plate sont fournies avec le barbecue.

1 Placez le barbecue dans l'armoire.


2



Installation du barbecue sur une armoire de barbecue attachée à d'autres armoires

Pour ajouter une armoire supplémentaire, fixez les deux armoires à l'aide de deux boulons M6x60 mm dans les trous de montage supérieurs et de deux boulons M6x50 mm dans les trous de montage inférieurs. Suivez la même chose si l'installation d'armoires supplémentaires de l'autre côté, sinon utiliser deux vis à tête plate pour fixer le gril à l'armoire sur l'extrémité ouverte.



3





Réglage des charnières de portes

Il est possible de régler les portes avec un tournevis Phillips :
vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière.

- 18** Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- 19** Pour ajuster l'interstice entre les portes et le cadre, tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Merci d'avoir acheté un produit NewAge!

Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.

Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.

Entretien des armoires en acier inoxydable

Faites régulièrement l'entretien –

Lavez régulièrement les armoires avec de l'eau claire, un détergent doux et un chiffon microfibre. Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez la surface avec le chiffon, en suivant le grain de l'acier inoxydable brossé. On recommande en général de laver l'acier inoxydable chaque fois que vous nettoyez vos fenêtres, ou tous les trois mois. Dans les régions côtières ou près d'une piscine chlorée, il est conseillé de le laver plus souvent, soit toutes les deux semaines. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer d'aucune sorte car ils peuvent abîmer et ternir la surface. Dans les régions côtières, des taches brunes apparaissent parfois sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement. Nous recommandons le nettoyant « Hope's Perfect Stainless » avec un chiffon microfibre. Pour mieux protéger la surface, appliquez une mince couche de revêtement anticorrosion. Nous déconseillons l'emploi d'un tel revêtement dans les endroits réservés à la préparation des aliments.


Facteurs courants de corrosion ou d'altération de couleur de l'acier inoxydable :

1. Nettoyants au chlorure – y compris l'eau de Javel et tout nettoyant contenant du javellisant
2. Acide muriatique (acide chlorhydrique) – couramment utilisé pour nettoyer des carreaux/du béton après l'installation
3. Résidu de savon concentré – les additifs chimiques entraînent une altération de couleur et certains savons séchés ressemblent à de la rouille
4. Eau à forte teneur en fer – elle peut laisser des traces de rouille, surtout si elle dégoutte continuellement.
5. Contact avec des matières ferreuses – y compris la laine d'acier et les résidus/la poussière de fer produits par l'installation ou le nettoyage d'autres objets en acier.
6. Humidité emprisonnée entre la surface et tout objet – tapis de caoutchouc, boîtes métalliques ou cannettes de nettoyants. Laisser sécher complètement les armoires avant de poser un objet dessus.
7. Sels – contiennent du chlorure
8. Chaleur extrême produite par une flamme
9. Ne laissez aucune tache de jus d'agrumes ou de tomate sur les surfaces en acier inoxydable.
10. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de tampon de laine d'acier ni de chiffon abrasif, car ils égratigneront la surface

Faites briller l'acier inoxydable

Si l'acier inoxydable de vos armoires a l'air terne, il existe quelques moyens de lui redonner l'éclat qu'il avait à l'état neuf.

À l'aide d'une éponge mouillée à l'eau claire, frottez doucement dans le sens du grain. Si la tache ne s'enlève pas, il pourra être nécessaire d'employer un nettoyant pour acier inoxydable. Appliquez le nettoyant et frottez doucement. Après le nettoyage, il est important de rincer l'acier inoxydable à l'eau claire et de le polir avec un chiffon doux. Rappelez-vous de toujours frotter dans le sens du grain, JAMAIS dans le sens contraire, ce qui abîmerait la surface et ternirait le fini brillant de l'acier inoxydable. S'il faut absolument utiliser un tampon à récurer, choisissez un tampon en plastique Scotchbrite qui ne contient pas de métal.



NEWAGE
PRODUCTS INC.


SKU#65047

Outdoor Kitchen SS 33" Insert Grill Cabinet



Warning: Excessive weight hazard!


Use two or more people to move, assemble, or install cabinets to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com.






ATTENTION: Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

IM-OKC1.05A-08

Weight Capacity



33" - BBQ SS
Max 515 lbs.




Unpacking

- Begin by placing the package on a protected flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Parts” and “Tools Needed” in the list below.

Parts Supplied

	BBQ Cabinet
Height Adjustable Levelers	4
Hex Nuts (M6)	4
Hex Bolt (M6 x 60mm)	4
Handle Bolts (M4 x 25 mm)	4
Aluminum Plated Handles	2
Fillers	6
Grill Bracket	2



Limited Warranty:



All products must be installed, operated, and maintained in accordance with the instructions included with the products. If a product is properly installed, operated, and maintained fails to meet the below limited warranty, NewAge Products, Inc ("NewAge") will replace the defective product or parts.

Subject to the limitations and disclaimers set forth below or in other product documentation, NewAge warrants to the initial customer that (1) product finishes will be free from defects for three years following purchase, (2) drawer slides will be free from defects for two years following purchase, and (3) the overall structural integrity of the product (not including finishes or drawer slides) will be free from defects for ten years following purchase.

Customer must pay for shipping costs associated with any replacement product or parts. This limited warranty is limited to product replacement only. In no event will NewAge be liable for special, indirect, or consequential damages.

This limited warranty is available to the initial purchaser only and is not transferable. Proof of purchase and additional information regarding the defect may be required at NewAge's discretion. The warranty is made only to products sold in the continental United States, Canada, and the United Kingdom.

ALL OTHER WARRANTIES DISCLAIMED:

ALL OTHER WARRANTIES ARE DISCLAIMED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FORGOING, NEWAGE EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls or labor costs.
2. Products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, improper maintenance or cleaning, modification, mishandling or not following care instructions.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Defects results from use in excess of normal residential use.
5. Cosmetic damage that occurs after customer purchasing the product, including scratches, dings, dents, corrosion, or stains in the material that does not affect the structural or functional capability of the product.
6. Loss of product contents.


OTHER NOTES TO CONSUMER:

Discoloration due to the high heat, for example beside a grill, is a trait of stainless steel and is not covered. Surface rust resulting from acid rain or environmental chemicals are not covered. (Please see maintenance information to combat surface rust). NewAge outdoor powder coated finishes are designed to withstand weathering and are UV stable.


The 304 stainless steel material used in the construction of NewAge Outdoor Kitchen Cabinets is highly rust resistant, however, chlorine in the air from swimming pools or the salt from sea air may cause surface rust to appear and even create some pitting corrosion if left on the product. We strongly recommend a suitable maintenance tested product. We suggest cleaning all stainless steel surfaces at least every two weeks to keep your cabinets in prime condition. The chemical reaction from salt is easy to prevent however it is more difficult when left on the surface.

Additional product information is available at
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty>


Tools Needed



1 x Adjustable wrench



1 x 24" Level




1 x Tape Measure




1 x 10mm Open end wrench



1 x 10mm socket




1 x Socket wrench



1 x Flashlight



**1 x #2 Phillips head
screwdriver**




1 x #2 Phillips Bit




1 x Cordless Power Drill

Installing the Handles



1 Parts Needed.



2 Align handle to holes on doors or drawers.




3 Screw in bolts.




Adjusting The Levelers


i Flip over Cabinet to reveal bottom




1 Rotate Leveler counter clockwise to raise height




2 Rotate Leveler clockwise to lower height




3 Flip over Cabinet to Check for Level



4 Level Cabinet.



5 Repeat Steps 1-3 if required




Fastening Cabinets


Note:

All shelves and drawers must be removed prior to fastening cabinets together.


1 Parts Needed.




2 Remove plastic caps from cabinets.



3 Align bolts, tighten lightly.



4 Level cabinets and tighten all bolts.




Installing the BBQ

Parts Needed.




2 X Adapter Brackets


- 2** Place BBQ so that the rails touch the Brackets. Lift up edges of BBQ and Dab a little silicone on the rails to hold it in place.




- 4** Turn Wing nut bolt until tank ring clamp engages with bottom tank ring.




- 1** You may or may not need the adapter brackets depending on the model BBQ you choose.



- 3** Place the propane tank in the ring of the tank tray.




- 5** Once tank tray is pushed to the back of the cabinet, lock the tank tray by pushing down on the lock button. Push the release button to unlock.




Installing NewAge 33" Grill

Installing Grill on individual Grill cabinet

1 Place grill onto the cabinet




2 Secure grill to cabinet by inserting four M6x45mm flat head screws that line up with insert nuts on the side of the grill fire box. Flat head screws are provided with the Grill.



Installing Grill on Grill cabinet attached to other cabinets

To add an additional cabinet, attach both the cabinets using two M6x60mm bolts through top mounting holes and two M6x50mm bolts through bottom mounting holes.


3 Follow the same if installing additional cabinet on other side, otherwise use two flat head screws to secure grill to cabinet on open end.




Installing the Filler Brackets

i Parts Needed.


6 X Filler Brackets
select 2 similar
for application




1 You can adjust the size of the spacing by installing the bracket on the outside or inside of the upright




2 Place BBQ so that the rails touch the Brackets




3 Once the BBQ is centered on the Cabinet determine which size will work for you.



4 Each filler piece can be mounted inside or outside of cabinet upright. Use supplied double sided foam tape.





5 Locate double sided foam tape squares in these locations avoiding slot holes.





Adjusting The Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:
Left, right, forwards and backwards.

- 1** To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.



- 2** To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.



Thank you for purchasing a NewAge Product!

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com

Care and Maintenance of your Stainless Steel Cabinets

Perform Regular Maintenance

Wash regularly with clean fresh water, mild detergent and a micro fiber cloth.

After washing rinse in clean water and wipe the surface dry with your cloth remembering to go with the grain on brushed stainless steel.

Generally you should wash your stainless steel every three months. Coastal areas or next to a chlorine pool more frequently every 2 weeks.

Do not use abrasive cleaners or a scouring pad of any type as they will cause excessive wear and dull the finish.

Stainless steel finishes in coastal environments may show tea staining if not washed regularly.

We recommend Hopes "Perfect Stainless" as a cleaner with a microfiber cloth.

For better protection use a thin coating of protectant on the surface. We do not recommend using this coating for food prep areas.


List of common conditions that cause corrosion or discoloration of stainless steel and should be avoided:

1. Chloride containing cleansers – this includes bleach and any cleaners containing bleach
2. Muriatic acid (hydrochloric acid) – commonly used to clean up after tile/concrete installation
3. Concentrated soap residue – chemical additives will cause discoloration and some dried soaps actually look like rust
4. Water with high iron content – can leave a rusty residue, especially if allowed to drip continuously
5. Contact with iron materials – including steel wool, iron residue/dust from installation or cleaning of other steel products
6. Trapped moisture between the product and cover – rubber mats, metal cans or cleaner cans- Allow cabinets to completely dry before covering.
7. Salts – contain chlorides
8. Extreme Heat by Flame
9. Do not permit citrus or tomato juice to remain on stainless steel surfaces.
10. No abrasive cleaners, steel wool pads, or abrasive cloths as they will scratch the finish.

OXIDIZATION Removal

If you have oxidation there are a few steps to take to bring your stainless steel cabinets back to "as new" condition.

Apply clean water with a cleaning sponge and rub gently in the direction of the grain. If the mark won't shift, it may be necessary to use a stainless steel cleaner, in which case apply the cleaner and rub gently. After cleaning it is important to rinse the stainless steel with clean fresh water and buff with a soft cloth. Remember to always rub with the grain, NEVER across as you will ruin the finish, and the stainless can lose its shine. If you must use a scourer, use a plastic scrub pad with no metal content.



CUISINE D'EXTÉRIEUR en acier inoxydable -33 po -Armoire de BBQ




AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.






ATTENTION: Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com. Ne pas retourner au détaillant.

Poids maximum



33" - BBQ SS
Max 515 lbs.




Déballage

- Pour commencer, posez l'emballage sur une surface plane protégée.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage en carton et en mousse, ainsi que les sacs de plastique transparent.
- Jetez ou recyclez tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez tout le contenu de la boîte et assemblez tous les outils requis. Voir les rubriques intitulées " Pièces fournies "et " Outils requis " ci-dessous.

Pièces fournies

	BBQ Armoire
Niveau Ajuster	4
écrous hexagonaux (M6)	4
Boulons à tête hexagonale (M6 x 60mm)	4
Vis de poignée (M4 x 25 mm)	4
Poignées plaquées aluminium	2
Panneau	6
Grille Support	2



GARANTIE LIMITÉE:

NEWAGE
PRODUCTS INC.

Tous les produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux directives qui les accompagnent. Si un produit ayant été correctement installé, utilisé et entretenu ne répond pas aux conditions de la garantie limitée ci-dessous, NewAge Products, Inc. (« NewAge ») remplacera les pièces ou le produit défectueux.

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées ci-dessous ou dans la documentation d'un autre produit, NewAge garantit à l'acheteur initial que (1) les surfaces du produit seront exemptes de défaut pendant trois ans après la date d'achat, (2) les glissières de tiroir seront exemptes de défaut pendant deux ans après la date d'achat, et (3) l'intégrité structurale générale du produit (à l'exception des surfaces et des glissières de tiroir) sera exempte de défaut pendant dix ans après la date d'achat.

Le client devra payer les coûts d'expédition associés au remplacement du produit ou des pièces. La présente garantie limitée vise uniquement le remplacement du produit. NewAge ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de dommages particuliers, indirects ou consécutifs.

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial seulement, et n'est pas transférable. NewAge pourra, à sa discrétion exclusive, exiger la présentation de la preuve d'achat et de renseignements supplémentaires concernant la défectuosité. La garantie vise uniquement les produits vendus sur le territoire continental des États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE

LES AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES. SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE.

NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS LES FRAIS ASSOCIÉS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :

1. Les visites de réparateur ou les frais de main-d'œuvre;
2. Les produits endommagés par accident, mésusage, mauvais traitement, incendie, inondation, installation incorrecte, catastrophe naturelle, négligence, corrosion, entretien ou nettoyage incorrects, modification, manipulation sans précaution ou non-respect des directives d'entretien;
3. Les produits endommagés par une charge supérieure à la capacité de poids maximale énoncée dans les directives qui accompagnent le produit;
4. Les défectuosités résultant d'une utilisation excessive par rapport à l'utilisation résidentielle normale;
5. Les dommages esthétiques survenus après l'achat du produit, y compris les égratignures, les creux, les bosses, la corrosion ou les taches qui ne modifient en rien l'intégrité structurale ou les fonctions du produit;
6. Les pertes de contenu du produit.


AUTRES REMARQUES ADRESSÉES AU CONSOMMATEUR :

L'altération de couleur causée par la chaleur élevée, par exemple près du gril, est une caractéristique de l'acier inoxydable et n'est pas couverte par la garantie. La rouille superficielle résultant des pluies acides ou de la présence de substances chimiques dans l'environnement n'est pas couverte. (Se reporter aux renseignements concernant l'entretien pour éviter la rouille superficielle.) Les surfaces extérieures dotées d'un revêtement en poudre de NewAge sont conçues pour résister aux intempéries et être stables aux UV.


Le matériau d'acier inoxydable 304 qui est utilisé dans la fabrication des armoires de cuisine extérieure NewAge est très résistant à la rouille, mais le chlore de piscine qui est présent dans l'air ou le sel présent dans l'air marin peut faire rouiller la surface; si cette rouille reste assez longtemps sur le produit, elle peut même causer de la corrosion par piqûres. Nous recommandons vivement l'emploi d'un produit d'entretien approprié à cet usage. Nous suggérons de nettoyer toutes les surfaces en acier inoxydable au moins toutes les deux semaines pour garder vos armoires en excellent état. La réaction chimique causée par le sel est facile à prévenir, mais elle sera plus difficile à éliminer si elle reste sur la surface pendant un certain temps.

Des renseignements complémentaires sur le produit sont accessibles sur le site :
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty/>


Outils requis



1 x clé à molette



1 x niveau de 24 po




1 x ruban à mesurer




1 x clé à fourche de 10mm



1 x douille de 10mm




1 x clé à douille



1 x lampe de poche



1 x #2 Phillips head
screwdriver




1 x #2 Phillips Bit




1 x perceuse-tournevis sans fi

Installation des poignées



1 Pièces requises.



2 Align handle to holes on doors or drawers.




3 Serrer la vis.




Nivellement de l'armoire


i Faites basculer pour accéder




1 Tournez dans le sens horaire pour soulever le niveleur




2 Tournez dans le sens horaire pour hauteur du niveleur.




3 Faites basculer pour accéder flotte et vérifiez son niveau



4 Vérifier le niveau latéral




5 Répéter les étapes 1 à 3 si nécessaire




Fixation des armoires (les unes aux autres)

Remarque:
Toutes les portes et les tiroirs
doivent être enlevés avant des
armoires de fixation ensemble.


1 Pièces requises




2 Enlevez les bouchons en plastique



3 Alignez les boulons, puis serrez-les légèrement.




4 Mettez les armoires de niveau, puis resserrez tous les boulons.




Installation du Barbecue


Pièces requises



- 2** Placez BBQ de sorte que les rails touchent les supports. Soulever les bords de BBQ et Tamponnez un peu de silicone sur les rails pour le maintenir en place




- 4** Tournez le boulon de l'écrou à oreilles jusqu'à ce que le collier de serrage s'enclenche avec l'anneau du bonbonne.




Vous pouvez ou pas besoin de la supports adaptateurs en fonction sur le modèle que vous choisissez BBQ

1




3

Placez le bonbonne dans l'anneau du tiroir pour le bonbonne.



5

Une fois le plateau de bonbonne est enfoncé à l'arrière de l'armoire, verrouillez le plateau du bonbonne en appuyant sur le bouton de verrouillage. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour le déverrouiller.





Installation du Barbecue 33 po de NewAge

Installation du barbecue sur une armoire de barbecue individuelle

Fixez le barbecue à l'armoire en insérant quatre vis à tête plate


1 Placez le barbecue dans l'armoire.

2 M6x45 mm dans les trous de montage qui s'alignent avec les écrous insérés sur le côté de la boîte à feu du barbecue. Des vis à tête plate sont fournies avec le barbecue



Installation du barbecue sur une armoire de barbecue attachée à d'autres armoires

Pour ajouter une armoire supplémentaire, fixez les deux armoires à l'aide de deux boulons M6x60 mm dans les trous de montage supérieurs et de deux boulons M6x50 mm dans les trous de montage inférieurs. Suivez la même chose si l'installation d'armoires supplémentaires de l'autre côté, sinon utiliser deux vis à tête plate pour fixer le gril à l'armoire sur l'extrémité ouverte.




Installation des supports de remplissage



Pieces requises


6 X supports de remplissage. Sélection deux pièces identiques

2" Support 1 1/2" Support 1" Support




2

Placez le barbecue afin que les rails touchent les supports de remplissage




4

Chaque pièce de remplissage peut être installée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire.




1

Vous pouvez ajuster la taille de l'espacement en installant les supports à l'extérieur ou à l'intérieur




3

Une fois que le BBQ est centré sur le cabinet, déterminez la taille qui convient votre installation



5



Utilisez le ruban double-face fourni pour coller les pièces.





Réglage des charnières de portes

Il est possible de régler les portes avec un tournevis Phillips :
vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière.

- 18** Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- 19** Pour ajuster l'interstice entre les portes et le cadre, tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Merci d'avoir acheté un produit NewAge!

Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.

Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.

Entretien des armoires en acier inoxydable

Faites régulièrement l'entretien –

Lavez régulièrement les armoires avec de l'eau claire, un détergent doux et un chiffon microfibre. Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez la surface avec le chiffon, en suivant le grain de l'acier inoxydable brossé. On recommande en général de laver l'acier inoxydable chaque fois que vous nettoyez vos fenêtres, ou tous les trois mois. Dans les régions côtières ou près d'une piscine chlorée, il est conseillé de le laver plus souvent, soit toutes les deux semaines. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer d'aucune sorte car ils peuvent abîmer et ternir la surface. Dans les régions côtières, des taches brunes apparaissent parfois sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement. Nous recommandons le nettoyant « Hope's Perfect Stainless » avec un chiffon microfibre. Pour mieux protéger la surface, appliquez une mince couche de revêtement anticorrosion. Nous déconseillons l'emploi d'un tel revêtement dans les endroits réservés à la préparation des aliments.


Facteurs courants de corrosion ou d'altération de couleur de l'acier inoxydable :

1. Nettoyants au chlorure – y compris l'eau de Javel et tout nettoyant contenant du javellisant
2. Acide muriatique (acide chlorhydrique) – couramment utilisé pour nettoyer des carreaux/du béton après l'installation
3. Résidu de savon concentré – les additifs chimiques entraînent une altération de couleur et certains savons séchés ressemblent à de la rouille
4. Eau à forte teneur en fer – elle peut laisser des traces de rouille, surtout si elle dégoutte continuellement.
5. Contact avec des matières ferreuses – y compris la laine d'acier et les résidus/la poussière de fer produits par l'installation ou le nettoyage d'autres objets en acier.
6. Humidité emprisonnée entre la surface et tout objet – tapis de caoutchouc, boîtes métalliques ou cannettes de nettoyants. Laisser sécher complètement les armoires avant de poser un objet dessus.
7. Sels – contiennent du chlorure
8. Chaleur extrême produite par une flamme
9. Ne laissez aucune tache de jus d'agrumes ou de tomate sur les surfaces en acier inoxydable.
10. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de tampon de laine d'acier ni de chiffon abrasif, car ils égratigneront la surface

Faites briller l'acier inoxydable

Si l'acier inoxydable de vos armoires a l'air terne, il existe quelques moyens de lui redonner l'éclat qu'il avait à l'état neuf.

À l'aide d'une éponge mouillée à l'eau claire, frottez doucement dans le sens du grain. Si la tache ne s'enlève pas, il pourra être nécessaire d'employer un nettoyant pour acier inoxydable. Appliquez le nettoyant et frottez doucement. Après le nettoyage, il est important de rincer l'acier inoxydable à l'eau claire et de le polir avec un chiffon doux. Rappelez-vous de toujours frotter dans le sens du grain, JAMAIS dans le sens contraire, ce qui abîmerait la surface et ternirait le fini brillant de l'acier inoxydable. S'il faut absolument utiliser un tampon à récurer, choisissez un tampon en plastique Scotchbrite qui ne contient pas de métal.




Outdoor Kitchen SS 16" Insert DSB Cabinet




Warning: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com.




ATTENTION: Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

Weight Capacity




16" - DSB Cabinet
Max 245 lbs.

Worktops



32" Worktop. Fits over 1 Cabinet



56" Worktop. Fits over 1 Cabinet & Fridge nook.






64" Worktop. Fits over 2 Cabinets



88" Worktop. Fits over 2 Cabinets & Fridge nook.



96" Worktop. Fits over 3 Cabinets




Unpacking


- Begin by placing the package on a protected flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Parts” and “Tools Needed” in the list below.

Parts Supplied

	1 Door Cabinet
Height-Adjustable Levelers	4
Hex Bolt (M6x 60mm)	4
Hex Nuts (M6)	4
Aluminum Handle	1
Handle Bolts M4 x 25 mm	2




2 x Handle Bolts (M4 x 25mm)



1 x Aluminum Handle



4 x Height-Adjustable Levelers



4 x Hex Nuts (M6)



4 x Hex Bolts (M6 x 60mm)

Limited Warranty:



All products must be installed, operated, and maintained in accordance with the instructions included with the products. If a product is properly installed, operated, and maintained fails to meet the below limited warranty, NewAge Products, Inc ("NewAge") will replace the defective product or parts.

Subject to the limitations and disclaimers set forth below or in other product documentation, NewAge warrants to the initial customer that (1) product finishes will be free from defects for three years following purchase, (2) drawer slides will be free from defects for two years following purchase, and (3) the overall structural integrity of the product (not including finishes or drawer slides) will be free from defects for ten years following purchase.

Customer must pay for shipping costs associated with any replacement product or parts. This limited warranty is limited to product replacement only. In no event will NewAge be liable for special, indirect, or consequential damages.

This limited warranty is available to the initial purchaser only and is not transferable. Proof of purchase and additional information regarding the defect may be required at NewAge's discretion. The warranty is made only to products sold in the continental United States, Canada, and the United Kingdom.

ALL OTHER WARRANTIES DISCLAIMED:

ALL OTHER WARRANTIES ARE DISCLAIMED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FORGOING, NEWAGE EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls or labor costs.
2. Products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, improper maintenance or cleaning, modification, mishandling or not following care instructions.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Defects results from use in excess of normal residential use.
5. Cosmetic damage that occurs after customer purchasing the product, including scratches, dings, dents, corrosion, or stains in the material that does not affect the structural or functional capability of the product.
6. Loss of product contents.


OTHER NOTES TO CONSUMER:

Discoloration due to the high heat, for example beside a grill, is a trait of stainless steel and is not covered. Surface rust resulting from acid rain or environmental chemicals are not covered. (Please see maintenance information to combat surface rust). NewAge outdoor powder coated finishes are designed to withstand weathering and are UV stable.


The 304 stainless steel material used in the construction of NewAge Outdoor Kitchen Cabinets is highly rust resistant, however, chlorine in the air from swimming pools or the salt from sea air may cause surface rust to appear and even create some pitting corrosion if left on the product. We strongly recommend a suitable maintenance tested product. We suggest cleaning all stainless steel surfaces at least every two weeks to keep your cabinets in prime condition. The chemical reaction from salt is easy to prevent however it is more difficult when left on the surface.

Additional product information is available at
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty>


Tools Needed



1 x Adjustable wrench



1 x 24" Level




1 x Tape Measure




1 x 10mm Open end wrench



1 x 10mm socket




1 x Socket wrench



1 x Flashlight



1 x #2 Phillips head
screwdriver




1 x #2 Phillips Bit




1 x Cordless Power Drill

Installing the Handles



1 Parts Needed.



2 Align handle to holes on doors or drawers.




3 Screw in bolts.




Adjusting The Levelers


i Flip over Cabinet to reveal bottom




1 Rotate Leveler counter clockwise to raise height




2 Rotate Leveler clockwise to lower height




3 Flip over Cabinet to Check for Level



4 Level Cabinet.




5 Repeat Steps 1-3 if required




Fastening Cabinets(to each other)


1 Parts Needed.




2 Remove plastic caps from cabinets.



3 Align bolts, tighten lightly.




4 Level cabinets and tighten all bolts.




Installing Propane Tank


- 1** Place the propane tank in the ring of the tank tray.



- 2** Turn Wing nut bolt until the tank ring clamp which is underneath the tray is tight to the propane tank.




- 3** Once tank tray is pushed to the back of the cabinet, lock the tank tray by pushing down on the lock button. Push the release button to unlock.




Installing NewAge 16" Dual Side Burner

Installing DSB on individual DSB cabinet

- 1** Place Dual Side Burner appliance onto cabinet.




- 2** Secure DSB to cabinet by inserting four M6x45mm flat head screws that line up with insert nuts on the DSB. Flat head screws are supplied with the DSB.



Installing DSB on DSB cabinet attached to other cabinets



- To add an additional cabinet, attach both the cabinets using two M6x60mm bolts through top mounting holes and two M6x50mm through bottom mounting holes.
- 3** Follow same to install additional cabinet on other side otherwise use two flat head screws to secure DSB to cabinet on open end.





Adjusting The Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:
Left, right, forwards and backwards.

- 1** To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.



- 2** To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.



Thank you for purchasing a NewAge Product!

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com

Care and Maintenance of your Stainless Steel Cabinets

Perform Regular Maintenance

Wash regularly with clean fresh water, mild detergent and a micro fiber cloth.

After washing rinse in clean water and wipe the surface dry with your cloth remembering to go with the grain on brushed stainless steel.

Generally you should wash your stainless steel every three months. Coastal areas or next to a chlorine pool more frequently every 2 weeks.

Do not use abrasive cleaners or a scouring pad of any type as they will cause excessive wear and dull the finish.

Stainless steel finishes in coastal environments may show tea staining if not washed regularly.

We recommend Hopes "Perfect Stainless" as a cleaner with a microfiber cloth.

For better protection use a thin coating of protectant on the surface. We do not recommend using this coating for food prep areas.


List of common conditions that cause corrosion or discoloration of stainless steel and should be avoided:

1. Chloride containing cleansers – this includes bleach and any cleaners containing bleach
2. Muriatic acid (hydrochloric acid) – commonly used to clean up after tile/concrete installation
3. Concentrated soap residue – chemical additives will cause discoloration and some dried soaps actually look like rust
4. Water with high iron content – can leave a rusty residue, especially if allowed to drip continuously
5. Contact with iron materials – including steel wool, iron residue/dust from installation or cleaning of other steel products
6. Trapped moisture between the product and cover – rubber mats, metal cans or cleaner cans- Allow cabinets to completely dry before covering.
7. Salts – contain chlorides
8. Extreme Heat by Flame
9. Do not permit citrus or tomato juice to remain on stainless steel surfaces.
10. No abrasive cleaners, steel wool pads, or abrasive cloths as they will scratch the finish.

OXIDIZATION Removal

If you have oxidation there are a few steps to take to bring your stainless steel cabinets back to "as new" condition.

Apply clean water with a cleaning sponge and rub gently in the direction of the grain. If the mark won't shift, it may be necessary to use a stainless steel cleaner, in which case apply the cleaner and rub gently. After cleaning it is important to rinse the stainless steel with clean fresh water and buff with a soft cloth. Remember to always rub with the grain, NEVER across as you will ruin the finish, and the stainless can lose its shine. If you must use a scourer, use a plastic scrub pad with no metal content.



NEWAGE
PRODUCTS INC.

CUISINE EXTÉRIEUR

en acier inoxydable - 16po -
Armoire double brûleur



AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!


Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.



ATTENTION: Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com. Ne pas retourner au détaillant.

IM-OKC1.06A-02

Capacité de poids



Armoire à 1 portes de 16 po en inox - 245 po. max.


Plans de travail




Plan de travail de 32 po —
s'adapte sur une armoire



Plan de travail de 56 po —
s'adapte sur une armoire et le coin frigo






Plan de travail de 64 po —
s'adapte sur deux armoires



Plan de travail de 88 po —
s'adapte sur deux armoires et le coin frigo



Plan de travail de 96 po —
s'adapte sur trois armoires






Déballage

- Pour commencer, posez l'emballage sur une surface plane protégée.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage en carton et en mousse, ainsi que les sacs de plastique transparent.
- Jetez ou recyclez tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez tout le contenu de la boîte et assemblez tous les outils requis. Voir les rubriques intitulées « Pièces fournies » et « Outils requis » ci-dessous.

Pièces fournies

	Armoire à une porte
Niveau Ajuster	4
Boulons à tête hexagonale (M6 x 60mm)	4
Écrous hexagonaux (M6)	4
Gérer boulons (M4 x 25mm)	2
Poignées en aluminium	1



GARANTIE LIMITÉE:

Tous les produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux directives qui les accompagnent. Si un produit ayant été correctement installé, utilisé et entretenu ne répond pas aux conditions de la garantie limitée ci-dessous, NewAge Products, Inc. (« NewAge ») remplacera les pièces ou le produit défectueux.

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées ci-dessous ou dans la documentation d'un autre produit, NewAge garantit à l'acheteur initial que (1) les surfaces du produit seront exemptes de défaut pendant trois ans après la date d'achat, (2) les glissières de tiroir seront exemptes de défaut pendant deux ans après la date d'achat, et (3) l'intégrité structurale générale du produit (à l'exception des surfaces et des glissières de tiroir) sera exempte de défaut pendant dix ans après la date d'achat.

Le client devra payer les coûts d'expédition associés au remplacement du produit ou des pièces. La présente garantie limitée vise uniquement le remplacement du produit. NewAge ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de dommages particuliers, indirects ou consécutifs.

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial seulement, et n'est pas transférable. NewAge pourra, à sa discrétion exclusive, exiger la présentation de la preuve d'achat et de renseignements supplémentaires concernant la défectuosité. La garantie vise uniquement les produits vendus sur le territoire continental des États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE

LES AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES. SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE.

NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS LES FRAIS ASSOCIÉS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :

1. Les visites de réparateur ou les frais de main-d'œuvre;
2. Les produits endommagés par accident, mésusage, mauvais traitement, incendie, inondation, installation incorrecte, catastrophe naturelle, négligence, corrosion, entretien ou nettoyage incorrects, modification, manipulation sans précaution ou non-respect des directives d'entretien;
3. Les produits endommagés par une charge supérieure à la capacité de poids maximale énoncée dans les directives qui accompagnent le produit;
4. Les défectuosités résultant d'une utilisation excessive par rapport à l'utilisation résidentielle normale;
5. Les dommages esthétiques survenus après l'achat du produit, y compris les égratignures, les creux, les bosses, la corrosion ou les taches qui ne modifient en rien l'intégrité structurale ou les fonctions du produit;
6. Les pertes de contenu du produit.


AUTRES REMARQUES ADRESSÉES AU CONSOMMATEUR :

L'altération de couleur causée par la chaleur élevée, par exemple près du gril, est une caractéristique de l'acier inoxydable et n'est pas couverte par la garantie. La rouille superficielle résultant des pluies acides ou de la présence de substances chimiques dans l'environnement n'est pas couverte. (Se reporter aux renseignements concernant l'entretien pour éviter la rouille superficielle.) Les surfaces extérieures dotées d'un revêtement en poudre de NewAge sont conçues pour résister aux intempéries et être stables aux UV.


Le matériau d'acier inoxydable 304 qui est utilisé dans la fabrication des armoires de cuisine extérieure NewAge est très résistant à la rouille, mais le chlore de piscine qui est présent dans l'air ou le sel présent dans l'air marin peut faire rouiller la surface; si cette rouille reste assez longtemps sur le produit, elle peut même causer de la corrosion par piqûres. Nous recommandons vivement l'emploi d'un produit d'entretien approprié à cet usage. Nous suggérons de nettoyer toutes les surfaces en acier inoxydable au moins toutes les deux semaines pour garder vos armoires en excellent état. La réaction chimique causée par le sel est facile à prévenir, mais elle sera plus difficile à éliminer si elle reste sur la surface pendant un certain temps.

Des renseignements complémentaires sur le produit sont accessibles sur le site :
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty/>


Outils requis



1 x clé à molette



1 x niveau de 24 po




1 x ruban à mesurer




1 x clé à fourche de 10mm



1 x douille de 10mm




1 x clé à douille




1 x lampe de poche



1 x #2 Phillips head
screwdriver




1 x #2 Phillips Bit




1 x perceuse-tournevis sans fi

Installation des poignées



1 Pièces requises.



2 Aligner la poignée sur les trous de la porte ou du tiroir.




3 Serrer la vis.




Nivellement de l'armoire


i Faites basculer pour accéder




1 Tournez dans le sens horaire pour soulever le niveleur




2 Tournez dans le sens horaire pour hauteur du niveleur.




3 Faites basculer pour accéder à l'arrière et vérifiez son niveau



4 Vérifier le niveau latéral




5 Répéter les étapes 1 à 3 si nécessaire




Fixation des armoires (les unes aux autres)


1 Pièces requises




2 Enlevez les bouchons en plastique des armoires.



3 Alignez les boulons, puis serrez-les légèrement.




4 Mettez les armoires de niveau, puis resserrez tous les boulons.




Installation du la Bonbonne


- 1** Placez la bonbonne dans l'anneau du tiroir pour la bonbonne.



- 2** Tournez le boulon de l'écrou papillon jusqu'à ce que les anneaux de serrage qui se trouve sous le tiroir soit bien fixé à la bonbonne.




- 3** Une fois le plateau de bonbonne est enfoncé à l'arrière de l'armoire, verrouillez le plateau du bonbonne en appuyant sur le bouton de verrouillage. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour le déverrouiller.




Installation double côté brûleur

Installation du brûleur sur une armoire de brûleur individuelle

1 Placez DSB au-dessous de l'armoire.





2 Fixez le brûleur à l'armoire en insérant quatre vis à tête plate M6x45 mm dans les trous de montage qui s'alignent avec les écrous insérés sur le brûleur. Des vis à tête plate sont fournies avec le brûleur.




Installation du brûleur sur une armoire de brûleur attachée à d'autres armoires

3 Pour ajouter une armoire supplémentaire, fixez les deux armoires à l'aide de deux boulons M6x60 mm dans les trous de montage supérieurs et de deux boulons M6x50 mm dans les trous de montage inférieurs. Suivez la même chose si l'installation d'armoires supplémentaires de l'autre côté, sinon utiliser deux vis à tête plate pour fixer le gril à l'armoire sur l'extrémité ouverte.

Vis à tête
plate
M6x60mm



Boulons
M6x60mm





Boulons
M6x50mm



Réglage des charnières de portes

Il est possible de régler les portes avec un tournevis Phillips :
vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière.

- 18** Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- 19** Pour ajuster l'interstice entre les portes et le cadre, tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Merci d'avoir acheté un produit NewAge!

Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.

Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.

Entretien et maintenance de votre aluminium et armoires

Entretien régulier

Laver régulièrement avec de l'eau fraîche et propre , un détergent doux et un chiffon en microfibres .

Après lavage rinçage à l'eau propre et sécher la surface avec votre souvenir en tissu pour sécher le verre et la surface en aluminium . En général, vous devriez laver vos armoires en aluminium tous les trois mois . Les zones côtières ou à côté d'une piscine de chlore plus fréquemment toutes les 2 semaines .

Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou un tampon à récuser de tout type comme ils vont provoquer une usure excessive et ternir le fini peint et anodisé .

Powder Coated finitions dans les environnements côtiers peuvent montrer un film laiteux sinon lavé régulièrement.

Ne pas laisser les liquides alimentaires restent sur la surface à une période prolongée. Pour une meilleure protection utiliser une mince couche de protecteur à la surface . Nous ne recommandons pas d'utiliser ce revêtement pour les zones de préparation des aliments . La prévention est la meilleure façon de procéder à l'entretien .


Liste des conditions communes qui provoquent la corrosion ou décoloration du revêtement sur l'aluminium et doit être évitée :

1. Chlorure contenant des nettoyeurs - ce qui comprend l'eau de Javel et de produits de nettoyage contenant l'eau de Javel
 2. L'acide chlorhydrique (acide chlorhydrique) - couramment utilisé pour nettoyer après carrelage / installation de béton
 3. résidus de savon concentré - additifs chimiques causent la décoloration et certains savons secs en fait ressembler à la rouille
 4. L'acide fort ou forte alcaline nuira surface , comme l'acétone , la butanone, le vinaigre de riz , vin blanc, la moutarde , etc.
 5. humidité Trapped entre le produit et le couvercle - tapis en caoutchouc , des boîtes métalliques ou cans-cleaner
- Autoriser les armoires à sécher complètement avant de le couvrir .
- 6 .. Sels - contiennent des chlorures
 - 7 .. Extreme Heat par Flame
 8. Ne pas permettre d'agrumes ou de jus de tomate à rester sur les surfaces en acier inoxydable nettoyeurs.
 9. Non abrasifs, de tampons de laine d'acier , ou des chiffons abrasifs car ils pourraient rayer la finition .

OXYDATION Removal

Si vous avez légère oxydation il y a quelques étapes à suivre pour faire vos armoires en aluminium retour à " comme neuf " .

Appliquer de l'eau avec une éponge de nettoyage et frottez doucement sur la finition peinte . Si la marque ne se déplace pas , il peut être nécessaire d'utiliser un nettoyeur doux , auquel cas appliquer le nettoyeur et frottez doucement . Après le nettoyage , il est important de rincer la peinture de revêtement en poudre avec de l'eau propre et fraîche et polissez avec un chiffon doux . Si vous devez utiliser un tampon à récuser , utilisez un tampon à récuser en plastique sans teneur en métal .




NEWAGE
PRODUCTS INC.

Outdoor Kitchen SS 32" - 2 Door Base



Warning: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com.




ATTENTION: Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

SKU 65000


IM-OKC1.07A-01 REV 1.1

Weight Capacity




32" - 2 Door Cabinet
Max 630 lbs.

Worktops



32" Worktop. Fits over 1 Cabinet



56" Worktop. Fits over 1 Cabinet & Fridge nook.






64" Worktop. Fits over 2 Cabinets



88" Worktop. Fits over 2 Cabinets & Fridge nook.



96" Worktop. Fits over 3 Cabinets



Unpacking

- Begin by placing the package on a protected flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Parts” and “Tools Needed” in the list below.

Parts Supplied

	2 Door Cabinet
Height-Adjustable Levelers	4
Hex Bolt (M6x 50mm)	4
Hex Nuts (M6)	4
Adjustable Shelves	2
Shelf Clips	8
Handle Bolts M4 x 25 mm	4
Plated Aluminum Handles	2




2 x Full Width Adjustable Shelves




4 x Height-Adjustable Levelers




4 x Hex Bolts (M6 x 50mm)



4 x Hex Nuts (M6)



2 x Plated Aluminum Handles



4 x Handle Bolts (M4 x 25mm)



8 x Shelf Clips

Limited Warranty:



All products must be installed, operated, and maintained in accordance with the instructions included with the products. If a product is properly installed, operated, and maintained fails to meet the below limited warranty, NewAge Products, Inc ("NewAge") will replace the defective product or parts.

Subject to the limitations and disclaimers set forth below or in other product documentation, NewAge warrants to the initial customer that (1) product finishes will be free from defects for three years following purchase, (2) drawer slides will be free from defects for two years following purchase, and (3) the overall structural integrity of the product (not including finishes or drawer slides) will be free from defects for ten years following purchase.

Customer must pay for shipping costs associated with any replacement product or parts. This limited warranty is limited to product replacement only. In no event will NewAge be liable for special, indirect, or consequential damages.

This limited warranty is available to the initial purchaser only and is not transferable. Proof of purchase and additional information regarding the defect may be required at NewAge's discretion. The warranty is made only to products sold in the continental United States, Canada, and the United Kingdom.

ALL OTHER WARRANTIES DISCLAIMED:

ALL OTHER WARRANTIES ARE DISCLAIMED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FORGOING, NEWAGE EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls or labor costs.
2. Products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, improper maintenance or cleaning, modification, mishandling or not following care instructions.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Defects results from use in excess of normal residential use.
5. Cosmetic damage that occurs after customer purchasing the product, including scratches, dings, dents, corrosion, or stains in the material that does not affect the structural or functional capability of the product.
6. Loss of product contents.


OTHER NOTES TO CONSUMER:

Discoloration due to the high heat, for example beside a grill, is a trait of stainless steel and is not covered. Surface rust resulting from acid rain or environmental chemicals are not covered. (Please see maintenance information to combat surface rust). NewAge outdoor powder coated finishes are designed to withstand weathering and are UV stable.


The 304 stainless steel material used in the construction of NewAge Outdoor Kitchen Cabinets is highly rust resistant, however, chlorine in the air from swimming pools or the salt from sea air may cause surface rust to appear and even create some pitting corrosion if left on the product. We strongly recommend a suitable maintenance tested product. We suggest cleaning all stainless steel surfaces at least every two weeks to keep your cabinets in prime condition. The chemical reaction from salt is easy to prevent however it is more difficult when left on the surface.

Additional product information is available at
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty>


Tools Needed



1 x Adjustable wrench



1 x 24" Level




1 x Tape Measure




1 x 10mm Open end wrench



1 x 10mm socket




1 x Socket wrench



1 x Flashlight



1 x #2 Phillips head
screwdriver




1 x #2 Phillips Bit




1 x Cordless Power Drill

Installing the Handles



1 Parts Needed.



2 Align handle to holes on doors or drawers.




3 Screw in bolts.




Adjusting The Levelers


- i** Flip over Cabinet to reveal bottom




- 1** Rotate Leveler counter clockwise to raise height




- 2** Rotate Leveler clockwise to lower height




- 3** Flip over Cabinet to Check for Level



- 4** Level Cabinet.




- 5** Repeat Steps 1-3 if required




Fastening Cabinets(to each other)


1 Parts Needed.




2 Remove plastic caps from cabinets.



3 Align bolts, tighten lightly.




4 Level cabinets and tighten all bolts.




Mounting the Worktop


1 Stand cabinet upright.




2 Place worktop over cabinets.




3 Insert the worktop bolt heads into the keyhole shape slots.




4 Push worktop in to lock.



5 Tighten screws to secure cabinets.





Optional: Repeat steps 2-5 for mounting larger worktops.




Inserting Cabinet Shelves


- 1** Open cabinet doors. Attach shelf clips to desired height.




- 2** Begin with shelf being level.




- 3** Insert and position above shelf clips.



- 4** Lower shelf down onto shelf clips.





- 5** Install remaining shelves.





Adjusting The Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:
Left, right, forwards and backwards.

- 1** To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.



- 2** To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.



Thank you for purchasing a NewAge Product!

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com

Care and Maintenance of your Stainless Steel Cabinets

Perform Regular Maintenance

Wash regularly with clean fresh water, mild detergent and a micro fiber cloth.

After washing rinse in clean water and wipe the surface dry with your cloth remembering to go with the grain on brushed stainless steel.

Generally you should wash your stainless steel every three months. Coastal areas or next to a chlorine pool more frequently every 2 weeks.

Do not use abrasive cleaners or a scouring pad of any type as they will cause excessive wear and dull the finish.

Stainless steel finishes in coastal environments may show tea staining if not washed regularly.

We recommend Hopes "Perfect Stainless" as a cleaner with a microfiber cloth.

For better protection use a thin coating of protectant on the surface. We do not recommend using this coating for food prep areas.


List of common conditions that cause corrosion or discoloration of stainless steel and should be avoided:

1. Chloride containing cleansers – this includes bleach and any cleaners containing bleach
2. Muriatic acid (hydrochloric acid) – commonly used to clean up after tile/concrete installation
3. Concentrated soap residue – chemical additives will cause discoloration and some dried soaps actually look like rust
4. Water with high iron content – can leave a rusty residue, especially if allowed to drip continuously
5. Contact with iron materials – including steel wool, iron residue/dust from installation or cleaning of other steel products
6. Trapped moisture between the product and cover – rubber mats, metal cans or cleaner cans- Allow cabinets to completely dry before covering.
7. Salts – contain chlorides
8. Extreme Heat by Flame
9. Do not permit citrus or tomato juice to remain on stainless steel surfaces.
10. No abrasive cleaners, steel wool pads, or abrasive cloths as they will scratch the finish.

OXIDIZATION Removal

If you have oxidation there are a few steps to take to bring your stainless steel cabinets back to "as new" condition.

Apply clean water with a cleaning sponge and rub gently in the direction of the grain. If the mark won't shift, it may be necessary to use a stainless steel cleaner, in which case apply the cleaner and rub gently. After cleaning it is important to rinse the stainless steel with clean fresh water and buff with a soft cloth. Remember to always rub with the grain, NEVER across as you will ruin the finish, and the stainless can lose its shine. If you must use a scourer, use a plastic scrub pad with no metal content.



NEWAGE
PRODUCTS INC.

CUISINE D'EXTÉRIEUR

en acier inoxydable - 32 po -
Armoire à 2 portes



AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.




ATTENTION: Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com. Ne pas retourner au détaillant.

SKU 65000

IM-OKC1.07A-01 REV 1.1

Capacité de poids



Armoire en aluminium
trois tiroirs de 32 po
– 630 lb max.


Plans de travail




Plan de travail de 32 po —
s'adapte sur une armoire



Plan de travail de 56 po —
s'adapte sur une armoire et le coin frigo






Plan de travail de 64 po —
s'adapte sur deux armoires



Plan de travail de 88 po —
s'adapte sur deux armoires et le coin frigo



Plan de travail de 96 po —
s'adapte sur trois armoires



Déballage

- Pour commencer, posez l'emballage sur une surface plane protégée.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage en carton et en mousse, ainsi que les sacs de plastique transparent.
- Jetez ou recyclez tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez tout le contenu de la boîte et assemblez tous les outils requis. Voir les rubriques intitulées « Pièces fournies » et « Outils requis » ci-dessous.

Pièces fournies

	Armoire à deux portes
Niveau Ajuster	4
Boulons à tête hexagonale (M6 x 50mm)	4
Écrous hexagonaux (M6)	4
Étagères réglables	2
Taquets pour étagères	8
Gérer boulons (M4 x 25mm)	4
Poignées en aluminium	2




2 x pleine largeur
Étagères réglables




2 x poignées en
aluminium



4 x Niveau Ajuster



4 x gérer
boulons (M4 x
25mm)



4 x écrous
hex-agonaux
(M6)



8 x taquets pour
étagères



4 x boulons à tête
hexagonale
(M6 x 50mm)

GARANTIE LIMITÉE:

Tous les produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux directives qui les accompagnent. Si un produit ayant été correctement installé, utilisé et entretenu ne répond pas aux conditions de la garantie limitée ci-dessous, NewAge Products, Inc. (« NewAge ») remplacera les pièces ou le produit défectueux.

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées ci-dessous ou dans la documentation d'un autre produit, NewAge garantit à l'acheteur initial que (1) les surfaces du produit seront exemptes de défaut pendant trois ans après la date d'achat, (2) les glissières de tiroir seront exemptes de défaut pendant deux ans après la date d'achat, et (3) l'intégrité structurale générale du produit (à l'exception des surfaces et des glissières de tiroir) sera exempte de défaut pendant dix ans après la date d'achat.

Le client devra payer les coûts d'expédition associés au remplacement du produit ou des pièces. La présente garantie limitée vise uniquement le remplacement du produit. NewAge ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de dommages particuliers, indirects ou consécutifs.

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial seulement, et n'est pas transférable. NewAge pourra, à sa discrétion exclusive, exiger la présentation de la preuve d'achat et de renseignements supplémentaires concernant la défectuosité. La garantie vise uniquement les produits vendus sur le territoire continental des États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE

LES AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES. SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE.

NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS LES FRAIS ASSOCIÉS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :

1. Les visites de réparateur ou les frais de main-d'œuvre;
2. Les produits endommagés par accident, mésusage, mauvais traitement, incendie, inondation, installation incorrecte, catastrophe naturelle, négligence, corrosion, entretien ou nettoyage incorrects, modification, manipulation sans précaution ou non-respect des directives d'entretien;
3. Les produits endommagés par une charge supérieure à la capacité de poids maximale énoncée dans les directives qui accompagnent le produit;
4. Les défectuosités résultant d'une utilisation excessive par rapport à l'utilisation résidentielle normale;
5. Les dommages esthétiques survenus après l'achat du produit, y compris les égratignures, les creux, les bosses, la corrosion ou les taches qui ne modifient en rien l'intégrité structurale ou les fonctions du produit;
6. Les pertes de contenu du produit.


AUTRES REMARQUES ADRESSÉES AU CONSOMMATEUR :

L'altération de couleur causée par la chaleur élevée, par exemple près du gril, est une caractéristique de l'acier inoxydable et n'est pas couverte par la garantie. La rouille superficielle résultant des pluies acides ou de la présence de substances chimiques dans l'environnement n'est pas couverte. (Se reporter aux renseignements concernant l'entretien pour éviter la rouille superficielle.) Les surfaces extérieures dotées d'un revêtement en poudre de NewAge sont conçues pour résister aux intempéries et être stables aux UV.


Le matériau d'acier inoxydable 304 qui est utilisé dans la fabrication des armoires de cuisine extérieure NewAge est très résistant à la rouille, mais le chlore de piscine qui est présent dans l'air ou le sel présent dans l'air marin peut faire rouiller la surface; si cette rouille reste assez longtemps sur le produit, elle peut même causer de la corrosion par piqûres. Nous recommandons vivement l'emploi d'un produit d'entretien approprié à cet usage. Nous suggérons de nettoyer toutes les surfaces en acier inoxydable au moins toutes les deux semaines pour garder vos armoires en excellent état. La réaction chimique causée par le sel est facile à prévenir, mais elle sera plus difficile à éliminer si elle reste sur la surface pendant un certain temps.

Des renseignements complémentaires sur le produit sont accessibles sur le site :
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty/>


Outils requis



1 x clé à molette



1 x niveau de 24 po




1 x ruban à mesurer




1 x clé à fourche de 10mm



1 x douille de 10mm




1 x clé à douille



1 x lampe de poche



1 x #2 Phillips head
screwdriver




1 x #2 Phillips Bit




1 x perceuse-tournevis sans fi

Installation des poignées



1 Pièces requises.



2 Aligner la poignée sur les trous de la porte ou du tiroir.




3 Serrer la vis.




Nivellement de l'armoire


i Faites basculer pour accéder




1 Tournez dans le sens horaire pour soulever le niveleur




2 Tournez dans le sens horaire pour hauteur du niveleur.




3 Faites basculer pour accéder flotte et vérifiez son niveau



4 Vérifier le niveau latéral




5 Répéter les étapes 1 à 3 si nécessaire




Fixation des armoires (les unes aux autres)


1 Pièces requises




2 Enlevez les bouchons en plastique des armoires.



3 Alignez les boulons, puis serrez-les légèrement.




4 Mettez les armoires de niveau, puis resserrez tous les boulons.




Installation du plan de travail


1 Remettez l'armoire debout.




2 Posez le plan de travail sur les armoires.




3 Insérez les têtes des boulons du plan de travail dans les encoches en trou de serrure.




4 Poussez sur le plan de travail de façon à le verrouiller en place.



5 Serrez les vis de manière à attacher les armoires solidement.





Facultatif : Répétez les étapes 2 à 5 pour installer les plans de travail de dimensions supérieures.




Installation des étagères


- 1** Ouvrez les portes de l'armoire.
Fixez les taquets à la hauteur voulue.




- 2** Assurez-vous que l'étagère est de niveau.




- 3** Insérez l'étagère dans l'armoire et placez-la au-dessus des taquets.



- 4** Déposez l'étagère sur les taquets.





- 5** Installez les autres étagères.





Réglage des charnières de portes

Il est possible de régler les portes avec un tournevis Phillips :
vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière.

- 18** Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- 19** Pour ajuster l'interstice entre les portes et le cadre, tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Merci d'avoir acheté un produit NewAge!

Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.

Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.

Entretien des armoires en acier inoxydable

Faites régulièrement l'entretien –

Lavez régulièrement les armoires avec de l'eau claire, un détergent doux et un chiffon microfibre. Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez la surface avec le chiffon, en suivant le grain de l'acier inoxydable brossé. On recommande en général de laver l'acier inoxydable chaque fois que vous nettoyez vos fenêtres, ou tous les trois mois. Dans les régions côtières ou près d'une piscine chlorée, il est conseillé de le laver plus souvent, soit toutes les deux semaines. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer d'aucune sorte car ils peuvent abîmer et ternir la surface. Dans les régions côtières, des taches brunes apparaissent parfois sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement. Nous recommandons le nettoyant « Hope's Perfect Stainless » avec un chiffon microfibre. Pour mieux protéger la surface, appliquez une mince couche de revêtement anticorrosion. Nous déconseillons l'emploi d'un tel revêtement dans les endroits réservés à la préparation des aliments.


Facteurs courants de corrosion ou d'altération de couleur de l'acier inoxydable :

1. Nettoyants au chlorure – y compris l'eau de Javel et tout nettoyant contenant du javellisant
2. Acide muriatique (acide chlorhydrique) – couramment utilisé pour nettoyer des carreaux/du béton après l'installation
3. Résidu de savon concentré – les additifs chimiques entraînent une altération de couleur et certains savons séchés ressemblent à de la rouille
4. Eau à forte teneur en fer – elle peut laisser des traces de rouille, surtout si elle dégoutte continuellement.
5. Contact avec des matières ferreuses – y compris la laine d'acier et les résidus/la poussière de fer produits par l'installation ou le nettoyage d'autres objets en acier.
6. Humidité emprisonnée entre la surface et tout objet – tapis de caoutchouc, boîtes métalliques ou cannettes de nettoyants. Laisser sécher complètement les armoires avant de poser un objet dessus.
7. Sels – contiennent du chlorure
8. Chaleur extrême produite par une flamme
9. Ne laissez aucune tache de jus d'agrumes ou de tomate sur les surfaces en acier inoxydable.
10. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de tampon de laine d'acier ni de chiffon abrasif, car ils égratigneront la surface

Faites briller l'acier inoxydable

Si l'acier inoxydable de vos armoires a l'air terne, il existe quelques moyens de lui redonner l'éclat qu'il avait à l'état neuf.

À l'aide d'une éponge mouillée à l'eau claire, frottez doucement dans le sens du grain. Si la tache ne s'enlève pas, il pourra être nécessaire d'employer un nettoyant pour acier inoxydable. Appliquez le nettoyant et frottez doucement. Après le nettoyage, il est important de rincer l'acier inoxydable à l'eau claire et de le polir avec un chiffon doux. Rappelez-vous de toujours frotter dans le sens du grain, JAMAIS dans le sens contraire, ce qui abîmerait la surface et ternirait le fini brillant de l'acier inoxydable. S'il faut absolument utiliser un tampon à récurer, choisissez un tampon en plastique Scotchbrite qui ne contient pas de métal.




NEWAGE
PRODUCTS INC.

Outdoor Kitchen SS 32" Sink



Warning: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com.




ATTENTION: Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

SKU 65001

IM-OKC1.08A-04 REV 4.1

Weight Capacity




32" - Sink Cabinet
Max 375 lbs.

Worktops



32" Worktop. Fits over 1 Cabinet



56" Worktop. Fits over 1 Cabinet
& Fridge nook.






64" Worktop. Fits over 2 Cabinets



88" Worktop. Fits over 2 Cabinets
& Fridge nook.




96" Worktop. Fits over 3 Cabinets




Unpacking

- Begin by placing the package on a protected flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Parts” and “Tools Needed” in the list below.


Parts Supplied	Sink Cabinet
Height-Adjustable Levelers	4
Hex Nuts (M6)	4
Hex Bolt (M6 x 50mm)	4
Handle Bolts (M4 x 25mm)	4
Plated Aluminum Handles	2
Adjustable Shelf	1
Shelf clips	4
Knife Holder and Sheath	1
Drying Rack	1
Sink Drain Basket	1




Tools Needed



1 x Adjustable wrench



1 x 24" Level




1 x Tape Measure




1 x 7/16" Open end wrench



1 x 7/16" socket




1 x Socket wrench



1 x Flashlight



**1 x #2 Phillips head
screwdriver**



1 x #2 Phillips Bit



1 x Cordless Power Drill

OTHER NOTES TO CONSUMER:

Discoloration due to the high heat, for example beside a grill, is a trait of stainless steel and is not covered. Surface rust resulting from acid rain or environmental chemicals are not covered. (Please see maintenance information to combat surface rust). NewAge outdoor powder coated finishes are designed to withstand weathering and are UV stable.

The 304 stainless steel material used in the construction of NewAge Outdoor Kitchen Cabinets is highly rust resistant, however, chlorine in the air from swimming pools or the salt from sea air may cause surface rust to appear and even create some pitting corrosion if left on the product. We strongly recommend a suitable maintenance tested product. We suggest cleaning all stainless steel surfaces at least every two weeks to keep your cabinets in prime condition. The chemical reaction from salt is easy to prevent however it is more difficult when left on the surface.

The pre-installed NewAge Outdoor Kitchen Sink (P/N H00112A-01) is certified to be used with the pre -installed NewAge Outdoor Kitchen Faucet (P/N H00097A-01) only. No faucet except for H00097A-01 should be installed onto this sink.

Additional product information is available at
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty>

Limited Warranty:



All products must be installed, operated, and maintained in accordance with the instructions included with the products. If a product is properly installed, operated, and maintained fails to meet the below limited warranty, NewAge Products, Inc ("NewAge") will replace the defective product or parts.

Subject to the limitations and disclaimers set forth below or in other product documentation, NewAge warrants to the initial customer that (1) product finishes will be free from defects for three years following purchase, (2) drawer slides will be free from defects for two years following purchase, and (3) the overall structural integrity of the product (not including finishes or drawer slides) will be free from defects for ten years following purchase.

Customer must pay for shipping costs associated with any replacement product or parts. This limited warranty is limited to product replacement only. In no event will NewAge be liable for special, indirect, or consequential damages.

This limited warranty is available to the initial purchaser only and is not transferable. Proof of purchase and additional information regarding the defect may be required at NewAge's discretion. The warranty is made only to products sold in the continental United States, Canada, and the United Kingdom.

ALL OTHER WARRANTIES DISCLAIMED:


ALL OTHER WARRANTIES ARE DISCLAIMED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FORGOING, NEWAGE EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:


1. Service calls or labor costs.
2. Products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, improper maintenance or cleaning, modification, mishandling or not following care instructions.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Defects results from use in excess of normal residential use.
5. Cosmetic damage that occurs after customer purchasing the product, including scratches, dings, dents, corrosion, or stains in the material that does not affect the structural or functional capability of the product.
6. Loss of product contents.

Installing the Handles



1 Parts Needed.



2 Align handle to holes on doors or drawers.




3 Screw in bolts.




Adjusting The Levelers


i Flip over Cabinet to reveal bottom




1 Rotate Leveler counter clockwise to raise height




2 Rotate Leveler clockwise to lower height




3 Flip over Cabinet to Check for Level



4 Level Cabinet.





5 Repeat Steps 1-3 if required




Inserting Cabinets Shelf


- 1** Open cabinet doors. Attach shelf clips to desired height.




- 2** Begin with shelf being level.



- 3** Insert and position over clips.




- 4** Lower shelf down onto shelf clips.




Fastening Cabinets


1 Parts Needed.




2 Remove plastic caps from cabinets.



3 Align bolts, tighten lightly.





4 Level cabinets and tighten all bolts.





Adjusting The Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:
Left, right, forwards and backwards.

- 1** To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.



- 2** To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.





Thank you for purchasing a NewAge Product!

Please give us a call or visit online if you have any questions.


Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com

Plumbing Installation

Locate the 3 pre slotted holes in the back of the cabinet.
Using tin snips cut small webs to release the knockouts.




Back View of Sink Cabinet.




Bottom View of Sink Cabinet.

Locate the 3 pre slotted holes in the bottom of the cabinet.
Using tin snips cut small webs to release the knockouts.



Connect the drain trap adapter to a p-trap and drainage tubing.



***Please have a qualified plumber perform installation
Connect the braided water inlet lines hot and cold to the supply lines.

10mm metric male into faucet

3/8" COMP Female hose end

shut off valve

1/2" threaded nipple

3/8" COMP male valve end

Care and Maintenance of your Stainless Steel Sink

Perform Regular Maintenance

Wash regularly with clean fresh water, mild detergent and a micro fiber cloth.

After washing rinse in clean water and wipe the surface dry with your cloth remembering to go with the grain on brushed stainless steel.

Generally you should wash your stainless steel every three months. Coastal areas or next to a chlorine pool more frequently every 2 weeks.

Do not use abrasive cleaners or a scouring pad of any type as they will cause excessive wear and dull the finish.

Stainless steel finishes in coastal environments may show tea staining if not washed regularly.

We recommend Hopes "Perfect Stainless" as a cleaner with a microfiber cloth.

For better protection use a thin coating of protectant on the surface. We do not recommend using this coating for food prep areas.


List of common conditions that cause corrosion or discoloration of stainless steel and should be avoided:

1. Chloride containing cleansers – this includes bleach and any cleaners containing bleach
2. Muriatic acid (hydrochloric acid) – commonly used to clean up after tile/concrete installation
3. Concentrated soap residue – chemical additives will cause discoloration and some dried soaps actually look like rust
4. Water with high iron content – can leave a rusty residue, especially if allowed to drip continuously
5. Contact with iron materials – including steel wool, iron residue/dust from installation or cleaning of other steel products
6. Trapped moisture between the product and cover – rubber mats, metal cans or cleaner cans- Allow cabinets to completely dry before covering.
7. Salts – contain chlorides
8. Extreme Heat by Flame
9. Do not permit citrus or tomato juice to remain on stainless steel surfaces.
10. No abrasive cleaners, steel wool pads, or abrasive cloths as they will scratch the finish.

OXIDIZATION Removal

If you have oxidation there are a few steps to take to bring your stainless steel cabinets back to "as new" condition.

Apply clean water with a cleaning sponge and rub gently in the direction of the grain. If the mark won't shift, it may be necessary to use a stainless steel cleaner, in which case apply the cleaner and rub gently. After cleaning it is important to rinse the stainless steel with clean fresh water and buff with a soft cloth. Remember to always rub with the grain, NEVER across as you will ruin the finish, and the stainless can lose its shine. If you must use a scourer, use a plastic scrub pad with no metal content.



NEWAGE
PRODUCTS INC.

CUISINE EXTÉRIEUR

en acier inoxydable - 32 po -
Armoire d'évier



AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.




ATTENTION: Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com. Ne pas retourner au détaillant.

SKU 65001

IM-OKC1.08A-04 REV 4.1

Capacité de poids



Armoire sous évier
– 475 lb max.


Plans de travail




Plan de travail de 32 po —
s'adapte sur une armoire




Plan de travail de 56 po —
s'adapte sur une armoire et le coin frigo






Plan de travail de 64 po —
s'adapte sur deux armoires



Plan de travail de 88 po —
s'adapte sur deux armoires et le coin frigo



Plan de travail de 96 po —
s'adapte sur trois armoires




Déballage


- Pour commencer, posez l'emballage sur une surface plane protégée.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage en carton et en mousse, ainsi que les sacs de plastique transparent.
- Jetez ou recyclez tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez tout le contenu de la boîte et assemblez tous les outils requis. Voir les rubriques intitulées « Pièces fournies » et « Outils requis » ci-dessous.

Pièces fournies


	Armoire à deux portes
Pleine largeur Étagères réglables	1
Niveau Ajuster	4
Boulons à tête hexagonale (M6 x 50mm)	4
Écrous hexagonaux (M6)	4
Poignées en aluminium plaqué	2
Taquets pour étagères	4
Porte-couteau et gaine	1
Crépine d'évier	1
Égouttoir	1
Gérer boulons (M4 x 25mm)	4




1 x Porte-couteau et gaine



1 x Égouttoir



1 x pleine largeur Étagères réglables




1 x Crépine d'évier




4 x Niveau Ajuster



2 x poignées en aluminium plaqué



4 x écrous hex-agonaux (M6)



4 x gérer boulons (M4 x 25mm)



4 x taquets pour étagères



4 x boulons à tête hexagonale (M6 x 50mm)

GARANTIE LIMITÉE:



Tous les produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux directives qui les accompagnent. Si un produit ayant été correctement installé, utilisé et entretenu ne répond pas aux conditions de la garantie limitée ci-dessous, NewAge Products, Inc. (« NewAge ») remplacera les pièces ou le produit défectueux.

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées ci-dessous ou dans la documentation d'un autre produit, NewAge garantit à l'acheteur initial que (1) les surfaces du produit seront exemptes de défaut pendant trois ans après la date d'achat, (2) les glissières de tiroir seront exemptes de défaut pendant deux ans après la date d'achat, et (3) l'intégrité structurale générale du produit (à l'exception des surfaces et des glissières de tiroir) sera exempte de défaut pendant dix ans après la date d'achat.

Le client devra payer les coûts d'expédition associés au remplacement du produit ou des pièces. La présente garantie limitée vise uniquement le remplacement du produit. NewAge ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de dommages particuliers, indirects ou consécutifs.

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial seulement, et n'est pas transférable. NewAge pourra, à sa discrétion exclusive, exiger la présentation de la preuve d'achat et de renseignements supplémentaires concernant la défectuosité. La garantie vise uniquement les produits vendus sur le territoire continental des États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE

LES AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES. SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE.

NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS LES FRAIS ASSOCIÉS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :

1. Les visites de réparateur ou les frais de main-d'œuvre;
2. Les produits endommagés par accident, mésusage, mauvais traitement, incendie, inondation, installation incorrecte, catastrophe naturelle, négligence, corrosion, entretien ou nettoyage incorrects, modification, manipulation sans précaution ou non-respect des directives d'entretien;
3. Les produits endommagés par une charge supérieure à la capacité de poids maximale énoncée dans les directives qui accompagnent le produit;
4. Les défectuosités résultant d'une utilisation excessive par rapport à l'utilisation résidentielle normale;
5. Les dommages esthétiques survenus après l'achat du produit, y compris les égratignures, les creux, les bosses, la corrosion ou les taches qui ne modifient en rien l'intégrité structurale ou les fonctions du produit;
6. Les pertes de contenu du produit.

AUTRES REMARQUES ADRESSÉES AU CONSOMMATEUR :


L'altération de couleur causée par la chaleur élevée, par exemple près du gril, est une caractéristique de l'acier inoxydable et n'est pas couverte par la garantie. La rouille superficielle résultant des pluies acides ou de la présence de substances chimiques dans l'environnement n'est pas couverte. (Se reporter aux renseignements concernant l'entretien pour éviter la rouille superficielle.) Les surfaces extérieures dotées d'un revêtement en poudre de NewAge sont conçues pour résister aux intempéries et être stables aux UV.

Le matériau d'acier inoxydable 304 qui est utilisé dans la fabrication des armoires de cuisine extérieure NewAge est très résistant à la rouille, mais le chlore de piscine qui est présent dans l'air ou le sel présent dans l'air marin peut faire rouiller la surface; si cette rouille reste assez longtemps sur le produit, elle peut même causer de la corrosion par piqûres. Nous recommandons vivement l'emploi d'un produit d'entretien approprié à cet usage. Nous suggérons de nettoyer toutes les surfaces en acier inoxydable au moins toutes les deux semaines pour garder vos armoires en excellent état. La réaction chimique causée par le sel est facile à prévenir, mais elle sera plus difficile à éliminer si elle reste sur la surface pendant un certain temps.


L'évier de cuisine extérieur NewAge préinstallé (P/N H00112A-01) est certifié pour être utilisé uniquement avec le robinet de cuisine extérieur NewAge préinstallé (P/N H00097A-01). Aucun robinet sauf H00097A-01 ne doit être installé sur cet évier.

Des renseignements complémentaires sur le produit sont accessibles sur le site :
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty/>


Outils requis



1 x clé à molette



1 x niveau de 24 po




1 x ruban à mesurer




1 x clé à fourche de 10mm



1 x douille de 10mm




1 x clé à douille



1 x lampe de poche



1 x #2 Phillips head
screwdriver




1 x #2 Phillips Bit




1 x perceuse-tournevis sans fi

Installation des poignées



1 Pièces requises.



2 Align handle to holes on doors or drawers.




3 Serrer la vis.




Nivellement de l'armoire


i Faites basculer pour accéder




1 Tournez dans le sens horaire pour soulever le niveleur




2 Tournez dans le sens horaire pour hauteur du niveleur.




3 Faites basculer pour accéder flotte et vérifiez son niveau



4 Vérifier le niveau latéral




5 Répéter les étapes 1 à 3 si nécessaire



Fixation des armoires (les unes aux autres)

1 Pièces requises




4 X écrous
hexagonaux (M6)




4 X boulons à
tête hexagonale
(M6 x 50mm)


2 Enlevez les bouchons en plastique des armoires.



3 Alignez les boulons, puis serrez-les légèrement.




4 Mettez les armoires de niveau, puis resserrez tous les boulons.




Installation du plan de travail


1 Remettez l'armoire debout.




2 Posez le plan de travail sur les armoires.




3 Insérez les têtes des boulons du plan de travail dans les encoches en trou de serrure.




4 Poussez sur le plan de travail de façon à le verrouiller en place.



5 Serrez les vis de manière à attacher les armoires solidement.





Facultatif : Répétez les étapes 2 à 5 pour installer les plans de travail de dimensions supérieures.




Installation des étagères


- 1** Ouvrez les portes de l'armoire.
Fixez les taquets à la hauteur voulue.




- 2** Assurez-vous que l'étagère est de niveau.




- 3** Insérez l'étagère dans l'armoire et placez-la au-dessus des taquets.



- 4** Déposez l'étagère sur les taquets.





- 5** Installez les autres étagères.





Réglage des charnières de portes

Il est possible de régler les portes avec un tournevis Phillips :
vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière.

- 18** Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- 19** Pour ajuster l'interstice entre les portes et le cadre, tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.





Merci d'avoir acheté un produit NewAge!

Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.


Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.

Installation de la plomberie

Trouver les 3 trous déjà percés à l'arrière de l'armoire.
Avec une cisaille de ferblantier, faire de petites incisions pour dégager les alvéoles défonçables.




Arrière de l'armoire sous évier




Dessous de l'armoire sous évier


Trouver les 3 trous déjà dessous de l'armoire. de l'armoire. Avec une cisaille de ferblantier, faire de petites incisions pour dégager les alvéoles défonçables.



Relier l'adaptateur de siphon au siphon en P et à la tubulure de drain.



**** Il est important d'engager un plombier qualifié pour faire installer l'évier conformément aux exigences du code régional.**



Relier les tuyaux tressés d'entrée d'eau chaude et froide aux canalisations d'alimentation.

Entretien des armoires en acier inoxydable

Faites régulièrement l'entretien –

Lavez régulièrement les armoires avec de l'eau claire, un détergent doux et un chiffon microfibre. Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez la surface avec le chiffon, en suivant le grain de l'acier inoxydable brossé. On recommande en général de laver l'acier inoxydable chaque fois que vous nettoyez vos fenêtres, ou tous les trois mois. Dans les régions côtières ou près d'une piscine chlorée, il est conseillé de le laver plus souvent, soit toutes les deux semaines. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer d'aucune sorte car ils peuvent abîmer et ternir la surface. Dans les régions côtières, des taches brunes apparaissent parfois sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement. Nous recommandons le nettoyant « Hope's Perfect Stainless » avec un chiffon microfibre. Pour mieux protéger la surface, appliquez une mince couche de revêtement anticorrosion. Nous déconseillons l'emploi d'un tel revêtement dans les endroits réservés à la préparation des aliments.


Facteurs courants de corrosion ou d'altération de couleur de l'acier inoxydable :

1. Nettoyants au chlorure – y compris l'eau de Javel et tout nettoyant contenant du javellisant
2. Acide muriatique (acide chlorhydrique) – couramment utilisé pour nettoyer des carreaux/du béton après l'installation
3. Résidu de savon concentré – les additifs chimiques entraînent une altération de couleur et certains savons séchés ressemblent à de la rouille
4. Eau à forte teneur en fer – elle peut laisser des traces de rouille, surtout si elle dégoutte continuellement.
5. Contact avec des matières ferreuses – y compris la laine d'acier et les résidus/la poussière de fer produits par l'installation ou le nettoyage d'autres objets en acier.
6. Humidité emprisonnée entre la surface et tout objet – tapis de caoutchouc, boîtes métalliques ou cannettes de nettoyants. Laisser sécher complètement les armoires avant de poser un objet dessus.
7. Sels – contiennent du chlorure
8. Chaleur extrême produite par une flamme
9. Ne laissez aucune tache de jus d'agrumes ou de tomate sur les surfaces en acier inoxydable.
10. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de tampon de laine d'acier ni de chiffon abrasif, car ils égratigneront la surface

Faites briller l'acier inoxydable

Si l'acier inoxydable de vos armoires a l'air terne, il existe quelques moyens de lui redonner l'éclat qu'il avait à l'état neuf.

À l'aide d'une éponge mouillée à l'eau claire, frottez doucement dans le sens du grain. Si la tache ne s'enlève pas, il pourra être nécessaire d'employer un nettoyant pour acier inoxydable. Appliquez le nettoyant et frottez doucement. Après le nettoyage, il est important de rincer l'acier inoxydable à l'eau claire et de le polir avec un chiffon doux. Rappelez-vous de toujours frotter dans le sens du grain, JAMAIS dans le sens contraire, ce qui abîmerait la surface et ternirait le fini brillant de l'acier inoxydable. S'il faut absolument utiliser un tampon à récurer, choisissez un tampon en plastique Scotchbrite qui ne contient pas de métal.



NEWAGE
PRODUCTS INC.




Only open one drawer at a time.
If this Cabinet is installed on its own
please fasten to a permanent structure.

Outdoor Kitchen SS 32" 3 Drawer



Warning: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com.




ATTENTION: Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

SKU# 65002


IM-OKC1.09A-03 Rev 3.2

Weight Capacity




32" - 3 Drawer Cabinet
Max 425 lbs.

Worktops



32" Worktop, fits over 1 Cabinet.




56" Worktop. Fits over 1 Cabinet
& Fridge nook.






64" Worktop. Fits over 2 Cabinets



88" Worktop. Fits over 2 Cabinets
& Fridge nook.



96" Worktop. Fits over 3 Cabinets




Unpacking

- Begin by placing the package on a protected flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Parts” and “Tools Needed” in the list below.


Parts Supplied

3 Drawer Cabinet

Height-Adjustable Levelers	4
Hex Bolt (M6 x 50mm)	4
Hex Nuts (M6)	4
Handle Bolts (M4 x 25mm)	6
Aluminum Plated Handles	3
Drilling Template	1
Anti Tipping Bracket	2
Tapcon Screws	6
Wood Screws	6




1 x Drilling Template



2 x Anti Tipping Brackets




4 x Height-Adjustable Levelers



3 x Handles



6 x Tapcon Screws




6 x Wood Screws



4 X Hex Nut (M6)



6 x Handle Bolt (M4 x 25mm)



4 x Hex Bolt (M6 x 50mm)

Limited Warranty:

All products must be installed, operated, and maintained in accordance with the instructions included with the products. If a product is properly installed, operated, and maintained fails to meet the below limited warranty, NewAge Products, Inc ("NewAge") will replace the defective product or parts.

Subject to the limitations and disclaimers set forth below or in other product documentation, NewAge warrants to the initial customer that (1) product finishes will be free from defects for three years following purchase, (2) drawer slides will be free from defects for two years following purchase, and (3) the overall structural integrity of the product (not including finishes or drawer slides) will be free from defects for ten years following purchase.

Customer must pay for shipping costs associated with any replacement product or parts. This limited warranty is limited to product replacement only. In no event will NewAge be liable for special, indirect, or consequential damages.

This limited warranty is available to the initial purchaser only and is not transferable. Proof of purchase and additional information regarding the defect may be required at NewAge's discretion. The warranty is made only to products sold in the continental United States, Canada, and the United Kingdom.

ALL OTHER WARRANTIES DISCLAIMED:

ALL OTHER WARRANTIES ARE DISCLAIMED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FORGOING, NEWAGE EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls or labor costs.
2. Products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, improper maintenance or cleaning, modification, mishandling or not following care instructions.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Defects results from use in excess of normal residential use.
5. Cosmetic damage that occurs after customer purchasing the product, including scratches, dings, dents, corrosion, or stains in the material that does not affect the structural or functional capability of the product.
6. Loss of product contents.


OTHER NOTES TO CONSUMER:

Discoloration due to the high heat, for example beside a grill, is a trait of stainless steel and is not covered. Surface rust resulting from acid rain or environmental chemicals are not covered. (Please see maintenance information to combat surface rust). NewAge outdoor powder coated finishes are designed to withstand weathering and are UV stable.


The 304 stainless steel material used in the construction of NewAge Outdoor Kitchen Cabinets is highly rust resistant, however, chlorine in the air from swimming pools or the salt from sea air may cause surface rust to appear and even create some pitting corrosion if left on the product. We strongly recommend a suitable maintenance tested product. We suggest cleaning all stainless steel surfaces at least every two weeks to keep your cabinets in prime condition. The chemical reaction from salt is easy to prevent however it is more difficult when left on the surface.

Additional product information is available at
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty>


Tools Needed



1 x Adjustable wrench



1 x 24" Level




1 x Tape Measure




1 x 10mm Open end wrench



1 x 10mm socket




1 x Socket wrench




1 x Flashlight



**1 x #2 Phillips head
screwdriver**







1 x #2 Phillips Bit





1 x Cordless Power Drill

Installing the Drawers

Removing Drawers.




Inserting Drawers.




Installing the Handles


1 Parts Needed.



2 Align handle to holes on doors or drawers.




3 Screw in bolts.




Adjusting The Levelers


i Flip over Cabinet to reveal bottom




1 Rotate Leveler counter clockwise to raise height




2 Rotate Leveler clockwise to lower height




3 Flip over Cabinet to Check for Level



4 Level Cabinet.




5 Repeat Steps 1-3 if required




Positioning Anti Tip Floor Brackets


1 Parts Needed.




2 Place Marking template on your floor indicating where to place your cabinet.




3 Step 1 Mark 6 drill locations using template to place brackets




4 Step 2 Drill Floor in marked positions with appropriate drill for substrate.



5 Step 3 Fasten Floor Brackets with 3 Tapcons(concrete) 3 wood screws (wood)



6 Step 4 Move cabinet glides into brackets to secure cabinet




Fastening Cabinets


Note:

All drawers must be removed prior to fastening cabinets together.


1 Parts Needed.




2 Remove plastic caps from cabinets.



3 Align bolts, tighten lightly.




4 Level cabinets and tighten all bolts.




Mounting the Worktop


1 Stand cabinet.




2 Place worktop over cabinets.




3 Insert the worktop bolt heads into the keyhole shape slots.




4 Push worktop in to lock.



5 Tighten bolts to secure cabinets.



Optional: Repeat steps 2-5 for mounting larger worktops.



Care and Maintenance of your Stainless Steel Cabinets

Perform Regular Maintenance

Wash regularly with clean fresh water, mild detergent and a micro fiber cloth.

After washing rinse in clean water and wipe the surface dry with your cloth remembering to go with the grain on brushed stainless steel.

Generally you should wash your stainless steel every three months. Coastal areas or next to a chlorine pool more frequently every 2 weeks.

Do not use abrasive cleaners or a scouring pad of any type as they will cause excessive wear and dull the finish.

Stainless steel finishes in coastal environments may show tea staining if not washed regularly.

We recommend Hopes "Perfect Stainless" as a cleaner with a microfiber cloth.

For better protection use a thin coating of protectant on the surface. We do not recommend using this coating for food prep areas.


List of common conditions that cause corrosion or discoloration of stainless steel and should be avoided:

1. Chloride containing cleansers – this includes bleach and any cleaners containing bleach
2. Muriatic acid (hydrochloric acid) – commonly used to clean up after tile/concrete installation
3. Concentrated soap residue – chemical additives will cause discoloration and some dried soaps actually look like rust
4. Water with high iron content – can leave a rusty residue, especially if allowed to drip continuously
5. Contact with iron materials – including steel wool, iron residue/dust from installation or cleaning of other steel products
6. Trapped moisture between the product and cover – rubber mats, metal cans or cleaner cans- Allow cabinets to completely dry before covering.
7. Salts – contain chlorides
8. Extreme Heat by Flame
9. Do not permit citrus or tomato juice to remain on stainless steel surfaces.
10. No abrasive cleaners, steel wool pads, or abrasive cloths as they will scratch the finish.

OXIDIZATION Removal

If you have oxidation there are a few steps to take to bring your stainless steel cabinets back to "as new" condition.

Apply clean water with a cleaning sponge and rub gently in the direction of the grain. If the mark won't shift, it may be necessary to use a stainless steel cleaner, in which case apply the cleaner and rub gently. After cleaning it is important to rinse the stainless steel with clean fresh water and buff with a soft cloth. Remember to always rub with the grain, NEVER across as you will ruin the finish, and the stainless can lose its shine. If you must use a scourer, use a plastic scrub pad with no metal content.



NEWAGE
PRODUCTS INC.



Seulement ouvrir un tiroir une à la fois.
Si ce cabinet est installé seul fixer à
une structure permanente.

CUISINE EXTÉRIEUR – en acier inoxydable - 32 po - Armoire à 3 Tiroirs



AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.



ATTENTION: Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com. Ne pas retourner au détaillant.

SKU# 65002

IM-OKC1.09A-03 Rev 3.2

Déballage


- Pour commencer, posez l’emballage sur une surface plane protégée.
- Enlevez tous les matériaux d’emballage en carton et en mousse, ainsi que les sacs de plastique transparent.
- Jetez ou recyclez tous les matériaux d’emballage.
- Vérifiez tout le contenu de la boîte et assemblez tous les outils requis. Voir les rubriques intitulées « Pièces fournies » et « Outils requis » ci-dessous.

Pièces fournies

	Armoire à trois tiroirs
Niveau Adjuster	4
Boulons à tête hexagonale (M6x 50mm)	4
Écrous hex-agonaux (M6)	4
Anti-basculément équerres	2
Modèle de marquage	1
Vis de tapcon	6
Vis de bois	6
Poignées en aluminium	3



1 x Modèle de marquage




2 x anti-basculément équerres



6 x vis de style Tapcon




6 x vis à Bois



4 x écrous hex-agonaux (M6)




4 x Niveau Adjuster



3 x poignées en aluminium



4 x boulons à tête hexagonale (M6 x 50mm)



6 x gérer boulons (M4 x 25mm)

3

GARANTIE LIMITÉE:



Tous les produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux directives qui les accompagnent. Si un produit ayant été correctement installé, utilisé et entretenu ne répond pas aux conditions de la garantie limitée ci-dessous, NewAge Products, Inc. (« NewAge ») remplacera les pièces ou le produit défectueux.

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées ci-dessous ou dans la documentation d'un autre produit, NewAge garantit à l'acheteur initial que (1) les surfaces du produit seront exemptes de défaut pendant trois ans après la date d'achat, (2) les glissières de tiroir seront exemptes de défaut pendant deux ans après la date d'achat, et (3) l'intégrité structurale générale du produit (à l'exception des surfaces et des glissières de tiroir) sera exempte de défaut pendant dix ans après la date d'achat.

Le client devra payer les coûts d'expédition associés au remplacement du produit ou des pièces. La présente garantie limitée vise uniquement le remplacement du produit. NewAge ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de dommages particuliers, indirects ou consécutifs.

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial seulement, et n'est pas transférable. NewAge pourra, à sa discrétion exclusive, exiger la présentation de la preuve d'achat et de renseignements supplémentaires concernant la défectuosité. La garantie vise uniquement les produits vendus sur le territoire continental des États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE

LES AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES. SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE.

NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS LES FRAIS ASSOCIÉS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :

1. Les visites de réparateur ou les frais de main-d'œuvre;
2. Les produits endommagés par accident, mésusage, mauvais traitement, incendie, inondation, installation incorrecte, catastrophe naturelle, négligence, corrosion, entretien ou nettoyage incorrects, modification, manipulation sans précaution ou non-respect des directives d'entretien;
3. Les produits endommagés par une charge supérieure à la capacité de poids maximale énoncée dans les directives qui accompagnent le produit;
4. Les défectuosités résultant d'une utilisation excessive par rapport à l'utilisation résidentielle normale;
5. Les dommages esthétiques survenus après l'achat du produit, y compris les égratignures, les creux, les bosses, la corrosion ou les taches qui ne modifient en rien l'intégrité structurale ou les fonctions du produit;
6. Les pertes de contenu du produit.


AUTRES REMARQUES ADRESSÉES AU CONSOMMATEUR :

L'altération de couleur causée par la chaleur élevée, par exemple près du gril, est une caractéristique de l'acier inoxydable et n'est pas couverte par la garantie. La rouille superficielle résultant des pluies acides ou de la présence de substances chimiques dans l'environnement n'est pas couverte. (Se reporter aux renseignements concernant l'entretien pour éviter la rouille superficielle.) Les surfaces extérieures dotées d'un revêtement en poudre de NewAge sont conçues pour résister aux intempéries et être stables aux UV.


Le matériau d'acier inoxydable 304 qui est utilisé dans la fabrication des armoires de cuisine extérieure NewAge est très résistant à la rouille, mais le chlore de piscine qui est présent dans l'air ou le sel présent dans l'air marin peut faire rouiller la surface; si cette rouille reste assez longtemps sur le produit, elle peut même causer de la corrosion par piqûres. Nous recommandons vivement l'emploi d'un produit d'entretien approprié à cet usage. Nous suggérons de nettoyer toutes les surfaces en acier inoxydable au moins toutes les deux semaines pour garder vos armoires en excellent état. La réaction chimique causée par le sel est facile à prévenir, mais elle sera plus difficile à éliminer si elle reste sur la surface pendant un certain temps.

Des renseignements complémentaires sur le produit sont accessibles sur le site :
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty/>


Outils requis



1 x clé à molette



1 x niveau de 24 po




1 x ruban à mesurer




1 x clé à fourche de 10mm



1 x douille de 10mm




1 x clé à douille




1 x lampe de poche



1 x #2 Phillips
head tournevis




1 x #2 Phillips Bit




1 x perceuse-tournevis sans fi

Installation des poignées



1 Pièces requises.



2 Align handle to holes on doors or drawers.







3 Serrer la vis.





Installation des tiroirs

Retrait des tiroirs




Insertion des tiroirs




Nivellement de l'armoire


i Faites basculer pour accéder




1 Tournez dans le sens horaire pour soulever le niveleur




2 Tournez dans le sens horaire pour hauteur du niveleur.




3 Faites basculer pour accéder flotte et vérifiez son niveau



4 Vérifier le niveau latéral




5 Répéter les étapes 1 à 3 si nécessaire




Fixations des supports d'antibasculement au sol


1 Pièces nécessaires




2 Placez le gabarit de marquage sur le plancher où l'armoire doit être placée.




3 À l'aide du gabarit, marquez 6 emplacements de forage pour les




4 Percer le plancher dans des positions marquées avec un foret approprié pour le substrat.



5 Fixez les supports de plancher avec 3 vis Tapcons (béton) ou 3 vis à bois (bois).




6 Déplacez les glisse de l'armoire dans les supports pour fixer l'armoire.




Fixation des armoires (les unes aux autres)


1 Pièces requises




2 Enlevez les bouchons en plastique des armoires.



3 Alignez les boulons, puis serrez-les légèrement.




4 Mettez les armoires de niveau, puis resserrez tous les boulons.




Installation du plan de travail


1 Remettez l'armoire debout.




2 Posez le plan de travail sur les armoires.




3 Insérez les têtes des boulons du plan de travail dans les encoches en trou de serrure.




4 Poussez sur le plan de travail de façon à le verrouiller en place.



5 Serrez les vis de manière à attacher les armoires solidement.



Facultatif : Répétez les étapes 2 à 5 pour installer les plans de travail de dimensions supérieures.



Entretien des armoires en acier inoxydable

Faites régulièrement l'entretien –

Lavez régulièrement les armoires avec de l'eau claire, un détergent doux et un chiffon microfibre. Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez la surface avec le chiffon, en suivant le grain de l'acier inoxydable brossé. On recommande en général de laver l'acier inoxydable chaque fois que vous nettoyez vos fenêtres, ou tous les trois mois. Dans les régions côtières ou près d'une piscine chlorée, il est conseillé de le laver plus souvent, soit toutes les deux semaines. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer d'aucune sorte car ils peuvent abîmer et ternir la surface. Dans les régions côtières, des taches brunes apparaissent parfois sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement. Nous recommandons le nettoyant « Hope's Perfect Stainless » avec un chiffon microfibre. Pour mieux protéger la surface, appliquez une mince couche de revêtement anticorrosion. Nous déconseillons l'emploi d'un tel revêtement dans les endroits réservés à la préparation des aliments.


Facteurs courants de corrosion ou d'altération de couleur de l'acier inoxydable :

1. Nettoyants au chlorure – y compris l'eau de Javel et tout nettoyant contenant du javellisant
2. Acide muriatique (acide chlorhydrique) – couramment utilisé pour nettoyer des carreaux/du béton après l'installation
3. Résidu de savon concentré – les additifs chimiques entraînent une altération de couleur et certains savons séchés ressemblent à de la rouille
4. Eau à forte teneur en fer – elle peut laisser des traces de rouille, surtout si elle dégoutte continuellement.
5. Contact avec des matières ferreuses – y compris la laine d'acier et les résidus/la poussière de fer produits par l'installation ou le nettoyage d'autres objets en acier.
6. Humidité emprisonnée entre la surface et tout objet – tapis de caoutchouc, boîtes métalliques ou cannettes de nettoyants. Laisser sécher complètement les armoires avant de poser un objet dessus.
7. Sels – contiennent du chlorure
8. Chaleur extrême produite par une flamme
9. Ne laissez aucune tache de jus d'agrumes ou de tomate sur les surfaces en acier inoxydable.
10. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de tampon de laine d'acier ni de chiffon abrasif, car ils égratigneront la surface

Faites briller l'acier inoxydable

Si l'acier inoxydable de vos armoires a l'air terne, il existe quelques moyens de lui redonner l'éclat qu'il avait à l'état neuf.

À l'aide d'une éponge mouillée à l'eau claire, frottez doucement dans le sens du grain. Si la tache ne s'enlève pas, il pourra être nécessaire d'employer un nettoyant pour acier inoxydable. Appliquez le nettoyant et frottez doucement. Après le nettoyage, il est important de rincer l'acier inoxydable à l'eau claire et de le polir avec un chiffon doux. Rappelez-vous de toujours frotter dans le sens du grain, JAMAIS dans le sens contraire, ce qui abîmerait la surface et ternirait le fini brillant de l'acier inoxydable. S'il faut absolument utiliser un tampon à récurer, choisissez un tampon en plastique Scotchbrite qui ne contient pas de métal.




NEWAGE
PRODUCTS INC.

Outdoor Kitchen SS 32" 2-Door with Drawer



Warning: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com.




ATTENTION: Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

SKU 65014


IM-OKC1.10A-02 REV 2.1

Weight Capacity




32" - SS Split Cabinet
Max 350 lbs.

Worktops



32" Worktop. Fits over 1 Cabinet




56" Worktop. Fits over 1 Cabinet & Fridge nook.






64" Worktop. Fits over 2 Cabinets



88" Worktop. Fits over 2 Cabinets & Fridge nook.



96" Worktop. Fits over 3 Cabinets




Unpacking

- Begin by placing the package on a protected flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Parts” and “Tools Needed” in the list below.

	Split Cabinet
Height-Adjustable Levelers	4
Hex Bolt (M6x 50mm)	4
Hex Nuts (M6)	4
Shelf Clips	4
Handle Bolts M4 x 25 mm	6
Plated Aluminum Handles	3



6 x Handle Bolt
(M4 X 25mm)




3 x
Aluminium Handles



4 x Height-Adjustable
Levelers



4 X Nut
(M6)



4 X Bolts
(M6 x 50mm)



4 x
Shelf Clips

Limited Warranty:



All products must be installed, operated, and maintained in accordance with the instructions included with the products. If a product is properly installed, operated, and maintained fails to meet the below limited warranty, NewAge Products, Inc ("NewAge") will replace the defective product or parts.

Subject to the limitations and disclaimers set forth below or in other product documentation, NewAge warrants to the initial customer that (1) product finishes will be free from defects for three years following purchase, (2) drawer slides will be free from defects for two years following purchase, and (3) the overall structural integrity of the product (not including finishes or drawer slides) will be free from defects for ten years following purchase.

Customer must pay for shipping costs associated with any replacement product or parts. This limited warranty is limited to product replacement only. In no event will NewAge be liable for special, indirect, or consequential damages.

This limited warranty is available to the initial purchaser only and is not transferable. Proof of purchase and additional information regarding the defect may be required at NewAge's discretion. The warranty is made only to products sold in the continental United States, Canada, and the United Kingdom.

ALL OTHER WARRANTIES DISCLAIMED:

ALL OTHER WARRANTIES ARE DISCLAIMED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FORGOING, NEWAGE EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls or labor costs.
2. Products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, improper maintenance or cleaning, modification, mishandling or not following care instructions.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Defects results from use in excess of normal residential use.
5. Cosmetic damage that occurs after customer purchasing the product, including scratches, dings, dents, corrosion, or stains in the material that does not affect the structural or functional capability of the product.
6. Loss of product contents.


OTHER NOTES TO CONSUMER:

Discoloration due to the high heat, for example beside a grill, is a trait of stainless steel and is not covered. Surface rust resulting from acid rain or environmental chemicals are not covered. (Please see maintenance information to combat surface rust). NewAge outdoor powder coated finishes are designed to withstand weathering and are UV stable.


The 304 stainless steel material used in the construction of NewAge Outdoor Kitchen Cabinets is highly rust resistant, however, chlorine in the air from swimming pools or the salt from sea air may cause surface rust to appear and even create some pitting corrosion if left on the product. We strongly recommend a suitable maintenance tested product. We suggest cleaning all stainless steel surfaces at least every two weeks to keep your cabinets in prime condition. The chemical reaction from salt is easy to prevent however it is more difficult when left on the surface.

Additional product information is available at
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty>


Tools Needed



1 x Adjustable wrench



1 x 24" Level




1 x Tape Measure




1 x 10mm Open end wrench



1 x 10mm socket




1 x Socket wrench



1 x Flashlight



1 x #2 Phillips head
screwdriver




1 x #2 Phillips Bit




1 x Cordless Power Drill

Installing the Handles


1 Parts Needed.



2 Align handle to holes on doors or drawers.




3 Tighten in bolts.




Adjusting The Levelers


- i** Flip over Cabinet to reveal bottom




- 1** Rotate Leveler counter clockwise to raise height




- 2** Rotate Leveler clockwise to lower height




- 3** Flip over Cabinet to Check for Level



- 4** Level Cabinet.





- 5** Repeat Steps 1-3 if required







Installing the Drawer

Inserting Drawer.



Removing Drawers.




Fastening Cabinets


Note:

All drawers must be removed prior to fastening cabinets together.


1 Parts Needed.




2 Remove plastic caps from cabinets.



3 Align bolts, tighten lightly.




4 Level cabinets and tighten all bolts.




Mounting the Worktop


1 Stand cabinet upright.




2 Place worktop over cabinets.




3 Insert the worktop bolt heads into the keyhole shape slots.




4 Push worktop in to lock.



5 Tighten screws to secure top.





Optional: Repeat steps 2-5 for mounting larger worktops.





Adjusting the Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:
Left, right, forwards and backwards.

- 1** To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.



- 2** To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.



Thank you for purchasing a NewAge Product!

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com

Care and Maintenance of your Stainless Steel Cabinets

Perform Regular Maintenance

Wash regularly with clean fresh water, mild detergent and a micro fiber cloth.

After washing rinse in clean water and wipe the surface dry with your cloth remembering to go with the grain on brushed stainless steel.

Generally you should wash your stainless steel every three months. Coastal areas or next to a chlorine pool more frequently every 2 weeks.

Do not use abrasive cleaners or a scouring pad of any type as they will cause excessive wear and dull the finish.

Stainless steel finishes in coastal environments may show tea staining if not washed regularly.

We recommend Hopes "Perfect Stainless" as a cleaner with a microfiber cloth.

For better protection use a thin coating of protectant on the surface. We do not recommend using this coating for food prep areas.


List of common conditions that cause corrosion or discoloration of stainless steel and should be avoided:

1. Chloride containing cleansers – this includes bleach and any cleaners containing bleach
2. Muriatic acid (hydrochloric acid) – commonly used to clean up after tile/concrete installation
3. Concentrated soap residue – chemical additives will cause discoloration and some dried soaps actually look like rust
4. Water with high iron content – can leave a rusty residue, especially if allowed to drip continuously
5. Contact with iron materials – including steel wool, iron residue/dust from installation or cleaning of other steel products
6. Trapped moisture between the product and cover – rubber mats, metal cans or cleaner cans- Allow cabinets to completely dry before covering.
7. Salts – contain chlorides
8. Extreme Heat by Flame
9. Do not permit citrus or tomato juice to remain on stainless steel surfaces.
10. No abrasive cleaners, steel wool pads, or abrasive cloths as they will scratch the finish.

OXIDIZATION Removal

If you have oxidation there are a few steps to take to bring your stainless steel cabinets back to "as new" condition.

Apply clean water with a cleaning sponge and rub gently in the direction of the grain. If the mark won't shift, it may be necessary to use a stainless steel cleaner, in which case apply the cleaner and rub gently. After cleaning it is important to rinse the stainless steel with clean fresh water and buff with a soft cloth. Remember to always rub with the grain, NEVER across as you will ruin the finish, and the stainless can lose its shine. If you must use a scourer, use a plastic scrub pad with no metal content.



NEWAGE
PRODUCTS INC.

OUTDOOR KITCHEN

en acier inoxydable - 32 po - Armoire
2 portes 1 tiroir



AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.




ATTENTION: Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com. Ne pas retourner au détaillant.

SKU 65014


IM-OKC1.10A-02 REV 2.1

Capacité de poids




32po -Armoire 2 portes 1 tiroir
Max 350 lbs.

Plans de travail



Plan de travail de 32 po —
s'adapte sur une armoire



Plan de travail de 56 po —
s'adapte sur une armoire et le coin frigo





Plan de travail de 64 po —
s'adapte sur deux armoires



Plan de travail de 88 po —
s'adapte sur deux armoires et le coin frigo



Plan de travail de 96 po —
s'adapte sur trois armoires



Déballage

- Pour commencer, posez l’emballage sur une surface plane protégée.
- Enlevez tous les matériaux d’emballage en carton et en mousse, ainsi que les sacs de plastique transparent.
- Jetez ou recyclez tous les matériaux d’emballage.
- Vérifiez tout le contenu de la boîte et assemblez tous les outils requis.

Voir les rubriques intitulées "Pièces fournies" et "Outils requis" ci-dessous.

Pièces fournies

	Split Cabinet
Niveau Ajuster	4
Boulons à tête hexagonale (M6x 50mm)	4
Borgnes (M6)	4
Supports de tablette	4
Vis de poignée M4 x 25 mm	6
Poignées en aluminium	3




6 x Vis de poignée (M4 X 25mm)



4 X borgnes (M6)



4 X Boulons à tête hexagonale (M6 x 50mm)



3 x Poignées en aluminium



4 x Supports de tablette



4 x Niveau Ajuster

GARANTIE LIMITÉE:



Tous les produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux directives qui les accompagnent. Si un produit ayant été correctement installé, utilisé et entretenu ne répond pas aux conditions de la garantie limitée ci-dessous, NewAge Products, Inc. (« NewAge ») remplacera les pièces ou le produit défectueux.

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées ci-dessous ou dans la documentation d'un autre produit, NewAge garantit à l'acheteur initial que (1) les surfaces du produit seront exemptes de défaut pendant trois ans après la date d'achat, (2) les glissières de tiroir seront exemptes de défaut pendant deux ans après la date d'achat, et (3) l'intégrité structurale générale du produit (à l'exception des surfaces et des glissières de tiroir) sera exempte de défaut pendant dix ans après la date d'achat.

Le client devra payer les coûts d'expédition associés au remplacement du produit ou des pièces. La présente garantie limitée vise uniquement le remplacement du produit. NewAge ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de dommages particuliers, indirects ou consécutifs.

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial seulement, et n'est pas transférable. NewAge pourra, à sa discrétion exclusive, exiger la présentation de la preuve d'achat et de renseignements supplémentaires concernant la défectuosité. La garantie vise uniquement les produits vendus sur le territoire continental des États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE

LES AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES. SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE.

NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS LES FRAIS ASSOCIÉS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :

1. Les visites de réparateur ou les frais de main-d'œuvre;
2. Les produits endommagés par accident, mésusage, mauvais traitement, incendie, inondation, installation incorrecte, catastrophe naturelle, négligence, corrosion, entretien ou nettoyage incorrects, modification, manipulation sans précaution ou non-respect des directives d'entretien;
3. Les produits endommagés par une charge supérieure à la capacité de poids maximale énoncée dans les directives qui accompagnent le produit;
4. Les défectuosités résultant d'une utilisation excessive par rapport à l'utilisation résidentielle normale;
5. Les dommages esthétiques survenus après l'achat du produit, y compris les égratignures, les creux, les bosses, la corrosion ou les taches qui ne modifient en rien l'intégrité structurale ou les fonctions du produit;
6. Les pertes de contenu du produit.


AUTRES REMARQUES ADRESSÉES AU CONSOMMATEUR :

L'altération de couleur causée par la chaleur élevée, par exemple près du gril, est une caractéristique de l'acier inoxydable et n'est pas couverte par la garantie. La rouille superficielle résultant des pluies acides ou de la présence de substances chimiques dans l'environnement n'est pas couverte. (Se reporter aux renseignements concernant l'entretien pour éviter la rouille superficielle.) Les surfaces extérieures dotées d'un revêtement en poudre de NewAge sont conçues pour résister aux intempéries et être stables aux UV.


Le matériau d'acier inoxydable 304 qui est utilisé dans la fabrication des armoires de cuisine extérieure NewAge est très résistant à la rouille, mais le chlore de piscine qui est présent dans l'air ou le sel présent dans l'air marin peut faire rouiller la surface; si cette rouille reste assez longtemps sur le produit, elle peut même causer de la corrosion par piqûres. Nous recommandons vivement l'emploi d'un produit d'entretien approprié à cet usage. Nous suggérons de nettoyer toutes les surfaces en acier inoxydable au moins toutes les deux semaines pour garder vos armoires en excellent état. La réaction chimique causée par le sel est facile à prévenir, mais elle sera plus difficile à éliminer si elle reste sur la surface pendant un certain temps.

Des renseignements complémentaires sur le produit sont accessibles sur le site :
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty/>


Outils requis



1 x clé à molette



1 x niveau de 24 po




1 x ruban à mesurer




1 x clé à fourche de 10mm



1 x douille de 10mm




1 x clé à douille



1 x lampe de poche



1 x #2 Phillips head
screwdriver




1 x #2 Phillips Bit




1 x perceuse-tournevis sans fi

Installation des poignées



1 Pièces requis-



2. Retourner l'armoire à l'envers. les traverses.




3 Repérer les trous




Nivellement de l'amoire


i Faites basculer pour accéder




1 Tournez dans le sens horaire pour soulever le niveleur




2 Tournez dans le sens horaire pour hauteur du niveleur.




3 Faites basculer pour accéder flotte et vérifiez son niveau



4 Vérifier le niveau latéral





5 Répéter les étapes 1 à 3 si nécessaire







Installation des tiroirs

Retrait des tiroirs




Insertion des tiroirs




Fixation des armoires

Remarque:
Tous les tiroirs doivent être enlevés avant d'armoires de


1 Pièces requises




2 Enlevez les bouchons en plastique



3 Alignez les boulons, puis serrez-les légèrement.




4 Mettez les armoires de niveau, puis




Installation du plan de travail


1 Remettez l'armoire debout.




2 Posez le plan de travail sur les armoires.




3 Insérez les têtes des boulons du plan de travail dans les encoch-




4 Poussez sur le plan de travail de façon à le verrouiller en place.



5 Serrez les vis de manière à attacher les armoires solidement.





Facultatif : Répétez les étapes 2 à 5 pour installer les plans de travail de dimensions supérieures.





Réglage des charnières de portes

Il est possible de régler les portes avec un tournevis Phillips :
vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière.

- 1** Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- 2** Pour ajuster l'interstice entre les portes et le cadre, tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Merci d'avoir acheté un produit NewAge!

Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.

Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.

Entretien des armoires en acier inoxydable

Faites régulièrement l'entretien –

Lavez régulièrement les armoires avec de l'eau claire, un détergent doux et un chiffon microfibre. Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez la surface avec le chiffon, en suivant le grain de l'acier inoxydable brossé. On recommande en général de laver l'acier inoxydable chaque fois que vous nettoyez vos fenêtres, ou tous les trois mois. Dans les régions côtières ou près d'une piscine chlorée, il est conseillé de le laver plus souvent, soit toutes les deux semaines. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer d'aucune sorte car ils peuvent abîmer et ternir la surface. Dans les régions côtières, des taches brunes apparaissent parfois sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement. Nous recommandons le nettoyant « Hope's Perfect Stainless » avec un chiffon microfibre. Pour mieux protéger la surface, appliquez une mince couche de revêtement anticorrosion. Nous déconseillons l'emploi d'un tel revêtement dans les endroits réservés à la préparation des aliments.


Facteurs courants de corrosion ou d'altération de couleur de l'acier inoxydable :

1. Nettoyants au chlorure – y compris l'eau de Javel et tout nettoyant contenant du javellisant
2. Acide muriatique (acide chlorhydrique) – couramment utilisé pour nettoyer des carreaux/du béton après l'installation
3. Résidu de savon concentré – les additifs chimiques entraînent une altération de couleur et certains savons séchés ressemblent à de la rouille
4. Eau à forte teneur en fer – elle peut laisser des traces de rouille, surtout si elle dégoutte continuellement.
5. Contact avec des matières ferreuses – y compris la laine d'acier et les résidus/la poussière de fer produits par l'installation ou le nettoyage d'autres objets en acier.
6. Humidité emprisonnée entre la surface et tout objet – tapis de caoutchouc, boîtes métalliques ou cannettes de nettoyants. Laisser sécher complètement les armoires avant de poser un objet dessus.
7. Sels – contiennent du chlorure
8. Chaleur extrême produite par une flamme
9. Ne laissez aucune tache de jus d'agrumes ou de tomate sur les surfaces en acier inoxydable.
10. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de tampon de laine d'acier ni de chiffon abrasif, car ils égratigneront la surface

Faites briller l'acier inoxydable

Si l'acier inoxydable de vos armoires a l'air terne, il existe quelques moyens de lui redonner l'éclat qu'il avait à l'état neuf.

À l'aide d'une éponge mouillée à l'eau claire, frottez doucement dans le sens du grain. Si la tache ne s'enlève pas, il pourra être nécessaire d'employer un nettoyant pour acier inoxydable. Appliquez le nettoyant et frottez doucement. Après le nettoyage, il est important de rincer l'acier inoxydable à l'eau claire et de le polir avec un chiffon doux. Rappelez-vous de toujours frotter dans le sens du grain, JAMAIS dans le sens contraire, ce qui abîmerait la surface et ternirait le fini brillant de l'acier inoxydable. S'il faut absolument utiliser un tampon à récurer, choisissez un tampon en plastique Scotchbrite qui ne contient pas de métal.




NEWAGE
PRODUCTS INC.

Outdoor Kitchen SS 32" Bar



Warning: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com.




ATTENTION: Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

SKU 65003


IM-OKC1.11A-04 REV 4.1

Weight Capacity




32" - SS Bar Cabinet
Max 350 lbs.

Worktops



32" Worktop. Fits over 1 Cabinet




56" Worktop. Fits over 1 Cabinet & Fridge nook.






64" Worktop. Fits over 2 Cabinets



88" Worktop. Fits over 2 Cabinets & Fridge nook.




96" Worktop. Fits over 3 Cabinets



Unpacking

- Begin by placing the package on a protected flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Parts” and “Tools Needed” in the list below.

	3 Bar Cabinet
Height-Adjustable Levelers	4
Hex Bolt (M6x 50mm)	4
Hex Nuts (M6)	4
Wine Rack	1
Shelf Clips	4
Handle Bolts M4 x 25 mm	4
Plated Aluminum Handles	3
Ice Tray	1
Utility Trays	4
Garbage Bins	2



Limited Warranty:



All products must be installed, operated, and maintained in accordance with the instructions included with the products. If a product is properly installed, operated, and maintained fails to meet the below limited warranty, NewAge Products, Inc ("NewAge") will replace the defective product or parts.

Subject to the limitations and disclaimers set forth below or in other product documentation, NewAge warrants to the initial customer that (1) product finishes will be free from defects for three years following purchase, (2) drawer slides will be free from defects for two years following purchase, and (3) the overall structural integrity of the product (not including finishes or drawer slides) will be free from defects for ten years following purchase.

Customer must pay for shipping costs associated with any replacement product or parts. This limited warranty is limited to product replacement only. In no event will NewAge be liable for special, indirect, or consequential damages.

This limited warranty is available to the initial purchaser only and is not transferable. Proof of purchase and additional information regarding the defect may be required at NewAge's discretion. The warranty is made only to products sold in the continental United States, Canada, and the United Kingdom.

ALL OTHER WARRANTIES DISCLAIMED:

ALL OTHER WARRANTIES ARE DISCLAIMED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FORGOING, NEWAGE EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls or labor costs.
2. Products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, improper maintenance or cleaning, modification, mishandling or not following care instructions.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Defects results from use in excess of normal residential use.
5. Cosmetic damage that occurs after customer purchasing the product, including scratches, dings, dents, corrosion, or stains in the material that does not affect the structural or functional capability of the product.
6. Loss of product contents.


OTHER NOTES TO CONSUMER:

Discoloration due to the high heat, for example beside a grill, is a trait of stainless steel and is not covered. Surface rust resulting from acid rain or environmental chemicals are not covered. (Please see maintenance information to combat surface rust). NewAge outdoor powder coated finishes are designed to withstand weathering and are UV stable.


The 304 stainless steel material used in the construction of NewAge Outdoor Kitchen Cabinets is highly rust resistant, however, chlorine in the air from swimming pools or the salt from sea air may cause surface rust to appear and even create some pitting corrosion if left on the product. We strongly recommend a suitable maintenance tested product. We suggest cleaning all stainless steel surfaces at least every two weeks to keep your cabinets in prime condition. The chemical reaction from salt is easy to prevent however it is more difficult when left on the surface.

Additional product information is available at
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty>


Tools Needed



1 x Adjustable wrench



1 x 24" Level




1 x Tape Measure




1 x 10mm Open end wrench



1 x 10mm socket




1 x Socket wrench



1 x Flashlight



1 x #2 Phillips head
screwdriver




1 x #2 Phillips Bit




1 x Cordless Power Drill

Installing the Handles


1 Parts Needed.



2 Align handle to holes on doors or drawers.




3 Tighten in bolts.




Adjusting The Levelers


i Flip over Cabinet to reveal bottom




1 Rotate Leveler counter clockwise to raise height




2 Rotate Leveler clockwise to lower height




3 Flip over Cabinet to Check for Level



4 Level Cabinet.





5 Repeat Steps 1-3 if required







Installing the Drawer

Inserting Drawer.



Removing Drawers.




Fastening Cabinets


Note:

All drawers must be removed prior to fastening cabinets together.


1 Parts Needed.




2 Remove plastic caps from cabinets.



3 Align bolts, tighten lightly.




4 Level cabinets and tighten all bolts.




Mounting the Worktop


- 1** Stand cabinet upright.




- 2** Place worktop over cabinets.




- 3** Insert the worktop bolt heads into the keyhole shape slots.




- 4** Push worktop in to lock.



- 5** Tighten screws to secure top.





Optional: Repeat steps 2-5 for mounting larger worktops.





Adjusting the Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:
Left, right, forwards and backwards.

- 1** To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.



- 2** To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.




Thank you for purchasing a NewAge Product!

Please give us a call or visit online if you have any questions.


Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com

Wine Rack, Ice Tray and Garbage Bin Installation


- 1** Open Doors. Set rack clips in the desired slot locations on the upright posts.




- 2** Set rack on top of 4 clips at the same level height. Store beverage bottles.




- 3** Remove and install beverage chilling tray with formed metal edge.




- 4** Slide beverage chilling tray into/out of pullout frame. Push in frame to dock.



- 5** Remove and install Garbage bins



- 6** Slide Garbage bins into/out of pullout frame. Push in frame to dock.



Care and Maintenance of your Stainless Steel Cabinets

Perform Regular Maintenance

Wash regularly with clean fresh water, mild detergent and a micro fiber cloth.

After washing rinse in clean water and wipe the surface dry with your cloth remembering to go with the grain on brushed stainless steel.

Generally you should wash your stainless steel every three months. Coastal areas or next to a chlorine pool more frequently every 2 weeks.

Do not use abrasive cleaners or a scouring pad of any type as they will cause excessive wear and dull the finish.

Stainless steel finishes in coastal environments may show tea staining if not washed regularly.

We recommend Hopes "Perfect Stainless" as a cleaner with a microfiber cloth.

For better protection use a thin coating of protectant on the surface. We do not recommend using this coating for food prep areas.


List of common conditions that cause corrosion or discoloration of stainless steel and should be avoided:

1. Chloride containing cleansers – this includes bleach and any cleaners containing bleach
2. Muriatic acid (hydrochloric acid) – commonly used to clean up after tile/concrete installation
3. Concentrated soap residue – chemical additives will cause discoloration and some dried soaps actually look like rust
4. Water with high iron content – can leave a rusty residue, especially if allowed to drip continuously
5. Contact with iron materials – including steel wool, iron residue/dust from installation or cleaning of other steel products
6. Trapped moisture between the product and cover – rubber mats, metal cans or cleaner cans- Allow cabinets to completely dry before covering.
7. Salts – contain chlorides
8. Extreme Heat by Flame
9. Do not permit citrus or tomato juice to remain on stainless steel surfaces.
10. No abrasive cleaners, steel wool pads, or abrasive cloths as they will scratch the finish.

OXIDIZATION Removal

If you have oxidation there are a few steps to take to bring your stainless steel cabinets back to "as new" condition.

Apply clean water with a cleaning sponge and rub gently in the direction of the grain. If the mark won't shift, it may be necessary to use a stainless steel cleaner, in which case apply the cleaner and rub gently. After cleaning it is important to rinse the stainless steel with clean fresh water and buff with a soft cloth. Remember to always rub with the grain, NEVER across as you will ruin the finish, and the stainless can lose its shine. If you must use a scourer, use a plastic scrub pad with no metal content.



NEWAGE
PRODUCTS INC.

OUTDOOR KITCHEN

en acier inoxydable - 32 po - Armoire
de liqueur



AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.




ATTENTION: Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com. Ne pas retourner au détaillant.

SKU 65003


IM-OKC1.11A-04 REV 4.1

Capacité de poids




32po -Armoire de bar
Max 350 lbs.

Plans de travail



Plan de travail de 32 po —
s'adapte sur une armoire



Plan de travail de 56 po —
s'adapte sur une armoire et le coin frigo






Plan de travail de 64 po —
s'adapte sur deux armoires



Plan de travail de 88 po —
s'adapte sur deux armoires et le coin frigo



Plan de travail de 96 po —
s'adapte sur trois armoires




Déballage

- Pour commencer, posez l’emballage sur une surface plane protégée.
- Enlevez tous les matériaux d’emballage en carton et en mousse, ainsi que les sacs de plastique transparent.
- Jetez ou recyclez tous les matériaux d’emballage.
- Vérifiez tout le contenu de la boîte et assemblez tous les outils requis.

Voir les rubriques intitulées "Pièces fournies" et "Outils requis" ci-dessous.

Pièces fournies


	3 Bar Cabinet
Niveau Ajuster	4
Boulons à tête hexagonale (M6x 50mm)	4
Borgnes (M6)	4
Porte-bouteilles	1
Supports de tablette	4
Vis de poignée M4 x 25 mm	4
Poignées en aluminium	3
Bac à glace	1
Bacs utilitaires	4
Poubelles	2




3 x
Poignées en
aluminium




4 x Niveau Ajuster



2 x Poubelles




1 x Bac à glace



1 x Porte-bouteilles



4 X Boulons à tête
hexagonale
(M6 x 50mm)



6 x Vis de
poignée (M4 X
25mm)



4 x
Bacs utilitaires



4 X borgnes
(M6)



4 x
Supports de
tablette

GARANTIE LIMITÉE:



Tous les produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux directives qui les accompagnent. Si un produit ayant été correctement installé, utilisé et entretenu ne répond pas aux conditions de la garantie limitée ci-dessous, NewAge Products, Inc. (« NewAge ») remplacera les pièces ou le produit défectueux.

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées ci-dessous ou dans la documentation d'un autre produit, NewAge garantit à l'acheteur initial que (1) les surfaces du produit seront exemptes de défaut pendant trois ans après la date d'achat, (2) les glissières de tiroir seront exemptes de défaut pendant deux ans après la date d'achat, et (3) l'intégrité structurale générale du produit (à l'exception des surfaces et des glissières de tiroir) sera exempte de défaut pendant dix ans après la date d'achat.

Le client devra payer les coûts d'expédition associés au remplacement du produit ou des pièces. La présente garantie limitée vise uniquement le remplacement du produit. NewAge ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de dommages particuliers, indirects ou consécutifs.

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial seulement, et n'est pas transférable. NewAge pourra, à sa discrétion exclusive, exiger la présentation de la preuve d'achat et de renseignements supplémentaires concernant la défectuosité. La garantie vise uniquement les produits vendus sur le territoire continental des États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE

LES AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES. SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE.

NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS LES FRAIS ASSOCIÉS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :

1. Les visites de réparateur ou les frais de main-d'œuvre;
2. Les produits endommagés par accident, mésusage, mauvais traitement, incendie, inondation, installation incorrecte, catastrophe naturelle, négligence, corrosion, entretien ou nettoyage incorrects, modification, manipulation sans précaution ou non-respect des directives d'entretien;
3. Les produits endommagés par une charge supérieure à la capacité de poids maximale énoncée dans les directives qui accompagnent le produit;
4. Les défectuosités résultant d'une utilisation excessive par rapport à l'utilisation résidentielle normale;
5. Les dommages esthétiques survenus après l'achat du produit, y compris les égratignures, les creux, les bosses, la corrosion ou les taches qui ne modifient en rien l'intégrité structurale ou les fonctions du produit;
6. Les pertes de contenu du produit.


AUTRES REMARQUES ADRESSÉES AU CONSOMMATEUR :

L'altération de couleur causée par la chaleur élevée, par exemple près du gril, est une caractéristique de l'acier inoxydable et n'est pas couverte par la garantie. La rouille superficielle résultant des pluies acides ou de la présence de substances chimiques dans l'environnement n'est pas couverte. (Se reporter aux renseignements concernant l'entretien pour éviter la rouille superficielle.) Les surfaces extérieures dotées d'un revêtement en poudre de NewAge sont conçues pour résister aux intempéries et être stables aux UV.


Le matériau d'acier inoxydable 304 qui est utilisé dans la fabrication des armoires de cuisine extérieure NewAge est très résistant à la rouille, mais le chlore de piscine qui est présent dans l'air ou le sel présent dans l'air marin peut faire rouiller la surface; si cette rouille reste assez longtemps sur le produit, elle peut même causer de la corrosion par piqûres. Nous recommandons vivement l'emploi d'un produit d'entretien approprié à cet usage. Nous suggérons de nettoyer toutes les surfaces en acier inoxydable au moins toutes les deux semaines pour garder vos armoires en excellent état. La réaction chimique causée par le sel est facile à prévenir, mais elle sera plus difficile à éliminer si elle reste sur la surface pendant un certain temps.

Des renseignements complémentaires sur le produit sont accessibles sur le site :
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty/>


Outils requis



1 x clé à molette



1 x niveau de 24 po




1 x ruban à mesurer




1 x clé à fourche de 10mm



1 x douille de 10mm




1 x clé à douille



1 x lampe de poche



1 x #2 Phillips head
screwdriver




1 x #2 Phillips Bit




1 x perceuse-tournevis sans fi

Installation des poignées


1 Pièces requis-



2. Retourner l'armoire à l'envers. les traverses.




3 Repérer les trous




Nivellement de l'amoire


i Faites basculer pour accéder




1 Tournez dans le sens horaire pour soulever le niveleur




2 Tournez dans le sens horaire pour hauteur du niveleur.




3 Faites basculer pour accéder flotte et vérifiez son niveau



4 Vérifier le niveau latéral





5 Répéter les étapes 1 à 3 si nécessaire







Installation des tiroirs

Retrait des tiroirs



Insertion des tiroirs




Fixation des armoires


Remarque:

Tous les tiroirs doivent être enlevés avant d'armoires de


1 Pièces requises




2 Enlevez les bouchons en plastique



3 Alignez les boulons, puis serrez-les légèrement.




4 Mettez les armoires de niveau, puis




Installation du plan de travail


1 Remettez l'armoire debout.




2 Posez le plan de travail sur les armoires.




3 Insérez les têtes des boulons du plan de travail dans les encoch-




4 Poussez sur le plan de travail de façon à le verrouiller en place.



5 Serrez les vis de manière à attacher les armoires solidement.




Facultatif : Répétez les étapes 2 à 5 pour installer les plans de travail de dimensions supérieures.




Installation du porte-bouteilles, du bac à glace et des poubelles


- 1** Ouvrir la porte. Poser les supports du porte-bouteilles aux endroits désirés sur les montants verticaux.




- 2** Poser le porte-bouteilles au sommet de 4 supports installés à la même hauteur. Ranger les bouteilles.




- 3** Retirer et installer le bac de refroidissement de boissons à rebord formé.




- 4** Faire glisser le bac de refroidissement sur le cadre amovible. Repousser le cadre vers l'intérieur.



- 5** Retirer et installer les poubelles.





- 6** Faire glisser les poubelles sur le cadre amovible. Repousser le cadre vers l'intérieur.





Réglage des charnières de portes

Il est possible de régler les portes avec un tournevis Phillips :
vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière.

- 1** Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- 2** Pour ajuster l'interstice entre les portes et le cadre, tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Merci d'avoir acheté un produit NewAge!

Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.

Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.

Entretien des armoires en acier inoxydable

Faites régulièrement l'entretien –

Lavez régulièrement les armoires avec de l'eau claire, un détergent doux et un chiffon microfibre. Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez la surface avec le chiffon, en suivant le grain de l'acier inoxydable brossé. On recommande en général de laver l'acier inoxydable chaque fois que vous nettoyez vos fenêtres, ou tous les trois mois. Dans les régions côtières ou près d'une piscine chlorée, il est conseillé de le laver plus souvent, soit toutes les deux semaines. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer d'aucune sorte car ils peuvent abîmer et ternir la surface. Dans les régions côtières, des taches brunes apparaissent parfois sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement. Nous recommandons le nettoyant « Hope's Perfect Stainless » avec un chiffon microfibre. Pour mieux protéger la surface, appliquez une mince couche de revêtement anticorrosion. Nous déconseillons l'emploi d'un tel revêtement dans les endroits réservés à la préparation des aliments.


Facteurs courants de corrosion ou d'altération de couleur de l'acier inoxydable :

1. Nettoyants au chlorure – y compris l'eau de Javel et tout nettoyant contenant du javellisant
2. Acide muriatique (acide chlorhydrique) – couramment utilisé pour nettoyer des carreaux/du béton après l'installation
3. Résidu de savon concentré – les additifs chimiques entraînent une altération de couleur et certains savons séchés ressemblent à de la rouille
4. Eau à forte teneur en fer – elle peut laisser des traces de rouille, surtout si elle dégoutte continuellement.
5. Contact avec des matières ferreuses – y compris la laine d'acier et les résidus/la poussière de fer produits par l'installation ou le nettoyage d'autres objets en acier.
6. Humidité emprisonnée entre la surface et tout objet – tapis de caoutchouc, boîtes métalliques ou cannettes de nettoyants. Laisser sécher complètement les armoires avant de poser un objet dessus.
7. Sels – contiennent du chlorure
8. Chaleur extrême produite par une flamme
9. Ne laissez aucune tache de jus d'agrumes ou de tomate sur les surfaces en acier inoxydable.
10. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de tampon de laine d'acier ni de chiffon abrasif, car ils égratigneront la surface

Faites briller l'acier inoxydable

Si l'acier inoxydable de vos armoires a l'air terne, il existe quelques moyens de lui redonner l'éclat qu'il avait à l'état neuf.

À l'aide d'une éponge mouillée à l'eau claire, frottez doucement dans le sens du grain. Si la tache ne s'enlève pas, il pourra être nécessaire d'employer un nettoyant pour acier inoxydable. Appliquez le nettoyant et frottez doucement. Après le nettoyage, il est important de rincer l'acier inoxydable à l'eau claire et de le polir avec un chiffon doux. Rappelez-vous de toujours frotter dans le sens du grain, JAMAIS dans le sens contraire, ce qui abîmerait la surface et ternirait le fini brillant de l'acier inoxydable. S'il faut absolument utiliser un tampon à récurer, choisissez un tampon en plastique Scotchbrite qui ne contient pas de métal.




NEWAGE
PRODUCTS INC.

Outdoor Kitchen SS 28" Kamado Cabinet



Warning: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com.




ATTENTION: Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

SKU# 65010


IM-OKC1.12A-03 Rev 3.2

Weight Capacity




28" - KAMADO Cabinet
Max 475 lbs.

Worktops




32" Worktop, fits over 1 Cabinet.



56" Worktop. Fits over 1 Cabinet & Fridge nook.






64" Worktop. Fits over 2 Cabinets



88" Worktop. Fits over 2 Cabinets & Fridge nook.



96" Worktop. Fits over 3 Cabinets



Unpacking

- Begin by placing the package on a protected flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Parts” and “Tools Needed” in the list below.


Parts Supplied

	KAMADO Cabinet
Hex Bolt (M6 x 50mm)	4
Shelf Clips	4
Hex Nuts (M6)	4
Handle Bolts (M4 x 25mm)	2
Levelers	4
Aluminum Plated Handles	1
Adapter Ring 18" Diameter	1
Adapter Ring 16" Diameter	1
Drilling Template	1
Wood Screws	6
Tapcon Screws	6
Anti Tipping Brackets	2




1 X Adapter ring 16"


4 x Hex Bolt
(M6 x 50mm)




4 x Shelf Clips



1 x Drilling Template




1 X Adapter ring 18"




2 x Anti Tipping Brackets



4 X Hex Nut
(M6)



1 x Handle




2x Handle
Bolts (M4 x
25mm)



4 x Levelers



6 x Tapcon
Screws



6 x Wood
Screws

Limited Warranty:

All products must be installed, operated, and maintained in accordance with the instructions included with the products. If a product is properly installed, operated, and maintained fails to meet the below limited warranty, NewAge Products, Inc ("NewAge") will replace the defective product or parts.

Subject to the limitations and disclaimers set forth below or in other product documentation, NewAge warrants to the initial customer that (1) product finishes will be free from defects for three years following purchase, (2) drawer slides will be free from defects for two years following purchase, and (3) the overall structural integrity of the product (not including finishes or drawer slides) will be free from defects for ten years following purchase.

Customer must pay for shipping costs associated with any replacement product or parts. This limited warranty is limited to product replacement only. In no event will NewAge be liable for special, indirect, or consequential damages.

This limited warranty is available to the initial purchaser only and is not transferable. Proof of purchase and additional information regarding the defect may be required at NewAge's discretion. The warranty is made only to products sold in the continental United States, Canada, and the United Kingdom.

ALL OTHER WARRANTIES DISCLAIMED:

ALL OTHER WARRANTIES ARE DISCLAIMED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FORGOING, NEWAGE EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls or labor costs.
2. Products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, improper maintenance or cleaning, modification, mishandling or not following care instructions.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Defects results from use in excess of normal residential use.
5. Cosmetic damage that occurs after customer purchasing the product, including scratches, dings, dents, corrosion, or stains in the material that does not affect the structural or functional capability of the product.
6. Loss of product contents.


OTHER NOTES TO CONSUMER:

Discoloration due to the high heat, for example beside a grill, is a trait of stainless steel and is not covered. Surface rust resulting from acid rain or environmental chemicals are not covered. (Please see maintenance information to combat surface rust). NewAge outdoor powder coated finishes are designed to withstand weathering and are UV stable.


The 304 stainless steel material used in the construction of NewAge Outdoor Kitchen Cabinets is highly rust resistant, however, chlorine in the air from swimming pools or the salt from sea air may cause surface rust to appear and even create some pitting corrosion if left on the product. We strongly recommend a suitable maintenance tested product. We suggest cleaning all stainless steel surfaces at least every two weeks to keep your cabinets in prime condition. The chemical reaction from salt is easy to prevent however it is more difficult when left on the surface.

Additional product information is available at
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty>


Tools Needed



1 x Adjustable wrench



1 x 24" Level




1 x Tape Measure




1 x 10mm Open end wrench



1 x 10mm socket




1 x Socket wrench



1 x Flashlight



**1 x #2 Phillips head
screwdriver**







1 x #2 Phillips Bit





1 x Cordless Power Drill

Installing the Drawers

Removing Drawers.




Inserting Drawers.




Installing the Handles


1 Parts Needed.



2 Align handle to holes on doors or drawers.



3 Screw in bolts.




Adjusting The Levelers

i Parts Needed.




4 x Height-Adjustable Levelers

1 Flip over Cabinet to reveal bottom




Rotate leveler clockwise to lower height / tighten. Rotate leveler counter clockwise to raise height / loosen.


3




5 Level Cabinet and repeat steps 1-3 if required.



2 Align levelers with nuts in corner brackets.



4 Flip over Cabinet to Check for Level




Fastening Cabinets


Note:

All drawers must be removed prior to fastening cabinets together.


1 Parts Needed.




2 Remove plastic caps from cabinets.



3 Align bolts, tighten lightly.




4 Level cabinets and tighten all bolts.




Installing the KAMADO anti tip brackets


- 1** Determine the location of your cabinet
Place template on floor mark holes




- 2** Drill with appropriate
drill bit for floor type




- 3** Fasten anti tip brackets on to floor
using the appropriate driver bit




- 4** Once both brackets are attached to the
floor with 6 fasteners slide cabinet from
the back to engage brackets with the levelers



- 5** Both Levelers should now be
captured by bracket




- 6** Next step install Kamado into cabinet




Installing the KAMADO into the cabinet


- 1** Measure From Base of Kamado to bottom of lid bracket at rear of unit.



- 2** Adjust shelf height to dimension from step 1, test rings for fit, slide up for fit.



- 3** Select the diameter ring according to Kamado size and test from step 2




- 4** Up to 3 people will be required to lift up and place your Kamado into cabinet



- 5** Protect surface with cloth or cardboard



- Rotate handle until it is parallel with front of cabinet



Care and Maintenance of your Stainless Steel Cabinets

Perform Regular Maintenance

Wash regularly with clean fresh water, mild detergent and a micro fiber cloth.

After washing rinse in clean water and wipe the surface dry with your cloth remembering to go with the grain on brushed stainless steel.

Generally you should wash your stainless steel every three months. Coastal areas or next to a chlorine pool more frequently every 2 weeks.

Do not use abrasive cleaners or a scouring pad of any type as they will cause excessive wear and dull the finish.

Stainless steel finishes in coastal environments may show tea staining if not washed regularly.

We recommend Hopes "Perfect Stainless" as a cleaner with a microfiber cloth.

For better protection use a thin coating of protectant on the surface. We do not recommend using this coating for food prep areas.


List of common conditions that cause corrosion or discoloration of stainless steel and should be avoided:

1. Chloride containing cleansers – this includes bleach and any cleaners containing bleach
2. Muriatic acid (hydrochloric acid) – commonly used to clean up after tile/concrete installation
3. Concentrated soap residue – chemical additives will cause discoloration and some dried soaps actually look like rust
4. Water with high iron content – can leave a rusty residue, especially if allowed to drip continuously
5. Contact with iron materials – including steel wool, iron residue/dust from installation or cleaning of other steel products
6. Trapped moisture between the product and cover – rubber mats, metal cans or cleaner cans- Allow cabinets to completely dry before covering.
7. Salts – contain chlorides
8. Extreme Heat by Flame
9. Do not permit citrus or tomato juice to remain on stainless steel surfaces.
10. No abrasive cleaners, steel wool pads, or abrasive cloths as they will scratch the finish.

OXIDIZATION Removal

If you have oxidation there are a few steps to take to bring your stainless steel cabinets back to "as new" condition.

Apply clean water with a cleaning sponge and rub gently in the direction of the grain. If the mark won't shift, it may be necessary to use a stainless steel cleaner, in which case apply the cleaner and rub gently. After cleaning it is important to rinse the stainless steel with clean fresh water and buff with a soft cloth. Remember to always rub with the grain, NEVER across as you will ruin the finish, and the stainless can lose its shine. If you must use a scourer, use a plastic scrub pad with no metal content.



en acier inoxydable - 28 po -

CUISINE EXTÉRIEUR –

Armoire de Kamado



AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.



ATTENTION: Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com. Ne pas retourner au détaillant.

SKU# 65010


IM-OKC1.12A-03 Rev 3.2

Déballage

- Pour commencer, posez l’emballage sur une surface plane protégée.
- Enlevez tous les matériaux d’emballage en carton et en mousse, ainsi que les sacs de plastique transparent.
- Jetez ou recyclez tous les matériaux d’emballage.
- Vérifiez tout le contenu de la boîte et assemblez tous les outils requis. Voir les rubriques intitulées « Pièces fournies » et « Outils requis » ci-dessous.

Pièces fournies

	Armoire à Kamado
Boulons à tête hexagonale (M6x 50mm)	4
Écrous hexagonaux (M6)	4
Gérer boulons	2
Poignées en aluminium	1
Le Niveleur	4
Taquets pour étagères	4
le gabarit de perçage fourni	1
anti-basculement équerres	2
vis à bois.	6
vis de style Tapcon	6



GARANTIE LIMITÉE:



Tous les produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux directives qui les accompagnent. Si un produit ayant été correctement installé, utilisé et entretenu ne répond pas aux conditions de la garantie limitée ci-dessous, NewAge Products, Inc. (« NewAge ») remplacera les pièces ou le produit défectueux.

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées ci-dessous ou dans la documentation d'un autre produit, NewAge garantit à l'acheteur initial que (1) les surfaces du produit seront exemptes de défaut pendant trois ans après la date d'achat, (2) les glissières de tiroir seront exemptes de défaut pendant deux ans après la date d'achat, et (3) l'intégrité structurale générale du produit (à l'exception des surfaces et des glissières de tiroir) sera exempte de défaut pendant dix ans après la date d'achat.

Le client devra payer les coûts d'expédition associés au remplacement du produit ou des pièces. La présente garantie limitée vise uniquement le remplacement du produit. NewAge ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de dommages particuliers, indirects ou consécutifs.

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial seulement, et n'est pas transférable. NewAge pourra, à sa discrétion exclusive, exiger la présentation de la preuve d'achat et de renseignements supplémentaires concernant la défectuosité. La garantie vise uniquement les produits vendus sur le territoire continental des États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE

LES AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES. SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE.

NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS LES FRAIS ASSOCIÉS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :

1. Les visites de réparateur ou les frais de main-d'œuvre;
2. Les produits endommagés par accident, mésusage, mauvais traitement, incendie, inondation, installation incorrecte, catastrophe naturelle, négligence, corrosion, entretien ou nettoyage incorrects, modification, manipulation sans précaution ou non-respect des directives d'entretien;
3. Les produits endommagés par une charge supérieure à la capacité de poids maximale énoncée dans les directives qui accompagnent le produit;
4. Les défectuosités résultant d'une utilisation excessive par rapport à l'utilisation résidentielle normale;
5. Les dommages esthétiques survenus après l'achat du produit, y compris les égratignures, les creux, les bosses, la corrosion ou les taches qui ne modifient en rien l'intégrité structurale ou les fonctions du produit;
6. Les pertes de contenu du produit.


AUTRES REMARQUES ADRESSÉES AU CONSOMMATEUR :

L'altération de couleur causée par la chaleur élevée, par exemple près du gril, est une caractéristique de l'acier inoxydable et n'est pas couverte par la garantie. La rouille superficielle résultant des pluies acides ou de la présence de substances chimiques dans l'environnement n'est pas couverte. (Se reporter aux renseignements concernant l'entretien pour éviter la rouille superficielle.) Les surfaces extérieures dotées d'un revêtement en poudre de NewAge sont conçues pour résister aux intempéries et être stables aux UV.


Le matériau d'acier inoxydable 304 qui est utilisé dans la fabrication des armoires de cuisine extérieure NewAge est très résistant à la rouille, mais le chlore de piscine qui est présent dans l'air ou le sel présent dans l'air marin peut faire rouiller la surface; si cette rouille reste assez longtemps sur le produit, elle peut même causer de la corrosion par piqûres. Nous recommandons vivement l'emploi d'un produit d'entretien approprié à cet usage. Nous suggérons de nettoyer toutes les surfaces en acier inoxydable au moins toutes les deux semaines pour garder vos armoires en excellent état. La réaction chimique causée par le sel est facile à prévenir, mais elle sera plus difficile à éliminer si elle reste sur la surface pendant un certain temps.

Des renseignements complémentaires sur le produit sont accessibles sur le site :
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty/>


Outils requis



1 x clé à molette



1 x niveau de 24 po




1 x ruban à mesurer




1 x clé à fourche de 10mm



1 x douille de 10mm




1 x clé à douille




1 x lampe de poche



1 x #2 Phillips head
screwdriver







1 x #2 Phillips Bit





1 x perceuse-tournevis sans fi

Installation des tiroirs

Retrait des tiroirs




Insertion des tiroirs




Installation des poignées



1 Pièces requises.



2 Align handle to holes on doors or drawers.



3 Serrer la vis.





Nivellement de l'armoire

Pièces requises





4 x Niveau Adjuster

1 Faites basculer pour accéder




Tournez dans le sens horaire pour soulever le niveleur. Tournez dans le sens horaire pour hauteur du niveleur



3





2 Aligner les niveleurs avec les écrous dans les cornières.



4 Faites basculer pour accéder à l'arrière et vérifiez son niveau




5 Vérifier le niveau latéral




Fixation des armoires (les unes aux autres)


1 Pièces requises




2 Enlevez les bouchons en plastique des armoires.



3 Alignez les boulons, puis serrez-les légèrement.




4 Mettez les armoires de niveau, puis resserrez tous les boulons.




L'installation la KAMADO anti-renversement équerre


- 1** Déterminez l'emplacement de votre armoire. Placez le modèle sur le sol. Marquez les trous.




- 2** Percer avec un foret approprié pour le matériel du sol.




- 3** Fixez les supports anti-basculement sur le sol en utilisant un embout de tournevis approprié.




- 5** Les deux niveleurs de pieds devraient maintenant être capturés par les supports.



- 4** Lorsque les deux supports sont fixés au sol, faites glisser l'armoire de l'arrière pour engager les supports avec les niveleurs de pied.




- 6** Prochaine étape installez le Kamado dans l'armoire.




L'installation d'un Kamado puis au Cabinet.

1 Mesurer de la base du Kamado à la base du charnière de couvercle a l'arrière deu Kamado




Regler la hauteur de la tabletted'étape 1.
Vérifier que l'anneaux métallique est le correct dimension pour votre Kamado par ajustés en glissant vers le haut à partir du bas.

2




3 Choisi l'anneau métallique selon la taille du Kamado



5 Protéger le surface avec un chiffon ou avec un carton.



6 Tournez la poignée jusqu'à ce qu'elle soit parallèle a l'avant de l'armoire.



Entretien des armoires en acier inoxydable

Faites régulièrement l'entretien –

Lavez régulièrement les armoires avec de l'eau claire, un détergent doux et un chiffon microfibre. Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez la surface avec le chiffon, en suivant le grain de l'acier inoxydable brossé. On recommande en général de laver l'acier inoxydable chaque fois que vous nettoyez vos fenêtres, ou tous les trois mois. Dans les régions côtières ou près d'une piscine chlorée, il est conseillé de le laver plus souvent, soit toutes les deux semaines. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer d'aucune sorte car ils peuvent abîmer et ternir la surface. Dans les régions côtières, des taches brunes apparaissent parfois sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement. Nous recommandons le nettoyant « Hope's Perfect Stainless » avec un chiffon microfibre. Pour mieux protéger la surface, appliquez une mince couche de revêtement anticorrosion. Nous déconseillons l'emploi d'un tel revêtement dans les endroits réservés à la préparation des aliments.


Facteurs courants de corrosion ou d'altération de couleur de l'acier inoxydable :

1. Nettoyants au chlorure – y compris l'eau de Javel et tout nettoyant contenant du javellisant
2. Acide muriatique (acide chlorhydrique) – couramment utilisé pour nettoyer des carreaux/du béton après l'installation
3. Résidu de savon concentré – les additifs chimiques entraînent une altération de couleur et certains savons séchés ressemblent à de la rouille
4. Eau à forte teneur en fer – elle peut laisser des traces de rouille, surtout si elle dégoutte continuellement.
5. Contact avec des matières ferreuses – y compris la laine d'acier et les résidus/la poussière de fer produits par l'installation ou le nettoyage d'autres objets en acier.
6. Humidité emprisonnée entre la surface et tout objet – tapis de caoutchouc, boîtes métalliques ou cannettes de nettoyants. Laisser sécher complètement les armoires avant de poser un objet dessus.
7. Sels – contiennent du chlorure
8. Chaleur extrême produite par une flamme
9. Ne laissez aucune tache de jus d'agrumes ou de tomate sur les surfaces en acier inoxydable.
10. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de tampon de laine d'acier ni de chiffon abrasif, car ils égratigneront la surface

Faites briller l'acier inoxydable

Si l'acier inoxydable de vos armoires a l'air terne, il existe quelques moyens de lui redonner l'éclat qu'il avait à l'état neuf.

À l'aide d'une éponge mouillée à l'eau claire, frottez doucement dans le sens du grain. Si la tache ne s'enlève pas, il pourra être nécessaire d'employer un nettoyant pour acier inoxydable. Appliquez le nettoyant et frottez doucement. Après le nettoyage, il est important de rincer l'acier inoxydable à l'eau claire et de le polir avec un chiffon doux. Rappelez-vous de toujours frotter dans le sens du grain, JAMAIS dans le sens contraire, ce qui abîmerait la surface et ternirait le fini brillant de l'acier inoxydable. S'il faut absolument utiliser un tampon à récurer, choisissez un tampon en plastique Scotchbrite qui ne contient pas de métal.




OUTDOOR KITCHEN 32" Wall Cabinet SS




Warning: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com.




ATTENTION: Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

Weight Capacity




32" - Wall Cabinet
Max 200 lbs.

Worktops



32" Worktop. Fits over 1 Cabinet



56" Worktop. Fits over 1 Cabinet & Fridge nook.






64" Worktop. Fits over 2 Cabinets



88" Worktop. Fits over 2 Cabinets & Fridge nook.



96" Worktop. Fits over 3 Cabinets




Unpacking


- Begin by placing the package on a protected flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Parts” and “Tools Needed” in the list below.

Parts Supplied

	Wall Cabinet
Plated Aluminum Handle	1
Hex Bolt (M6x 50mm)	4
Hex Nuts (M6)	4
Adjustable Shelves	1
Shelf Clips	4
Handle Bolts M4 x 25 mm	2




1x Full Width
Adjustable
Shelves




1 x Plated
Aluminum Handles




4 x Hex Bolts
(M6 x 50mm)



4 x Hex Nuts
(M6)



2 x Handle Bolts
(M4 x 25mm)



4 x Shelf Clips

Limited Warranty:



All products must be installed, operated, and maintained in accordance with the instructions included with the products. If a product is properly installed, operated, and maintained fails to meet the below limited warranty, NewAge Products, Inc ("NewAge") will replace the defective product or parts.

Subject to the limitations and disclaimers set forth below or in other product documentation, NewAge warrants to the initial customer that (1) product finishes will be free from defects for three years following purchase, (2) drawer slides will be free from defects for two years following purchase, and (3) the overall structural integrity of the product (not including finishes or drawer slides) will be free from defects for ten years following purchase.

Customer must pay for shipping costs associated with any replacement product or parts. This limited warranty is limited to product replacement only. In no event will NewAge be liable for special, indirect, or consequential damages.

This limited warranty is available to the initial purchaser only and is not transferable. Proof of purchase and additional information regarding the defect may be required at NewAge's discretion. The warranty is made only to products sold in the continental United States, Canada, and the United Kingdom.

ALL OTHER WARRANTIES DISCLAIMED:

ALL OTHER WARRANTIES ARE DISCLAIMED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FORGOING, NEWAGE EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls or labor costs.
2. Products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, improper maintenance or cleaning, modification, mishandling or not following care instructions.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Defects results from use in excess of normal residential use.
5. Cosmetic damage that occurs after customer purchasing the product, including scratches, dings, dents, corrosion, or stains in the material that does not affect the structural or functional capability of the product.
6. Loss of product contents.


OTHER NOTES TO CONSUMER:

Discoloration due to the high heat, for example beside a grill, is a trait of stainless steel and is not covered. Surface rust resulting from acid rain or environmental chemicals are not covered. (Please see maintenance information to combat surface rust). NewAge outdoor powder coated finishes are designed to withstand weathering and are UV stable.


The 304 stainless steel material used in the construction of NewAge Outdoor Kitchen Cabinets is highly rust resistant, however, chlorine in the air from swimming pools or the salt from sea air may cause surface rust to appear and even create some pitting corrosion if left on the product. We strongly recommend a suitable maintenance tested product. We suggest cleaning all stainless steel surfaces at least every two weeks to keep your cabinets in prime condition. The chemical reaction from salt is easy to prevent however it is more difficult when left on the surface.

Additional product information is available at
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty>


Tools Needed



1 x Adjustable wrench



1 x 24" Level




1 x Tape Measure




1 x 10mm Open end wrench



1 x 10mm socket




1 x Socket wrench



1 x Flashlight



1 x #2 Phillips head
screwdriver




1 x #2 Phillips Bit




1 x Cordless Power Drill

Installing the Handles



1 Parts Needed.



2 Align handle to holes on door.



3 Screw in bolts.




Securing Cabinets on Studded Wall




Note:

Do not load cabinet without first securing to the wall.


- 1** Use stud finder to locate the studs and mark a line on the wall with a pencil at desired height.



- 2** Gather parts.



Wall Screw
($\frac{1}{4}$ " x $2\frac{1}{2}$ ")



Wall Washer
($\frac{1}{4}$ ")


Base, Locker, Tool and Wall: 4 wall screws and 4 washers

Corner Wall: 6 wall screws and 6 washers


- 3** Place cabinet tight against the wall.

- 4** Align cabinet to stud marks.

- 5** Level cabinet.



- 6** Pre-drill (4) $\frac{1}{4}$ " (6.5mm) then drill 4 wall screws and washers through perforated holes into studs.




i Masonry.


- Follow steps 3 to 5.
- Drill 4 pilot holes through the perforated strip with hammer drill & masonry bit.
- Use 4 x ($2\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{4}$ ") Tapcon Concrete Anchor into wall. (Not Included)
- OR 4 x (#10 x 2") Screw with $\frac{3}{16}$ " masonry plug into wall. (Not Included)
- Follow Step 6.

Fastening Cabinets(to each other)


1 Parts Needed.




2 Remove plastic caps from cabinets.



3 Align bolts, tighten lightly.





4 Level cabinets and tighten all bolts.





Adjusting The Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:
Left, right, forwards and backwards.

- 1** To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.



- 2** To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.



Thank you for purchasing a NewAge Product!

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com

Care and Maintenance of your Stainless Steel Cabinets

Perform Regular Maintenance

Wash regularly with clean fresh water, mild detergent and a micro fiber cloth.

After washing rinse in clean water and wipe the surface dry with your cloth remembering to go with the grain on brushed stainless steel.

Generally you should wash your stainless steel every three months. Coastal areas or next to a chlorine pool more frequently every 2 weeks.

Do not use abrasive cleaners or a scouring pad of any type as they will cause excessive wear and dull the finish.

Stainless steel finishes in coastal environments may show tea staining if not washed regularly.

We recommend Hopes "Perfect Stainless" as a cleaner with a microfiber cloth.

For better protection use a thin coating of protectant on the surface. We do not recommend using this coating for food prep areas.


List of common conditions that cause corrosion or discoloration of stainless steel and should be avoided:

1. Chloride containing cleansers – this includes bleach and any cleaners containing bleach
2. Muriatic acid (hydrochloric acid) – commonly used to clean up after tile/concrete installation
3. Concentrated soap residue – chemical additives will cause discoloration and some dried soaps actually look like rust
4. Water with high iron content – can leave a rusty residue, especially if allowed to drip continuously
5. Contact with iron materials – including steel wool, iron residue/dust from installation or cleaning of other steel products
6. Trapped moisture between the product and cover – rubber mats, metal cans or cleaner cans- Allow cabinets to completely dry before covering.
7. Salts – contain chlorides
8. Extreme Heat by Flame
9. Do not permit citrus or tomato juice to remain on stainless steel surfaces.
10. No abrasive cleaners, steel wool pads, or abrasive cloths as they will scratch the finish.

OXIDIZATION Removal

If you have oxidation there are a few steps to take to bring your stainless steel cabinets back to "as new" condition.

Apply clean water with a cleaning sponge and rub gently in the direction of the grain. If the mark won't shift, it may be necessary to use a stainless steel cleaner, in which case apply the cleaner and rub gently. After cleaning it is important to rinse the stainless steel with clean fresh water and buff with a soft cloth. Remember to always rub with the grain, NEVER across as you will ruin the finish, and the stainless can lose its shine. If you must use a scourer, use a plastic scrub pad with no metal content.



CUISINE EXTÉRIEUR

en acier inoxydable - 32 po
- Armoire murale




AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.



ATTENTION: Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com. Ne pas retourner au détaillant.

Capacité de poids



Armoire en aluminium
trois tiroirs de 32 po
– 200 lb max.


Plans de travail




Plan de travail de 32 po —
s'adapte sur une armoire



Plan de travail de 56 po —
s'adapte sur une armoire et le coin frigo






Plan de travail de 64 po —
s'adapte sur deux armoires



Plan de travail de 88 po —
s'adapte sur deux armoires et le coin frigo



Plan de travail de 96 po —
s'adapte sur trois armoires



Déballage


- Pour commencer, posez l'emballage sur une surface plane protégée.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage en carton et en mousse, ainsi que les sacs de plastique transparent.
- Jetez ou recyclez tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez tout le contenu de la boîte et assemblez tous les outils requis. Voir les rubriques intitulées « Pièces fournies » et « Outils requis » ci-dessous.

Pièces fournies


	Armoire à deux portes
Poignée en aluminium plaqué	1
Boulons à tête hexagonale (M6 x 50mm)	4
Écrous hexagonaux (M6)	4
Étagères réglables	1
Taquets pour étagères	4
Gérer boulons (M4 x 25mm)	2




1 x pleine largeur
Étagères réglables



1 x Poignée en
aluminium
plaqué



2 x gérer
boulons (M4 x
25mm)



4 x écrous
hex-agonaux
(M6)



4 x taquets pour
étagères



4 x boulons à tête
hexagonale
(M6 x 50mm)

GARANTIE LIMITÉE:

Tous les produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux directives qui les accompagnent. Si un produit ayant été correctement installé, utilisé et entretenu ne répond pas aux conditions de la garantie limitée ci-dessous, NewAge Products, Inc. (« NewAge ») remplacera les pièces ou le produit défectueux.

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées ci-dessous ou dans la documentation d'un autre produit, NewAge garantit à l'acheteur initial que (1) les surfaces du produit seront exemptes de défaut pendant trois ans après la date d'achat, (2) les glissières de tiroir seront exemptes de défaut pendant deux ans après la date d'achat, et (3) l'intégrité structurale générale du produit (à l'exception des surfaces et des glissières de tiroir) sera exempte de défaut pendant dix ans après la date d'achat.

Le client devra payer les coûts d'expédition associés au remplacement du produit ou des pièces. La présente garantie limitée vise uniquement le remplacement du produit. NewAge ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de dommages particuliers, indirects ou consécutifs.

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial seulement, et n'est pas transférable. NewAge pourra, à sa discrétion exclusive, exiger la présentation de la preuve d'achat et de renseignements supplémentaires concernant la défectuosité. La garantie vise uniquement les produits vendus sur le territoire continental des États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE

LES AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES. SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE.

NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS LES FRAIS ASSOCIÉS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :

1. Les visites de réparateur ou les frais de main-d'œuvre;
2. Les produits endommagés par accident, mésusage, mauvais traitement, incendie, inondation, installation incorrecte, catastrophe naturelle, négligence, corrosion, entretien ou nettoyage incorrects, modification, manipulation sans précaution ou non-respect des directives d'entretien;
3. Les produits endommagés par une charge supérieure à la capacité de poids maximale énoncée dans les directives qui accompagnent le produit;
4. Les défectuosités résultant d'une utilisation excessive par rapport à l'utilisation résidentielle normale;
5. Les dommages esthétiques survenus après l'achat du produit, y compris les égratignures, les creux, les bosses, la corrosion ou les taches qui ne modifient en rien l'intégrité structurale ou les fonctions du produit;
6. Les pertes de contenu du produit.


AUTRES REMARQUES ADRESSÉES AU CONSOMMATEUR :

L'altération de couleur causée par la chaleur élevée, par exemple près du gril, est une caractéristique de l'acier inoxydable et n'est pas couverte par la garantie. La rouille superficielle résultant des pluies acides ou de la présence de substances chimiques dans l'environnement n'est pas couverte. (Se reporter aux renseignements concernant l'entretien pour éviter la rouille superficielle.) Les surfaces extérieures dotées d'un revêtement en poudre de NewAge sont conçues pour résister aux intempéries et être stables aux UV.


Le matériau d'acier inoxydable 304 qui est utilisé dans la fabrication des armoires de cuisine extérieure NewAge est très résistant à la rouille, mais le chlore de piscine qui est présent dans l'air ou le sel présent dans l'air marin peut faire rouiller la surface; si cette rouille reste assez longtemps sur le produit, elle peut même causer de la corrosion par piqûres. Nous recommandons vivement l'emploi d'un produit d'entretien approprié à cet usage. Nous suggérons de nettoyer toutes les surfaces en acier inoxydable au moins toutes les deux semaines pour garder vos armoires en excellent état. La réaction chimique causée par le sel est facile à prévenir, mais elle sera plus difficile à éliminer si elle reste sur la surface pendant un certain temps.

Des renseignements complémentaires sur le produit sont accessibles sur le site :
<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty/>


Outils requis



1 x clé à molette



1 x niveau de 24 po




1 x ruban à mesurer




1 x clé à fourche de 10mm



1 x douille de 10mm




1 x clé à douille



1 x lampe de poche



1 x #2 Phillips head
screwdriver




1 x #2 Phillips Bit




1 x perceuse-tournevis sans fi

Installation des poignées

1 Pièces requises.




Plated Aluminum
Handles





boulon de la
poignée
M4 x 25mm

2 Aligner la poignée sur les trous de la porte.



3 Serrer la vis.




Montages des armoires sur clouté mur




Remarque:

Ne pas charger l'armoire sans avoir d'abord fixé au mur.


- 1** Utiliser le localisateur de montants pour repérer les montants et tracer une ligne sur la cloison avec un crayon.



- 2** Rassembler les pièces.



Vis murales
($\frac{1}{4}$ " x $2\frac{1}{2}$ ")



Rondelle murale
($\frac{1}{4}$ ")


Armoires sur plancher, casier et murale: 4 vis murales et 4 rondelles

Armoire murale d'angle: 6 vis murales et 6 rondelles

- 3** Bien appuyer l'armoire contre le mur.


- 4** Aligner l'armoire sur les marques des montants.

- 5** Mettre l'armoire à niveau



- 6** Pré-forage (4) $\frac{1}{4}$ " (6.5mm) trous puis percer 4 vis et rondelles murales à travers des trous percés dans les montants.


i Maçonnerie.




- Suivre les étapes 3 à 5.
- Percer 4 avant-trous dans la bande perforée avec le marteau perforateur et la mèche à maçonnerie.
- Fixer 4 x ($2\frac{1}{4}$ po x $\frac{1}{4}$ po) ancrages pour béton Tapcon ($2\frac{1}{4}$ po x $\frac{1}{4}$ po) dans le mur. (Non inclus)
- OU 4 x (#10 x 2 po) vis n° 10 x 2 po avec cheville de maçonnerie de $\frac{3}{16}$ po. (Non inclus)
- Suivre l'étape 6.

Fixation des armoires (les unes aux autres)


1 Pièces requises




2 Enlevez les bouchons en plastique des armoires.



3 Alignez les boulons, puis serrez-les légèrement.





4 Mettez les armoires de niveau, puis resserrez tous les boulons.





Réglage des charnières de portes

Il est possible de régler les portes avec un tournevis Phillips :
vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière.

- 18** Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- 19** Pour ajuster l'interstice entre les portes et le cadre, tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Merci d'avoir acheté un produit NewAge!

Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.

Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.

Entretien des armoires en acier inoxydable

Faites régulièrement l'entretien –

Lavez régulièrement les armoires avec de l'eau claire, un détergent doux et un chiffon microfibre. Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez la surface avec le chiffon, en suivant le grain de l'acier inoxydable brossé. On recommande en général de laver l'acier inoxydable chaque fois que vous nettoyez vos fenêtres, ou tous les trois mois. Dans les régions côtières ou près d'une piscine chlorée, il est conseillé de le laver plus souvent, soit toutes les deux semaines. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer d'aucune sorte car ils peuvent abîmer et ternir la surface. Dans les régions côtières, des taches brunes apparaissent parfois sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement. Nous recommandons le nettoyant « Hope's Perfect Stainless » avec un chiffon microfibre. Pour mieux protéger la surface, appliquez une mince couche de revêtement anticorrosion. Nous déconseillons l'emploi d'un tel revêtement dans les endroits réservés à la préparation des aliments.


Facteurs courants de corrosion ou d'altération de couleur de l'acier inoxydable :

1. Nettoyants au chlorure – y compris l'eau de Javel et tout nettoyant contenant du javellisant
2. Acide muriatique (acide chlorhydrique) – couramment utilisé pour nettoyer des carreaux/du béton après l'installation
3. Résidu de savon concentré – les additifs chimiques entraînent une altération de couleur et certains savons séchés ressemblent à de la rouille
4. Eau à forte teneur en fer – elle peut laisser des traces de rouille, surtout si elle dégoutte continuellement.
5. Contact avec des matières ferreuses – y compris la laine d'acier et les résidus/la poussière de fer produits par l'installation ou le nettoyage d'autres objets en acier.
6. Humidité emprisonnée entre la surface et tout objet – tapis de caoutchouc, boîtes métalliques ou cannettes de nettoyants. Laisser sécher complètement les armoires avant de poser un objet dessus.
7. Sels – contiennent du chlorure
8. Chaleur extrême produite par une flamme
9. Ne laissez aucune tache de jus d'agrumes ou de tomate sur les surfaces en acier inoxydable.
10. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de tampon de laine d'acier ni de chiffon abrasif, car ils égratigneront la surface

Faites briller l'acier inoxydable

Si l'acier inoxydable de vos armoires a l'air terne, il existe quelques moyens de lui redonner l'éclat qu'il avait à l'état neuf.

À l'aide d'une éponge mouillée à l'eau claire, frottez doucement dans le sens du grain. Si la tache ne s'enlève pas, il pourra être nécessaire d'employer un nettoyant pour acier inoxydable. Appliquez le nettoyant et frottez doucement. Après le nettoyage, il est important de rincer l'acier inoxydable à l'eau claire et de le polir avec un chiffon doux. Rappelez-vous de toujours frotter dans le sens du grain, JAMAIS dans le sens contraire, ce qui abîmerait la surface et ternirait le fini brillant de l'acier inoxydable. S'il faut absolument utiliser un tampon à récurer, choisissez un tampon en plastique Scotchbrite qui ne contient pas de métal.



CLASSIC OUTDOOR KITCHEN CABINETS SS 36IN GRILL CABINET



WARNING: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble, or install Cabinet to avoid back injury. Do not leave children unattended near the cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury.

For assistance, call 1.877.306.8930; e-mail at info@newageproducts.com.



ATTENTION:

Is your Cabinet damaged?

Need help or spare parts? For fastest service, contact New-Age Products at 1-877-306-8930

or support@newageproducts.com.

Do not return to the retailer.

Limited Warranty:



All products must be installed, operated, and maintained in accordance with the instructions included with the products. If a product is properly installed, operated, and maintained fails to meet the below limited warranty, NewAge Products, Inc ("NewAge") will replace the defective product or parts.

Subject to the limitations and disclaimers set forth below or in other product documentation, NewAge warrants to the initial customer that (1) product finishes will be free from defects for three years following purchase, (2) drawer slides will be free from defects for two years following purchase, and (3) the overall structural integrity of the product (not including finishes or drawer slides) will be free from defects for ten years following purchase.

Customer must pay for shipping costs associated with any replacement product or parts. This limited warranty is limited to product replacement only. In no event will NewAge be liable for special, indirect, or consequential damages.

This limited warranty is available to the initial purchaser only and is not transferable. Proof of purchase and additional information regarding the defect may be required at NewAge's discretion. The warranty is made only to products sold in the continental United States, Canada, and the United Kingdom.

ALL OTHER WARRANTIES DISCLAIMED:

ALL OTHER WARRANTIES ARE DISCLAIMED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FORGOING, NEWAGE EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:


1. Service calls or labor costs.
2. Products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, improper maintenance or cleaning, modification, mishandling or not following care instructions.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Defects results from use in excess of normal residential use.
5. Cosmetic damage that occurs after customer purchasing the product, including scratches, dings, dents, corrosion, or stains in the material that does not affect the structural or functional capability of the product.
6. Loss of product contents.

OTHER NOTES TO CONSUMER:


Discoloration due to the high heat, for example beside a grill, is a trait of stainless steel and is not covered. Surface rust resulting from acid rain or environmental chemicals are not covered. (Please see maintenance information to combat surface rust). NewAge outdoor powder coated finishes are designed to withstand weathering and are UV stable.

The 304 stainless steel material used in the construction of NewAge Outdoor Kitchen Cabinets is highly rust resistant, however, chlorine in the air from swimming pools or the salt from sea air may cause surface rust to appear and even create some pitting corrosion if left on the product. We strongly recommend a suitable maintenance tested product. We suggest cleaning all stainless steel surfaces at least every two weeks to keep your cabinets in prime condition. The chemical reaction from salt is easy to prevent however it is more difficult when left on the surface.

Weight Capacity




36" - BBQ SS
Max 515 lbs.



Unpacking


- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and nylon bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See "Tools Needed" in the list below.

Product Inspection




- Check to see all parts are received as per the order placed.
- Contact NewAge Products at 1-877-306-8930; for any missing parts.
- Inspect the products for any damages before starting the installation.
- Go through the installation instructions carefully before starting the installation.


Tools Needed



1 x Adjustable wrench



1 x 24" Level




1 x Tape Measure




1 x 10mm Open end wrench



1 x 10mm socket




1 x #2 Phillips Bit



1 x #2 Phillips head screw driver



1 x Cordless Power Drill




1 x Flash Light

Parts Supplied



4 X Hex Bolt
(M6 x 60mm)



2 x Handles





4 x Adjustable Levelers

2" Filler

1 1/2" Filler

1" Filler







Grill Bracket x 2




4 X Hex Nuts
(M6)



4 x Handle
Bolts
(M4 x 25mm)



4X Hex Bolts
(M6 x 12mm)




Grill Inside Bracket x 2


Part Description	Qty
Hex Nuts (M6)	4
Hex Bolt (M6 x 60mm)	4
Handle Bolts (M4 x 25mm)	4
Aluminum Handles	2
Grill Bracket	2
Grill Inside Bracket	2
Hex Bolt M6 x 12mm	4
Filler Brackets	6
Adjustable Height Levelers	4

Installing the Handles

Parts Needed




Handle





Handle Bolt
M4 x 25mm

1 Align handle to holes on doors.




2 Screw in two M4 x 25mm bolts.




Adjusting The Levelers

- 1** Rotate Leveler clockwise to lower height. Rotate Leveler counter clockwise to raise height.



- 2** Level the cabinet and adjust levelers on all four corners as required.




Fastening Cabinets

NOTE: All doors and drawers must be removed prior to fastening cabinets together.

Parts Needed




4 x Hex Nuts (M6)




4 x Hex Bolts (M6 x 50mm)



1 Remove plastic caps from cabinets.



2 Align bolts, tighten lightly.




3 Level cabinets and tighten all bolts.




Installing the BBQ


i Parts Needed.




2 Place BBQ so that the rails touch the Brackets. Lift up edges of BBQ and Dab a little silicone on the rails to hold it in place.




4 Turn Wing nut bolt until tank ring clamp engages with bottom tank ring




1 You may or may not need the adapter brackets depending on the model BBQ you choose.



3 Place the propane tank in the ring of the tank tray.




5 Once tank tray is pushed to the back of the cabinet, lock the tank tray by pushing down on the lock button. Push the release button to unlock.




Installing NewAge 36" Grill

Installing Grill on individual Grill cabinet

1 Place grill onto the cabinet




2 Secure grill to cabinet by inserting four M6x45mm flat head screws that line up with insert nuts on the side of the grill fire box. Flat head screws are provided with the Grill.



Installing Grill on Grill cabinet attached to other cabinets

To add an additional cabinet, attach both the cabinets using two M6x60mm bolts through top mounting holes and two M6x50mm through bottom mounting holes.

3 Follow same to install additional cabinet on other side otherwise use two flat head screws to secure grill to cabinet on open end.




Installing Filler Brackets




Parts Needed.

6 X Filler Brackets
select 2 similar
for application




1

You can adjust the size of the spacing by installing the bracket on the outside or inside of the upright




2

Place BBQ so that the rails touch the Brackets




3

Once the BBQ is centered on the Cabinet determine which size will work for you.




4

Each filler piece can be mounted inside or outside of cabinet upright. Use supplied double sided foam tape.



5



Locate double sided foam tape squares in these locations avoiding slot holes.





Adjusting The Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:
Left, right, forwards and backwards.

- 1** To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.



- 2** To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.



Thank you for purchasing a NewAge Product!

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; e-mail at support@newageproducts.com

Care and Maintenance of your Stainless Steel Cabinets

Perform Regular Maintenance

Wash regularly with clean fresh water, mild detergent and a micro fiber cloth.

After washing rinse in clean water and wipe the surface dry with your cloth remembering to go with the grain on brushed stainless steel.

Generally you should wash your stainless steel every three months. Coastal areas or next to a chlorine pool more frequently every 2 weeks.

Do not use abrasive cleaners or a scouring pad of any type as they will cause excessive wear and dull the finish.

Stainless steel finishes in coastal environments may show tea staining if not washed regularly.

We recommend Hopes "Perfect Stainless" as a cleaner with a microfiber cloth.

For better protection use a thin coating of protectant on the surface. We do not recommend using this coating for food prep areas.


List of common conditions that cause corrosion or discoloration of stainless steel and should be avoided:

1. Chloride containing cleansers – this includes bleach and any cleaners containing bleach
2. Muriatic acid (hydrochloric acid) – commonly used to clean up after tile/concrete installation
3. Concentrated soap residue – chemical additives will cause discoloration and some dried soaps actually look like rust
4. Water with high iron content – can leave a rusty residue, especially if allowed to drip continuously
5. Contact with iron materials – including steel wool, iron residue/dust from installation or cleaning of other steel products
6. Trapped moisture between the product and cover – rubber mats, metal cans or cleaner cans- Allow cabinets to completely dry before covering.
7. Salts – contain chlorides
8. Extreme Heat by Flame
9. Do not permit citrus or tomato juice to remain on stainless steel surfaces.
10. No abrasive cleaners, steel wool pads, or abrasive cloths as they will scratch the finish.

OXIDIZATION Removal

If you have oxidation there are a few steps to take to bring your stainless steel cabinets back to "as new" condition.

Apply clean water with a cleaning sponge and rub gently in the direction of the grain. If the mark won't shift, it may be necessary to use a stainless steel cleaner, in which case apply the cleaner and rub gently. After cleaning it is important to rinse the stainless steel with clean fresh water and buff with a soft cloth. Remember to always rub with the grain, NEVER across as you will ruin the finish, and the stainless can lose its shine. If you must use a scourer, use a plastic scrub pad with no metal content.



ARMOIRES DE CUISINE D'EXTÉRIEUR CLASSIQUES
ARMOIRE DE BARBECUE DE 36 PO EN ACIER INOXYDABLE



AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.



ATTENTION:

Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products à 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com. Ne pas retourner au détaillant

GARANTIE LIMITÉE:



Tous les produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux directives qui les accompagnent. Si un produit ayant été correctement installé, utilisé et entretenu ne répond pas aux conditions de la garantie limitée ci-dessous, NewAge Products, Inc. (« NewAge ») remplacera les pièces ou le produit défectueux.

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées ci-dessous ou dans la documentation d'un autre produit, NewAge garantit à l'acheteur initial que (1) les surfaces du produit seront exemptes de défaut pendant trois ans après la date d'achat, (2) les glissières de tiroir seront exemptes de défaut pendant deux ans après la date d'achat, et (3) l'intégrité structurale générale du produit (à l'exception des surfaces et des glissières de tiroir) sera exempte de défaut pendant dix ans après la date d'achat.

Le client devra payer les coûts d'expédition associés au remplacement du produit ou des pièces. La présente garantie limitée vise uniquement le remplacement du produit. NewAge ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de dommages particuliers, indirects ou consécutifs.

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial seulement, et n'est pas transférable. NewAge pourra, à sa discrétion exclusive, exiger la présentation de la preuve d'achat et de renseignements supplémentaires concernant la défectuosité. La garantie vise uniquement les produits vendus sur le territoire continental des États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE

LES AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES. SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE.

NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS LES FRAIS ASSOCIÉS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :


1. Les visites de réparateur ou les frais de main-d'œuvre;
2. Les produits endommagés par accident, mésusage, mauvais traitement, incendie, inondation, installation incorrecte, catastrophe naturelle, négligence, corrosion, entretien ou nettoyage incorrects, modification, manipulation sans précaution ou non-respect des directives d'entretien;
3. Les produits endommagés par une charge supérieure à la capacité de poids maximale énoncée dans les directives qui accompagnent le produit;
4. Les défectuosités résultant d'une utilisation excessive par rapport à l'utilisation résidentielle normale;
5. Les dommages esthétiques survenus après l'achat du produit, y compris les égratignures, les creux, les bosses, la corrosion ou les taches qui ne modifient en rien l'intégrité structurale ou les fonctions du produit;
6. Les pertes de contenu du produit.

AUTRES REMARQUES ADRESSÉES AU CONSOMMATEUR :



L'altération de couleur causée par la chaleur élevée, par exemple près du gril, est une caractéristique de l'acier inoxydable et n'est pas couverte par la garantie. La rouille superficielle résultant des pluies acides ou de la présence de substances chimiques dans l'environnement n'est pas couverte. (Se reporter aux renseignements concernant l'entretien pour éviter la rouille superficielle.) Les surfaces extérieures dotées d'un revêtement en poudre de NewAge sont conçues pour résister aux intempéries et être stables aux UV.

Le matériau d'acier inoxydable 304 qui est utilisé dans la fabrication des armoires de cuisine extérieure NewAge est très résistant à la rouille, mais le chlore de piscine qui est présent dans l'air ou le sel présent dans l'air marin peut faire rouiller la surface; si cette rouille reste assez longtemps sur le produit, elle peut même causer de la corrosion par piqûres. Nous recommandons vivement l'emploi d'un produit d'entretien approprié à cet usage. Nous suggérons de nettoyer toutes les surfaces en acier inoxydable au moins toutes les deux semaines pour garder vos armoires en excellent état. La réaction chimique causée par le sel est facile à prévenir, mais elle sera plus difficile à éliminer si elle reste sur la surface pendant un certain temps.

Poids maximum




36" - BBQ SS
Max 515 lbs.



Déballage


- Commencer par placer l'emballage sur une surface plane doté d'un revêtement;
- Retirer tout le carton, les matériaux d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparents;
- Mettre au rebut/recycler tous les matériaux d'emballage;
- Vérifier l'ensemble du contenu de la boîte et réunir les outils nécessaires. Consultez la section « Outils requis » dans la liste ci-dessous.

Inspection du produit




- Assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces conformément à la commande que vous avez passée.
- S'il manque des pièces, contactez NewAge Products au 1 877 306-8930.
- Avant de commencer l'installation, inspectez les produits pour y déceler tout dommage.
- Lisez attentivement les instructions d'installation avant de commencer l'installation.


Outils requis



1 x clé à molette



1 x niveau de 24 po




1 x ruban à mesurer




1 x clé à fourche de 10mm



1 x douille de 10mm




1 x #2 Phillips Bit



1 x #2 Phillips head screw driver




1 x perceuse-tournevis sans fi



1 x lampe de poche


Pièces fournies




Description de la pièce	Qté
Écrous hexagonaux (M6)	4
Boulons à tête hexagonale (M6 x 60mm)	4
Boulons de poignée (M4 x 25mm)	4
poignées en aluminium plaqué	2
Grille Support	2
Support Intérieur du Gril	2
Boulons à tête hexagonale M6 x 12mm	4
Panneau	6
Niveau Ajuster	4

Installation des poignées

i Pièces requises.




Poignée





boulon de la
poignée M4
x 25mm

1 Aligner la poignée sur les trous de la porte ou du tiroir.




2 Serrer la vis.




Nivellement de l'armoire

- 1 Tournez dans le sens horaire pour soulever le niveleur. Tournez dans le sens horaire pour hauteur du niveleur.



- 2 Nivelez l'armoire et ajustez les niveleurs aux quatre coins au besoin.




Fixation des armoires

Remarque: Toutes les portes et les tiroirs doivent être enlevés avant des armoires de fixation ensemble.

Pièces requises




4 X écrou hexagonal
(M6)




4 X boulon hex
(M6 x 50mm)



1 Enlevez les bouchons en plastique



2 Alignez les boulons, puis serrez-les légèrement.




3 Mettez les armoires de niveau, puis resserrez tous les boulons.




Installation du Barbecue


Pièces requises




2 Placez BBQ de sorte que les rails touchent les supports. Soulever les bords de BBQ et Tamponnez un peu de silicone sur les rails pour le maintenir en place




4 Tournez le boulon de l'écrou à oreilles jusqu'à ce que le collier de serrage s'enclenche avec l'anneau du bonbonne.




1 Vous pouvez ou pas besoin de la supports adaptateurs en fonction sur le modèle que vous choisissez BBQ



3 Placez le bonbonne dans l'anneau du tiroir pour le bonbonne.



5 Une fois le plateau de bonbonne est enfoncé à l'arrière de l'armoire, verrouillez le plateau du bonbonne en appuyant sur le bouton de verrouillage. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour le déverrouiller.





Installation du Barbecue 36 po de NewAge

Installation du barbecue sur une armoire de barbecue individuelle

Fixez le barbecue à l'armoire en insérant quatre vis à tête plate

1 Placez le barbecue dans l'armoire.


2 M6x45 mm dans les trous de montage qui s'alignent avec les écrous insérés sur le côté de la boîte à feu du barbecue. Des vis à tête plate sont fournies avec le barbecue.



Installation du barbecue sur une armoire de barbecue attachée à d'autres armoires

Pour ajouter une armoire supplémentaire, fixez les deux armoires à l'aide de deux

3 boulons M6x60 mm dans les trous de montage supérieurs et de deux boulons M6x50 mm dans les trous de montage inférieurs. Suivez la même chose si l'installation d'armoires supplémentaires de l'autre côté, sinon utiliser deux vis à tête plate pour fixer le gril à l'armoire sur l'extrémité ouverte.



Boulons
M6x60mm

Boulons
M6x50mm

Vis à tête
plate
M6x60mm


Installation des supports de remplissage



Pieces requises


6 X supports de remplissage. Sélection deux pièces identiques

2" Filler 1 1/2" Filler 1" Filler




1

Vous pouvez ajuster la taille de l'espace en installant les supports à l'extérieur ou à l'intérieur




2

Placez le barbecue afin que les rails touchent les supports de remplissage




3

Une fois que le BBQ est centré sur le cabinet, déterminez la taille qui convient votre installation




4

Chaque pièce de remplissage peut être installée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire.



5



Utilisez le ruban double-face fourni pour coller les pièces.





Réglage des charnières de portes

Il est possible de régler les portes avec un tournevis Phillips :
vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière.

- 1** Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- 2** Pour ajuster l'interstice entre les portes et le cadre, tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Merci d'avoir acheté un produit NewAge!

Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.

Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.

Entretien des armoires en acier inoxydable

Faites régulièrement l'entretien –

Lavez régulièrement les armoires avec de l'eau claire, un détergent doux et un chiffon microfibre. Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez la surface avec le chiffon, en suivant le grain de l'acier inoxydable brossé. On recommande en général de laver l'acier inoxydable chaque fois que vous nettoyez vos fenêtres, ou tous les trois mois. Dans les régions côtières ou près d'une piscine chlorée, il est conseillé de le laver plus souvent, soit toutes les deux semaines. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer d'aucune sorte car ils peuvent abîmer et ternir la surface. Dans les régions côtières, des taches brunes apparaissent parfois sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement. Nous recommandons le nettoyant « Hope's Perfect Stainless » avec un chiffon microfibre. Pour mieux protéger la surface, appliquez une mince couche de revêtement anticorrosion. Nous déconseillons l'emploi d'un tel revêtement dans les endroits réservés à la préparation des aliments.


Facteurs courants de corrosion ou d'altération de couleur de l'acier inoxydable :

1. Nettoyants au chlorure – y compris l'eau de Javel et tout nettoyant contenant du javellisant
2. Acide muriatique (acide chlorhydrique) – couramment utilisé pour nettoyer des carreaux/du béton après l'installation
3. Résidu de savon concentré – les additifs chimiques entraînent une altération de couleur et certains savons séchés ressemblent à de la rouille
4. Eau à forte teneur en fer – elle peut laisser des traces de rouille, surtout si elle dégoutte continuellement.
5. Contact avec des matières ferreuses – y compris la laine d'acier et les résidus/la poussière de fer produits par l'installation ou le nettoyage d'autres objets en acier.
6. Humidité emprisonnée entre la surface et tout objet – tapis de caoutchouc, boîtes métalliques ou cannettes de nettoyants. Laisser sécher complètement les armoires avant de poser un objet dessus.
7. Sels – contiennent du chlorure
8. Chaleur extrême produite par une flamme
9. Ne laissez aucune tache de jus d'agrumes ou de tomate sur les surfaces en acier inoxydable.
10. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de tampon de laine d'acier ni de chiffon abrasif, car ils égratigneront la surface

Faites briller l'acier inoxydable

Si l'acier inoxydable de vos armoires a l'air terne, il existe quelques moyens de lui redonner l'éclat qu'il avait à l'état neuf.

À l'aide d'une éponge mouillée à l'eau claire, frottez doucement dans le sens du grain. Si la tache ne s'enlève pas, il pourra être nécessaire d'employer un nettoyant pour acier inoxydable. Appliquez le nettoyant et frottez doucement. Après le nettoyage, il est important de rincer l'acier inoxydable à l'eau claire et de le polir avec un chiffon doux. Rappelez-vous de toujours frotter dans le sens du grain, JAMAIS dans le sens contraire, ce qui abîmerait la surface et ternirait le fini brillant de l'acier inoxydable. S'il faut absolument utiliser un tampon à récurer, choisissez un tampon en plastique Scotchbrite qui ne contient pas de métal.



OUTDOOR KITCHEN SS 36" GAS GRILL CABINET



WARNING: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble, or install Cabinet to avoid back injury. Do not leave children unattended near the cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury.

For assistance, call 1.877.306.8930; e-mail at info@newageproducts.com.



ATTENTION:

Is your Cabinet damaged?
Need help or spare parts? For fastest service, contact New-Age Products at 1-877-306-8930
or support@newageproducts.com.
Do not return to the retailer.

Limited Warranty:



All products must be installed, operated, and maintained in accordance with the instructions included with the products. If a product is properly installed, operated, and maintained fails to meet the below limited warranty, NewAge Products, Inc ("NewAge") will replace the defective product or parts.

Subject to the limitations and disclaimers set forth below or in other product documentation, NewAge warrants to the initial customer that (1) product finishes will be free from defects for three years following purchase, (2) drawer slides will be free from defects for two years following purchase, and (3) the overall structural integrity of the product (not including finishes or drawer slides) will be free from defects for ten years following purchase.

Customer must pay for shipping costs associated with any replacement product or parts. This limited warranty is limited to product replacement only. In no event will NewAge be liable for special, indirect, or consequential damages.

This limited warranty is available to the initial purchaser only and is not transferable. Proof of purchase and additional information regarding the defect may be required at NewAge's discretion. The warranty is made only to products sold in the continental United States, Canada, and the United Kingdom.

ALL OTHER WARRANTIES DISCLAIMED:

ALL OTHER WARRANTIES ARE DISCLAIMED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FORGOING, NEWAGE EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:


1. Service calls or labor costs.
2. Products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, improper maintenance or cleaning, modification, mishandling or not following care instructions.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Defects results from use in excess of normal residential use.
5. Cosmetic damage that occurs after customer purchasing the product, including scratches, dings, dents, corrosion, or stains in the material that does not affect the structural or functional capability of the product.
6. Loss of product contents.

OTHER NOTES TO CONSUMER:


Discoloration due to the high heat, for example beside a grill, is a trait of stainless steel and is not covered. Surface rust resulting from acid rain or environmental chemicals are not covered. (Please see maintenance information to combat surface rust). NewAge outdoor powder coated finishes are designed to withstand weathering and are UV stable.

The 304 stainless steel material used in the construction of NewAge Outdoor Kitchen Cabinets is highly rust resistant, however, chlorine in the air from swimming pools or the salt from sea air may cause surface rust to appear and even create some pitting corrosion if left on the product. We strongly recommend a suitable maintenance tested product. We suggest cleaning all stainless steel surfaces at least every two weeks to keep your cabinets in prime condition. The chemical reaction from salt is easy to prevent however it is more difficult when left on the surface.

Weight Capacity




36" - BBQ SS
Max 515 lbs.



Unpacking


- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and nylon bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See "Tools Needed" in the list below.

Product Inspection




- Check to see all parts are received as per the order placed.
- Contact NewAge Products at 1-877-306-8930; for any missing parts.
- Inspect the products for any damages before starting the installation.
- Go through the installation instructions carefully before starting the installation.


Tools Needed



1 x Adjustable wrench



1 x 24" Level




1 x Tape Measure




1 x 10mm Open end wrench



1 x 10mm socket




1 x #2 Phillips Bit



1 x #2 Phillips head screw driver




1 x Cordless Power Drill



1 x Flash Light


Parts Supplied




Part Description	Qty
Hex Nuts (M6)	4
Hex Bolt (M6 x 60mm)	4
Handle Bolts (M4 x 25mm)	4
Aluminum Handles	2
Grill Bracket	2
Grill Inside Bracket	2
Hex Bolt M6 x 12mm	4
Filler Brackets	6
Adjustable Height Levelers	4

Installing the Handles

Parts Needed




Handle





Handle Bolt
M4 x 25mm

1 Align handle to holes on doors.




2 Screw in two M4 x 25mm bolts.




Adjusting The Levelers

- 1** Rotate Leveler clockwise to lower height. Rotate Leveler counter clockwise to raise height.



- 2** Level the cabinet and adjust levelers on all four corners as required.




Fastening Cabinets

NOTE: All doors and drawers must be removed prior to fastening cabinets together.

Parts Needed




4 x Hex Nuts (M6)




4 x Hex Bolts (M6 x 50mm)



1 Remove plastic caps from cabinets.



2 Align bolts, tighten lightly.




3 Level cabinets and tighten all bolts.




Installing the BBQ


i Parts Needed.




2 Place BBQ so that the rails touch the Brackets. Lift up edges of BBQ and Dab a little silicone on the rails to hold it in place.




4 Turn Wing nut bolt until tank ring clamp engages with bottom tank ring




1 You may or may not need the adapter brackets depending on the model BBQ you choose.



3 Place the propane tank in the ring of the tank tray.




5 Once tank tray is pushed to the back of the cabinet, lock the tank tray by pushing down on the lock button. Push the release button to unlock.




Installing NewAge 36" Grill

Installing Grill on individual Grill cabinet

1 Place grill onto the cabinet




2 Secure grill to cabinet by inserting four M6x45mm flat head screws that line up with insert nuts on the side of the grill fire box. Flat head screws are provided with the Grill.



Installing Grill on Grill cabinet attached to other cabinets

To add an additional cabinet, attach both the cabinets using two M6x60mm bolts through top mounting holes and two M6x50mm through bottom mounting holes.

3 Follow same to install additional cabinet on other side otherwise use two flat head screws to secure grill to cabinet on open end.




Installing Filler Brackets




Parts Needed.

6 X Filler Brackets
select 2 similar
for application




1

You can adjust the size of the spacing by installing the bracket on the outside or inside of the upright




2

Place BBQ so that the rails touch the Brackets




3

Once the BBQ is centered on the Cabinet determine which size will work for you.




4

Each filler piece can be mounted inside or outside of cabinet upright. Use supplied double sided foam tape.



5



Locate double sided foam tape squares in these locations avoiding slot holes.





Adjusting The Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:
Left, right, forwards and backwards.

- 1** To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.



- 2** To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.



Thank you for purchasing a NewAge Product!

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; e-mail at support@newageproducts.com

Care and Maintenance of your Stainless Steel Cabinets

Perform Regular Maintenance

Wash regularly with clean fresh water, mild detergent and a micro fiber cloth.

After washing rinse in clean water and wipe the surface dry with your cloth remembering to go with the grain on brushed stainless steel.

Generally you should wash your stainless steel every three months. Coastal areas or next to a chlorine pool more frequently every 2 weeks.

Do not use abrasive cleaners or a scouring pad of any type as they will cause excessive wear and dull the finish.

Stainless steel finishes in coastal environments may show tea staining if not washed regularly.

We recommend Hopes "Perfect Stainless" as a cleaner with a microfiber cloth.

For better protection use a thin coating of protectant on the surface. We do not recommend using this coating for food prep areas.


List of common conditions that cause corrosion or discoloration of stainless steel and should be avoided:

1. Chloride containing cleansers – this includes bleach and any cleaners containing bleach
2. Muriatic acid (hydrochloric acid) – commonly used to clean up after tile/concrete installation
3. Concentrated soap residue – chemical additives will cause discoloration and some dried soaps actually look like rust
4. Water with high iron content – can leave a rusty residue, especially if allowed to drip continuously
5. Contact with iron materials – including steel wool, iron residue/dust from installation or cleaning of other steel products
6. Trapped moisture between the product and cover – rubber mats, metal cans or cleaner cans- Allow cabinets to completely dry before covering.
7. Salts – contain chlorides
8. Extreme Heat by Flame
9. Do not permit citrus or tomato juice to remain on stainless steel surfaces.
10. No abrasive cleaners, steel wool pads, or abrasive cloths as they will scratch the finish.

OXIDIZATION Removal

If you have oxidation there are a few steps to take to bring your stainless steel cabinets back to "as new" condition.

Apply clean water with a cleaning sponge and rub gently in the direction of the grain. If the mark won't shift, it may be necessary to use a stainless steel cleaner, in which case apply the cleaner and rub gently. After cleaning it is important to rinse the stainless steel with clean fresh water and buff with a soft cloth. Remember to always rub with the grain, NEVER across as you will ruin the finish, and the stainless can lose its shine. If you must use a scourer, use a plastic scrub pad with no metal content.



CUISINE EXTÉRIEURE EN ACIER INOXYDABLE 36" ARMOIRE DE GRIL À GAZ



AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.



ATTENTION:

Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products à 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com. Ne pas retourner au détaillant

GARANTIE LIMITÉE:



Tous les produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux directives qui les accompagnent. Si un produit ayant été correctement installé, utilisé et entretenu ne répond pas aux conditions de la garantie limitée ci-dessous, NewAge Products, Inc. (« NewAge ») remplacera les pièces ou le produit défectueux.

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées ci-dessous ou dans la documentation d'un autre produit, NewAge garantit à l'acheteur initial que (1) les surfaces du produit seront exemptes de défaut pendant trois ans après la date d'achat, (2) les glissières de tiroir seront exemptes de défaut pendant deux ans après la date d'achat, et (3) l'intégrité structurale générale du produit (à l'exception des surfaces et des glissières de tiroir) sera exempte de défaut pendant dix ans après la date d'achat.

Le client devra payer les coûts d'expédition associés au remplacement du produit ou des pièces. La présente garantie limitée vise uniquement le remplacement du produit. NewAge ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de dommages particuliers, indirects ou consécutifs.

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial seulement, et n'est pas transférable. NewAge pourra, à sa discrétion exclusive, exiger la présentation de la preuve d'achat et de renseignements supplémentaires concernant la défectuosité. La garantie vise uniquement les produits vendus sur le territoire continental des États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE

LES AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES. SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE.

NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS LES FRAIS ASSOCIÉS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :


1. Les visites de réparateur ou les frais de main-d'œuvre;
2. Les produits endommagés par accident, mésusage, mauvais traitement, incendie, inondation, installation incorrecte, catastrophe naturelle, négligence, corrosion, entretien ou nettoyage incorrects, modification, manipulation sans précaution ou non-respect des directives d'entretien;
3. Les produits endommagés par une charge supérieure à la capacité de poids maximale énoncée dans les directives qui accompagnent le produit;
4. Les défectuosités résultant d'une utilisation excessive par rapport à l'utilisation résidentielle normale;
5. Les dommages esthétiques survenus après l'achat du produit, y compris les égratignures, les creux, les bosses, la corrosion ou les taches qui ne modifient en rien l'intégrité structurale ou les fonctions du produit;
6. Les pertes de contenu du produit.

AUTRES REMARQUES ADRESSÉES AU CONSOMMATEUR :




L'altération de couleur causée par la chaleur élevée, par exemple près du gril, est une caractéristique de l'acier inoxydable et n'est pas couverte par la garantie. La rouille superficielle résultant des pluies acides ou de la présence de substances chimiques dans l'environnement n'est pas couverte. (Se reporter aux renseignements concernant l'entretien pour éviter la rouille superficielle.) Les surfaces extérieures dotées d'un revêtement en poudre de NewAge sont conçues pour résister aux intempéries et être stables aux UV.

Le matériau d'acier inoxydable 304 qui est utilisé dans la fabrication des armoires de cuisine extérieure NewAge est très résistant à la rouille, mais le chlore de piscine qui est présent dans l'air ou le sel présent dans l'air marin peut faire rouiller la surface; si cette rouille reste assez longtemps sur le produit, elle peut même causer de la corrosion par piqûres. Nous recommandons vivement l'emploi d'un produit d'entretien approprié à cet usage. Nous suggérons de nettoyer toutes les surfaces en acier inoxydable au moins toutes les deux semaines pour garder vos armoires en excellent état. La réaction chimique causée par le sel est facile à prévenir, mais elle sera plus difficile à éliminer si elle reste sur la surface pendant un certain temps.

Poids maximum




36" - BBQ SS
Max 515 lbs.



Déballage


- Commencer par placer l'emballage sur une surface plane doté d'un revêtement;
- Retirer tout le carton, les matériaux d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparents;
- Mettre au rebut/recycler tous les matériaux d'emballage;
- Vérifier l'ensemble du contenu de la boîte et réunir les outils nécessaires. Consultez la section « Outils requis » dans la liste ci-dessous.

Inspection du produit




- Assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces conformément à la commande que vous avez passée.
- S'il manque des pièces, contactez NewAge Products au 1 877 306-8930.
- Avant de commencer l'installation, inspectez les produits pour y déceler tout dommage.
- Lisez attentivement les instructions d'installation avant de commencer l'installation.


Outils requis



1 x clé à molette



1 x niveau de 24 po




1 x ruban à mesurer




1 x clé à fourche de 10mm



1 x douille de 10mm




1 x #2 Phillips Bit



1 x #2 Phillips head screw driver




1 x perceuse-tournevis sans fi



1 x lampe de poche


Pièces fournies




Description de la pièce	Qté
Écrous hexagonaux (M6)	4
Boulons à tête hexagonale (M6 x 60mm)	4
Boulons de poignée (M4 x 25mm)	4
poignées en aluminium plaqué	2
Grille Support	2
Support Intérieur du Gril	2
Boulons à tête hexagonale M6 x 12mm	4
Panneau	6
Niveau Ajuster	4

Installation des poignées

i Pièces requises.




Poignée





boulon de la
poignée M4
x 25mm

1 Aligner la poignée sur les trous de la porte ou du tiroir.




2 Serrer la vis.




Nivellement de l'armoire

- 1 Tournez dans le sens horaire pour soulever le niveleur. Tournez dans le sens horaire pour hauteur du niveleur.



- 2 Nivelez l'armoire et ajustez les niveleurs aux quatre coins au besoin.




Fixation des armoires

Remarque: Toutes les portes et les tiroirs doivent être enlevés avant des armoires de fixation ensemble.

Pièces requises




4 X écrou hexagonal
(M6)




4 X boulon hex
(M6 x 50mm)



1 Enlevez les bouchons en plastique



2 Alignez les boulons, puis serrez-les légèrement.




3 Mettez les armoires de niveau, puis resserrez tous les boulons.




Installation du Barbecue


Pièces requises




2 Placez BBQ de sorte que les rails touchent les supports. Soulever les bords de BBQ et Tamponnez un peu de silicone sur les rails pour le maintenir en place




4 Tournez le boulon de l'écrou à oreilles jusqu'à ce que le collier de serrage s'enclenche avec l'anneau du bonbonne.




1 Vous pouvez ou pas besoin de la supports adaptateurs en fonction sur le modèle que vous choisissez BBQ



3 Placez le bonbonne dans l'anneau du tiroir pour le bonbonne.



5 Une fois le plateau de bonbonne est enfoncé à l'arrière de l'armoire, verrouillez le plateau du bonbonne en appuyant sur le bouton de verrouillage. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour le déverrouiller.





Installation du Barbecue 36 po de NewAge

Installation du barbecue sur une armoire de barbecue individuelle

Fixez le barbecue à l'armoire en insérant quatre vis à tête plate

1 Placez le barbecue dans l'armoire.


2 M6x45 mm dans les trous de montage qui s'alignent avec les écrous insérés sur le côté de la boîte à feu du barbecue. Des vis à tête plate sont fournies avec le barbecue.



Installation du barbecue sur une armoire de barbecue attachée à d'autres armoires

Pour ajouter une armoire supplémentaire, fixez les deux armoires à l'aide de deux

3 boulons M6x60 mm dans les trous de montage supérieurs et de deux boulons M6x50 mm dans les trous de montage inférieurs. Suivez la même chose si l'installation d'armoires supplémentaires de l'autre côté, sinon utiliser deux vis à tête plate pour fixer le gril à l'armoire sur l'extrémité ouverte.




Installation des supports de remplissage



Pieces requises


6 X supports de remplissage. Sélection deux pièces identiques

2" Filler 1 1/2" Filler 1" Filler




1

Vous pouvez ajuster la taille de l'espace en installant les supports à l'extérieur ou à l'intérieur




2

Placez le barbecue afin que les rails touchent les supports de remplissage




3

Une fois que le BBQ est centré sur le cabinet, déterminez la taille qui convient votre installation




4

Chaque pièce de remplissage peut être installée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire.



5



Utilisez le ruban double-face fourni pour coller les pièces.





Réglage des charnières de portes

Il est possible de régler les portes avec un tournevis Phillips :
vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière.

- 1** Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- 2** Pour ajuster l'interstice entre les portes et le cadre, tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Merci d'avoir acheté un produit NewAge!

Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.

Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.

Entretien des armoires en acier inoxydable

Faites régulièrement l'entretien –

Lavez régulièrement les armoires avec de l'eau claire, un détergent doux et un chiffon microfibre. Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez la surface avec le chiffon, en suivant le grain de l'acier inoxydable brossé. On recommande en général de laver l'acier inoxydable chaque fois que vous nettoyez vos fenêtres, ou tous les trois mois. Dans les régions côtières ou près d'une piscine chlorée, il est conseillé de le laver plus souvent, soit toutes les deux semaines. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer d'aucune sorte car ils peuvent abîmer et ternir la surface. Dans les régions côtières, des taches brunes apparaissent parfois sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement. Nous recommandons le nettoyant « Hope's Perfect Stainless » avec un chiffon microfibre. Pour mieux protéger la surface, appliquez une mince couche de revêtement anticorrosion. Nous déconseillons l'emploi d'un tel revêtement dans les endroits réservés à la préparation des aliments.

Facteurs courants de corrosion ou d'altération de couleur de l'acier inoxydable :

1. Nettoyants au chlorure – y compris l'eau de Javel et tout nettoyant contenant du javellisant
2. Acide muriatique (acide chlorhydrique) – couramment utilisé pour nettoyer des carreaux/du béton après l'installation
3. Résidu de savon concentré – les additifs chimiques entraînent une altération de couleur et certains savons séchés ressemblent à de la rouille
4. Eau à forte teneur en fer – elle peut laisser des traces de rouille, surtout si elle dégoutte continuellement.
5. Contact avec des matières ferreuses – y compris la laine d'acier et les résidus/la poussière de fer produits par l'installation ou le nettoyage d'autres objets en acier.
6. Humidité emprisonnée entre la surface et tout objet – tapis de caoutchouc, boîtes métalliques ou cannettes de nettoyants. Laisser sécher complètement les armoires avant de poser un objet dessus.
7. Sels – contiennent du chlorure
8. Chaleur extrême produite par une flamme
9. Ne laissez aucune tache de jus d'agrumes ou de tomate sur les surfaces en acier inoxydable.
10. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de tampon de laine d'acier ni de chiffon abrasif, car ils égratigneront la surface

Faites briller l'acier inoxydable

Si l'acier inoxydable de vos armoires a l'air terne, il existe quelques moyens de lui redonner l'éclat qu'il avait à l'état neuf.

À l'aide d'une éponge mouillée à l'eau claire, frottez doucement dans le sens du grain. Si la tache ne s'enlève pas, il pourra être nécessaire d'employer un nettoyant pour acier inoxydable. Appliquez le nettoyant et frottez doucement. Après le nettoyage, il est important de rincer l'acier inoxydable à l'eau claire et de le polir avec un chiffon doux. Rappelez-vous de toujours frotter dans le sens du grain, JAMAIS dans le sens contraire, ce qui abîmerait la surface et ternirait le fini brillant de l'acier inoxydable. S'il faut absolument utiliser un tampon à récurer, choisissez un tampon en plastique Scotchbrite qui ne contient pas de métal.