


**Parts List DXH125FAV**

REF. #	ITEM#	DESCRIPTION	REF. #	ITEM#	DESCRIPTION
1	40896	Guard, rear, assy	17	N/A	base, metal, bottom, panel
2	40957	Panel, guard, rear	18	40879	Knob, variable, valve
3	21652	Motor, assy	19	N/A	Insert, plastic, controls
4	26086	fan,blade	20	40899	Orifice
5	40909	Holder, flame	21	40900	Holder, orifice, assy
6	40801	Handle, DEWALT	22	40898	Burner, mesh, assy
7	40904	Electrode, ignition, DW, mesh	23	26655	Thermocouple
8	40913	High limit control, assy	24	26134	Comperssion block, relay
9	40892	Shield, radiation, assy	25	26656	Thermocouple, connector
10	40890	Barrel, upper, assy	26	N/A	Brkt, plastic, insert
11	40891	Barrel, lower, assy	27	40902	Valve, variable, assy
12	40914	High limit control, assy	28	40884	Valve, gas, main
13	40901	Tubing, gas, burner, assy	29	40905	Fitting, gas, inlet
14	23045	bracket ignition/relay	*	40923	Hose and reg.
15	23276	board, spark ignition	*	21036	power cord
16	N/A	Base, metal, assy	*	26223	strain relief bushing
					*Not shown

**DXH125FAV**


**English**



**Liste des pièces DXH125FAV**

RÉF.....	ARTICLE.....	DESCRIPTION	RÉF.....	ARTICLE.....	DESCRIPTION
1	40896	Garde, arrière, assemblage	17	N/A	Base, métal, bas, panneau
2	40957	Panneau, garde, arrière	18	40879	Poignée, variable, valve
3	21652	Moteur, assemblage	19	N/A	Encart, plastique, contrôles
4	26086	Ventilateur, pâle	20	40899	Orifice
5	40909	Support, flamme	21	40900	Support, orifice, assemblage
6	40801	Poignée, DEWALT	22	40898	Brûleur, mailles, assemblage
7	40904	Électrode, allumage, DW, mailles	23	26655	Thermocouple
8	40913	Contrôle de limite supérieure, assemblage, 2	24	26134	Bloc Comperssion, le relais
9	40892	Écran, radiation, assemblage	25	26656	Thermocouple, connecteur
10	40890	Baril, supérieur, assemblage	26	N/A	Support, plastique, encart
11	40891	Baril, inférieur, assemblage	27	40902	Valve, variable, assemblage
12	40914	Contrôle de limite supérieure, assemblage, 1	28	40884	Valve, gaz, principal
13	40901	Tuyauterie, gaz, brûleur, assemblage	29	40905	Raccord, gaz, entrée
14	23045	Allumeur/relais de support	*	40923	Tuyau et le régulateur
15	23276	Panneau, allumage commandé	*	21036	Cordon d'alimentation
16	N/A	Base, métal, assemblage	*	26223	Passe-fil
					*non illustré

DXH125FAV



**Français**

## Lista de partes DXH125FAV

REF.....	ARTÍCULO.....	DESCRIPCIÓN	REF.ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	
1	40896	Cubierta posterior	17	N/A	Base, metal, panel inferior
2	40957	Panel posterior	18	40879	Perilla, variable, válvula
3	21652	Motor	19	N/A	Inserto, plástico, controles
4	26086	Paleta del ventilador	20	40899	Orificio
5	40909	SopORTE, llama	21	40900	SopORTE, orificio
6	40801	Manija, DEWALT	22	40898	Quemador, trama
7	40904	Electrodo, ignición, DW, trama	23	26655	Termocupla
8	40913	Control de límite superior	24	26134	Bloque Comperssion, relé
9	40892	Pantalla, radiación	25	26656	Termopar, conector
10	40890	Barril, parte superior	26	N/A	SopORTE, plástico, inserto
11	40891	Barril, parte inferior	27	40902	Válvula, variable
12	40914	Control de límite superior	28	40884	Válvula, gas, principal
13	40901	Tubo, gas, quemador	29	40905	Adaptador, gas, entrada
14	23045	SopORTE de ignición/relé	*	40923	Manguera y regulador
15	23276	Placa, chispa de ignición	*	21036	Cable de alimentación
16	N/A	Base, metal	*	26223	Casquillo de alivio de la tensión

\*No se muestra

DXH125FAV

Español

