

USE & CARE / USO Y CUIDADO

MOP / TRAPEADOR



Flexible Head Cleans floors and baseboards in one motion.

Cabeza Flexible Limpia pisos y zócalos en una mocion.



360° Swivel Head Moves around corners and under furniture.

Cabeza Giradora Se mueve alrededor de esquinas y bajo muebles.



To wash*

Machine or hand wash in warm water and lay flat to dry.

**Do not use fabric softeners or bleach.*

Para lavar*

Elimine el polvo sacudiendo cuidadosamente al aire libre o lave en agua tibia y extienda en el suelo para secar.

**No usar suavizante o bleach.*



To remove

Gently bend frame down to slide off the mop head.

Para quitar

Cuidadosamente doble el marco hacia abajo para deslizarse de la cabeza del trapeador.