





EN

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

Country	 Phone	 Email
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

Specifications

***Caution: Bouncing or dropping onto ramps increases the load and may reduce rated capacity substantially. Ramps are load rated collectively and not individually.**

Save this manual

You will need the manual for the safety warnings and precautions, assembly instructions, operating and maintenance procedures. Keep the manual in a safe and dry place for future reference.

Safety Warnings and Precautions

WARNING: When using this product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury and damage to equipment.

WARNING: All persons not involved in the loading process must stand clear of the ramps.

Read all Instructions before using the product!

1. **Avoid working alone.** If an accident happens, an assistant can bring you help
2. **Keep work area clean.** Cluttered areas invite injuries.
3. **Observe work area conditions.** Keep work area well lighted.
4. **Keep children away.** Children must never be allowed in the work area. Do not let them handle machines, tools, or extension cords.
5. **Store idle equipment.** When not in use, tools must be stored in a dry location to inhibit rust. Always lock up tools and keep out of reach of children.
6. **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times
7. **Wear gloves when handling the ramps.**

Warning: The warnings, cautions, and instructions discussed in the instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

Maintenance

1. Prior to each use, clean dirt, oil, or any debris of ramps.
2. Periodically check the ramps for stress fractures and breakage.
3. Tighten nuts and bolts before each use.

Operation.

Warning! Never exceed the 600Lb per set ramp maximum. Load slowly. Do not drop load onto ramp: This may reduce load capacity and possibly lead to personal injury and /or property damage.

Reminder: All loading and unloading must be done on a flat, level, dry surface.

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

Country	 Phone	 Email
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Spécifications

Mise en garde : rebondir sur les rampes augmente la charge et pourrait réduire leur capacité nette. La charge nominale des rampes est assignée collectivement et non individuellement.

Gardez ce manuel

Vous aurez besoin de ce manuel pour les avertissements de sécurité et précautions, les instructions d'assemblage et les procédures de maintenance. Conservez ce manuel dans un lieu sûr et sec pour future référence.

Avvertissements de sécurité et précautions

Attention: Lors de l'utilisation de ce produit, les précautions de sécurité basiques devraient être suivies pour réduire le risque de blessure et de dégâts matériels.

Attention: Les personnes non impliqués à la procédure de chargement doivent se tenir loin des rampes.

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit!

1. Evitez de travailler seul. En cas d'accident, un assistant pourrait vous aider.
2. Gardez la zone de travail propre. Les zones encombrées présentent des risques de blessure
3. Observez les conditions de la zone de travail. Gardez la zone de travail allumée.
4. Tenir les enfants à l'écart. Les enfants ne doivent pas être autorisés dans la zone de travail. Ne les laissez pas manipuler les outils, les cordes extensions.
5. Ranger l'équipement. Entre chaque utilisation, les outils doivent être stockés dans un lieu sec pour empêcher la formation de rouille. Veuillez toujours ranger les outils et tenir hors de portée des enfants.
6. Ne vous penchez pas trop en avant. Gardez les deux pieds au sol et tenez-vous toujours en équilibre.
7. Portez des gants lorsque vous manipulez les rampes.
8. Restez vigilant. Restez concentrés, utiliser votre sens commun. A ne pas utiliser lorsque vous êtes fatigués.
9. Vérifiez les pièces abîmées. Avant d'utiliser les outils, toute pièce paraissant endommagée doit être contrôlée avec soin afin de s'assurer qu'elle remplisse sa fonction.
10. Pièces de remplacement et accessoires. Utilisez uniquement des pièces identiques à celles d'origine pour les réparations. L'utilisation d'autres pièces annulera la garantie. N'utilisez que des accessoires destinés à être utilisés avec cet outil.
11. Ne pas utiliser ces outils sous l'influence d'alcool ou drogues. Lisez les étiquettes d'avertissement sur les prescriptions afin de déterminer si votre jugement ou vos réflexes sont déficients. En cas de doute, ne manipulez pas les outils.
12. Entretien. Pour votre sécurité, l'entretien devrait être effectué régulièrement par un technicien qualifié.
13. Contact au sol. Utiliser les rampes sur une surface solide, plate et sèche. Assurez-vous que la bride pointe vers le bas et que la languette soit en contact avec le sol ou les escaliers
14. Rampes propres. Avant chaque utilisation, nettoyez la saleté, l'huile et tout autres déchets des rampes.

15. Points de pincement. Tenez vos mains éloignées des points de pincement.

16. Charge. Charge entre les côtés de la rampe.

Attention: les avertissements, mises en gardes et instructions mentionnées dans le manuel d'instruction ne peuvent pas couvrir toutes les éventuelles situations. L'opérateur doit comprendre le sens commun et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés à ce produit mais doivent être fournis par l'opérateur.

Entretien

1. Avant chaque utilisation, nettoyez la saleté, l'huile et tout autres déchets des rampes.

2. Vérifiez les rampes de manière périodique pour la détection de rupture.

3. Serrez les écrous and boulons avant chaque utilisation.

Fonctionnement

Attention! Ne jamais excéder les 270 kg par set de rampes. Charger doucement. Ne laissez pas tomber de charge sur la rampe: ceci pourrait réduire la capacité de charge et potentiellement conduire à des blessures ou dégâts matériels.

Rappel: Tout chargement et déchargement doit être effectué sur une surface plate et sèche.