

Ultra Pro Optima HD Antenna User's Manual



**YOU MUST PERFORM A
CHANNEL SCAN AFTER
INSTALLATION.**



**PLEASE REFER TO YOUR TV MANUAL FOR SCAN
INSTRUCTIONS OR CALL TV MANUFACTURER.**



**PLEASE DO NOT
RETURN TO STORE**

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:00AM—8:00PM CST.


Introduction: The 34137 Ultra Pro Optima HD antenna is specially designed to receive digital and analog terrestrial broadcasted TV signals. The compact and stylish design will blend in with any décor.

Features:


- Included reflector for increased signal strength
- VHF/UHF/HDTV
- Wall mountable or use included stand for table placement
- Impedance 75 Ohm

Package Contents:

- Antenna Panel
- Reflector Panel
- Stand
- Thumb Screws (x2)
- Hardware for wall mounting
- User's manual



Antenna Panel



Reflector Panel



Stand




Thumb Screws




Hardware for wall mounting

Antenna Assembly & Installation

1. Insert the **Antenna Panel** into one of the grooved slots of the **Stand**. Use a **Thumb Screw** to attach the **Antenna Panel** to the **Stand**.



2. Insert the **Reflector Panel** into the other grooved slot of the **Stand**. Use the other **Thumb Screw** to attach the **Reflector Panel** to the **Stand**.



3. Place the assembled antenna in the desired location. For best reception, you will want to face the **Antenna Panel** towards the broadcast towers in your area. See the **Antenna Helpful Tips** section for resources to help you locate the broadcast towers in your area.

Note: *The Antenna Panel may also be mounted to a wall using the keyholes on the back of the antenna.*

4. Connect the coax cable from the antenna to the TV.
5. **SCAN FOR CHANNELS ON YOUR TV.** This step is very important. Your TV will NOT receive signals from the antenna without doing a channel scan. See your TV's menu screen for this process or refer to the instruction manual that came with your TV.

NOTE: It is important to repeat this process and re-scan for channels anytime you move or re-position the antenna. It is also a good practice to repeat this process from time to time in case there are changes to the available TV signals in your area. If you ever lose a channel, a re-scan may be all that is needed to pick up that station again.

6. Contact us at 1-800-654-8483 if you need assistance.

ANTENNA HELPFUL TIPS

Maximize the number of channels you receive by placing the antenna in several different locations to see which location provides the best reception and the maximum number of channels. Be sure to run a new channel scan on your TV in each position. Refer to the instruction manual that came with your TV if you are not sure how to do this.

Position or mount the antenna as high as possible for the best performance. Face the **Antenna Panel** towards the broadcast towers in your area.

Visit www.antennaweb.org or www.dtv.gov and look for the DTV Reception Maps to determine the available television stations and location of the broadcast towers in your area.

For further assistance, call 1-800-654-8483 for technical support.

MADE IN CHINA

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:00AM—8:00PM CST.



THIS PACKAGE IS
RECYCLABLE

34137 V3

08/22/17

Antena Ultra Pro Optima HD Manual del usuario



**DEBE REALIZAR UNA
BÚSQUEDA DE CANALES
DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN.**



**CÓMO
BUSCAR
CANALES**

**CONSULTE EL MANUAL DEL TV PARA VER LAS INSTRUCCIONES
DE BÚSQUEDA O COMUNÍQUESE CON EL FABRICANTE DEL TV.**



**NO DEVOLVER
A LA TIENDA.**

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las
7:00 a.m. y las 8:00 p.m. CST (hora central estándar).


Introducción: la antena Ultra Pro Optima HD 34137 está especialmente diseñada para recibir señales televisivas terrestres, tanto digitales como analógicas. El elegante y compacto diseño quedará bien con cualquier estilo de decoración.

Características:


- Se incluye reflector para mayor intensidad de señal
- VHF/UHF/HDTV
- Se puede instalar en paredes o usar el soporte para colocarla sobre la mesa
- Impedancia: 75 Ohm

Contenido del paquete:

- Panel de la antena
- Panel reflector
- Soporte
- Tornillo de cabeza estriada (x2)
- Materiales para instalar en paredes
- Manual del usuario



Panel de la antena



Panel reflector



Soporte




Tornillos de cabeza estriada




Materiales para instalar en paredes

Instalación y armado de la antena

1. Coloque el **panel de la antena** en una de las ranuras del soporte. Use un **tornillo de cabeza estriada** para fijar el **panel de la antena** al soporte.



2. Coloque el **panel reflector** en **la otra ranura** del soporte. Use el **tornillo de cabeza estriada** restante para fijar el **panel reflector** al soporte.



3. Coloque la antena ya ensamblada en la ubicación deseada. Para una mejor recepción, oriente el **panel de la antena** hacia las torres de transmisión en su área. Consulte la sección **Sugerencias útiles relacionadas con la antena** para ayudarlo a localizar las torres de transmisión en su área.

Nota: *el panel de la antena también puede instalarse en paredes por medio de los orificios ubicados en la parte posterior de la antena.*

4. Conecte el cable coaxial de la antena al TV.
5. **EXPLORE LOS CANALES EN SU TV.** Este paso es muy importante. Su TV NO recibirá señales de la antena si no se realiza una exploración de canales. Consulte el menú en pantalla de su TV para ver este proceso o el manual de instrucciones que viene con el TV.

NOTA: es importante repetir este proceso y volver a explorar los canales cada vez que traslade o cambie de posición la antena. Es ideal repetir este proceso periódicamente por los posibles cambios en las señales de TV disponibles en su área. En caso de no recibir la señal de un canal, solo es necesario volver a explorar los canales para volver a captarla.

6. Llámenos al 1-800-654-8483 si necesita asistencia.

SUGERENCIAS ÚTILES RELACIONADAS CON LA ANTENA

Maximice la cantidad de canales que recibe colocando la antena en varias ubicaciones diferentes para ver cuál de ellas le brinda la mejor recepción y la mayor cantidad de canales. Asegúrese de realizar una nueva búsqueda de canales en su televisor en cada posición. Consulte el manual de instrucciones que viene con su televisor si no está seguro de cómo realizar esto.

Posicione o instale la antena lo más alto posible para un rendimiento óptimo. Oriente el **panel de la antena** hacia las torres de transmisión en su área.

Visite www.antennaweb.org o www.dtv.gov y busque los mapas de recepción DTV para determinar las estaciones de televisión disponibles y la ubicación de las torres de transmisión en su área.

Para obtener más ayuda, llame al 1-800-654-8483 y póngase en contacto con el servicio técnico.

HECHO EN CHINA

GE es una marca registrada de la compañía General Electric Company y es utilizada bajo licencia a la compañía Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco Products tiene una garantía limitada de por vida. Visite www.byjasco.com para detalles.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. CST (hora central estándar).