



# 46cc EDGER

# BORDEADORA 46cc




1 To reduce the risk of injury, user should read the instruction manual before assembling the unit


## ASSEMBLY



2 Assemble the middle handle bar to the lower handle bar as shown, and secure with the handle hardware provided.




3 Assemble the upper handle bar to the middle handle bars as shown. Secure with the remaining handle hardware.




4 Secure the cables with the cable clips.

## OIL AND FUEL




1 Unscrew the oil fill plug as shown. Pour entire 100ml. bottle of oil ( provided ) into the oil fill hole. Reinstall the oil fill plug.  
NOTE: Do not mix oil with gas. This unit has a 4 cycle engine




2 Slowly remove the fuel cap. Fill the fuel tank with fresh gasoline ( less the 30 days old ) Reinstall the fuel cap.  
NOTE: Wipe up any spilled gasoline


## OPERATION




1 Press primer bulb 10 times.  
NOTE: Fuel should be visible in the primer bulb. If not, continue pressing bulb until fuel is visible.




2 Push the RED choke button in till it clicks.  
NOTE: The On/Off switch is always in the on position.




3 Pull the starter rope with a controlled and steady motion 5 times until engine starts or attempts to start.



4 Squeeze the throttle lever to release the choke button and / or accelerate the engine.



5 If the engine fails to start, squeeze the throttle control and pull the starter rope till engine starts.



6 To adjust edging depth, push lever to release (as shown by arrow), to increase depth, move lever towards the rear of the wheel bracket. To decrease edging depth, move lever towards the front of the wheel bracket




FOR MORE DETAIL INSTRUCTION ON ASSEMBLY AND OPERATION, PLS SCAN QR CODE

For customer support please call the Home Depot customer care line at (877) 527-0313




CAUTION: BEFORE USING THIS PRODUCT, READ THIS MANUAL AND FOLLOW ALL ITS SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS.




1 Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones antes de ensamblar la máquina.


## ENSAMBLAJE



2 Ensamble las manijas de la barra intermedia a la barra de la manija inferior como se muestra, y asegúrelas con los accesorios de manija provistos.




3 Ensamble la barra del manillar superior en las barras del manillar del medio como se muestra. Asegure con el resto de los accesorios de la manija.




4 Asegure los cables con las pinzas para cables.

## ACEITE Y COMBUSTIBLE




1 Desenrosque el tapón de carga de combustible como se muestra. Vierta 100 ml enteros. botella de aceite (incluida) en el orificio de llenado de aceite. Vuelva a instalar el tapón de llenado de aceite.  
NOTE: No mezcle aceite con gasolina. Esta máquina tiene un motor de cuatro ciclos.




2 Retire lentamente la tapa de combustible. Llene el tanque de combustible con gasolina nueva (menos de 30 días). Vuelva a instalar la tapa de combustible.  
NOTE: Limpie cualquier derrame de gasolina.


## FUNCIONAMIENTO




1 Presione el bulbo cebador 10 veces. NOTA: Se debe visualizar el combustible en el bulbo cebador. De lo contrario, continúe presionando el bulbo hasta que se note el combustible.




2 Presione el botón ROJO del estrangulador hasta que se sienta un chasquido.  
NOTE: El interruptor de encendido/apagado (On/Off) siempre está en la posición de encendido (On).




3 Tire de la cuerda de arranque con un movimiento controlado y constante 5 veces hasta que el motor arranque o intente arrancar.



4 Apriete la palanca del acelerador para soltar el botón del estrangulador y/o acelerar el motor.



5 Si el motor no arranca, apriete el control del acelerador y tire de la cuerda de arranque hasta que arranque el motor.



6 Para ajustar la profundidad del borde, empuje la palanca para liberarla, como lo muestra la flecha. Para aumentar la profundidad, mueva la palanca hacia la parte trasera del soporte de la rueda. Para disminuir la profundidad, mueva la palanca hacia la parte delantera del soporte de la rueda.



PARA OBTENER INSTRUCCIONES MÁS DETALLADAS SOBRE EL ENSAMBLAJE Y EL FUNCIONAMIENTO, ESCANEE EL CÓDIGO QR



Para obtener atención al cliente, llame a la línea de atención al cliente de Home Depot al (877) 527-0313

PRECAUCIÓN: ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO, LEA ESTE MANUAL Y SIGA TODAS SUS NORMAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.