

ENDURA[™]

FILTER

Unplug cleaner before replacing parts. Refer to owner's manual for model specific instructions.

Débrancher l'aspirateur avant de remplacer des pièces. Consultez le manuel d'utilisation pour connaître les instructions précises selon le modèle.

Desenchufe la aspiradora antes de reemplazar las piezas. Consulte el manual del propietario para ver las instrucciones específicas del modelo.

For DirtDevil Endura Performance System

Fits most Dirt Devil uprights including models UD20120NC, UD70161, UD70167P, UD70181, UD70171, UD20127, UD70164, UD70174, UD70182, UD70186, UD70350B, UD70355B and UD70187.

Rinse every 8-10 uses.

Rinse with water only and leave to dry for 24 hours.

WARNING: Unplug vacuum cleaner from electrical outlet before replacing filter. Remove all packaging from filter prior to installation and follow manufacturer's instructions.

Pour les appareils de performance Endura de Dirt Devil

Compatible avec la plupart des aspirateurs-balais Dirt Devil dont les modèles UD20120NC, UD70161, UD70167P, UD70181, UD70171, UD20127, UD70164, UD70174, UD70182, UD70186, UD70350B, UD70355B et UD70187.

Nettoyer toutes les 8 à 10 utilisations.

Rincer à l'eau uniquement et laisser sécher pendant 24 heures.

AVERTISSEMENT : débrancher l'aspirateur de la prise électrique avant de remplacer le filtre. Retirer tous les emballages du filtre avant de l'installer, et suivre les instructions du fabricant.

Para el Sistema DirtDevil Endura Performance

Se adapta a la mayoría de las aspiradoras verticales, incluyendo a los modelos UD20120NC, UD70161, UD70167P, UD70181, UD70171, UD20127, UD70164, UD70174, UD70182, UD70186, UD70350B, UD70355B y UD70187.

Enjuague cada 8 a 10 usos.

Enjuagar únicamente con agua y dejar secar durante 24 horas.

Advertencia: Desenchufe la aspiradora del tomacorriente antes de reemplazar el filtro. Quite el envoltorio del filtro antes de instalarlo y siga las instrucciones del fabricante.