



Ref.#	Qty	Part No.	Description / Descripción / Description
1	1	6-9108	Hopper Base Assembly / Conjunto de la base de la tolvilla / Base de l'ensemble de la trèble
2	1	6-9068	Gear Box Assembly / Conjunto de la caja de engranes / Ensemble de la boîte d'engrenages
3	1	6-9009	Drive shaft w/2 bearings / Fletcha de transmisión c/2 conijetes / Arbre de transmission avec 2 roulements
4	1	6-9038	Gate Control Assembly / Conjunto del control de la compuerta / Ensemble du contrôle de la vanne
5	1	6-9061	Impeller / impulsor / Roue à ailettes
6	1	6-9015	Wheels w/hardware / Ruedas C/herrajes / Roues avec matériel
7	1	6-9062	Handle Grips / Cubiertas de manijas / Prises de poignées
8	1	6-9093	Hardware Blister Kit / Bolsa de herrajes / Sac de matériel
10	1	6-9025	Salt Baffles / deflectores de la sal / Cloisons de sel
11	1	6-9050	Rear Baffle / Bafle posterior / Cloison arrière
12	1	6-9000	Rain Cover / Cubierta para lluvia / Couverture protectrice contre la pluie
13	1	6-9067	Auger / Taladro / Foreuse