

Model / Modelo / Modèle
19912-DST

RP70712▲
Lever Handle, Set Screw & Button
Manijas de Palanca, Tornillo de Presión y Botón
Manette, Vis de calage et Bouton

RP80977
Wand Retainer & Replacement Kit
Soporte para el mango y piezas de repuesto
Trousse de rechange et pièce de retenue de douchette

RP70711▲
Sprayer & Hose Assembly
(Includes aerator)
Rociador y Ensamble de la Manguera
(Incluye el aireador)
Douchette et Tuyau Souple
(Inclut aérateur)

RP49149
Steel Weight
La Pesa de Acero
Masselotte en acier

▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le fini

RP50815
Aerator & Wrench
Aereador y Llave
Aérateur et Clé

RP60911
Clip
Presilla
Agrafe

RP62057
62" Hose Assembly & Clip Only
62" Ensamble de la Manguera y Presilla solo
62 po Tuyau souple et agrafe seulement

RP50781▲
Dispenser Assembly
Ensamble del Dispensador
Distributeur

RP21945
Nut
Tuerca
Écrou

RP70715▲
Trim Ring and Gasket
Aro de Accesorio y Empaque
Anneau de finition et Joint

RP52609
Mounting Bracket & Nut
Abrazadera y Tuerca
Fixation et écrou

RP60924
Wrench
Llave
Rondelle

RP70714▲
Escutcheon, Plate, Nuts and Gasket (Included)
Chapa, Placa, Tuercas y Empaque (incluido)
Plaque de finition, Plaque, écrous et joint (inclus)

RP62875
Retainer
Detenedor
Arrêtoir

RP63263
Adapters
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
Adaptadors
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
Adaptateurs
3/8 po-24 UNEF to 1/2 po-20 UN et
3/8 po-24 UNEF to 1/2 po-14 NPSM

RP13938
O-Rings
Anillos "O"
Joints torique

RP51243
Gaskets
Empaques
Joints

RP50788
Gasket Only
Sólo el Empaque
Joint seulement

RP23093
Set Screw
Tornillo de Presión
Vis de calage


RP70713▲
Button
Botón
Bouton

RP51502▲
Cap
Casquete
Embase

RP51503
Bonnet
Bonete
Chapeau

RP50587
Valve Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape

RP50952
Cut-To-Fit Plastic Sleeves
Casquillos cortados a la medida
Bagues d'extrémité pour tubes coupés



RP21945
Nut
Tuerca
Écrou