

Installation Tips



- Use a standard screwgun with a depth sensitive nosepiece
- For optimal performance, screwgun should be a minimum of 4 amps and 0-2000 RPM
- Fastener must penetrate beyond metal a minimum of 3 pitches of thread
- Overdriving may result in torsional failure of fastener or stripout of substrate

#2

PHILLIPS



Sugerencias para la instalación

- Utilice una pistola atornilladora estándar, con punta detectora de profundidad
- Para lograr un desempeño óptimo, la pistola atornilladora debe tener como mínimo 4 amperios y una gama de velocidad de 0 a 2000 RPM
- El tornillo debe penetrar más allá del metal por lo menos 3 pasos de la rosca
- Un apriete excesivo puede producir una falla torsional del tornillo o un desroscamiento del sustrato