
Home Depot

Fontaine 5 Pc. Seating Set－

Side Table

Owner’s Manual



If you have any problems with this product, DO NOT RETURN IT TO THE STORE .
CALL OUR CUSTOMER SERVICE HOT-LINE AT
866-851-3006
8am-8pm (EST), Monday-Friday

W A R R A N T Y

This warranty is a limited warranty, and applies to the original purchase only. Proof of purchase is required. This is a residential warranty and does not apply to commercial use. This collection carries a 5 year limited warranty and is valid from original date of purchase to the original owner (proof of purchase required): NOTE: Glass breakage is not a warranted item.

Frame (Cast, Extruded Aluminum) – 5 Years
If the furniture frame fails structurally (i.e. broken frame or welds) within 5 years from the purchase date, we will replace in the original color and style, if available or in a similar color and style if the original has been discontinued. Damage to frames or welds due to freeze damage and/or improper assembly are not covered.

Frame (Steel, Wrought Iron) – One Year
Wrought Iron and steel furniture is warranted for (1) year from the original purchase date against defects in manufacturing and/or workmanship. **NOTE:** Steel and wrought iron are not warranted for rust, corrosion, or rust staining.

Wicker Weave (Resin) and/or Straps – One Year
Straps and/or wicker weave shall be warranted against separation or breaking for one (1) year from the date of purchase. Discoloration and /or fading due to exposure to elements, chemicals or harsh cleaning products are not covered.

Powder Coat and/or Paint – One Year
Finishes shall be warranted against blistering, cracking, or peeling for a period of one (1) year from the original date of purchase. We will replace in the original color and style, if available or in similar color and style if the original has been discontinued. Scratches, chips, and abrasion due to normal wear and tear are not covered.

Fabrics and Cushions – One Year
All fabrics and cushions shall be warranted against separation at the seams for a period of one (1) year from the original date of purchase by the initial consumer. We will repair or replace any cushion or fabric in the original color and style, if available, or in similar color and style if the original has been discontinued. Fading or discoloration due to exposure to harsh chemicals is not covered.

Umbrellas – One Year
Umbrellas are warranted against failure structurally within one year from the date of purchase, due to manufacturer's defects only. Umbrella bases are not covered. ***Note: Umbrellas should only be used with a table and umbrella base. Do not use in high wind or storms.***

Component Parts – One Year
If a component part fails due to manufacturing defects within one (1) year from the date of purchase, we will, replace the part.

Alternative Stone Tops – One Year
Tops are warranted for one (1) year against defects in manufacturing and/or workmanship.

Shipping
If required, we will pay for shipping of replacement products for the period of one (1) year from the date of purchase. After (1) year it will be the original purchasers' responsibility to pay for freight and packaging.








Exclusions
Failure caused by unreasonable or abusive use, fire, freight damage, acts of nature (such as, but not limited to freezing or high winds), suntan oil or other chemicals, normal fading, scratching or chipping of the finish, fading, weathering or staining or discoloration of furniture, accidental damage, repair, or modifications by customer, glass breakage, normal wear and tear are excluded from the warranty.
Furniture used in commercial, contract or any other non-residential applications; clearance items, display models, and all other as is purchased items are not covered under this warranty. In addition, BJI, Inc. will not be responsible for loss of use or time, inconvenience, travel, packaging, or any other consequential/incidental damages. In no event shall BJI, Inc.'s responsibility exceed the value of the replacement part/product.

Care and Maintenance
Be careful to never allow water to build up in frames as this will cause corrosion and freeze damage in cold climates. Wash all frames with a solution of mild soap and water. Rinse with clean water and dry with a soft absorbent cloth towel. Frames can be treated with a liquid wax for maximum protection against UV rays and/or salty damp air. If your set includes cushions, slings, and/or an umbrella they may be cleaned by hand with a solution of soap and water with a clean water rinse. (Never machine wash cushions, slings or umbrella covers as this will result in shrinkage or damage).
After cleaning cushions tip on end and allow to drip dry. (Never use a commercial or home dryer to tumble dry fabric goods). Do not use bleach or solvents to clean any product! This will void the warranty.
Lack of original receipt will void warranty!

Customer Service: Monday-Friday 8:00 a.m.-8:00 p.m. EST
By FAX: 502-410-0702
By PHONE: 866-851-3006
Address: 2700 Stanley Gault parkway, Suite 130, Louisville, KY, 40223

CAUTION: Read all the instructions before assembly. Failure to do so may result in faulty assembly and potential injury!
Assemble product on a soft, non-abrasive surface such as a carpet or cardboard to avoid damaging the item. Seek assistance to assemble bulky or heavy items. After final alignment, make sure all bolts and nuts are securely tightened with screw head covers press in place.

PARTS LIST

Item	Part Name	Picture	Qty
A	Table Rim with Glass		1
B_1	Table Leg 1		2
B_2	Table Leg 2		2
C	Connector Ring with Glass		1
D	Bolt M6*15mm		12
E	Washer (M6)		12
F	Bolt Cap		12
G	Wrench		1


Don’t tighten Bolts until Product is completely assembled.

Assembly Steps:

1. Take the plastic glass clamp off from the table rim (A), then take the glass top away from the table rim and place the glass top on a soft surface.

2. Carefully place the table rim (A) upside down on a non-abrasive surface. Assemble the table legs (B) to the table rim (A) with bolts (D) and washers (E) by using wrench (G) as shown in figure 1

Figure 1




.

3. Take the plastic glass clamp off from the Connector Ring (C), then take the glass top away from the Connector Ring and place the glass top on a soft surface.

4. Assemble the leg connector (C) to the table legs (B) with bolts (D) and washers (E) by using wrench (G) as shown in figure 2.

Figure 2




5. Check the alignment of all table legs (B) and adjust if necessary. Once the alignment is correct, tighten all bolts with wrench (G).

6. Cover all bolts with bolt caps (F).

7.Turn your table right side up, Place the glass top on Connector Ring and the table rim carefully. (See Figure 3)


Figure 3



Now your table is ready for enjoyment!

WARNING:

1. Do not crawl, stand, or sit on glass table tops.
2. Do not set or lay heavy items on glass table tops.
3. Avoid extreme hot & cold items being placed on glass table tops.
4. This glass table top is produced with tempered glass which is designed to safely shatter in small pieces when impacted or stressed beyond strength limitations.




Home Depot

Juego de Sillones Fontaine de 5 piezas—

Mesa Lateral

Manual del Propietario



Si tiene algún inconveniente con este producto, NO LO DEVUELVA A LA TIENDA
LLAME A NUESTRA LÍNEA DIRECTA DE SERVICIO AL CLIENTE AL
866-851-3006
de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. (hora del Este)

G A R A N T Í A

Esta garantía es limitada y se aplica solamente a la compra original. Se requiere comprobante de compra. Esta es una garantía residencial y no se aplica al uso comercial. Esta colección tiene garantía limitada por 5 años y entra en vigencia a partir de la fecha original de compra del propietario original (se requiere comprobante de compra): NOTA: La garantía no cubre la rotura de vidrios.

Estructura (Aluminio Fundido, Extruido): 5 Años

Si falla la estructura del mueble (es decir, rotura de la estructura o la soldadura) dentro de los 5 años a partir de la fecha de compra, la reemplazaremos por otra del mismo color y estilo del original, si están disponibles, o por otras similares si los originales se han dejado de fabricar. Esta garantía no cubre los daños producidos a las estructuras o soldaduras causados por el congelamiento y/o el ensamblaje incorrecto.

Estructura (Acero, Hierro Forjado): Un Año

Los muebles de hierro forjado y acero tienen garantía de (1) año a partir de la fecha original de compra por defectos de fabricación y/o mano de obra. **NOTA:** En el caso del acero y del hierro forjado, la garantía no cubre el óxido, la corrosión ni las manchas de óxido.

Trama de Mimbre (Resina) y/o Correas: Un Año

Las correas y/o la trama de mimbre tienen garantía contra separación o rotura por un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste o la decoloración debido a la exposición a condiciones climáticas adversas, químicos o productos de limpieza abrasivos.

Recubierto de Material Granular y/o Pintura: Un Año

Los acabados tienen garantía contra la formación de ampollas, la descamación o el agrietamiento por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Los reemplazaremos con el mismo color y estilo originales, si están disponibles, o en otros similares si los originales se han dejado de fabricar. Esta garantía no cubre los rasguños, el astillado y la abrasión por el desgaste normal y el uso.

Telas y Almohadones: Un Año

Todas las telas y los almohadones tienen garantía contra la separación de las uniones por un período de (1) año a partir de la fecha de compra original por parte del consumidor inicial. Repararemos o reemplazaremos cualquier almohadón o tela por otros del mismo color y estilo del original, si están disponibles, o por otros similares si los originales se han dejado de fabricar. No está cubierto el desgaste o la decoloración debido a la exposición a productos de limpieza abrasivos.

Parasoles: Un Año

Los parasoles tienen garantía contra las fallas estructurales dentro de un año a partir de la fecha de compra, y sólo por defectos de fabricación. Esta garantía no cubre las bases de los parasoles. ***Nota: Los parasoles sólo se deben usar con una mesa y una base. No utilizar en caso de vientos y/o tormentas fuertes.***

Piezas Componentes: Un Año

Si una pieza componente falla por defectos de fabricación dentro de un (1) año a partir de la fecha de compra, la reemplazaremos.

Mostradores de Piedra Alternativos: Un Año

Los mostradores tienen garantía por un (1) año contra defectos de fabricación y/o mano de obra.

Envío

Si es necesario, cubriremos el envío de las piezas de repuesto por el período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Después de (1) año será responsabilidad del comprador original pagar el flete y el empaque.

Exclusiones

Los defectos causados por uso abusivo o poco razonable, incendio, daños del flete, actos de la naturaleza (que incluyen pero no se limitan a bajas temperaturas o vientos fuertes), bronceadores u otros productos químicos, desgaste normal, arañazos y astillado del acabado, desgaste, desgaste normal, manchas o decoloración de los muebles, daños accidentales, reparaciones o modificaciones realizadas por el cliente, rotura de vidrios, uso y desgaste normal están excluidos de la garantía.

Esta garantía no cubre los muebles usados para fines comerciales, contractuales u otros que no sean fines domésticos, los artículos en oferta, los modelos en exhibición y demás elementos que se venden tal "como están". Además, BJI, Inc. no será responsable de daños incidentales o secundarios, inconvenientes, transporte, empaque u otros daños incidentales / secundarios. En ningún caso la responsabilidad de BJI, Inc. excederá el valor del producto / repuesto de reemplazo.

Cuidado y Mantenimiento

Asegúrese de que no se acumule agua en las estructuras ya que puede causar corrosión y daños de congelamiento en climas fríos. Lave las estructuras con una solución suave de agua y jabón. Enjuague con agua limpia y seque con una toalla absorbente suave. Puede aplicar cera líquida en las estructuras para una máxima protección contra los rayos ultravioleta y/o el aire salado húmedo. Si su juego incluye almohadones, eslingas y/o un parasol, estos se deben limpiar a mano con una solución de agua y jabón y enjuagar con agua limpia. (Nunca lave a máquina los almohadones, eslingas o cubiertas de parasoles ya que esto provocará encogimiento o daño).

Luego de lavar los almohadones, cuélguelos de una punta y déjelos escurrir. (Nunca utilice una secadora comercial o doméstica para secar los artículos de tela).

¡No utilice blanqueador o solventes para limpiar los productos! Esto anulará la garantía.

¡La pérdida del recibo original anulará la garantía!

Servicio de Atención al Cliente: De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (hora del Este de EE.UU.)

Por FAX: 502-410-0702



Por TELÉFONO: 866-851-3006





Dirección: 2700 Stanley Gault parkway, Suite 130, Louisville, KY, 40223

CUIDADO: Leer todas las instrucciones antes de proceder al armamento. ¡El no hacerlo puede determinar que quede incorrectamente armado, con el consecuente riesgo de sufrir lesiones!

Arme el producto en una superficie suave, no abrasiva (por ejemplo, una alfombra o una plancha de cartón) a fin de evitar dañarlo. Pida ayuda para armar muebles aparatosos o pesados. Luego de la alineación final, asegúrese de que todos los tornillos y las tuercas queden bien ajustados y con sus capuchones puestos.

LISTA DE PIEZAS

Artículo	Nombre de Pieza	Imagen	Cant.
A	Borde de la Mesa con Vidrio		1
B_1	Pata de la Mesa 1		2
B_2	Pata de la Mesa 2		2

C	Anillo Conector con Vidrio		1
D	Perno M6*15 mm		12
E	Arandela (M6)		12
F	Tapa de Perno		12
G	Sujetadores		1


No ajuste los Pernos hasta que el Producto esté armado completamente.

Pasos de Ensamblaje:

1. Retire la abrazadera de plástico para el vidrio del borde de la mesa (A), retire la superficie de vidrio del borde de la meda y colóquela sobre una superficie suave.

2. Coloque cuidadosamente el borde de la mesa (A) mirando hacia abajo sobre una superficie no abrasiva. Coloque las patas de la mesa (B) en el borde de la mesa (A) con los pernos (D) y las arandelas (E) utilizando la llave hexagonal (G), como se muestra en la figura 1.

Figura 1




.

3. Retire la abrazadera de plástico para el vidrio del Anillo Conector (C), retire la superficie de vidrio del Anillo Conector y colóquela sobre una superficie suave.

4. Coloque el anillo conector (C) en las patas de la mesa (B) con los pernos (D) y las arandelas (E) utilizando la llave hexagonal (G), como se muestra en la figura 2.

Figura 2




5. Compruebe que todas las patas de la mesa (B) estén alineadas y realice los ajustes necesarios. Una vez corregida la alineación, ajuste todos los pernos con la llave hexagonal (G).

6. Cubra todos los pernos con las tapas de pernos (F).

7. Dé vuelta la mesa y coloque la superficie de vidrio en el Anillo Conector y en el borde de la mesa cuidadosamente. (Consulte la Figura 3)

Figura 3



¡Ya puede disfrutar de su mesa!

ADVERTENCIA:

1. No se pare, arrodille o apoye en las superficies de vidrio.
2. No apoye elementos pesados en las superficies de vidrio.
3. No apoye elementos muy fríos o calientes en las superficies de vidrio.
4. Esta superficie de vidrio está hecha con vidrio templado diseñado para romperse en pequeños pedazos en caso de impactos fuertes.

