

SEAT COVERS

SEAT COVERS





Warning-To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.

WARNING:

1. Please read this manual carefully before using the product.
2. Flammable: Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
3. Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.
4. This product is not a toy, Seat covers cannot be used as toys for children to play with.

SPECIFICATION PARAMETERS

Model	SCU056FK	SCU056SK	SCU056SG	SCU056SG	SCU056FG
Colour	Black	Black	Grey	Beige	Beige
Number of seat cushions (pcs)	6	13	13	13	6
Applicable front seat type	Removable headrest				
Applicable front seat size	1. Seat width: <530mm, Seat depth: <520mm 2. Back height: <670mm, Back thickness: <225mm 3. Headrest width: <280mm, Headrest height: <225mm, Headrest thickness: <120mm				
Applicable rear seat types	Removable rear center headrest				
Applicable rear seat size	1. Rear length: 1200-1410mm 2. Back height: <600mm 3. Headrest width: <300mm				

PARTS LIST



ITEM	DESCRIPTION	ITEM	DESCRIPTION
A	Left front seat cushion	I	Rear middle head cushion
B	Right front seat cushion	J	Right rear backrest cushion
C	Left front backrest cushion	K	Left rear seat cover
D	Right front cushion	L	Rear center seat cushion
E	Left front headrest	M	Right rear backrest cushion
F	Right front headrest	N	Circular buckle
G	Left rear backrest cushion	O	Pulling buckle
H	Rear middle back cushion		


	SCU056FK (PCS)	SCU056SK (PCS)	SCU056SG (PCS)	SCU056SG (PCS)	SCU056FG (PCS)
A	1	1	1	1	1
B	1	1	1	1	1
C	1	1	1	1	1
D	1	1	1	1	1
E	1	1	1	1	1
F	1	1	1	1	1
G	×	1	1	1	×
H	×	1	1	1	×
I	×	1	1	1	×
J	×	1	1	1	×
K	×	1	1	1	×
L	×	1	1	1	×
M	×	1	1	1	×
N	6	15	15	15	6
O	4	4	4	4	4

INSTALLATION


Before installation

Check if the accessories are complete after unpacking the product.

1. Buckle the four buckles (Number K) onto the pull straps at the front of the left and right front seat covers.



2. Buckle the four circular plastic buckles (Number J) into the middle E of the left and right front seat covers and onto all the seat cushion straps of the rear generation.



Front seat cover installation

1. Remove the original headrest, unzip the top of the front seat cushion then install it on the front seat and make it fit well.

Pay attention to distinguishing between the left and right seat covers, align the side with the airbag label with the seat airbag position.




2. Install the original headrest back into the front seat, stick the velcro and zip up



3. Push the circular buckle through the seat middle crevice and make them perpendicular to the seat.

Buckle the two pull straps on the back onto the circular buckle



4. Put the headrest cover on and stick the velcro.



5. Install the front seat cushion on the front seat and make it fit well,
Hang the pulling buckle under the front seat.



Insert one side of the nylon buckle into the middle gap of the front seat to the rear, and fasten the other side of the buckle to the side of the front seat and the rear buckle.



Rear seat covers installation

1. install another front seat in the same way.
2. Put the backseat backrest cover on the seat as shown in the picture.



3. Put the left rear backrest cushion cover on.



4. Push the chucks through the seat middle crevice.



5. Make sure tear off the protection tape on the velcro before install the rear middle back cushion.



6. Put the backseat cushion on the seat as shown in the picture.



7. Push the pulling buckle through the seat middle crevice.



8. Put the elastic strap into the seat gap.



9. Install the rear center seat cushion, Push the pulling buckle through the seat middle crevice.



10. Tear off the protection tape on the velcro.



11. insert the clip into the seat gap.



Made In China

COUVRE-SIÈGE

COUVRE-SIÈGE





Avertissement-Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le attentivement le manuel d'instructions.


AVERTISSEMENT:

1. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.
2. Inflammable : Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit s'enflammera et brûlera si mis en contact avec une flamme nue.
3. Tenir à l'écart des pointes tranchantes, des lames et autres objets, afin de ne pas rayer le produit.
4. Ce produit n'est pas un jouet, les housses de siège ne peuvent pas être utilisées comme jouets pour les enfants. avec.

PARAMÈTRES DE SPÉCIFICATION

Modèle	SCU056FK SCU056SK SCU056SG SCU056SG SCU056FG				
Couleur	Noir	Noir	Gris	Beige	Beige
Nombre de siège coussins (pièces)	6	13	13	13	6
Front applicable type de siège	Appui-tête amovible				
Front applicable taille du siège	1. Largeur du siège : < 530 mm, Profondeur du siège : < 520 mm. 2. Hauteur du dossier : 670 mm Épaisseur du dossier : 225 mm 3. Largeur de l'appui-tête : 280 mm, hauteur de l'appui-tête : 225 mm, Épaisseur de l'appui-tête : <120 mm				
Applicable à l'arrière types de sièges	Appui-tête central arrière amovible				
Applicable à l'arrière taille du siège	1Longueur arrière1200-1410mm 2Hauteur du dossier : 600 mm 3Largeur de l'appui-tête : 300 mm				

LISTE DES PIECES



ARTICLE	DESCRIPTION	ARTICLE	DESCRIPTION
UN	Coussin de siège avant gauche	.	Coussin de tête central arrière
B	Coussin de siège avant droit	J.	Coussin de dossier arrière droit
C	Coussin de dossier avant gauche	K	Housse de siège arrière gauche
D	Coussin avant droit	L	Coussin de siège arrière central
ET	Appui-tête avant gauche	Coussin de dossier arrière droit M	
F	Appui-tête avant droit	N	Boucle circulaire
g	Coussin de dossier arrière gauche	Ô	Boucle de traction
H	Coussin de dossier central arrière		

	SCU056FK (pièces)	SCU056SK (pièces)	SCU056SG (pièces)	SCU056SG (pièces)	SCU056FG (pièces)
UN	1	1	1	1	1
B	1	1	1	1	1
C	1	1	1	1	1
D	1	1	1	1	1
ET	1	1	1	1	1
F	1	1	1	1	1
G		1	1	1	
H		1	1	1	
.		1	1	1	
J.		1	1	1	
K		1	1	1	
L		1	1	1	
M		1	1	1	
N	6	15	15	15	6
Ô	4	4	4	4	4


INSTALLATION

Avant l'installation


REPRÉSENTANT

Vérifiez si les accessoires sont complets après le déballage du produit.

1. Attachez les quatre boucles (numéro K) sur les sangles de traction à l'avant du les housses de siège avant gauche et droit.



2. Attachez les quatre boucles circulaires en plastique (numéro J) au milieu E des housses de siège avant gauche et droite et sur toutes les sangles des coussins de siège de la génération arrière.



Installation de la housse de siège avant

1. Retirez l'appui-tête d'origine, décompressez le haut du coussin du siège avant, puis installez-le sur le siège avant et ajustez-le bien.

Faites attention à distinguer les housses de siège gauche et droite, alignez le côté avec l'étiquette de l'airbag avec la position de l'airbag du siège.



2. Installez l'appui-tête d'origine sur le siège avant, collez le velcro et fermez la fermeture éclair.



3. Poussez la boucle circulaire à travers la crevasse centrale du siège et placez-la perpendiculairement au siège.


Bouclez les deux sangles de traction au dos sur la boucle circulaire



4. Mettez la housse de l'appui-tête et collez le velcro.



5. Installez le coussin du siège avant sur le siège avant et ajustez-le bien. Accrochez la boucle de traction sous le siège avant.



Insérez un côté de la boucle en nylon dans l'espace central du siège avant vers l'arrière et fixez l'autre côté de la boucle sur le côté du siège avant et la boucle arrière.



Installation des housses de siège arrière

1 installez un autre siège avant de la même manière.

2. Placez la housse du dossier de la banquette arrière sur le siège comme indiqué sur l'image.



3. Mettez la housse du coussin du dossier arrière gauche.



4. Poussez les mandrins à travers la fente centrale du siège.



5. Assurez-vous de retirer la bande de protection sur le velcro avant d'installer le coussin arrière du milieu du dossier.



6. Placez le coussin de banquette arrière sur le siège comme indiqué sur l'image.



7. Poussez la boucle de traction à travers la fente centrale du siège.



8. Placez la sangle élastique dans l'espace du siège.



9. Installez le coussin du siège central arrière. Poussez la boucle de traction à travers la crevasse centrale du siège.



10. Retirez la bande de protection du velcro.



11. Insérez le clip dans l'espace du siège.



Fabriqué en Chine

SITZBEZÜGE

SITZBEZÜGE





Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer das lesen

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

WARNUNG:

1. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
2. Entzündlich: Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn mit einer offenen Flamme in Kontakt gebracht werden.
3. Halten Sie sich von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fern, um das Gerät nicht zu zerkratzen Produkt.
4. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Sitzbezüge können nicht als Spielzeug für Kinder verwendet werden mit.

SPEZIFIKATIONSPARAMETER

Modell	SCU056FK	SCU056SK	SCU056SG	SCU056FG	
Farbe	Schwarz	Schwarz	Grau	Beige	Beige
Anzahl der Sitzplätze Kissen (Stück)	6	13	13	13	6
Anwendbare Vorderseite Sitztyp	Abnehmbare Kopfstütze				
Anwendbare Vorderseite Sitzgröße	1. Sitzbreite: <530 mm, Sitztiefe: <520 mm 2. Rückenhöhe: <670 mm, Rückenstärke: <225 mm 3. Kopfstützenbreite: <280 mm, Kopfstützenhöhe: <225 mm, Dicke der Kopfstütze: <120 mm				
Anwendbar hinten Sitzarten	Abnehmbare Kopfstütze hinten in der Mitte				
Anwendbar hinten Sitzgröße	1. Hintere Länge: 1200–1410 mm 2. Höhe der Rückseite: <600 mm 3. Kopfstützenbreite: <300 mm				

LISTE DER EINZELTEILE



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ARTIKEL	BESCHREIBUNG
A	Sitzkissen vorne links		Hinteres mittleres Kopfkissen
B	Sitzkissen vorne rechts	J	Rückenlehnenpolster hinten rechts
C	Rückenlehnenpolster vorne links	K	Linker Rücksitzbezug
D	Rechtes vorderes Kissen	L	Sitzpolster hinten in der Mitte
UND	Kopfstütze vorne links	M	Rückenlehnenpolster hinten rechts
F	Kopfstütze vorne rechts	N	Runde Schnalle
G	Rückenlehnenpolster hinten links	Ö	Schnalle ziehen
H	Mittleres Rückenkissen hinten		

	SCU056FK (STCK)	SCU056SK (STCK)	SCU056SG (STCK)	SCU056SG (STCK)	SCU056FG (STCK)
A	1	1	1	1	1
B	1	1	1	1	1
C	1	1	1	1	1
D	1	1	1	1	1
UND	1	1	1	1	1
F	1	1	1	1	1
G ÿ ÿ ÿ ÿ		1	1	1	ÿ
H		1	1	1	ÿ
.		1	1	1	ÿ
J		1	1	1	ÿ
K ÿ ÿ		1	1	1	ÿ
L		1	1	1	ÿ
M ÿ		1	1	1	ÿ
N	6	15	15	15	6
Ö	4	4	4	4	4


INSTALLATION

Vor der Installation


REP

Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produkts, ob das Zubehör vollständig ist.

1. Schnallen Sie die vier Schnallen (Nummer K) an den Zuggurten vorne an die linken und rechten Vordersitzbezüge.



2. Befestigen Sie die vier runden Kunststoffschnallen (Nummer J) in der Mitte E der linken und rechten Vordersitzbezüge und an allen Sitzpolstergurten der hinteren Generation.



Installation des Vordersitzbezugs

1. Entfernen Sie die Original-Kopfstütze, öffnen Sie den Reißverschluss oben am Vordersitzkissen, bringen Sie es dann am Vordersitz an und achten Sie darauf, dass es gut sitzt.

Achten Sie auf die Unterscheidung zwischen linkem und rechtem Sitzbezug und richten Sie die Seite mit dem Airbag-Etikett an der Position des Sitzairbags aus.



2. Bringen Sie die Original-Kopfstütze wieder am Vordersitz an, kleben Sie den Klettverschluss fest und schließen Sie den Reißverschluss



3. Schieben Sie die kreisförmige Schnalle durch den mittleren Spalt des Sitzes und stellen Sie sie senkrecht zum Sitz.


Schnallen Sie die beiden Zuggurte auf der Rückseite an der kreisförmigen Schnalle an



4. Setzen Sie den Kopfstützenbezug auf und kleben Sie den Klettverschluss fest.



5. Bringen Sie das Vordersitzkissen am Vordersitz an und achten Sie darauf, dass es gut sitzt. Hängen Sie die Zugschnalle unter den Vordersitz.



Führen Sie eine Seite der Nyllonschnalle in den mittleren Spalt des Vordersitzes nach hinten ein und befestigen Sie die andere Seite der Schnalle an der Seite des Vordersitzes und der hinteren Schnalle.



Einbau der Rücksitzbezüge

1. Installieren Sie auf die gleiche Weise einen weiteren Vordersitz.
2. Setzen Sie den Rücksitzlehnenbezug wie im Bild gezeigt auf den Sitz.




3. Befestigen Sie den Polsterbezug der linken hinteren Rückenlehne.



4. Schieben Sie die Spannfutter durch den mittleren Spalt des Sitzes.



5. Stellen Sie sicher, dass Sie das Schutzband am Klettverschluss abreißen, bevor Sie das hintere mittlere Rückenpolster anbringen.



6. Legen Sie das Rücksitzkissen wie im Bild gezeigt auf den Sitz.



7. Schieben Sie die Zugschnalle durch den mittleren Spalt des Sitzes.



8. Legen Sie das elastische Band in den Sitzspalt.



9. Bringen Sie das hintere mittlere Sitzpolster an. Schieben Sie die Zugschnalle durch den mittleren Spalt des Sitzes.



10. Ziehen Sie das Schutzband am Klettverschluss ab.



11. Setzen Sie den Clip in den Sitzspalt ein.



In China hergestellt

COPRISEDILI

COPRISEDILI





Avvertenza-Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere il attentamente il manuale di istruzioni.


AVVERTIMENTO:

1. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
2. Infiammabile: tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si accenderà e brucerà se portato a contatto con una fiamma libera.
3. Tenere lontano da punti taglienti, lame e altri oggetti, per non graffiarlo Prodotto.
4. Questo prodotto non è un giocattolo, i coprisedili non possono essere utilizzati come giocattoli per far giocare i bambini con.

PARAMETRI DI SPECIFICA

Modello	SCU056FK SCU056SK SCU056SG SCU056SG SCU056FG				
Colore	Nero	Nero	Grigio	Beige	Beige
Numero di posti cuscini(pezzi)	6	13	13	13	6
Frontale applicabile tipo di sedile	Poggiatesta rimovibile				
Frontale applicabile dimensione del sedile	1. Larghezza del sedile: <530 mm, Profondità del sedile: <520 mm 2. Altezza dello schienale: 670 mm, Spessore dello schienale: 225 mm 3. Larghezza poggiatesta: <280 mm, altezza poggiatesta: <225 mm, Spessore del poggiatesta: <120 mm				
Posteriore applicabile tipi di posti	Poggiatesta centrale posteriore rimovibile				
Posteriore applicabile dimensione del sedile	1) Lunghezza posteriore: 1200-1410 mm 2) Altezza dello schienale: <600 mm 3) Larghezza del poggiatesta: <300 mm				

ELENCO DELLE PARTI



ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
UN	Cuscino del sedile anteriore sinistro	-	Cuscino per la testa centrale posteriore
B	Cuscino del sedile anteriore destro	J	Cuscino schienale posteriore destro
C	Cuscino schienale anteriore sinistro	K	Coprisedile posteriore sinistro
D	Cuscino anteriore destro	I	Cuscino del sedile centrale posteriore
E	Poggiatesta anteriore sinistro	M	Cuscino schienale posteriore destro
F	Poggiatesta anteriore destro	N	Fibbia circolare
G	Cuscino schienale posteriore sinistro	O	Tirando la fibbia
H	Cuscino schienale centrale posteriore		

	SCU056FK ÿPZÿ	SCU056SK ÿPZÿ	SCU056SG ÿPZÿ	SCU056SG ÿPZÿ	SCU056FG ÿPZÿ
UN	1	1	1	1	1
B	1	1	1	1	1
C	1	1	1	1	1
D	1	1	1	1	1
E	1	1	1	1	1
F	1	1	1	1	1
SOL	ÿÿÿÿ	1	1	1	ÿ
H		1	1	1	ÿ
.		1	1	1	ÿ
J		1	1	1	ÿ
Kÿÿ		1	1	1	ÿ
I		1	1	1	ÿ
Mÿ		1	1	1	ÿ
N	6	15	15	15	6
O	4	4	4	4	4


INSTALLAZIONE

Prima dell'installazione


RAPPRESENTANTE

Controllare se gli accessori sono completi dopo aver disimballato il prodotto.

1ÿAgganciare le quattro fibbieÿNumero Kÿ alle cinghie di trazione nella parte anteriore i coprisedili anteriori sinistro e destro.



2. Allacciare le quattro fibbie circolari in plastica (Numero J) nella E centrale dei rivestimenti dei sedili anteriori sinistro e destro e su tutte le cinghie del cuscino del sedile della generazione posteriore.



Installazione del rivestimento del sedile anteriore

1) Rimuovere il poggiatesta originale, aprire la cerniera della parte superiore del cuscino del sedile anteriore, quindi installarlo sul sedile anteriore e adattarlo correttamente.

Prestare attenzione a distinguere tra i rivestimenti del sedile sinistro e destro, allineare il lato con l'etichetta dell'airbag con la posizione dell'airbag del sedile.



2) Rimontare il poggiatesta originale sul sedile anteriore, attaccare il velcro e chiudere la cerniera



3) Spingere la fibbia circolare attraverso la fessura centrale del sedile e renderla perpendicolare al sedile.


Allaccia le due cinghie sul retro alla fibbia circolare



4) Mettere la copertura del poggiatesta e attaccare il velcro.



5. Installare il cuscino del sedile anteriore sul sedile anteriore e adattarlo bene, appendere la fibbia di trazione sotto il sedile anteriore.



Inserire un lato della fibbia in nylon nello spazio centrale del sedile anteriore verso quello posteriore e fissare l'altro lato della fibbia al lato del sedile anteriore e alla fibbia posteriore.



Installazione coprisedili posteriori

1. Installare un altro sedile anteriore allo stesso modo.

2. Posizionare il rivestimento dello schienale del sedile posteriore sul sedile come mostrato in figura.



3. Posizionare la fodera del cuscino dello schienale posteriore sinistro.



4. Spingere i mandrini attraverso la fessura centrale del sedile.



5. Assicurarsi di strappare il nastro protettivo sul velcro prima di installare il cuscino posteriore centrale.



6. Posizionare il cuscino del sedile posteriore sul sedile come mostrato in figura.



7. Spingere la fibbia di trazione attraverso la fessura centrale del sedile.



8. Mettere la cinghia elastica nella fessura del sedile.



9. Installare il cuscino del sedile centrale posteriore, spingere la fibbia di trazione attraverso la fessura centrale del sedile.



10. Strappare il nastro di protezione sul velcro.



11. inserire la clip nella fessura del sedile.



Made in China

CUBRE ASIENTOS

CUBRE ASIENTOS





Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones con atención.


ADVERTENCIA:

1. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto.
2. Inflamable: Mantener alejado de llamas abiertas. Este producto se encenderá y arderá si puesto en contacto con una llama abierta.
3. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos para no rayar el producto.
4. Este producto no es un juguete. Las fundas de los asientos no se pueden utilizar como juguetes para que jueguen los niños con.

PARÁMETROS DE ESPECIFICACIÓN

Modelo	SCU056FK SCU056SK SCU056SG SCU056SG SCU056FG				
Color	Negro	Negro	Gris	Beige	Beige
Número de asiento cojines (piezas)	6	13	13	13	6
Frente aplicable tipo de asiento	Reposacabezas extraíble				
Frente aplicable tamaño del asiento	1. Ancho del asiento: <530 mm, Profundidad del asiento: <520 mm 2. Altura del respaldo: <670 mm, espesor del respaldo: <225 mm 3. Ancho del reposacabezas: <280 mm, Altura del reposacabezas: <225 mm, Grosor del reposacabezas: <120 mm				
Parte trasera aplicable tipos de asientos	Reposacabezas central trasero extraíble				
Parte trasera aplicable tamaño del asiento	1. Longitud trasera: 1200-1410 mm 2. Altura del respaldo: 600 mm 3. Ancho del reposacabezas: <300 mm				

LISTA DE PARTES



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
A	Cojín del asiento delantero izquierdo	l	Cojín trasero medio para la cabeza
B	Cojín del asiento delantero derecho	j	Cojín del respaldo trasero derecho
C	Cojín del respaldo delantero izquierdo	k	Funda asiento trasero izquierdo
D	Cojín delantero derecho	l	Cojín del asiento central trasero
Y	Reposacabezas delantero izquierdo	M	Cojín del respaldo trasero derecho
F	Reposacabezas delantero derecho	norte	Hebilla circular
GRAND	Cojín del respaldo trasero izquierdo	oh	Tirando de la hebilla
h	Cojín trasero medio del respaldo		

	SCU056FK (UDS)	SCU056SK (UDS)	SCU056SG (UDS)	SCU056SG (UDS)	SCU056FG (UDS)
A	1	1	1	1	1
B	1	1	1	1	1
C	1	1	1	1	1
D	1	1	1	1	1
Y	1	1	1	1	1
F	1	1	1	1	1
G		1	1	1	
h		1	1	1	
I		1	1	1	
j		1	1	1	
K		1	1	1	
l		1	1	1	
M		1	1	1	
note	6	15	15	15	6
oh	4	4	4	4	4

INSTALACIÓN


Antes de la instalación

REPS


Compruebe si los accesorios están completos después de desembalar el producto.

1. Abroche las cuatro hebillas (Número K) en las correas de tiro en la parte delantera del

las fundas de los asientos delanteros izquierdo y derecho.



2. Abroche las cuatro hebillas circulares de plástico (Número J) en el centro E de las fundas de los asientos delanteros izquierdo y derecho y en todas las correas de los cojines de los asientos de la generación trasera.



Instalación de la funda del asiento delantero

1 Retire el reposacabezas original, abra la cremallera de la parte superior del cojín del asiento delantero, luego instálelo en el asiento delantero y ajuste bien.

Preste atención a distinguir entre las fundas de los asientos izquierdo y derecho, alinee el lado con la etiqueta de la bolsa de aire con la posición de la bolsa de aire del asiento.



2. Instale el reposacabezas original en el asiento delantero, pegue el velcro y cierre la cremallera.



3. Empuje la hebilla circular a través de la hendidura central del asiento y colóquela perpendicular al asiento.


Abroche las dos correas de la parte posterior a la hebilla circular.



4. Coloque la funda del reposacabezas y pegue el velcro.



5. Instale el cojín del asiento delantero en el asiento delantero y haga que encaje bien. Cuelgue la hebilla debajo del asiento delantero.



Inserte un lado de la hebilla de nailon en el espacio central del asiento delantero hacia atrás y ajuste el otro lado de la hebilla al costado del asiento delantero y a la hebilla trasera.



Instalación de fundas para asientos traseros

1 instale otro asiento delantero de la misma manera.

2. Coloque la funda del respaldo del asiento trasero como se muestra en la imagen.



3. Coloque la funda del cojín del respaldo trasero izquierdo.



4. Empuje los mandriles a través de la hendidura central del asiento.



5. Asegúrese de retirar la cinta protectora del velcro antes de instalar el cojín trasero medio del respaldo.



6. Coloque el cojín del asiento trasero en el asiento como se muestra en la imagen.



7. Empuje la hebilla de tracción a través de la hendidura central del asiento.



8. Coloque la correa elástica en el espacio del asiento.



9. Instale el cojín del asiento central trasero. Empuje la hebilla a través de la hendidura central del asiento.



10. Retire la cinta protectora del velcro.



11. Inserte el clip en el espacio del asiento.



Hecho en china

POKROWCE NA SIEDZENIA

POKROWCE NA SIEDZENIA





Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.


OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
2. Produkt łatwopalny: Trzymać z dala od otwartego ognia. Ten produkt zapali się i spali, jeśli zetknął się z otwartym płomieniem.
3. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby ich nie zarysować produkt.
4. Ten produkt nie jest zabawką. Pokrowce na siedzenia nie mogą być używane jako zabawki do zabawy dla dzieci.

PARAMETRY SPECYFIKACJI

Model	SCU056FK SCU056SK SCU056SG SCU056FG				
Kolor	Czarny	Czarny	Szary	Beżowy	Beżowy
Liczba miejsc poduszek (szt)	6	13	13	13	6
Zastosowanie z przodu typ siedzenia	Zdejmowany zagłówek				
Zastosowanie z przodu rozmiar siedziska	1. Szerokość siedziska: <530 mm, głębokość siedziska: <520 mm 2. Wysokość oparcia: <670 mm, grubość oparcia: <225 mm 3. Szerokość zagłówka: <280 mm, wysokość zagłówka: <225 mm, Grubość zagłówka: <120 mm				
Zastosowanie z tyłu typy siedzeń	Zdejmowany tylny środkowy zagłówek				
Zastosowanie z tyłu rozmiar siedziska	1. Długość tylna: 1200-1410 mm 2. Wysokość oparcia: <600 mm 3. Szerokość zagłówka: <300 mm				

LISTA CZĘŚCI



PRZEDMIOT	OPIS	PRZEDMIOT	OPIS
A	Poduszka lewego przedniego siedzenia	I	Poduszka tylna środkowa pod głowę
B	Poduszka prawego przedniego siedzenia	J	Poduszka oparcia prawego tylnego siedzenia
C	Poduszka oparcia lewego przodu	K	Oslona tylnego lewego siedzenia
D	Prawa przednia poduszka	L	Poduszka tylnego środkowego siedzenia
I	Zaglówek lewy przedni	M	Poduszka oparcia prawego tylnego siedzenia
F	Prawy przedni zagłówek	N	Okrągła klamra
G	Poduszka tylnego lewego oparcia	O	Ciągnąca klamra
H	Poduszka tylnego, środkowego oparcia		

	SCU056FK SZT	SCU056SK SZT	SCU056SG SZT	SCU056SG SZT	SCU056FG SZT
A	1	1	1	1	1
B	1	1	1	1	1
C	1	1	1	1	1
D	1	1	1	1	1
I	1	1	1	1	1
F	1	1	1	1	1
G		1	1	1	
H		1	1	1	
I		1	1	1	
J		1	1	1	
K		1	1	1	
L		1	1	1	
M		1	1	1	
N	6	15	15	15	6
O	4	4	4	4	4

INSTALACJA


Przed instalacją

REPREZENTANT


Po rozpakowaniu produktu sprawdź, czy akcesoria są kompletne.

1. Zapnij cztery klamry (numer K) na paskach z przodu

pokrowce na lewe i prawe przednie siedzenia.



2. Zapnij cztery okrągłe plastikowe klamry (numer J) w środku E pokrowców lewego i prawego przedniego siedzenia oraz na wszystkich paskach poduszek siedzeń tylnej generacji.



Montaż pokrowca na przednie siedzenie

1. Wyjmij oryginalny zagłówek, rozepnij górną część poduszki przedniego siedzenia, a następnie zamontuj ją na przednim siedzeniu i upewnij się, że dobrze pasuje.

Zwróć uwagę na rozróżnienie lewego i prawego pokrowca na siedzenie, zrównaj bok z naklejką poduszki powietrznej z pozycją poduszki powietrznej siedzenia.




2. Zamontuj oryginalny zagłówek z powrotem na przednim siedzeniu, przyklej rzep i zapnij zamek



3Przepchnij okrągłą klamrę przez środkową szczelinę siedziska i ustaw je prostopadle do siedziska.


Zapnij dwa paski ściągające z tyłu na okrągłą klamrę



4. Załóż osłonę zagłówka i przyklej rzep.



5. Zamontuj poduszkę przedniego siedzenia na przednim siedzeniu i dopasuj ją do siebie. Zawieś klamrę do ciągnięcia pod przednim siedzeniem.



Włóż jedną stronę nylonowej klamry w środkową szczelinę przedniego siedzenia z tyłu i przymocuj drugą stronę klamry z boku przedniego siedzenia i tylnej klamry.



Montaż pokrowców na tylne siedzenia

1. Zamontuj kolejne przednie siedzenie w ten sam sposób.
2. Załóż pokrycie oparcia tylnego siedzenia na siedzenie tak, jak pokazano na rysunku.



3. Załóż poszewkę poduszki tylnego lewego oparcia.



4. Przepchnij uchwyty przez środkową szczelinę siedziska.



5. Przed zamontowaniem tylnej środkowej poduszki oparcia pamiętaj o oderwaniu taśmy zabezpieczającej z rzepu.



6. Połóż poduszkę tylnego siedzenia na siedzeniu, jak pokazano na rysunku.



7. Przepchnij klamrę do ciągnięcia przez środkową szczelinę siedziska.



8. Włóż elastyczny pasek w szczelinę siedziska.



9. Zamontuj poduszkę tylnego środkowego siedzenia. Przepchnij klamrę przez środkową szczelinę siedzenia.



10. Oderwij taśmę zabezpieczającą z rzepu.



11. włóż zacisk w szczelinę siedziska.



Wyprodukowano w Chinach

STOEL HOEZEN

STOEL HOEZEN





Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende instructies lezen
gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

WAARSCHUWING:

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
2. Ontvlambaar: Verwijderd houden van open vuur. Dit product zal ontbranden en verbranden als in contact gebracht met open vuur.
3. Blijf uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen, om krassen te voorkomen Product.
4. Dit product is geen speelgoed. Stoelhoezen kunnen niet als speelgoed voor kinderen worden gebruikt met.

SPECIFICATIEPARAMETERS

Model	SCU056FK SCU056SK SCU056SG SCU056FG SCU056FG				
Kleur	Zwart	Zwart	Grijs	Beige	Beige
Aantal zitplaatsen kussens (stuks)	6	13	13	13	6
Toepasselijke voorkant soort stoel	Afneembare hoofdsteun				
Toepasselijke voorkant grootte van de stoel	1. Zitbreedte: <530 mm, Zitdiepte: <520 mm 2. Rughoogte: <670 mm, Rugdikte: <225 mm 3. Breedte hoofdsteun: <280 mm, Hoogte hoofdsteun: <225 mm, Dikte hoofdsteun: <120 mm				
Toepasselijke achterkant soorten stoelen	Afneembare middenhoofdsteun achterin				
Toepasselijke achterkant grootte van de stoel	1. Achterlengte: 1200-1410 mm 2. Rughoogte: <600 mm 3. Breedte hoofdsteun: <300 mm				

ONDERDELEN LIJST



ITEM	BESCHRIJVING	ITEM	BESCHRIJVING
A	Zitkussen linksvoor	I	Hoofdkussen middenachter
B	Zitkussen rechtvoor	J	Kussen rugleuning rechter achterbank
C	Kussen rugleuning linksvoor	K	Linker achterbankbekleding
D	Kussen rechtsvoor	L	Zitkussen middenachter
EN	Hoofddeun linksvoor	M	Rugkussen rechter achterbank
F	Hoofddeun rechtsvoor	N	Ronde gesp
G	Rugleuningkussen linksachter	O	Gesp trekken
H	Middenachterkussen rugkussen		

	SCU056FK (PCS)	SCU056SK (PCS)	SCU056SG (PCS)	SCU056SG (PCS)	SCU056FG (PCS)
A	1	1	1	1	1
B	1	1	1	1	1
C	1	1	1	1	1
D	1	1	1	1	1
EN	1	1	1	1	1
F	1	1	1	1	1
G ÿ ÿ ÿ ÿ		1	1	1	ÿ
H		1	1	1	ÿ
I		1	1	1	ÿ
J		1	1	1	ÿ
K ÿ ÿ		1	1	1	ÿ
L		1	1	1	ÿ
M ÿ		1	1	1	ÿ
N	6	15	15	15	6
O	4	4	4	4	4


INSTALLATIE

Vóór installatie


REP

Controleer of de accessoires compleet zijn na het uitpakken van het product.

1. Gesp de vier gespen (Nummer K) vast aan de trekriemen aan de voorkant van de linker en rechter voorstoelhoezen.



2. Maak de vier ronde plastic gespen (nummer J) vast in de middelste E van de linker en rechter voorstoelhoezen en op alle stoelkussenriemen van de achterste generatie.



Installatie van hoes voorstoel

1. Verwijder de originele hoofdsteun, rits de bovenkant van het zitkussen van de voorstoel open en installeer het op de voorstoel, zodat het goed past.

Let erop dat u onderscheid maakt tussen de linker- en rechterstoelhoezen, lijn de zijkant met het airbaglabel uit met de positie van de stoelairbag.



2. Plaats de originele hoofdsteun terug op de voorstoel, plak het klittenband vast en rits hem dicht



3. Duw de ronde gesp door de middelste spleet van de stoel en maak deze loodrecht op de stoel.

Maak de twee trekriemen aan de achterkant vast op de ronde gesp




4. Plaats de hoes van de hoofdsteun en plak het klittenband vast.



5. Installeer het voorste zitkussen op de voorstoel en zorg ervoor dat het goed aansluit.

Hang de trekgesp onder de voorstoel.



Steek één kant van de nylon gesp in de middelste opening van de voorstoel aan de achterkant en maak de andere kant van de gesp vast aan de zijkant van de voorstoel en de achterste gesp.



Installatie van achterbankhoezen

1. Installeer een andere voorstoel op dezelfde manier.
2. Plaats de hoes van de rugleuning van de achterbank op de stoel, zoals weergegeven in de afbeelding.



3. Plaats de hoes van de rugleuning van de linker achterbank erop.



4. Duw de spantangen door de middelste spleet van de zitting.



5. Zorg ervoor dat u de beschermtape op het klittenband afscheurt voordat u het achterste middenrugkussen installeert.



6. Plaats het achterbankkussen op de stoel zoals weergegeven in de afbeelding.



7. Duw de trekgesp door de middelste spleet van de stoel.



8. Plaats de elastische band in de zitopening.



9. Installeer het middelste zitkussen achterin, duw de trekgesp door de middelste spleet van de stoel.



10. Scheur de beschermingstape op het klittenband af.



11. Steek de clip in de zittingopening.



Gemaakt in China

STOLSÖVERDRAG

STOLSÖVERDRAG





Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa igenom bruksanvisningen noggrant.

VARNING:

1. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten.
2. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Denna produkt kommer att antändas och brinna om komma i kontakt med öppen låga.
3. Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkt.
4. Denna produkt är inte en leksak, stolsöverdrag kan inte användas som leksaker för barn att leka med.

SPECIFIKATIONSPARAMETRAR

Modell	SCU056FK SCU056SK SCU056SG SCU056SG SCU056FG				
Färg	Svart	Svart	Grå	Beige	Beige
Antal sittplatser kuddar (st)	6	13	13	13	6
Tillämplig framsida sätestyp	Avtagbart nackstöd				
Tillämplig framsida sitsstorlek	1. Sitsbredd: 530 mm 2. Ryggdjup: 520 mm 3. Rygghöjd: 670 mm 4. Ryggstöd: 225 mm 5. Nackstödsbredd: 280 mm, Nackstödshöjd: 225 mm, 6. Nackstöd: 120 mm				
Gäller bak sätestyper	Avtagbart nackstöd i mitten bak				
Gäller bak sitsstorlek	1. Längd bak: 1200-1410 mm 2. Rygghöjd: 600 mm 3. Nackstödsbredd: 300 mm				

DELLISTA



ARTIKEL	BESKRIVNING	ARTIKEL	BESKRIVNING
A	Vänster sittdyna fram		Bakre mitthuvudkudde
B	Höger sittdyna fram	J	Höger ryggdyna bak
C	Vänster ryggdyna fram	K	Vänster baksätesöverdrag
D	Höger kudde fram	L	Mittsätessdyna bak
och	Vänster främre nackstöd	M	Höger ryggstödsdyna bak
F	Höger främre nackstöd	N	Cirkulärt spänne
G	Vänster ryggdyna bak	O	Dragspänne
H	Bakkudde mitt bak		

	SCU056FK ÿPCSÿ	SCU056SK ÿPCSÿ	SCU056SG ÿPCSÿ	SCU056SG ÿPCSÿ	SCU056FG ÿPCSÿ
A	1	1	1	1	1
B	1	1	1	1	1
C	1	1	1	1	1
D	1	1	1	1	1
och	1	1	1	1	1
F	1	1	1	1	1
G ÿÿÿÿ		1	1	1	ÿ
H		1	1	1	ÿ
.		1	1	1	ÿ
J		1	1	1	ÿ
K ÿÿ		1	1	1	ÿ
L		1	1	1	ÿ
M ÿ		1	1	1	ÿ
N	6	15	15	15	6
O	4	4	4	4	4


INSTALLATION

Före installation


REP

Kontrollera om tillbehören är kompletta efter uppackning av produkten.

1ÿSpänn fast de fyra spännena (Nummer K) på dragremmarna framtill på vänster och höger framsätessöverdrag.



2. Spänn fast de fyra cirkulära plastspännena (Nummer J) i mitten E på vänster och höger framstolsöverdrag och på alla sittdynornas remmar i den bakre generationen.



Montering av framsätessöverdrag

1) Ta bort det ursprungliga nackstödet, öppna den övre delen av framsätessdynan och montera den sedan på framsätet och se till att den sitter bra.

Var uppmärksam på att skilja mellan vänster och höger sätessöverdrag, rikta in sidan med krockkuddens etikett med sätskrockkuddens position.



2) Sätt tillbaka det ursprungliga nackstödet i framsätet, fäst kardborrbandet och dra upp dragkedjan



3. Skjut det cirkulära spännet genom sätets mittskåra och gör dem vinkelräta mot sätet.

Spänn fast de två dragremmarna på baksidan på det cirkulära spännet



4. Sätt på nackstödsskyddet och fäst kardborrbandet.



5. Montera framsättesdynan på framsätet och se till att den sitter bra. Häng upp dragspännet under framsätet.



Sätt in ena sidan av nylonspännet i mittenavståndet på framsätet bakåt och fäst den andra sidan av spännet vid sidan av framsätet och det bakre spännet.



Montering av baksätessöverdrag

1. Installera ett annat framsäte på samma sätt.

2. Sätt på baksätets ryggstödsskydd på sätet enligt bilden.



3. Sätt på det vänstra bakre ryggstödsskyddet.



4. Tryck chuckarna genom sätets mittspalta.



5. Se till att dra av skyddstejpen på kardborrbandet innan du installerar den bakre mittkudden.



6. Sätt baksätesdynan på sätet enligt bilden.



7. Skjut dragspännet genom sätets mittskåra.



8. Sätt in den elastiska remmen i sätesspringan.



9. Montera den bakre mitsättesdynan, Skjut dragspännet genom sätets mittspalta.



10. Riv av skyddstejpen på kardborren.



11. sätt in klämman i sätesspringan.



Tillverkad i Kina

