



THD.com # 1001 014 830
Model # D6TC09001

USE AND CARE GUIDE

HUSKY 46 IN. PEGBOARD BACK WALL

Questions, problems, missing parts?


Before returning to the store, call

Husky Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-888-43-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM



THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Husky through the purchase of this pegboard. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Husky!

Table of Contents

Table of Contents	2	Assembly	6-8
Safety Information.....	2	Operation	8
Warranty	3	Care and Cleaning	8
Pre-Assembly.....	4	Service Parts	9
Tools Required	4		
Hardware Included	4		
Specifications.....	4		
Package Contents	5		

Safety Information

- 1. Do not let children approach the product.
- 2. Do not alter this product in any manner.



DANGER: Do not stand on this product. You may fall or cause the product to tip.



WARNING: When assembled to a workbench, keep the unit on a level surface. The unit may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface.



CAUTION: Do not exceed the maximum weight loading capacity. See Specifications on page 4.



CAUTION: Only transport this product when empty. Properly secure when transporting.

Warranty

The manufacturer warrants the product to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alteration neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the products such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.


Contact the Customer Service Team at 1-888-43-HUSKY or visit www.huskytools.com.

Pre-assembly


TOOLS REQUIRED



Safety goggles



Power drill



Phillips screwdriver



10 mm. socket



1/8 in. drill bit

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.



AA




BB

Part	Description	Quantity
AA	Screw M6 x 12L	19
BB	Self-drilling Screws 1/4 in. X 3/4 in. L	16

SPECIFICATIONS

Maximum capacity	100 lbs
------------------	---------

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Bottom Pegboard panel	1
B	Top Pegboard panel	1
C	Right Support post	1
D	Left Support post	1


Assembly

A. Mounting the Pegboard back wall to the Husky 46 in. 9-Dr Mobile Workbench Model#HOTC4609B11M, SKU#763089 THD.com#1001 712 148




WARNING: Use special care to not over-tighten any of the screws to avoid damage to the pegboard or mobile workbench. Attaching this product to your mobile workbench requires drilling holes into the mobile workbench. Use special care not to damage the wood top or mobile workbench.

1. Place the right support post (C) on the back of the mobile workbench. Ensure the support post is flush and level. Use a marker to mark the eight holes in the bottom plate which connect the post to the mobile workbench. Remove the support post (C).
2. Repeat step 1 for left support post (D).




3. Using a power drill and 1/8 in. drill bit, drill the eight marked holes into the sides of the wood top and metal corners of the workbench. Ensure you drill on a level plane and only 3/4 in. depth into the wood top and metal sides to avoid damage to the mobile workbench.


4. Repeat step 3 to drill the holes for the other support post (D).



5. Attach the right support post (C) to the back of the mobile workbench using eight self-drilling screws (BB) and a 10 mm socket. Secure the post but do not tighten the screws at this time so that the support post has some movement.
6. Repeat step 5 to attach the left support post (D).




7. Attach the bottom pegboard panel (A) to the support post (C) and support post (D) using four M6 screws (AA). Secure the pegboard to the post, but do not tighten at this time.




Assembly (continued)

8. Attach the top pegboard panel (B) to the support post (C) and support post (D) using four M6 screws (AA). Secure the pegboard to the post, but do not tighten at this time.



9. Using a Phillips-head screwdriver, tighten the three M6 screws (AA) to connect the panel (A) and panel (B) together.



10. Carefully, tighten the sixteen self-drilling screws (BB) to secure the support posts (C) and (D) to the mobile workbench. Do not over-tighten the screws to avoid damage to the mobile workbench's wood top and steel corners.
11. Ensure the pegboard panel is flush and square, then carefully tighten the eight M6 screws (AA) to secure the pegboard panels to both support posts.


Assembly (continued)

B. Mounting the Pegboard panels directly to a wall



NOTE: Hardware is not included to secure pegboard panels to a wall.

1. On a flat level surface, align the long sides of the top panel (A) and bottom panel (B) together and using a Phillips-head screwdriver, tighten the three M6 screws (AA) to connect the panels together.




2. Locate the studs inside the wall where you wish to place the pegboard and mark them.
3. Place the attached pegboard panels on the wall in the desired location and locate the peg holes over the marked studs on the wall. Ensure the pegboard is level, then using a minimum 2.5 in. long screw and 1/2 in. washer, secure the pegboard panels into wall studs in all four corners at minimum.

Operation

The peg holes will accommodate all standard size 1/8 in. and 1/4 in. peg hooks.

Care and Cleaning

- ☐ This steel product has been coated with industrial powder coating for a durable finish. To help protect this finish, do not allow harsh chemicals such as oil or grease to remain on the powder coating surface. Use a glass cleaner (Windex® or equivalent product) to clean and maintain all powder coated surfaces.



Part	Part#	Description	Quantity
A	B4B080TC46E3730A	Bottom Pegboard panel	1
B	B4B080TC46E3731A	Top Pegboard panel	1
C	B4C150TC46E3733A	Right Support post	1
D	B4C150TC46E3732A	Left Support post	1



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call
Husky Customer Service
8 a.m.-7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m. EST Saturday

1-888-43-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Retain this manual for future use.



THD.com núm. 1001 014 830
Modelo núm. D6TC09001

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

PARED TRASERA TIPO TABLERO PERFORADO HUSKY, 1.17 M

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama


al servicio al cliente de Husky,

de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., hora estándar del Este, de lunes a viernes,

y de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., hora estándar del Este, los sábados

al 1-888-43-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM



GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Husky al comprar este tablero perforado. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Husky!

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2	Ensamblaje	6-8
Información de seguridad	2	Funcionamiento	8
Garantía	3	Mantenimiento y limpieza	8
Preensamblaje	4	Piezas de repuesto	9
Herramientas necesarias	4		
Herrajes incluidos	4		
Especificaciones	4		
Contenido del paquete	5		

Información de seguridad

1. Mantén a los niños lejos del producto.
2. No modifiques este producto de ninguna manera.



PELIGRO: No te pares sobre este producto. Puedes caerte o provocar que el producto se vuelque.



ADVERTENCIA: Al ensamblarse a un banco de trabajo, mantén la unidad sobre una superficie nivelada. Esta unidad puede volverse inestable y volcarse si se almacena o mueve sobre una superficie desnivelada.



PRECAUCIÓN: No sobrepases el peso máximo de carga. Consulta las especificaciones en la página 4.



PRECAUCIÓN: Transporta este producto sólo cuando esté vacío. Asegúralo debidamente cuando vayas a transportarlo.

Garantía

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos materiales o de fabricación durante tres (3) años a partir de la fecha original de compra. Esta garantía es válida solo para el consumidor original y solo cubre productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto, siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie ni/o al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y se exime específicamente de cualquier garantía, explícita o implícita, de la capacidad del producto de asumir una función específica, distinta de la indicada en la garantía incluida en la presente. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra / gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.


Comunícate con el equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-888-43-HUSKY o visite www.huskytools.com.

Preensamblaje


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Gafas de seguridad



Taladro eléctrico



Destornillador Phillips



Dado de 10 mm



Broca de taladro de 1/8 plg

HERRAJES INCLUIDOS



NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.



AA




BB

Pieza	Descripción	Quantity
AA	Tornillo M6 x 12L	19
BB	Tornillos autotaladrantes de 1/4 plg X 3/4 plg.L	16

ESPECIFICACIONES

Límite de peso	45.4 kg
----------------	---------

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Panel de tablero perforado inferior	1
B	Panel de tablero perforado superior	1
C	Poste de soporte derecho	1
D	Poste de soporte izquierdo	1


Ensamblaje

A. Cómo montar la pared trasera tipo tablero perforado al banco de trabajo móvil Husky de 9 cajones de 1.17 m Modelo núm. HOTC4609B11M, SKU núm. 763089, THD.com núm. 1001 712 148




ADVERTENCIA: Ten mucho cuidado de no apretar demasiado cualquier tornillo para evitar daños al tablero perforado o al banco de trabajo móvil. El montaje de este producto a tu banco de trabajo requiere taladrar orificios en el banco de trabajo móvil. Ten mucho cuidado de no dañar la superficie de madera o el banco de trabajo móvil.


1. Coloca el poste de soporte derecho (C) en la parte posterior del banco de trabajo móvil. Asegúrate de que el poste de soporte esté al ras y nivelado. Usa un marcador para marcar los ocho orificios en la placa inferior que conecta el poste al banco de trabajo móvil. Retira el poste de soporte (C).
2. Repite el paso 1 para el poste de soporte izquierdo (D).




3. Usando el taladro eléctrico y la broca de taladro de 1/8 plg, taladra los ocho orificios marcados dentro de los lados de la superficie de madera y las esquinas de metal del banco de trabajo. Asegúrate de taladrar en una superficie nivelada y sólo unos 3/4 plg e profundidad dentro de la superficie de madera y los lados de metal para evitar daños al banco de trabajo móvil.
4. Repite el paso 3 para taladrar los orificios para el otro poste de soporte (D).



5. Fija el poste de soporte derecho (C) a la parte posterior del banco de trabajo móvil usando ocho tornillos autotaladrantes (BB) y un dado de 10 mm. Asegura el poste pero no aprietes los tornillos en este momento para que el poste de soporte pueda moverse un poco.
6. Repite el paso 5 para fijar el poste de soporte izquierdo (D).




7. Fija el panel de tablero perforado inferior (A) al poste de soporte (C) y al poste de soporte (D) con cuatro tornillos M6 (AA). Asegura el tablero perforado al poste pero no aprietes todavía.




Ensamblaje (continuación)

8. Fija el panel de tablero perforado superior (B) al poste de soporte (C) y al poste de soporte (D) con cuatro tornillos M6 (AA). Asegura el tablero perforado al poste pero no aprietes todavía.



9. Con un destornillador Phillips, aprieta los tres tornillos M6 (AA) para unir los paneles (A y B).



10. Con cuidado, aprieta los dieciséis tornillos autotaladrantes (BB) para asegurar los postes de soporte (C y D) al banco de trabajo móvil. No aprietes demasiados tornillos para evitar daños a la superficie de madera y las esquinas de metal del banco de trabajo móvil.
11. Asegúrate de que el panel de tablero perforado esté a ras y en ángulo recto, luego aprieta con cuidado los ocho tornillos M6 (AA) para asegurar los paneles de tableros perforados a ambos postes de soporte.


Ensamblaje (continuación)

B. Cómo instalar los paneles de tableros perforados directamente en una pared.



NOTA: No se incluyen los herrajes para asegurar los paneles de tableros perforados a una pared.

1. En una superficie plana y nivelada, alinea los lados largos del panel superior (A) y del panel inferior para que queden juntos y, con un destornillador Phillips, aprieta los tres tornillos M6 (AA) para unir los paneles.




2. Localiza las vigas dentro de la pared en las que quieres colocar el tablero perforado y márcalas.
3. Coloca los paneles de tableros perforados unidos sobre la pared en la ubicación deseada y coloca los orificios de la clavija sobre las vigas marcadas en la pared. Cerciórate de que el tablero perforado esté nivelado, luego, usando un tornillo con un largo de 6.4 cm como mínimo y una arandela de 1/2 plg, asegura los paneles de tableros perforados en las vigas de la pared al menos en las cuatro esquinas.

Mantenimiento y limpieza

- ☐ Este producto de acero ha sido revestido con cubierta granular industrial para lograr un acabado duradero. Para ayudar a proteger este acabado, no permitas que haya químicos fuertes, como aceite o grasa, en la superficie de la cubierta granular. Usa un limpiador para vidrio (Windex® o producto equivalente) para limpiar y dar mantenimiento a todas las superficies pulvirrevestidas.

Funcionamiento

Los orificios de clavijas servirán para todos los ganchos de clavija de tamaño estándar de 1/8 plg y 1/4 plg.



Pieza	Pieza núm.	Descripción	Cantidad
A	B4B080TC46E3730A	Panel de tablero perforado inferior	1
B	B4B080TC46E3731A	Panel de tablero perforado superior	1
C	B4C150TC46E3733A	Poste de soporte derecho	1
D	B4C150TC46E3732A	Poste de soporte izquierdo	1



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Husky, e 8:00 a.m. a 7:00 p.m., hora estándar del Este, de lunes a viernes, y de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., hora estándar del Este, los sábados

1-888-43-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Conserva este manual para uso en el futuro.