

**Model # 19237-000**

**Item # 1000053212**

## LED Globe Ball

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and Save:

When using an electrical furnishing basic precautions should always be followed, including the following:  
Read all instructions before using (this furnishing).

#### **DANGER**


-to reduce the risk of electric shock:

Always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning.

#### **WARNING**

-to reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to person.

1. Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
2. Close supervision is necessary when this furnishing is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
3. Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this furnishing if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly. If it has been dropped or damaged, or dropped into water, return the furnishing to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Do not use outdoors.
7. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
8. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
9. Always unplug the appliance from the electrical supply outlet when not in use.
10. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



### PACKAGE CONTENTS

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Adapter        | 1 |
| 2. LED globe ball | 1 |

### Operation indication:

1. Insert the plug end of the adapter into any standard 100V-240V outlet.
2. Use the cord switch to turn lamp on. The lamp will show the different color by sliding mode, keep the currently color when pressing down the light switch.

### CLEANING AND MAINTENANCE

1. To clean, use a soft, dry cloth only.
2. Do not use chemical or abrasive cleaners.

**Modelo No.19237-000**  
**Artículo No.1000053212**  
**LED Globe Ball**

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Leer y conservar:


Siempre deberían seguirse ciertas precauciones básicas cuando se utiliza un equipo eléctrico, entre las que se incluyen las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar (este equipo)

**PELIGRO** – Para reducir el riesgo de descarga eléctrica: Siempre desenchufe este equipo de la toma de corriente antes de limpiarlo.

**ADVERTENCIA** – Para reducir el riesgo de quemadura, incendio, descarga eléctrica o lesiones corporales:

1. Desenchufe de la toma de corriente antes de poner o quitar piezas.
2. Cuando este equipo sea utilizado por o cerca de niños o personas discapacitadas, se requiere una vigilancia estrecha.
3. Sólo use este equipo para lo que fue diseñado, según se describe en estas instrucciones. No use accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
4. Nunca opere este equipo si su cable o enchufe están dañados, o si no está funcionando debidamente. Si el equipo se ha caído o dañado, o sumergido en agua, devuélvalo a un centro de servicios para examinar y repararlo.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
6. No use al aire libre.
7. No opere en lugares donde se utilicen productos aerosoles (para rociar), o donde se esté administrando oxígeno.
8. Para desconectarlo, ponga todos los controles en "off" y desenchufe de la toma de corriente.
9. Siempre desenchufe el aparato de la toma de corriente eléctrica cuando no esté en uso.
10. Este equipo ha sido probado y se ha determinado que opera en cumplimiento con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con las regulaciones de la FCC, sección 15. Estos límites están diseñados para ofrecer un nivel de protección razonable contra interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y opera de la manera indicada en las instrucciones, puede interferir en forma dañina con la radiocomunicación. Sin embargo, no existen garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo interfiere en forma dañina con la recepción radial o televisiva, lo que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se pide al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:
  - Reoriente o reubique la antena receptora.
  - Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
  - Conecte el equipo en una toma que esté conectada a un circuito diferente al del receptor.
  - Consulte con el concesionario o con un técnico de radio/TV con experiencia.



## CONTENIDO DEL EMPAQUE

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Adaptador      | 1 |
| 2. LED globe ball | 1 |

## Indicador de funcionamiento:

1. Inserte el enchufe del adaptador en cualquier enchufe estándar 100V-240V.
2. Utilice el interruptor de cuerda para encender la lámpara.  
La lámpara mostrará diversos colores en el modo de desplazamiento, y mantiene el color al apretar el interruptor de la luz.

## CLEANING AND MAINTENANCE

1. Para limpiar, utilice sólo un paño suave y seco.
2. No utilice limpiadores químicos o abrasivos.

**Consumer Service**  
**Service d'aide aux Consommateurs**  
**Servicio al Consumidor**  
[http:// www.growthproductsllc.com](http://www.growthproductsllc.com)

**LIMITED WARRANTY**

**Growth Product, LLC.** warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of original purchase. Electronic parts including passive infrared devices, photoelectric switching mechanisms, and light bulbs provided with Growth products are warranted for 30 days from the date of original purchase.

**ENERGY STAR** qualified product, which include GU24 Energy Star qualified bulbs, are warranted for repair or replacement of defective parts of the luminaire housing, mounting hardware, optics, ballast and trim for three (3) years from the date of purchase. GU24 based integrated lamps included with the luminaire, carry a three (3) year warranty.

**ENERGY STAR** qualified Solid State product with replaceable components warrants the replaceable components for three (3) years.

**ENERGY STAR** qualified Solid State product with non replaceable components is warranted for five (5) years.

This warranty does not cover parts becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for indirect, incidental or consequential damages. Product found to be defective may or may not be replaced with same or like type product, contingent on the nature of the defect, and or replacement availability and or compensated for at a pro rated value. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state. Proof of purchase is required to exercise the warranty.

**GARANTÍA LIMITADA**

**Growth Product, LLC.** garantiza todas sus luminarias contra defectos de material y mano de obra por (1) año a contar de la fecha original de compra. Las piezas electrónicas, lo que incluye dispositivos infrarrojos pasivos, mecanismos de conmutación fotoeléctrica, y bombillas que vengan incluidas con el producto Growth, están garantizadas por 30 días a contar de la fecha original de compra.

Los productos calificados por **ENERGY STAR**, lo que incluye bombillas GU24 calificadas por Energy Star, están garantizados por tres (3) años a contar de la fecha de compra y serán reparados o cambiados si la caja de la luminaria, el equipo de montaje, la óptica, el balastro o las molduras tienen piezas defectuosas. Las bombillas integradas con base GU24 que vienen con la luminaria, están garantizadas por tres (3) años.

Los repuestos para productos en estado sólido calificados por **ENERGY STAR** están garantizados por tres (3) años.

Los productos en estado sólido calificados por **ENERGY STAR** que no contengan repuestos están garantizados por cinco (5) años.

Esta garantía no cubre las piezas que tengan defectos debidos a su mal uso, a daños accidentales, y al manejo y/o la instalación inapropiada de las mismas, y libera específicamente de toda responsabilidad por daños indirectos, casuales o consiguientes. Un producto considerado defectuoso puede o no ser cambiado por otro producto idéntico o similar, dependiendo del tipo de defecto y/o a la disponibilidad de un producto por el cual cambiarlo, y/o puede ser compensado a un valor prorrateado. Esta garantía le da derechos específicos además de los cuales puede tener otros, los cuales varían entre estados. Se requiere un comprobante de compra para cobrar la garantía.

**GARANTIE LIMITÉE**

**Growth Product, LLC.** garantit tous ses luminaires de tout défaut en termes de matériel et de main-d'œuvre pendant un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Les composants électroniques, incluant les éléments infrarouges passifs, les mécanismes d'interrupteur photoélectriques et les ampoules fournies par les produits Growth sont garantis 30 jours à compter de la date d'achat d'origine.

Les produits homologués **ENERGY STAR**, incluant les ampoules GU24 homologuées Energy Star, sont garantis pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat et seront réparés ou remplacés si le corps du luminaire, les pièces de montage, l'optique, le contrepoids et la bordure sont défectueux. Les lampes intégrées à culot GU24, qui viennent avec le luminaire, sont garanties pendant trois (3) ans.

Les produits à état solide homologués **ENERGY STAR** qui ont des composants remplaçables, ont leurs composants remplaçables garantis pendant trois (3) ans.

Les produits à état solide homologués **ENERGY STAR** qui ont des composants non remplaçables sont garantis pendant cinq (5) ans.

Cette garantie ne couvre pas les pièces qui deviennent défectueuses en raison d'une mauvaise utilisation ou manipulation, d'un accident et/ou d'une installation incorrecte. Elle exclut spécifiquement tout risque d'endommagement consécutif ou indirect. Un produit découvert défectueux sera ou non remplacé par un produit identique ou similaire, selon la nature du défaut et/ou la disponibilité du remplacement, et/ou sera compensé à une valeur au pro rata. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient selon les états. La preuve d'achat est exigée pour exercer le droit à la garantie.