




Item#1006597192,194
1006597196,198
Model #U3824T, U2324S
U3030S, U1818S

USE AND CARE GUIDE

SERVICE SINK



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this service sink. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2	Pre-Installation	3
Safety Information	2	Planning Installation	3
Warranty.	2	Tools	3
Limited Lifetime Warranty	2	Hardware Included	3
What is covered	2	Package Contents	4
What is not covered.	2	Installation	5
		Care & Cleaning	8

Safety Information

Installation must be done by qualified persons.



DANGER: Risk of personal injury. Metal surfaces are sharp and can cause severe cuts. Use gloves and handle sink edges carefully.



WARNING: Please don't let children play with or use the installation tools.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

WHAT IS COVERED

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace any product or parts that proves defective. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty excludes improper installation/modification, damages from misuse/abuse, improper care or maintenance, scratches due to use, or normal wear and tear.

This warranty excludes all industrial, commercial and business usage, whose purchasers are hereby extended a three (3) year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.


Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-GLACIER or visit www.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

- Please carefully read this guide before installing or using this product. Store this guide in a safe place for future reference.
- Inspect your unit before proceeding. Once you unpack your unit, please check for chips, scratches, cracks, dents or scuff marks. If any defect is found, please do not install.
- Protect the entire surface during installation.

TOOLS REQUIRED (NOT SUPPLIED)



Hammer



Safety goggles



Adjustable wrench



Level



Safety gloves



Hex Key




Drill

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.




AA



BB



CC



DD




EE

Part	Description	Quantity
AA	Screw	12
BB	Washer	12
CC	Anchor	3
DD	Self-tapping screw	3
EE	Spring washer	12

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS





Part	Description	Quantity
A	Sink	1
B	Faucet	1
C	Left Pre-assembly H-Shape Leg	1
D	Right Pre-assembly H-Shape Leg	1
E	Back Support Bar	1
F	Wall Bracket	1
G	Adjustable Feet	4
H	Strainer Basket	1
I	Strainer Screw	1
J	Drain	1
K	Gasket	1
L	Bottom Seal	1
M	High Strainer Body	1

Installation

1 Assembling the legs


- Press down the marble on the preassembly H-shape leg (C), align to the hole on the back support bar (E) and insert into the joints. Make sure the marble align and pop up from the hole on the back support bar (E) after installation.

Repeat above steps for another side with preassembly H-shape legs (D).




2 Attaching the legs to sink

- Place the sink (A) flat on the floor, attach the leg assembly to the bottom of the sink (A) by using the screws (AA), washers (BB) and spring washers (EE).




- Stand the sink on its legs with the back support bar (E) close to the wall.



Installation (continued)


3 Installing the faucet

- Install the faucet (B) according to the installation manual of the faucet (B).



4 Installing the strainer


- Position the drain (J) and the gasket (K) into the drain opening of the sink. Silicone or plumbing putty may be used instead of the gasket (K).
- Remove any major surface irregularities from around the bottom of the drain opening.
- Fill both grooves of the bottom seal (L) with silicone sealant (not supplied).
- Push the bottom seal (L) with the grooves against the bottom of the sink such that it is evenly seated.
- Put a small bead of silicone around the flange of the high strainer body (M).
- Press the high strainer body (M) into the bottom seal (L) and secure components with the strainer screw (I).
- Tighten the strainer screw (I) until all gaps are eliminated and all the components are tightly seated flat against each other.
- Wipe off excess sealant and allow it to cure as suggested by the sealant manufacturer before connecting your plumbing.
- Insert the strainer basket (H) into the drain (J).



Installation (continued)


5 Installing the wall bracket

- Install the anchor (CC) into the wall, and then use the screws (DD) to fix the wall bracket (F) into the wall.



6 Attaching the sink to the wall

- Attach the sink to the wall by hanging on the sink (A) into the wall bracket (F).
- Use the adjustable feet (G) of the legs to level the sink.



Care and Cleaning

- ❑ Daily, regular cleaning to remove dirt and prevent staining is recommended. Use liquid dish detergent, water and a soft household sponge.
- ❑ Mild, non-abrasive cleaners can be used with a nylon scrub pad. To ensure a uniform appearance in a stainless steel sink surface, rinse with water and wipe down the sink with a soft, dry cloth. Drying the sink will prevent water spots caused by time in the water.
- ❑ Remove stubborn stains from lime or calcium deposits by pouring a little warm vinegar or vinegar-based cleaner into the sink and allow it to sit for a few minutes. Rinse with clean water and dry.
- ❑ Scratches are inevitable during your usage over time. Use a nylon pad with an iron-free abrasive polishing compound. Follow the original polish lines to blend out the scratch in a small area. Be careful not to overdo as aggressive scrubbing will result in a bright spot.
- ❑ DO NOT use strong abrasive cleaners, metal scrub pads, or steel wool. These will scratch the surface.
- ❑ DO NOT leave rubber mats or sponges inside the sink. Water trapped below could lead to stains.
- ❑ DO NOT let food with a high salt content sit inside the sink for prolonged periods of time.
- ❑ DO NOT allow chlorine bleach to sit inside a stainless steel sink for more than 1 hour.
- ❑ DO NOT allow drain cleaners to come into contact with the sink surface.
- ❑ DO NOT pour paint in your sink. The chemicals in acrylic paint will react with sinks if allowed to sit over 24 hours and will produce permanent marks. For latex based paints, remove any residue immediately using a paint remover manufactured by the same brand.
- ❑ Rust spots – Stainless steel does not rust. Rust stains are the result of iron particles introduced by water, cookware, and steel wool pads that react with water to create rust. Metal cleaners will remove rust spots.
- ❑ Food stains – Depending on the severity of the stain, use a bleach and water solution or pour the bleach onto a cloth and cover the stain. Allow the bleach to sit for at least 1/2 hour and then clean with dish detergent and water.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday


1-855-HD-GLACIER

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y CUIDADO

FREGADERO DE SERVICIO



**¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas?
Antes de devolver el producto a la tienda, llame al servicio de
atención al cliente de Glacier Bay, que recibe llamadas
de lunes a viernes, de 8:00 am. a 7:00 p. m., EST,
y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p. m., EST.**

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

GRACIAS

Le agradecemos por confiar en Glacier Bay al comprar este fregadero de servicio. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoramiento del hogar. ¡Gracias por elegir Glacier Bay!

Índice

Índice	2	Antes de la instalación	3
Información de seguridad	2	Planificación de la instalación	3
Garantía	2	Herramientas	3
Garantía limitada de por vida	2	Herraje incluido	3
Qué se cubre	2	Contenido del paquete	4
Qué no se cubre	2	Instalación	5
		Cuidado y limpieza	8

Información de seguridad

Para la instalación se debe recurrir a personal cualificado.



PELIGRO: Riesgo de lesiones personales. Las superficies metálicas son afiladas y pueden provocar cortes severos. Use guantes y manipule cuidadosamente los bordes del fregadero.



ADVERTENCIA: No deje que los niños jueguen con las herramientas de instalación ni que las utilicen.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

QUÉ SE CUBRE

Los productos de Glacier Bay se fabrican con estándares y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía limitada de por vida. Se garantiza al comprador original que los productos de Glacier Bay están libres de defectos en los materiales y la fabricación. Sustituiremos cualquier pieza o producto defectuosos. Se debe presentar el comprobante de compra (recibo original de la compra) del comprador original para todas las reclamaciones de garantía de Glacier Bay.

QUÉ NO SE CUBRE

En esta garantía se excluyen los casos de instalación o modificación incorrecta, los daños derivados del mal uso o del abuso del producto, el cuidado o el mantenimiento inadecuados, los rayones que surjan por el uso o el desgaste normal.

En esta garantía se excluye todo uso industrial, comercial y empresarial, a cuyos compradores se les extiende por el presente una garantía limitada de tres (3) años a partir de la fecha de compra, y se aplican todos los demás términos de esta garantía, excepto la duración de dicha garantía.

Comuníquese con el equipo del servicio de atención al cliente al 1 -855 -HD -GLACIER o visite www.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY.

Antes de la instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- ❑ Lea atentamente esta guía antes de instalar o utilizar este producto. Guarde esta guía en un lugar seguro para referencia futura.
- ❑ Inspeccione el producto antes de proceder. Luego de desembalar el producto, verifique que no presente mellas, rayones, grietas, abolladuras o marcas de rozaduras. No instale el producto si encuentra algún defecto.
- ❑ Proteja toda la superficie durante la instalación.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)



Martillo



Gafas de seguridad



Llave ajustable



Nivel



Guantes de seguridad



Llave hexagonal




Taladro

HERRAJE INCLUIDO



NOTA: El herraje no se muestra en su tamaño real.




AA



BB



CC



DD




EE

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillo	12
BB	Arandela	12
CC	Anclaje	3
DD	Tornillo autorroscante	3
EE	Arandela de presión	12

Antes de la instalación (continuación)



CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Fregadero	1
B	Grifo	1
C	Pata izquierda preensamblada en forma de H	1
D	Pata derecha preensamblada en forma de H	1
E	Barra de soporte trasera	1
F	Soporte de pared	1
G	Base ajustable	4
H	Filtro de drenaje	1
I	Tornillo de drenaje	1
J	Drenaje	1
K	Junta	1
L	Sello inferior	1
M	Cuerpo del drenaje alto	1


1 Ensamblaje de las patas

- Presione hacia abajo la bolita de la pata preensamblada en forma de H (C), alinéela con el orificio de la barra de soporte trasera (E) e insértela en las juntas. Asegúrese de que la bolita se alinee y salga del orificio de la barra de soporte trasera (E) después de la instalación. Repita los pasos anteriores para las patas preensambladas en forma de H (D) en el otro lado del fregadero.




2 Fijación de las patas al fregadero

- Coloque el fregadero (A) en posición plana sobre el suelo, fije el conjunto de patas a la parte inferior del fregadero (A) utilizando los tornillos (AA), las arandelas (BB) y las arandelas de presión (EE).




- Apoye el fregadero sobre sus patas con la barra de soporte trasera (E) cerca de la pared.




3 Instalación del grifo

- Instale el grifo (B) según el manual de instalación de este (B).




4 Instalación del drenaje

- Coloque el drenaje (J) y la junta (K) en la abertura de drenaje del fregadero. En lugar de la junta (K), se puede utilizar silicona o masilla para tuberías.
- Quite cualquier irregularidad relevante de la superficie del fondo de la abertura de drenaje.
- Rellene las dos ranuras del sello inferior (L) con sellador de silicona (no incluido).
- Empuje el sello inferior (L) con las ranuras contra el fondo del fregadero de manera que quede asentado de modo uniforme.
- Coloque un pequeño reborde de silicona alrededor de la brida del cuerpo del drenaje alto (M).
- Presione el cuerpo del drenaje alto (M) en el sello inferior (L) y fije los componentes con el tornillo de drenaje (I).
- Apriete el tornillo de drenaje (I) hasta que no queden huecos y todos los componentes estén bien asentados y nivelados entre sí.
- Limpie el exceso de sellador y déjelo reposar como lo sugiere el fabricante del sellador antes de conectar la tubería.
- Introduzca el filtro de drenaje (H) en el drenaje (J).




5 Instalación del soporte de pared

- Instale el anclaje (CC) en la pared y, luego, utilice los tornillos (DD) para fijar el soporte de pared (F) en la pared.



6 Fijación del fregadero a la pared

- Fije el fregadero a la pared colgando el fregadero (A) en el soporte de pared (F).
- Utilice la base ajustable (G) de las patas para nivelar el fregadero.



Cuidado y limpieza

- Se recomienda una limpieza diaria y regular para eliminar la suciedad y evitar manchas. Utilice detergente líquido para vajilla, agua y una esponja suave de uso doméstico.
- Se pueden utilizar limpiadores suaves, no abrasivos con un estropajo de fregar de nailon. Para asegurar un aspecto uniforme en la superficie de acero inoxidable del fregadero, enjuague con agua y limpie el fregadero con un paño suave y seco. Secar el fregadero evitará las manchas de agua causadas por el contacto con el agua.
- Quite las manchas persistentes de los depósitos de cal o calcio vertiendo un poco de vinagre tibio o un limpiador a base de vinagre en el fregadero y déjelo reposar unos minutos. Enjuague con agua limpia y seque.
- Los arañazos son inevitables durante su uso a lo largo del tiempo. Utilice un estropajo de nailon con un compuesto para pulir abrasivo que no tenga hierro. Siga las líneas de pulido originales para disimular los rayones en un área pequeña. Tenga cuidado de no excederse, ya que restregar con fuerza resultará en un sitio brillante.
- NO use limpiadores abrasivos fuertes, estropajos metálicos o lana de acero. Estos arañarán la superficie.
- NO deje esteras de goma o esponjas dentro del fregadero. El agua atrapada debajo podría causar manchas.
- NO permita que los alimentos con alto contenido de sal permanezcan dentro del fregadero por períodos prolongados.
- NO permita que el blanqueador con cloro se asiente dentro de un fregadero de acero inoxidable durante más de 1 hora.
- NO permita que los limpiadores de desagüe entren en contacto con la superficie del fregadero.
- NO vierta pintura en el fregadero. Los compuestos químicos presentes en la pintura acrílica reaccionarán con los fregaderos si se dejan reposar más de 24 horas y producirán marcas permanentes. En el caso de las pinturas a base de látex, quite cualquier residuo inmediatamente usando un disolvente de pintura fabricado por la misma marca.
- Manchas de óxido: el acero inoxidable no se oxida. Las manchas de óxido son el resultado de las partículas de hierro introducidas por el agua, los utensilios de cocina y los estropajos de lana de acero que reaccionan con el agua para crear óxido. Los limpiadores de metal eliminarán las manchas de óxido.
- Manchas de alimentos: dependiendo de la gravedad de la mancha, use una solución de blanqueador y agua o empape un paño con blanqueador y cubra la mancha. Permita que el blanqueador repose durante al menos 1/2 hora y luego limpie con detergente para vajilla y agua.



**¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas?
Antes de devolver el producto a la tienda, llame al servicio de
atención al cliente de Glacier Bay, que recibe llamadas
de lunes a viernes, de 8:00 am. a 7:00 p. m., EST,
y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p. m., EST.**

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Guarde este manual para su uso futuro.