



PACKAGE CONTENTS

Use and Care Guide INTERIOR VANITY




PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.




INSTALLATION

1. Unscrew cap nuts (DD) from mounting plate (AA). Save for later use. Separate the mounting plate (AA) and remove socket ring (C) from fixture body (A).



2. Attach mounting plate (AA) to outlet box (not included) using outlet box screws (BB).


Note: The mounting screws on the mounting plate (AA) should protrude out from the outlet box.



3. Strip 3/4 in. of insulation from fixture wire ends. Twist stripped ends together with pliers (not included), black to black (power), white to white (neutral). Snip ends. Wrap the ground wire from the outlet box around the green screw preassembled on the mounting plate (AA), and then connect the ground wire from the outlet box to the ground wire from the fixture.


Helpful hint: if the outlet box doesn't have a ground wire, you can attach the ground wire from the fixture directly to the green screw on the mounting plate (AA).

Attach wire connectors (CC) to ends. Tape wire connectors (CC) and wires together with electrical tape (not included).




INSTALLATION(Continued)


4. Place fixture body (A) onto mounting screws of the mounting plate (AA), securing with previously removed cap nuts (DD).



5. Place glass shades (B) over the sockets on fixture body (A), securing glass shades (B) and socket rings (C) on sockets with socket ring fastener (EE).



6. Install light bulb (not included). Use three 60-watt max. medium-base incandescent bulbs or CFLs or LEDs equivalent (not included).



Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Safety Information

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire or other injuries which could be hazardous or even fatal.


WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn the circuit off.

NOTICE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

EGLO USA
1-877-892-0007
info.usa@eglo.com


EGLO CANADA
1-866-492-3456
info-canada@eglo.com

CONTENU DU MODULE




PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lire toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Avant d'entreprendre l'installation de ce luminaire ou le démontage d'un ancien luminaire, couper l'alimentation du courant en éteignant le disjoncteur ou en retirant le boîtier de fusibles. Pour éviter d'endommager ce produit, l'assembler sur une surface lisse et non abrasive comme une carpette ou une feuille épaisse en carton.




INSTALLATION

1. Dévisser les écrous (DD) de la plaquette de montage (AA). Garder pour utilisation ultérieure. Séparer la plaquette de montage (AA) et enlever la bague pour douille (C) du corps du luminaire (A).



2. Fixer la plaquette de montage (AA) à la boîte électrique (non incluse) utilisant les vis pour boîte électrique (BB)


Note: Les vis de montage de la plaquette de montage (AA) devraient dépasser de la boîte électrique.



3. Dégarnir une longueur de 19 mm (3/4") d'isolant de l'extrémité du fil du luminaire. Entortiller les extrémités dénudées à l'aide de pinces (non fournies), noir avec noir (alimentation), blanc avec blanc (neutre). Couper les extrémités. Enrouler le fil de mise à la terre de la boîte électrique autour de la vis verte préassemblée sur la bande de montage (AA); brancher ensuite le fil de mise à la terre de la boîte électrique au fil de mise à la terre du luminaire.


Conseil utile: Si la boîte électrique n'est pas munie d'un fil de mise à la terre, joindre le fil de la mise à la terre du luminaire directement sur la vis verte sur la plaquette de montage (AA).

Joindre les connecteurs de fils (CC) aux extrémités. Relier les connecteurs de fils (CC) et les fils ensemble à l'aide de ruban isolant (non compris).




INSTALLATION (suite)


4. Fixer le corps du luminaire (A) sur les vis de montage de la plaquette de montage (AA), sécuriser avec les écrous (DD) enlevés précédemment.



5. Placer les abat-jours en verre (B) par-dessus les douilles du corps du luminaire (A), sécuriser les abat-jours en verre (B) sur la bague pour douille (C) avec l'outil à douille (EE).



6. Fixer les ampoules (non comprises). Utiliser trois ampoules incandescentes de base moyenne d'un maximum de 60 w ou des ampoules fluorescentes compactes ou des DEL équivalentes (non comprises).



Garantie

GARANTI

Le fabricant garantit que ce luminaire est libre de tout défaut matériel et de main d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et aux produits utilisés et entretenus de façon normale. Si ce produit est jugé défectueux, la seule obligation du fabricant et le seul recours de l'acheteur sont la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion du fabricant à la condition que le produit n'ait pas été endommagé par suite de mauvais usage, d'usage excessif, d'accident, de modifications, de réglages, de négligence ou de manutention inadéquate.

NON GARANTI

Cette garantie ne s'applique à aucun produit qui aurait été installé ou mis sur pied incorrectement ou utilisé d'une façon qui ne correspond pas aux instructions fournies avec ce produit. Cette garantie ne s'appliquera pas, non plus, à une défectuosité du produit causée par un accident, un mauvais usage, de l'abus, de la négligence, des ajustements ou une installation inappropriée ou à toute autre défectuosité non reliée à du matériel défectueux ou une main-d'œuvre inadéquate. Cette garantie ne s'applique pas à la finition ou à quelconque partie du produit telle que sa surface et (ou) changement atmosphérique, car ces éléments sont considérés comme étant d'usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline spécifiquement toute garantie, expresse ou tacite, quant à la conformité pour un usage particulier autre que celle de la garantie contenue aux présentes. Le fabricant rejette expressément toute responsabilité et ne sera pas responsable de quelconques pertes ou dommages consécutifs ou accessoires, y compris, mais sans s'y restreindre, toute main d'œuvre / tous frais encourus lors du remplacement ou toute réparation dudit produit.

Information relative à la sécurité

AVERTISSEMENT : Lire attentivement et bien saisir l'information inscrite dans ce manuel avant d'entreprendre l'assemblage et l'installation. Tout défaut de respecter ces consignes peut causer une décharge électrique, un incendie ou des blessures qui risquent d'être dangereuses ou même fatales.

AVERTISSEMENT : S'assurer de bien couper le courant électrique des fils sur lesquels on travaille. Retirer le fusible ou éteindre le circuit.

AVIS : Tout changement ou toute modification concernant la conformité que la partie responsable n'approuve pas risque d'annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.