

Anchor It

Systeme d'ancrage « Anchor It »

¡Sujétalo! (Anchor It)

NE 4521,
WS 4521, WS 4522




WARNING: Assembly by adult.
AVERTISSEMENT: L'assemblage doit être exécuté par un adulte.
ADVERTENCIA: El ensamble lo debe hacer un adulto.

**FOR PRIVATE BACKYARD USE ONLY
DO NOT USE IN PUBLIC SETTINGS!**
**SOLAMENTE PARA USO EN EL PATIO TRASERO PRIVADO
¡NO DEBE USARSE EN LUGARES PUBLICOS!**
**PRODUIT NON-CONÇU POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE
UTILISEZ UNIQUEMENT EN RÉSIDENCES PRIVÉES!**

Universal Ground Anchors • Ancrages de sol universels • Anclajes universales para el suelo

Instructions for Anchoring Swing-N-Slide Activity Centers

1. Determine the final location of your activity center.
2. Place the Anchor-It stakes adjacent to the base and near the corners of your activity center (at the bottom of the legs on swing sets) and twist the auger-style stakes into the ground until only the loop is exposed.
3. Place the metal strap through the loop of the Anchor-It stake and secure it to the unit with a lag screw and washer as illustrated to the right. Note: Attach the strap to the unit with as little play as possible using whatever holes in the strap that work best.



Instructions d'ancrage de centres d'activités Swing N Slide


1. Déterminer l'emplacement final de votre centre d'activités.
2. Placer les piquets Anchor-It près de la base et des coins de votre centre d'activités (au bas des pieds des portiques) et tourner les piquets à vriller dans le sol jusqu'à ce que seulement la boucle soit exposée.
3. Placer la sangle de métal dans la boucle du piquet Anchor-It et la fixer à l'unité avec un tire-fond et une rondelle tel qu'illustré à droite. Remarque: fixer la sangle à l'unité avec aussi peu de jeu que possible en utilisant les trous de la sangle qui conviennent le mieux.

Instrucciones para el anclaje de Swing N Slide en los Centros de Actividad e s




1. Determinar cual va a ser la ubicación definitiva del centro de actividades.
2. Colocar las estacas "Anchor-It" junto a la base y cerca de las esquinas de su centro de actividades (en la parte baja de las patas de los columpios) y haga girar las estacas de estilo perforador en la tierra hasta que el nudo quede al descubierto.
3. Coloque las cintas metálicas a través del nudo de la estaca "Anchor-It" y asegúrelo a la unidad con un perno y una arandela según se ve en la ilustración de la derecha. Nota: sujete la cinta a la unidad con los mínimos movimientos posibles, usando los agujeros de la cinta que más convengan.

Tools required | Outils requis | Herramientas requeridas

1/2" SOCKET & WRENCH
DOUILLE ET CLÉ DE 1/2 po
CUBO DE 1/2" DE LLAVE DE TRINQUETE



SCREW DRIVER
TOURNEVIS
DESTORNILLADOR



TIP: Insert screw driver into the loop of Anchor-it stake for added torque when twisting into the ground.

CONSEIL: Insérez le tournevis dans la boucle du piquet de point d'ancrage pour un couple supplémentaire lorsque vous vissez dans le sol.

CONSEJO: Inserta el destornillador en el bucle de la estaca Anchor-it; se asegura para mayor torsión cuando lo giras dentro el suelo.

Anchor It • Systeme d'ancrage <<Anchor It>> • Anclaje Anchor-It

Kit Includes:

Qty. Description

- 4 Anchor
- 4 Metal Anchor Strap
- 4 1-1/2" Lag Bolt
- 4 Flat Washer

L'ensemble comprend :

Qté Description

- 4 ancre
- 4 sangle d'ancrage de métal
- 4 tire-fond de 1-1/2 po (3,81 cm)
- 4 rondelle plate

El equipo incluye:

Cantidad Descripción

- 4 Anclajes
- 4 Cintas metálicas de anclaje
- 4 Pernos de 1-1/2 pulgadas
- 4 Arandelas planas

Specifications subject to change without notice. Les spécifications exspect pout changer sans la notification. Las especificaciones sujetas cambiar sin nota. Manufactured for / fabriqué pour / fabricado para: Backyard Play Systems • 166 Etowah Industrial Court, Canton, Georgia • USA • 1-800-882-0272 • playsupport@backyardproducts.com
Made in China / Fait en China / Hecho en China • Printed in China / Imprimé en China / Impreso en China