





INSTALLATION GUIDE

CLEAR PLASTIC AIR DEFLECTOR
INSTALLATION INSTRUCTIONS



FEATURES:
Clear Plastic
Easy to Install
Screws & Washers included
Adapter Wedges included


PART LIST



Air Deflector



3 washers - #8
3 screws - #8-32,
3/4" length, pan head




15 Adapter Wedges




GUÍA DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
PARA EL DEFLECTOR DE AIRE



FEATURES:
Plástico Transparente
Fácil De Instalar
Tornillos y Arandelas Incluidos
Adaptadores incluidos


LISTA DE PARTES



15 Adaptadores



3 arandelas
3 tornillos de cabeza plana
número 8-32 de largo
3/4"



Deflector de aire

AIR DEFLECTOR INSTALLATION INSTRUCTIONS

These instructions cover the installation of the Air Deflector on a packaged terminal air condition (PTAC) unit. The Air Deflector installs with 3 screws (included). Some PTAC models will require the use the adapter wedges (included). There are 5 adapter wedges per screw provided in order to allow changing the mounting angle of the Air Deflector on the PTAC unit.

USING THE AIR DEFLECTOR SCREWS

STEP 1 - Position the Air Deflector onto the PTAC unit as shown in Fig.1.

STEP 2 - Drill 3 pilot holes into the PTAC unit.

STEP 3 - Secure the Air Deflector to the PTAC unit using the 3 screws.

STEP 4 - Tighten the 3 screws onto the PTAC unit.

USING THE ADAPTER WEDGES

STEP 1 - Stack the desired amount of wedges needed in order to position the Air Deflector onto the PTAC unit, as shown in Fig.2.

STEP 2 - Drill 3 pilot holes into the PTAC unit.

STEP 3 - Place the wedges over the screw holes.

STEP 4 - Secure the Air Deflector to the PTAC unit using the 3 screws as shown in Fig.1.

STEP 5 - Tighten the 3 screws onto the PTAC unit.

Once installed, the Air Deflector will direct the air flow away from curtains & other obstructions, as shown in Fig.3.

FIGURE 1




FIGURE 2





FIGURE 3



Estas instrucciones cubren la instalación del Deflector de aire en una unidad de aire acondicionado con pacto (PTAC). El Deflector de aire se instala con 3 tornillos (incluidos). Algunos modelos requieren la instalación con adaptadores (incluidos). 5 adaptadores por tornillo se proporcionan para cambiar el ángulo del Deflector de aire a la unidad de PTAC.

PASO 1 - Posicione el Deflector de aire sobre la unidad de PTAC como se muestra en la Fig.1.

PASO 2 - Taladre 3 agujeros de guía en la unidad de PTAC.

PASO 3 - Fije el Deflector de aire a la unidad de PTAC utilizando los 3 tornillos.

PASO 4 - Apriete los 3 tornillos sobre la unidad de PTAC.

PASO 5 - Apriete los 3 tornillos sobre la unidad de PTAC, como se muestra en la Fig.2.

INSTALACION CON ADAPTADORES

PASO 1 - Utilice la cantidad deseada de adaptadores para orientar el Deflector de aire a la unidad de PTAC, como se muestra en la Fig.2.

PASO 2 - Taladre 3 agujeros de guía en la unidad de PTAC.

PASO 3 - Fije el Deflector de aire a la unidad de PTAC utilizando los 3 tornillos.

PASO 4 - Apriete los 3 tornillos sobre la unidad de PTAC.

PASO 5 - Apriete los 3 tornillos sobre la unidad de PTAC, como se muestra en la Fig.2.

INSTALACION CON TORNILLOS (OPCION 1):




FIGURA 3




FIGURA 2




FIGURA 1

INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA EL DEFLECTOR DE AIRE