







Installation Instructions/Warranty Information

900 023
565 391

Model Number:
8467000GW
8483000GW



- A** (1) Handheld Bracket
- B** (3) Washers
- C** (1) Flexible Shower Hose with Vacuum Breaker
- D** (1) Handheld Shower



NOTE 2:
To change the spray settings, position hand over face of showerhead and rotate while pressing thumb against tab.

NOTE 1:
VACUUM BREAKER

Note 1: Vacuum Breaker:

The end of the hose with the yellow tape contains a vacuum breaker. This end must be attached to the shower arm bracket. The vacuum breaker will discharge water every time the water is turned on or off. The discharge is normal. The water is simply draining, not leaking from the showerhead and hose. The vacuum breaker is required by certain plumbing code authorities to protect your local water supply from back-flow water.

*Voids warranty if damaged with tools.

For use with automatic compensating valves rated at 6.4 L/min (1.7 gpm) or less

Meets ASME A112.18.1M Requirements
2.0 gpm (7.6 L/min) Max
1.5 gpm (5.7 L/min) Min at 45 psi

Limited Lifetime Warranty

This Glacier Bay® product is warranted to be free from defects in material and workmanship for limited lifetime. The Waxman Consumer Group will replace FREE OF CHARGE, under the warranty conditions, the entire unit or any part (at our option) which proves defective under normal installation, use and service. This warranty is limited to defective parts as stated. Additional labor charges and/or damage incurred in installation, repair or replacement, as well as incidental and consequential damages, therewith are excluded. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Any damage to this product as a result of misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, or any use violating instructions furnished by us WILL VOID THIS WARRANTY. Problems associated with hardwater buildup and/or water supply sediment are not covered under this warranty. To obtain warranty service, send product to: The Waxman Consumer Group, 24455 Aurora Road, Bedford Heights, Ohio 44146

MADE IN CHINA

For additional assistance or service call **844-GLA-CBAY** (844-452-2229)



Distributed by
Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Rd., N.W.
Atlanta, GA 30339





Instrucciones de Instalación/Información de la Garantía

900 023
565 391

Número de modelo:
8467000GW
8483000GW



- A** (1) Soporte de Mano
- B** (3) Arandelas
- C** (1) Manguera flexible de ducha con interruptor de vacío
- D** (1) Ducha de mano



NOTA 2:
Para cambiar los ajustes de rociado, coloque la mano sobre la cara de la cabeza de ducha y gire mientras presiona el pulgar contra la lengüeta.

NOTA1:
INTERRUPTOR DE VACÍO

Nota 1: Interruptor de vacío:

El extremo de la manguera con la cinta amarilla contiene un interruptor de vacío. Este extremo debe unirse al soporte del brazo de ducha. El interruptor de vacío descargará agua cada vez que ésta se abra o se cierre. La descarga es normal. Simplemente, el agua drena y no pierde de la manguera ni de la cabeza de ducha. Algunas autoridades sanitarias solicitan el interruptor de vacío para evitar que el suministro local de agua retorne.

*La garantía queda anulada en caso de daño con herramientas.

Para uso con válvulas automáticas reguladoras clasificadas en 6.4 L/min (1.7 gpm) o menos

Cumple con las Normas ASME A112.18.1M
2.0 gpm (7.6 L/min) Máx.
1.5 gpm (5.7 L/min) Min a 45 psi

Garantía Limitada de Por Vida

Garantizamos que este producto Glacier Bay® no presentará ningún defecto de material ni fabricación durante su vida útil limitada. The Waxman Consumer Group reemplazará, GRATIS, bajo las condiciones de esta garantía, la unidad completa o cualquier pieza (a nuestra discreción) que se compruebe esté defectuosa bajo condiciones normales de instalación, uso y servicio. La presente garantía se limita a las piezas defectuosas según lo especificado. Quedan excluidos los cargos adicionales por mano de obra y/o daños incurridos en la instalación, reparación o reemplazo, así como también daños inciden-tales o consecuentes derivados. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o secundarios, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no aplicarse en su caso. Todo daño provocado a este producto como resultado de un uso indebido, abuso, negligencia, accidente, instalación inapropiada o cualquier otro uso que viole las instrucciones proporcionadas ANULARÁ LA PRESENTE GARANTÍA. Los problemas relacionados con la acumulación de residuos por el agua dura y/o sedimentos del suministro de agua no se encuentran cubiertos por esta garantía. Para obtener los servicios de esta garantía, envíe su producto a: The Waxman Consumer Group, 24455 Aurora Road, Bedford Heights, Ohio 44146

Para solicitar servicio o ayuda adicional llama al

844-GLA-CBAY (844-452-2229)

HECHO EN CHINA

Distribuido por
Home Depot U.S A, Inc.
2455 Paces Ferry Rd.,
N.W. Atlanta, GA 30339